

第4章 取付方法

本機を下記取付穴（4ヶ所）で固定してください。

（単位：mm）

