

補足説明書

**対応機種 (2018年11月現在) : PN-B401/PN-B501/PN-M401/PN-M501/
PN-HB651/PN-HB751/PN-HB851/
PN-HM651/PN-HM751/PN-HM851**

e-Signage 楽々配信くんを使用するためには、以下のインフォメーションディスプレイの設定が必要です。インフォメーションディスプレイの操作については、インフォメーションディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

[設定方法]

設定は入力切替で入力モードを「APPLICATION」に切り換えて行ってください。

1. CONTENT MENU 画面から「メディアプレーヤー」を選ぶ。
2. 「設定」で以下を設定する。
 - 「SHARP e-Signage 楽々配信くんを使用」を「有効」に設定する。
 - 「自動再生メディア」から配信先を選択する。
3. リモコンの CONTENT MENU ボタンを押し、CONTENT MENU 画面を表示する。
4. ネットワークを通じて配信する場合は、「セットアップ」を選ぶ。

「FTP サーバー」で以下を設定する。

 - 「FTP サーバー」を「使用する」に設定する。
 - 「FTP サーバー」のユーザー名とパスワードを必要に応じて変更する。
初期設定は、ユーザー名：admin、パスワード：admin です。

「Telnet サーバー」で以下を設定する。

 - 「Telnet サーバー」を「使用する」に設定する。
 - 「Telnet サーバー」のユーザー名とパスワードを必要に応じて設定する。
 - 初めてパスワードを設定するときは、「パスワード」を選択し、現在のパスワード画面で「OK」を選ぶ。
 - 新しいパスワード画面でパスワードを入力し、「OK」を選ぶ。
5. リモコンの MENU ボタンを押し、メニュー画面を表示する。
6. モニターメニューの「パワーセーブモード」を「しない」に設定する。
7. 本体設定メニューの「通信設定」の「RS-232C/LAN 切替」(PN-B シリーズ /PN-M シリーズ) または「ディスプレイ制御選択」(PN-HB シリーズ /PN-HM シリーズ) を「LAN」に設定する。