

SHARPペンソフト Ver.3.8 補足説明書

本書は、Ver.3.8.2.7以降に追加された機能について説明します。



このソフトウェアは色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいよう、カラーユニバーサルデザインに配慮して作られています。

■対応機種について

- ・ PN-CD701に対応しました。
- ・ PN-L652B/PN-L752B/PN-L862B/PN-LA652/PN-LA752/PN-LA862に対応しました。
- ・ PN-LC652/PN-LC752に対応しました。

PN-HW431T, PN-HW501T, PN-CD701	<ul style="list-style-type: none">- 付属のタッチペンはパッシブペンとして使用できます。 通常パッシブペンは「指で描画可能」を有効にして使用しますが、この機種では「指で描画可能」を無効に設定し、「ペンモード時に指で選択」を設定することができます。- 複数のタッチペンで同時に描画を行うことはできません。- 消しゴムの自動認識に対応していません。
PN-L652B, PN-L752B, PN-L852B, PN-LA652, PN-LA752, PN-LA852	<ul style="list-style-type: none">- 付属のタッチペンはパッシブペンとして使用できます。 通常パッシブペンは「指で描画可能」を有効にして使用しますが、この機種では「指で描画可能」を無効に設定し、「ペンモード時に指で選択」を設定することができます。- 複数のタッチペンで同時に描画を行うことはできません。- 付属のタッチペンの太い側は消しゴムとして使用できます。消しゴムのサイズはメニューで最後に選択したサイズになります。- 消しゴムの自動認識に対応していません。手のひらで画面にタッチすると、メニューで最後に選択したサイズの消しゴムとして動作します。
PN-LC652, PN-LC752	<ul style="list-style-type: none">- 付属のタッチペンはパッシブペンとして使用できます。- 「指で描画可能」を無効にすることはできません。- 消しゴムの自動認識に対応しています。手のひらで画面にタッチすると、タッチした面積に応じたサイズの消しゴムが使用できます。

■対応OSについて

- ・ 本ソフトウェアの対応OSは、Windows 10、Windows11です。
 - ・ Windows11には3本指、4本指のタッチジェスチャーが追加されました。
- 本ソフトウェアで同時書きを行なうとWindows11のタッチジェスチャーとして認識される可能性があります。

■初回起動について

本ソフトウェアを初めてインストールした場合、初回起動時にお使いのシャープ製ディスプレイの製造番号を入力する必要があります。（アップデート時は、不要です。）

製造番号はディスプレイ背面、または保証書で確認できます。

一部のディスプレイでは、下記の方法で製造番号を画面に表示することができます。
(機種により異なります。また表示できない機種もあります。詳しくはお使いのディスプレイの取扱説明書をご確認ください。)

- ・ リモコンの「INFORMATION」ボタン（または、「DISPLAY」ボタン）→「製品情報」→「製造番号」
- ・ 「設定」→「デバイス情報」→「シリアル番号」

■複合機から画像を取り込む機能について

- ・有償版では、スキャン送信時のフォーマットとして、PDFに対応しました。
- ・有償版では、JPEG画像、PDF画像を取り込むことができます。
- ・画像の取り込みかたを、「設定」 - 「オブジェクト」 - 「データ取り込み」で設定します。



- ・PDFの解像度は、複合機の設定に関わらず、200DPIとなります。
- ・暗号化されたPDFファイルを取り込むことはできません。

■ファイルの保存、呼び出しについて

- ・有償版では、クラウド型ストレージにファイルを保存したとき、保存先URLのQRコードを表示することができます。



- 「設定」 - 「その他」 - 「クラウド連携設定」の「保存時にQRコードを表示する」で設定します。



表示 (誰でもアクセス可能) ... 保存が終わったとき、保存先URLのQRコードを表示します。

保存先URLは、誰でもアクセスできます。（ログイン不要。）

表示 保存が終わったとき、保存先URLのQRコードを表示します。

保存先URLにアクセスするときは、作成者のログインが必要です。

「SharePoint Online」、「OneDrive for Business」の場合は、作成者と同じ組織のメンバーがログインしてもアクセスできます。

表示しない QRコードを表示しません。

- ・「開く」や「保存」で選択したフォルダーの履歴の表示ON/OFFが設定できます。
- 「設定」 - 「表示」の「最近使ったフォルダーを表示する」で設定します。



表示 :



非表示 :

