



RW-16G1

Windows®8 Pro 64bit モデル向け
ドライバーインストール手順書

目次

■Intel® BlueTooth	2
■Intel® Chipset	3
■Intel® Graphics	4
■Intel® ME	5
■Intel® Rapid Storage Tech.....	6
■Intel® WirelessLAN	7
■Realtek Audio	8
■Realtek CardReader	9
■Sony NFC	10

■Intel® Bluetooth

【ドライバー名】	インテル(R)ワイヤレス Bluetooth(R) 4.0 + HS アダプター
【バージョン】	3.1.1311.400
【登録名】	Intel PROSet Wireless for Bluetooth Technology Software.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象OS】	Windows 8.1 Pro

<インストール手順>

1. WWBTW0525_3.1.1311G.zip を解凍し、Bluetooth_3.1.1311.G フォルダ内の Autorun.exe を実行します。
2. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
3. 「Intel(R) PROSet/Wireless Software」ダイアログボックスが表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
4. 「Intel(R) PROSet/Wireless Software for Bluetooth(R) Technology セットアップ・ウィザード」ダイアログボックスが表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
5. 「使用許諾契約書」ダイアログボックスが表示されたら、「使用許諾契約の条項に同意します」にチェックを行い、<<次へ>>ボタンをクリックします。
6. 「インストール先フォルダー」ダイアログボックスが表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。
(インストール先を変更する場合は変更します。)
7. 「インストール中...」ダイアログボックスが表示されインストールが始まります。
8. 「Intel(R) PROSet/Wireless Software for Bluetooth(R) Technology セットアップ・ウィザードを完了しました」ダイアログボックスが表示されたら、<<完了>>ボタンをクリックします。

<バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>-<<デバイスとプリンター>>から<<デバイスマネージャ>>を開きます。
2. <<Bluetooth>>を開きます。
3. <<インテル(R)ワイヤレス Bluetooth(R) 4.0 + HS アダプター>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。
→ 「バージョン : 」に「3.1.1311.400」と表示されていれば、正常にインストールされています。

■Intel® Chipset

【ドライバー名】	インテル(R) チップセットデバイス
【バージョン】	9.4.0.1027
【登録名】	Intel Chipset Software Installation Utility.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象OS】	Windows 8.1 Pro

<インストール手順>

1. Intel Chipset Software Installation Utility.zip を解凍し、infinst_autol.exe を実行します。
2. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
3. 「Intel(R) Package Manager」ダイアログボックスが表示されファイルが伸張処理されますので少し待ちます。
4. 「インテル(R) チップセットデバイスソフトウェア」ダイアログボックスの「セットアッププログラムへようこそ」が表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
5. 「使用許諾契約書」ダイアログボックスが表示しますので、<<はい>>ボタンをクリックします。
6. 「ReadMe ファイル情報」ダイアログボックスが表示しますので、<<次へ>>ボタンをクリックします。
7. 「セットアップ完了」ダイアログボックスが表示しますので、<<完了>>ボタンをクリックします。

<バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>-<<デバイスとプリンター>>から<<デバイスマネージャ>>を開きます。
2. <<システムデバイス>>を開きます。
3. <<Intel(R) 8 Series LCP Controller (Premium SKU) - 9C43>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。
→ 「バージョン : 」に「9.4.0.1027」と表示されていれば、正常にインストールされています。

■Intel® Graphics

【ドライバー名】	インテル(R) Graphics Driver - 64 Bit
【バージョン】	10.18.10.3368
【登録名】	Intel Graphics Driver - 64 Bit.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象OS】	Windows 8.1 Pro

<インストール手順>

1. Intel Graphics Driver - 64 Bit.zip を解凍し、その中に含まれる win64.zip を解凍します。
2. Setup.exe を実行します。
3. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
4. 「インテル(R) インストールフレームワーク」ダイアログボックスが表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
5. 「使用許諾契約書」が表示されますので、<<はい>>ボタンをクリックします。
6. 「システム要件とインストール情報」が表示されますので、<<次へ>>ボタンをクリックします。
7. 「セットアップの進行状況」ダイアログボックスが表示しますので、「[次へ]をクリックしてください」が表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
8. 「今すぐ再起動しますか」の問いに、「はい、コンピューターを今すぐ再起動します」か、「いいえ、コンピューターを後で再起動します」のどちらかを選んだ後、<<完了>>ボタンをクリックします。

<バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>-<<デバイスとプリンター>>から<<デバイスマネージャ>>を開きます。
2. <<ディスプレイアダプター>>を開きます。
3. <<Intel(R) HD Graphics Family>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。
→ 「バージョン:」に「10.18.10.3368」と表示されていれば、正常にインストールされています。

■ Intel® ME

【ドライバー名】	インテル(R) Management Engine (Intel(R) ME) Software
【バージョン】	9.5.21.1754
【登録名】	Intel ME Firmware 9.5 SKU 5MB.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象OS】	Windows 8.1 Pro

<インストール手順>

1. Intel ME Firmware 9.5 SKU 5MB.zip を解凍し、その中に含まれる ME9.5_5M_9.5.21.1754_SW_Only.zip を解凍します。
2. MEI-Only Installer フォルダの MEISetup.exe を実行します。
3. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
4. 「Intel(R) マネジメント・エンジン コンポーネント」ダイアログボックスの「セットアップ プログラムへようこそ」が表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
5. 「使用許諾契約書」ダイアログボックスが表示しますので、<<はい>>ボタンをクリックします。
6. 「セットアップの進行状況」ダイアログボックスが表示しますので、「[次へ]をクリックしてください」が表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
7. 「セットアップ完了」ダイアログボックスが表示しますので、<<完了>>ボタンをクリックします。

<バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>-<<デバイスとプリンター>>から<<デバイスマネージャ>>を開きます。
2. <<システムデバイス>>を開きます。
3. <<Intel(R) Management Engine Interface>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。
→ 「バージョン:」に「9.5.21.1754」と表示されていれば、正常にインストールされています。

■ Intel® Rapid Storage Tech

【ドライバー名】	Intel (R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー
【バージョン】	12.8.2.1000
【登録名】	SetupRST.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象 OS】	Windows 8.1 Pro

<インストール手順>

1. SetupRST.zip を解凍し、その中に含まれる SetupRST.exe を実行します。
2. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
3. 「Intel (R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー」ダイアログボックスの「ようこそ」が表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
4. 「使用許諾契約書」ダイアログボックスが表示されたら、「使用許諾契約の条項に同意する」にチェックを行い、<<次へ>>ボタンをクリックします。
5. 「ReadMe ファイル情報」ダイアログボックスが表示しますので、<<次へ>>ボタンをクリックします。
6. 「宛先フォルダー」ダイアログボックスが表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。(インストール先を変更する場合は変更します。)
7. 「完了」ダイアログボックスが表示しますので、「次の製品が正常にインストールされました。 インテル (R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー」を確認し、「今すぐ再起動しますか」の問いに、「はい、コンピューターを今すぐ再起動します」か、「いいえ、コンピューターを後で再起動します」のどちらかを選んだ後、<<完了>>ボタンをクリックします。

<バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>-<<デバイスとプリンター>>から<<デバイスマネージャ>>を開きます。
2. <<IDE ATA/ATAPI コントローラー>>を開きます。
3. <<Intel (R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。
→ 「バージョン : 」に「12.8.2.1000」と表示されていれば、正常にインストールされています。

■ Intel® WirelessLAN

【ドライバー名】	Intel (R) PROSet/Wireless ソフトウェア
【バージョン】	16.8.0.6
【登録名】	Intel PROSet Wireless for WiFi Technology Software.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象 OS】	Windows 8.1 Pro

<インストール手順>

1. Intel PROSet Wireless for WiFi Technology Software.zip を解凍し、その中に含まれる WWWFW0720G.zip を解凍します。
2. Autorun.exe を実行します。
3. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
4. 「Intel (R) PROSet/Wireless ソフトウェア」ダイアログボックスが表示されたら、「エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) を確認し、同意します」にチェックを行い、<<インストール>>ボタンをクリックします。
5. 「成功しました」ダイアログボックスが表示しますので、<<完了>>ボタンをクリックします。

<バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>-<<デバイスとプリンター>>から<<デバイスマネージャ>>を開きます。
2. <<ネットワークアダプター>>を開きます。
3. <<Intel (R) Dual Band Wireless-AC 7260>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。
→ 「バージョン : 」に「16.8.0.6」と表示されていれば、正常にインストールされています。

■Realtek Audio

【ドライバー名】	Realtek High Definition Audio ドライバー
【バージョン】	6.0.1.7173
【登録名】	7173_PG386_Win8.1_Win8_Win7_WHQL.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象 OS】	Windows 8.1 Pro

<インストール手順>

1. 7173_PG386_Win8.1_Win8_Win7_WHQL.zip を解凍し、その中に含まれる Setup.exe を実行します。
2. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
3. 「Realtek High Definition Audio Driver の InstallShield Wizard へようこそ」ダイアログボックスが表示されたら、《次へ》ボタンをクリックします。
4. 「InstallShield Wizard の完了」ダイアログボックスが表示されたら、「はい、今すぐコンピューターを再起動します」か、「いいえ、後でコンピューターを再起動します。」のどちらかを選んだ後、<<完了>>ボタンをクリックします。

<バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>-<<デバイスとプリンター>>から<<デバイスマネージャ>>を開きます。
2. <<サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー>>を開きます。
3. <<Realtek High Definition Audio>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。
→ 「バージョン : 」に「6.0.1.7173」と表示されていれば、正常にインストールされています。

■Realtek CardReader

【ドライバー名】	Realtek CardReader ドライバー
【バージョン】	6.2.9600.21240
【登録名】	RtsPer_6.2.9600.21240_XPVSW7W8WB_WHQL_20130913.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象OS】	Windows 8.1 Pro

<インストール手順>

1. RtsPer_6.2.9600.21240_XPVSW7W8WB_WHQL_20130913.zip を解凍し、その中に含まれる Setup.exe を実行します。
2. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
3. 「InstallShield Wizard の完了」ダイアログボックスが表示されたら、<<完了>>ボタンをクリックします。

<バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>-<<デバイスとプリンター>>から<<デバイスマネージャ>>を開きます。
2. <<メモリ テクノロジ デバイス>>を開きます。
3. <<Realtek PCIE CardReader>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。
→ 「バージョン : 」に「6.2.9600.21240」と表示されていれば、正常にインストールされています。

■Sony NFC

【ドライバー名】	NFC ポートソフトウェア
【バージョン】	1.2.0.8
【登録名】	1.2.0.8_NPS_5325WithReleaseNote.zip
【対象機種】	RW-16G1
【対象OS】	Windows 8.1 Pro

<インストール手順>

1. 1.2.0.8_NPS_5325WithReleaseNote.zip を解凍し、その中に含まれる NFCPort.exe を実行します。
2. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたら、<<はい>>ボタンをクリックします。
3. 「NFC Port Software Setup Ver5.3.2.5」ダイアログボックスの「はじめに」が表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。・「ファイルコピーの開始」が表示されたら、<<次へ>>ボタンをクリックします。
4. 「InstallShield Wizard の完了」が表示されたら、<<完了>>ボタンをクリックします。

<バージョン確認>

1. <<チャーム>>-<<設定>>-<<コントロールパネル>>-<<ハードウェアとサウンド>>-<<デバイスとプリンター>>から<<デバイスマネージャ>>を開きます。
2. <<近接通信デバイス>>を開きます。
3. <<NFC Port/PaSoTi 100 USB>>をダブルクリックして開き、「ドライバー」タブをクリックします。
→ 「バージョン：」に「1.2.0.8」と表示されていれば、正常にインストールされています。

本書は改良のため、事前の予告無く内容の一部が変更されることがあります。