

録画用 USB-HDD を使用する際の注意点のお知らせ

対象機種：GL1 ライン、GJ1/GJ2 ライン、GF1/GF2 ライン

1) 設置時の注意点

- ・ 設置時の初期設定は、録画用 USB-HDD を接続せずに行ってください。
録画用 USB-HDD を接続したまま「初期設定」を行うと登録のメニュー表示が表示されない場合があります。
- ・ 録画用 USB-HDD が認識されない場合は、下記の手順で登録をしてください。

2) 他のテレビ等で使用していた録画用 USB-HDD を接続する際の注意点

- ・ GL/GJ/GF ラインでは使用できないファイル形式で初期化されている場合があります、GL/GJ/GF ラインで使用可能なファイル形式に変更する（再度初期化を行う）必要があります。
初期化を実施すると録画済みの内容は全て消去され、元々使用していた機器でも再生できなくなります。
- ・ GL/GJ/GF ラインで使用する場合は、下記の手順で登録をしてください。

<手順>

1. テレビ放送視聴状態で[ツール]ボタンを押す
2. ツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「録画機能」→「USB-HDD 設定」を選ぶ
3. 「未登録」を選び、[決定] を押す
4. 「登録」を選び、[決定] を押す
5. 「ストレージ設定へ」を選び、[決定] を押す
6. 「リムーバブルストレージとしてセットアップ」を選び、[決定]を押す



7. 「フォーマット」を選び、[決定]を押す



8. 「はい」を選び、[決定]を押す
9. 「登録しました」と表示されるので「終了」を選び、[決定]を押す

(ご参考)

機器の状態によっては、上記手順の 1～4 は表示されない場合があります。
その場合は手順 5 から実施してください。