

地上デジタル放送再編（変更）のお知らせ

■背景

- 2011年4月現在、アナログ放送とデジタル放送が並行して放送されており、地上デジタル放送は13～62チャンネルを使用して放送されています。
- 2011年7月のアナログ放送終了後、デジタル放送のチャンネルは13～52チャンネルまでに再編（変更）されます。
- チャンネル再編（変更）は、全ての地域で起こる動作ではありません。お住まいの地域のチャンネル再編（変更）については、デジサポへお問い合わせください。
- デジタル放送のチャンネルが切り替わっても、デジタル受信機は使用できますが、チャンネルの設定を変更する必要があります。

【地上デジタル放送の再編（変更）のお問い合わせ・ご相談はデジサポへ】

電話番号 0570-07-0101

<デジサポホームページ>

<http://www.digisuppo.jp/>

<地上デジタル放送のチャンネル再編とは>

<http://digisuppo.jp/index.php/repack/>

■本機の対応

本機は、チャンネル再編（変更）に自動的に対応します。このため、以下のような動作を行います。

- 設置直後に電源をオフしたとき、約5分後に電源が入り、自動でチャンネル再編（変更）情報を取得します。この動作を数回繰り返すこともあります。その後も、チャンネル再編情報が新しくなると、自動で本機の電源が入り、チャンネル再編情報を更新します。
- チャンネル再編情報取得中は、本体表示部に「DL」が表示されます。
- チャンネル再編の当日と翌日に、内部的に自動で本機の電源が立ち上がり、受信チャンネルの設定を行います。
- チャンネル再編が起きても、録画予約を入れ直す必要はありません。

お知らせ

- チャンネル再編情報取得のため、一時的にクイック起動の動作が制限されることがあります。
- ホームメニューの「設定」－「視聴準備」－「チャンネル設定」－「チャンネル再編」で、チャンネル再編の機能を「する（有効）」または「しない（無効）」にすることができますが、通常は変更しないでください。（「しない（無効）」に設定したときは、チャンネル再編（変更）情報を取得できませんので手動でのチャンネル設定が必要となります。）
- チャンネル再編の当日と翌日は予約録画に失敗する恐れがありますが、録画・録音されなかった場合の録画・録音内容の保証はできません。ご容赦ください。