


SHARP®

掃除機 家庭用

取扱説明書




高濃度
プラズマクラスター 7000 *

形名

イー シー

エヌ エックス

EC-NX310



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることが出来る
所に必ず保存してください。

* 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の加湿空気清浄機を壁際に置いて、加湿空気清浄風量最大運転時に、適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。当商品はこの能力を持ったデバイスを搭載しております。



プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmacluster は、
シャープ株式会社の登録商標です。

もくじ

ページ

はじめに

ご使用ガイド

- フィルターランプ(赤)が速く点滅する

安全上のご注意

お願い

各部のなまえ

- 各部のなまえと組み立てかた
- 本体のランプ・音
- 付属品

使いかた

掃除する

- 手元スイッチ
- 自動エコモード
- 吸入口
- ズームパイプの長さを調整する
- 付属吸入口
- クリーンメカ自動運転
- フィルターお手入れ運転
- 収納する

ゴミを捨てる

お手入れ

お手入れする

- ダストカップセット
- 吸入口(回転ブラシ)
- 本体・付属吸入口

必要なとき

こんなときは?

- 設定を変更したいとき

仕様

別売品

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口のご案内

裏表紙


ご使用ガイド

自動エコモードで簡単お掃除


- お掃除の場所に合わせて吸込力を自動コントロール
- 吸込口を床から離すと、自動的に運転を一時停止 (アイドリングストップ機能)

9ページ

- じゅうたんなどのときは
吸込力：強




- フローリングなどのときは
吸込力：弱



プラズマクラスターイオンをお部屋に放出

クリーンな排気といっしょに
プラズマクラスターイオンを
放出します。



基本的な使いかた

お掃除する



でお掃除する

- お掃除の場所に合わせて、吸込力を自動コントロール。
- 吸込口を床から離すと自動的に運転を一時停止。 (9ページ)

- 他のボタンの使いかた

8ページ

- ズームパイプの長さを調整できます

10ページ

終了

■お掃除終了



フィルターの汚れ
が少ないときは
そのまま終了

HEPA(ヘパ)クリーンフィルター
が汚れると ※

■クリーンメカ自動運転開始

クリーンメカがフィルターを
自動でお手入れ(約20秒)

3,12ページ

カタカタカタ...

■終了



※ダストカップにゴミがいっぱいたまって
ゴミ捨てランプ(赤)が点灯したときも、
クリーンメカ自動運転をします。

ゴミ捨てやフィルターお手入れを 本体のランプがお知らせ！

(詳しくは 6～7ページ)

ゴミ捨てランプ


- (赤)点灯……ゴミを捨ててください。

14ページ

フィルターランプ

- (黄)点滅……フィルターが汚れています。
クリーンメカが自動でお手入れします。 (12ページ)
- (赤)速く点滅…フィルターにほこりが詰まっています。
お手入れしてください。


16ページ




フィルターが汚れるとクリーンメカがフィルターを自動でお手入れ

HEPA(へパ)クリーンフィルターの汚れをセンサーで検知し、フィルターが汚れると、お掃除終了後にクリーンメカが自動で動作してフィルターのほこりをダストカップの底に落とします。(12ページ)

【クリーンメカ】





HEPA(へパ)
クリーン
フィルター



スクリーフィンを吸い込んだゴミをしっかり圧縮

お掃除中にスクリーフィンが自動で回転してダストカップ内のゴミの量をセンサーで検知しながら、ゴミを圧縮。ゴミをドーナツ状にまとめて、捨てやすくします。




運転が途中で止まる・吸込力が弱くなるなどの症状が出たら

- 運転が途中で止まる
- 吸込力が弱くなる
- 運転音が変わったり、大きくなる
- お掃除終了後に毎回、クリーンメカ自動運転(「カタカタカタ…」)をする

- ★ 本体が熱くなる
- ★ 細かい粉類を吸わせた

● フィルターランプ(赤)が速く点滅する



- お手入れせずに運転を続けると、自動的に運転が止まります。
- お手入れが必要な場合でも、室温や運転状況などにより、上記のように点滅しないことがあります。

運転を止めて、差込プラグを抜き、ダストカップおよびフィルター類をお手入れしてください。

(★の場合は必ず水洗いしてください)

お調べください


- ダストカップにゴミがいっぱいたまっていますか？
- 筒型フィルターが目詰まりしたり、髪の毛がからみ付いていませんか？
- HEPA(へパ)クリーンフィルターにほこりがたまっていますか？

▶ 16~17ページ

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、
お守りいただくことを
説明しています。

必ずお守りください



■ 誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。



注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



警告

感電・火災・漏電・大けがを防ぐために

差込プラグ・電源コードは



- 差込プラグ・電源コードを破損させない
・無理に曲げない、引っ張らない・ねじらない・束ねない・はさみ込まない・加工しない
・吸込口の回転ブラシに巻き込ませない。
・傷付けない・重いものを載せない。
(コードが傷み、火災・感電の原因)

- ゆるんだコンセントは使わない
- めれた手で抜き差ししない
- 差込プラグ・電源コードが傷んだ場合は使わない
(感電・ショート・発火・けがの原因)




- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う
(他の器具と併用すると、発熱して発火の原因)
- 差込プラグのほこりは定期的にとる
プラグを抜き、乾いた布で拭く。
(プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 差込プラグは根元まで確実に差し込む
(不完全な差し込みは、火災・感電・ショートの原因)
- お手入れ・点検時には、必ず差込プラグを抜く
(感電やけがの原因)

使用場所・ご使用時は




- 引火性のあるもののそばで使用しない、吸わせない
・灯油・ガソリン・線香
・ベンジン・シンナー
・タバコの吸殻
・トナーなどの可燃物など
(爆発や火災の原因)



- 水洗いや風呂場などでの使用、水の吸い込みは絶対にしない
(感電やショート・発火の原因)

- 絶対に分解したり修理改造しない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口 (23ページ) にご相談ください。

- 回転ブラシやローラースイッチ(セーフティストップ機構)には触れない
(手などにけがをする原因)
とくにお子様にはご注意ください。



異常・故障時にはただちに使用を中止する



- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 差込プラグや電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- 運転中に異常な音がある。
- 本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。

すぐに **切** を押し、差込プラグをコンセントから抜き、「こんなときは？」 (20, 21ページ) をご確認ください。販売店に点検をご依頼ください。

お願い

■ お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



注意

感電・火災・本体の故障・
けがを防ぐために


ご使用時は



- 排気口をふさがない
- 吸込口をふさいで長時間運転しない
(過熱による、本体の変形・
発火・火災の原因)



- 火気に近づけない
(本体の変形によるショート・発火の原因)
- ホース差込口・ホース・
ズームパイプの接点・
排気口に、金属類・
ピンなどを入れない
(感電や故障の原因)




- ホースを持って本体を持ち上げない
(ホースが抜けて、けがや故障の原因)

差込プラグ・電源コードは



プラグを抜く

- 電源コードを巻き取る
ときは、差込プラグを
持つ
(プラグが当たって
けがをする原因)



差込プラグ


- 差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを手で持って抜く
(感電やショート・発火の原因)
- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・
火災の原因)

こんなことにもご注意を

吸込口裏面のローラースイッチ・車輪・自在車輪・
起毛クッションが摩耗していると、床面を傷める
ことがあります。

摩耗した場合は、新しいものに取り換えが必要です。
使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください。

- 交換用部品(ブラシカバー)はお買い求めいただけます。
- の部品は預かり修理になります。 (18,22 ページ)



車輪

自在車輪

ローラー

スイッチ

起毛クッション
(左右2カ所)

- ブラシカバーと一体

- 次のようなものは吸わせない
(内部の傷付きやゴミの詰まり・故障の原因)
 - 液体や湿ったゴミ
 - ひも類
 - 鋭利なもの
 - 大量の砂
 - (ガラス・カミソリなど)
 - 大きなゴミ・大量のゴミを一度に吸わせる

- 細かい粉類を吸わせた場合は、各フィルターを
お手入れしてください (16～17 ページ)
(石こう・セメント・チョークなど)

- ダストカップセット (6 ページ) を、はずした状態で
運転しない

- 土間など土足で歩く場所を掃除しない

- 床面や敷居の段差、家具や壁などに吸込口を強く
当てない
(床面などを傷付ける原因)

- 回転ブラシに注油しない
(プラスチックが割れる原因)

- 運転中、テレビの画面にノイズが発生することが
ありますが、テレビ本体に影響はありません

- この掃除機は家庭用です
業務用としての使用はできません
また、お掃除以外に使用しないでください。


- 掃除機の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを
配合した化粧品など※は使わない
(本体内部にフッ素樹脂やシリコンなどの絶縁物
が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しな
くなる原因)

※ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアムース・ヘア
トリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止
剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、
化学ぞうきん、ワックスなど。

各部のなまえ

各部のなまえと組み立てかた

- 各部品は、
着脱ボタンを押しながらはずす



本体のランプ・音 (フィルターランプ・ゴミ捨てランプ・お知らせランプ)


フィルターランプ

ランプの光りかた・音		状態
黄	点滅※	・フィルターが汚れています。お掃除終了後にクリーンメカ自動運転をします。(12 ページ) ・クリーンメカ動作中も点滅。
赤	速く点滅 ビビビ...	・フィルターにほこりが詰まっています。

対処

フィルターをはずしてお手入れしてください。(16 ページ)

ランプと音で、本体の状態をお知らせします。



※ お掃除中に点滅した場合は、約30秒ごとに「ビビビ」とお知らせします。
・吸込口がふさがれた場合は(マット掃除時や付属吸込口使用時など)、フィルターが汚れていなくても点滅し、クリーンメカが動作することがあります。

付属品


- 左記の  は付属品です。

付属吸込口 10～11 ページ

- ベンリブラシ(1個)
(梱包時は手元ハンドルに装着)



- すき間ノズル(1個)



- つぎ手パイプ(1個)



印刷物付属品

- 取扱説明書(保証書付)(1部)

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.


フィルターランプ・

ゴミ捨てランプ 下記

お知らせランプ 下記

排気口

- 排気口にアレルディフェンスフィルター内蔵。(お手入れは不要です。取りはずしません)



カップ取出しレバー

引き上げるとダストカップセットが取り出せます。 14 ページ

ホルダー 9 ページ

コード巻取りボタン

プラスマクラスターイオン放出口


赤マーク

電源コード

差込プラグ

電源コードは

- 赤マーク以上、引き出さないでください。【断線・ショートの原因】
- 巻き取るときは、コード巻取りボタンを最後まで押し込んでください。
- 巻き取れないときは、1～2m引き出して、再度、巻き取ってください。



- ゴミ捨てレバー(黄色)を押すと底ふたが開いて、ゴミを捨てることができます。 15 ページ

- フィルターランプ(赤)が速く点滅したら、フィルター類をお手入れしてください。

16～17 ページ

底ふた

ゴミ捨てランプ

ランプの光りかた・音	状態	対処
赤 点灯※ 	ダストカップにゴミがいっぱいたまっています。	ダストカップのゴミを捨ててください。 14 ページ

※・お掃除中に点灯した場合は、約30秒ごとに「ピピッ」とお知らせします。

・吸込口がふさがれた場合に(マット掃除時や付属吸込口使用時など)、ゴミ捨てランプが点灯することがあります。
その場合は、 を押してから再度運転すると消えます。

お知らせランプ

ランプの光りかた	状態
青 点灯	吸込力「強」 8, 9 ページ
青 ゆっくり点滅	吸込力「弱」
緑 ゆっくり点滅	アイドリングストップ中 (自動エコモード時の一時停止中) 9 ページ

掃除する

手元スイッチ

始める

ふだんのお掃除に



自動エコモード

9 ページ

▶ お掃除の場所に合わせて自動で吸込力を変えます。
吸込口を床から離すと自動的に運転を一時停止します。
(アイドリングストップ機能)

- 階段をお掃除するときなど、ひんぱんに止まる場合は、「強/弱モード」をご使用ください。

ご自分で吸込力を変えたいとき



- ▶ 押すごとに「強モード」⇔「弱モード」に切り換わります。

強モード：最大の吸込力でお掃除したいとき(青：点灯)

弱モード：運転音を抑えたいとき(青：ゆっくり点滅)

- 玄関マットなどが吸い付く場合は「弱モード」をご使用ください。



(青)


途中で吸込口のブラシの回転(切/入)を切り換えたいとき



- ▶ 押すごとに回転ブラシが「切」⇔「入」に切り換わります。

- たたみをお掃除するときは、回転ブラシを「切」にしてください。

最初にこのボタンだけ押しても運転しません。



お知らせランプ

終わる



- ▶ お掃除終了※

※フィルターが汚れると、お掃除終了後にクリーンメカ自動運転をします。

12 ページ

■フィルターお手入れ運転をするとき

12 ページ



3秒以上押す

お知らせ

- 最初に や を押すと、吸込口の回転ブラシが自動で回転します。
- 吸込口を床から離すと、安全のため、回転ブラシが自動的に止まります。(セーフティストップ機構)
- 回転ブラシ「切」でお掃除中に を押すと、回転ブラシが再度「入」になり、ブラシが回転します。
- 自動エコモード中に を押すと自動エコモードが解除され、「強/弱モード」に切り換わります。

自動エコモード



お掃除の場所に合わせて吸込力を自動コントロール


- じゅうたんなどのときは
吸込力：強



(青：点灯)



- フローリングなどのときは
吸込力：弱





(青：ゆっくり点滅)



- 同じ床面でもお掃除のしかたによって、吸込力がひんぱんに変わることがあります。気になる場合は、センサー感度を変更できます。(21ページ)

お掃除を中断するときは

本体側面のホルダーに、吸込口のフックを真上方向からしっかり差し込みます。



フック



ホルダー

アイドリングストップ機能

吸込口(裏面のローラースイッチ (18ページ))が床から離れると、自動的に運転を一時停止します。



(緑：ゆっくり点滅)



吸込口が床に付いていても、裏面のローラースイッチが床から離れている場合は、一時停止します。

- 吸込口を床に付けて動かすと、運転が再開します。(オートスタート機能)
- 吸込口を床から1分以上離すと自動的に電源が切れ、お知らせランプが消灯します。(オートオフ機能)

お知らせ

- 次の場合は、吸込力は変化しません。また、吸込口が床から離れても、一時停止しません。



- 回転ブラシを「切」にしているとき




- 付属吸込口でお掃除するとき

(10ページ)

ご注意

- 吸込口のフックは、ホルダーにしっかり差し込んでください。また、フックをホルダーに掛けたまま持ち運ばないでください。【ズームパイプなどがはずれて、けがの原因】

- 一時停止中に、回転ブラシやローラースイッチに触れないでください。【回転ブラシが動作して、けがの原因】
吸込口のお手入れは、必ず「切」を押して運転を止めてから、おこなってください。



掃除する (つづき)

吸込口

お掃除のコツ

吸込口を軽くゆっくりとすべらせるようにかける。

すばやく前後させるより効果的です。

- ★負担を減らして掃除機を長持ち
- ★床面の傷付き防止




お願い

- 吸込口を床に強く押し付けてお掃除しないでください。車輪や起毛クッション (18ページ) が早く摩耗して床面を傷付けるおそれがあります。
- ペットの毛などが車輪に巻き付いて車輪の回転が悪くなる場合があります。こまめにお手入れしてください。 (18ページ)
- 吸込口の移動で、新築などのワックスがけされた床の光沢に差ができた場合は、絞った布で拭き取り、再度ワックス拭きをして乾燥させてください。




壁ぎわ

吸込口を横に動かします。




ベッドの下など

ズームパイプを寝かせて左または右にひねると、水平になり、狭いすき間をお掃除できます。



ズームパイプの長さを調整する

伸縮ボタンを押しながら、ズームパイプを伸ばす(縮める)。



ご注意

- お掃除中に伸縮ボタンを押さない。【ズームパイプが縮んで指をはさむ原因】
- 吸込口や付属吸込口を取り付けずにズームパイプだけでお掃除しない。【傷付きや故障の原因】


付属吸込口

付属吸込口でお掃除するときは

- 付属吸込口は、手元ハンドルとズームパイプに付けられます。


ベンリブラシ

- 机や棚の上などのお掃除に。



はずす

前にずらしながらはずす。



付ける


- ① 「取付け」の方向に少し引っ掛けて、
 - ② 差し込む。
- カチッ
- 取付け

ご注意

- ズームパイプに付ける場合はズームパイプを伸ばした状態で取り付けてください。

使う

矢印方向に回転させる。



ご注意


- 指をはさまないよう、ご注意ください。

- ピアノなど傷付きやすいものには使用しないでください。


- 「弱モード」または「自動エコモード」でご使用ください。
(「自動エコモード」では吸込力は変化しません)

すき間ノズル

- 家具のすき間・窓のサッシ・エアコンなどのお掃除に。




しっかり差し込んでから使う。



密閉によるモーター過熱を防ぐための穴です。
ふさがないでください。


つぎ手パイプ

取付け径が合わない市販の吸込口などを付けるときに使用します。



付ける

「上」がついている方を、手元ハンドルまたはズームパイプ側に向けて差し込む。



はずす


手元ハンドルまたはズームパイプの着脱ボタンを押しながらはずす。

掃除する

掃除する (つづき)

クリーンメカ自動運転

- HEPA(ヘパ)クリーンフィルターの汚れをセンサーで検知し、フィルターが汚れると、お掃除終了後にクリーンメカが自動で動作して、フィルターのほこりをダストカップの底に落とします。 (3 ページ)
- ダストカップにゴミがいっぱいたまってゴミ捨てランプ(赤)が点灯したときも、クリーンメカ自動運転をします。




お願い

- クリーンメカ自動運転中は、次のことをお守りください。
 - ダストカップセットや差込プラグを抜かない。
 - 本体を立てない。

フィルターお手入れ運転

クリーンメカを動作させ、HEPA(ヘパ)クリーンフィルターのほこりをダストカップの底に落とします。フィルターの汚れが気になるときに、フィルターお手入れ運転をしてください。

運転のしかた




収納する(スタンド収納とコンパクト収納)

1

差込プラグをコンセントから抜き
ズームパイプを縮め、
フックを本体底の
ホルダーに差し込む

確実に差し込む




- ズームパイプを縮めるときは、指をはさまないよう、ご注意ください。
- フックをホルダーに差し込んだ後は、ズームパイプを左右に揺らし、倒れないことを確認してください。

2


スタンド収納

ホースをズームパイプに
巻き付ける



コンパクト収納

手元ハンドルの着脱ボタンを押して、手元ハンドルを
ズームパイプからはずして巻き付ける



ご注意


- 収納状態のままで持ち運ばないでください。ホースやズームパイプがはずれて、床面を傷付けたり、けがをするおそれがあります。
- 本体を立てた状態で、カップ取出しレバー (14ページ) を引き上げないでください。
【ダストカップセットが飛び出し危険】

掃除する

ゴミを捨てる


ゴミ捨ての目安

■ ゴミ捨てランプ(赤)が点灯したとき



- ゴミ捨てサインのお知らせ時期を、「早め」や「遅め」に変更できます。(21 ページ)

■ 「ゴミ満量」ライン近くまでゴミがたまったとき



- ゴミの種類や使用状況により、ゴミ捨てランプ(赤)が点灯する前に、ライン付近までゴミがたまることがあります。その場合も捨ててください。

お願い


- ゴミを捨てずに使用を続けると、筒型フィルターにゴミが付着して、吸込力が低下します。必ず捨ててください。
- ゴミ捨て時はほこりがこぼれる場合があるため、新聞紙やゴミ箱などの上でおこなってください。
- 差込プラグを抜き差しするときは必ず、差込プラグを手で持っておこなってください。無理な力を加えると、変形・破損の原因になります。

取り出す

差込プラグをコンセントから抜き
ダストカップセットを取り出す




- ダストカップセットをはずしたときは、ギアで手をけがしないように、ご注意ください。



ゴミを捨てる

1 ゴミを捨てる

ダストカップセット側面のゴミ捨てレバー(黄色)を押して底ふたを開ける。



● 底ふたが開閉できない場合は

- ダストカップをお手入れする。


16, 17 ページ

● ダストカップ内部にゴミが巻き付いて取れない場合は

- ダストカップセットをお手入れする。


16, 17 ページ

2 底ふたを閉める



取り付ける

ダストカップセットを本体に取り付ける



取り付けできない場合は

- ダストカップセット収納部の底のゴミや異物を取り除く。

ご注意


- ダストカップセットを本体に確実に取り付けないと、吸込力が低下したり、異音が出たり、モーターにゴミが入るなど、故障の原因になります。
- ダストカップセットは組み立ててからでないと、本体に確実に取り付けできません。

お手入れする

ダストカップセット

お手入れの目安

■フィルターランプ(赤)が速く点滅したとき



次の場合も、お手入れしてください。

- 運転が途中で止まる
- 吸込力が弱くなる
- 運転音が変わったり、大きくなる
- お掃除終了後に毎回、クリーンメカ自動運転(「カタカタカタ…」)をする

ゴミの種類によっては、クリーンメカ自動運転でも、吸込力が回復しない場合があります。

- ★ 本体が熱くなる
- ★ 細かい粉類を吸わせた

(★の場合は必ず水洗いしてください)

お願い

- 新聞紙などを敷いて、お手入れしてください。
- 薬剤・お湯(約40℃以上)などを使用しない。

水洗いした後は

- 水気をしっかり切り、タオルなどで水分をやさしく拭き取って、風通しのよいところで陰干しして十分に乾かす。


【においの発生や故障の原因】

乾燥時間目安：12時間
(環境や季節によって異なります)


- ドライヤーなどの熱風を当てない。
【変形や故障の原因】

はずす

1 フィルターカバーを開けてはずす




- 90度以上、たおすとはずれます。



2 HEPA(へパ)クリーンフィルターをはずす




3 カップカバーをはずす



フィルターランプ(黄)が点滅したら
お掃除終了後にクリーンメカがHEPA(へパ)
クリーンフィルターを自動でお手入れします。

6,12 ページ



警告



お手入れ時は必ず差込プラグ
を抜く

プラグを抜く

【感電・けがの原因】

お手入れする

HEPA(へパ)クリーンフィルター

はたいてゴミやほこりを落とす。



カップカバー (筒型フィルター付き)

布などでゴミやほこりを取る。


筒型フィルター



フィルターカバー

水または薄めた中性洗剤
を含ませた布で拭く。


水に濡れた場合は十分に
乾かす。



汚れがひどいときは水洗いする



- においや汚れが気になる場合は、衣類用漂白剤 10mL に対し、水 1L で薄めた液に約 3 時間つけた後、水洗いする。




ギア

- 洗った後はしっかり振って、ギア内部の水気を切る。

ダストカップ

水または薄めた中性洗剤で洗う。

底ふたが開閉しにくい場合は、
● の部分を念入りに洗って
ゴミを取る。





水洗いした後は 16 ページ

組み立てる

1 カップカバーを ダストカップに付ける

- ① ▼(白色)と ▲(白色)を合わせて
- ② 矢印方向に回す。



2 HEPA(へパ)クリーンフィルター を付ける





▼(黄色)と
▲(黄色)を
合わせて
付ける。

- カップカバー内にゴミや異物がないことを確かめてから付ける。【異音発生の原因】

3 フィルターカバーを付けて閉じる

軸を溝に合わせて押し込む。



カチッ

「カチッ」と音が
するまで押し込む。



ご注意

- 各部品を正しく組み立てないと、本体に取り付けできません。

お手入れする


お手入れする

吸込口・本体・付属吸込口

吸込口(回転ブラシ)


糸くず・輪ゴム・毛髪・ペットの毛などがからみ付いたとき

ゴミを取り除く



吸込口に付いたほこりをベンリブラシで掃除した後、
○部にかみ付いた毛・糸くずを切り取ってから
絞った布で拭く。

- 回転ブラシにかみ付いたときは、溝に沿って切り取る。
(ブラシの毛先を切らない)



回転ブラシを水洗いするとき


汚れがひどいとき

回転ブラシを取りはずして水洗いした後、十分に乾かしてから取り付ける。

回転ブラシのはずしかた

1


コインなどで「ひらく」まで回して、
ブラシカバーAをはずす



- 爪で回したり、強く回さない。
【けがや破損の原因】

2


回転ブラシを持ち上げながらベルトをギアから
はずして、回転ブラシをはずす



回転ブラシの付けかた


1

軸受け(左)を溝の奥まで入れる



2

ベルトをギアに掛け、溝に入れる



- 左右を逆に入ると取り付けできません。
左右の形状をよく確認して、取り付けてください。

警告



お手入れ時は必ず差込プラグを抜く

【感電・けがの原因】


本体・付属吸込口

汚れが気になるとき


水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取る。

シンナー・ベンジン類は使わないでください。


【変質や変色の原因】




吸込口全体は水洗いできません。



ブラシカバーAのツメを穴に掛けて取り付ける



「しまる」まで回す



付属吸込口の汚れがひどいとき


水洗いし、しっかり水を切り、風通しのよい所で十分に乾かす。

本体は水洗いできません

お手入れする

こんなときは？

修理のご依頼やお問い合わせの前に、下記内容をお調べください。



こんなとき		お調べください	参照ページ
運転中の本体のトラブル	運転しない	●最初に ブラシ 切/入 を押していませんか。 ●差込プラグがコンセントから抜けていませんか。 ●ホースがホース差込口から抜けていませんか。 ●自動エコモード使用中にアイドリングストップ状態になっていませんか。吸込口を床から1分以上離すと自動的に電源が切れます。(オートオフ機能)	8 — 9
	異音がある	●ダストカップセットを本体に正しく取り付けられていますか。 ●HEPA(ヘパ)クリーンフィルターとカップカバーの間にゴミや異物が入っていませんか。	15 17
	途中で止まる フィルターランプ(赤)が速く点滅して「ビビビ…」と鳴る (16ページ) 吸込力が弱い 運転音に変化した・大きくなった	●筒型フィルターやHEPA(ヘパ)クリーンフィルターが目詰まりしていませんか。フィルターのゴミやほこりをとっても、まだ点滅して「ビビビ…」と鳴る場合は、フィルターを水洗いしてください。 ●ダストカップにゴミがいっぱいたまっていますか。 ●ティッシュなどの大きいゴミが、ダストカップ内部に巻き付いていませんか。 ●ホース・ズームパイプ・吸込口などに、ゴミが詰まっていますか。詰まったゴミを取り除いてください。	16, 17 14, 15 15 —
	上記の処置をしてもお掃除中に止まる場合は、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口へお問い合わせください。		23
熱い	本体・差込プラグ・電源コードは運転時40℃程度の温度になりますが、異常ではありません。		
	本体が熱い	●筒型フィルターやHEPA(ヘパ)クリーンフィルターが目詰まりしていませんか。	16, 17
ダストカップ	差込プラグ・電源コードが熱い	●差し込みがゆるくぐらついていませんか。 ●延長コードを使用していませんか。(コンセントに直接差し込んでください)	4 4
	本体に取り付けできない	●ダストカップセット収納部の底にゴミがありませんか。 ●ダストカップセットの各部品を正しく組み立てていますか。	15 17
吸込口・回転ブラシ	ダストカップセットを組み立てられない	●ダストカップの底にゴミがたまっていますか。 ●筒型フィルターにゴミが巻き付いていませんか。 ●ダストカップセットの各部品を正しく組み立てていますか。	15 17 17
	回転ブラシが回転しない	●吸込口を床から離すと、安全のため、回転ブラシが自動的に止まります。(セーフティーストップ機構) ● ブラシ 切/入 が「切」になっていませんか。 ●毛髪や糸くずなどが、からんでいませんか。 ●吸込口が密着するようなじゅうたんや玄関マットなどを「強モード」でお掃除すると、吸込口が吸い付いて自動停止機能がはたらき、回転ブラシが止まる場合があります。その場合、いったん電源を切ってください。約5～6分すると、自動停止機能が解除されて使用できます。	8 8 18 —
	吸込口からカラカラ音がする	●ローラースイッチ(セーフティーストップ機構)の構造上、発生する音です。異常ではありません。	—
お掃除終了後に動作する	切 を押した後に動作する	●クリーンメカ自動運転をおこなっています。	12
	お掃除終了後に毎回クリーンメカ自動運転をする	●HEPA(ヘパ)クリーンフィルターが汚れています。取りはずしてお手入れしてください。 ●ダストカップにゴミがいっぱいたまっていますか。ゴミを捨ててください。	16, 17 14, 15
	クリーンメカの運転音(カタカタ音)がおかしい	●大きな固形物を吸い込んでいませんか。	14, 15 16, 17
におう	排気がにおう	●ダストカップにゴミがいっぱいたまっていますか。(ゴミの種類によっては、におう場合があります) ●筒型フィルターやHEPA(ヘパ)クリーンフィルターを水洗いした後、十分に乾かしていますか。	14, 15 16, 17
	オゾンのにおいがする	●プラズマクラスターイオンユニットで発生するオゾンのにおいがすることがあります。オゾンの濃度はごくわずかであるため、健康上の問題はありません。また、すぐに分解するため、部屋に充満することはありません。	—

こんなとき	お調べください	参照ページ
自動エコ	吸込力が自動で変化しない 運転が一時停止(アイドリングストップ)しない ● 自動エコモード中に ^{ブラシ}切/入 を「切」にしているときは、吸込力は変化しません。また、吸込口が床から離れても一時停止しません。 ● 付属吸込口でお掃除するときは吸込力は変化しません。また、一時停止しません。	8, 9 9, 11
	自動エコモードで吸込力がひんぱんに変わる ● 自動エコモードのセンサー感度を変更してください。変更しても吸込力がひんぱんに変わる場合は、「強モード」または「弱モード」でお掃除してください。	21
その他	ズームパイプに油のようなものが塗ってある ● ズームパイプの伸縮をスムーズにするためにグリスを塗っています。気になる場合は、拭き取ってください。	—
	今まで使っていた(別売)ノズルも使えるの? ● つぎ手パイプを接続して使えます。ただし、ノズルの種類によっては取り付けできない場合もあります。	11
	電源コード収納部から風が出ている ● モーターと電源コードを冷却するために、風を通してしています。フィルターを通った後の空気です。	—
	すき間ノズルに穴があいている ● 密閉によるモーター過熱を防ぐための穴です。ふさがないでください。すき間ノズルを付けると、吸込力が弱くなりますが、故障ではありません。	—

モーターの寿命について知っておいていただきたいこと

掃除機のモーターには寿命があり、寿命の際には通電が遮断されます。このとき、異臭・異音をともなう場合があります。これは、モーターの部品(カーボンブラシ)が磨耗する際に発生するものです。

ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口 (23ページ) へお問い合わせください。

設定を変更したいとき

自動エコモード／ゴミ捨てお知らせの変更


- 自動エコモード中に吸込力がひんぱんに変わって気になる場合は、センサー感度を変更できます。
- ゴミ捨てのお知らせ時期を、早めや遅めに変更できます。

差込プラグを抜いてから、再度コンセントに差し込み

1



4秒以上押す



お知らせランプ

入 ^{ブラシ}切/入 で設定を変える
自動エコ

- 押すごとに設定が変わります。

2

音	お知らせランプ	自動エコモードのセンサー感度を ^入 自動エコ で変える	ゴミ捨てのお知らせ時期を ^{ブラシ切/入} で変える
ピッ	緑：点滅	低め フローリングで吸込力が変わるときに	遅め ゴミがたまっていないのにゴミ捨てランプ(赤)が点灯するとき
ピピッ	緑：点灯	標準 お買いあげ時の設定	標準 お買いあげ時の設定
ピピピッ	緑：速く点滅	高め じゅうたんで吸込力が変わるときに	早め ゴミがたまっているのにゴミ捨てランプ(赤)が点灯しないときに

3



新しい設定を決定する



- 差込プラグを抜いても設定は記憶されます。

仕 様

電 源	100V 50-60Hz
消 費 電 力	1000～約300W
吸 込 仕 事 率	400～約90W
運 転 音	59～約53dB
集 じん 容 積	0.40L
質 量	6.4kg (吸込口・ズームパイプ・ホース・ 本体含む)
本 体 寸 法	幅258mm×奥行412mm×高さ271mm
コードの長さ	5m


※吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大（～最小値）を表示しています。
使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や床材の違いなどによって異なります。
お掃除のさいは、ふさわしいポジションをお選びください。

- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整の必要はありません。
- 本機は日本国内向け仕様です。海外ではご使用できない場合があります。

別売品

- お買いあげの販売店または、お近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。
- お買い求め・お問い合わせのさいは、各部品の流通コードをご連絡ください。
- 下記の部品および価格は、2013年4月現在のもので変更する場合があります。価格は希望小売価格(税抜価格)です。

● ダストカップ

	EC-NX310-R (レッド系)	EC-NX310-A (ブルー系)	
流通コード	217 137 0401 6,090円(5,800円)	217 137 0399 6,090円(5,800円)	

● カップカバー (筒型フィルター付き)

	EC-NX310-R (レッド系)	EC-NX310-A (ブルー系)	
流通コード	217 344 0038 6,090円(5,800円)	217 344 0036 6,090円(5,800円)	

● HEPA(ヘパ)クリーンフィルター

流通コード	217 337 0471 6,405円(6,100円)
-------	--------------------------------



● 2WAY(ツーウェイ)ベンリヘッド

流通コード	217 936 0670 4,935円(4,700円)
-------	--------------------------------



ふとんやカーテンなどのお掃除に。
ペットの抜け毛などを集め取るゴムブレードと、ほこり・花粉を取るエチケットブラシの2種類のヘッドで使えます。

交換用別売品

摩耗時などの交換に (18ページ)


● 回転ブラシ

流通コード	217 310 0256 2,940円(2,800円)
-------	--------------------------------



● ブラシカバーA

流通コード	217 110 2966 525円(500円)
-------	----------------------------



● ブラシカバーB

流通コード	217 110 2967 525円(500円)
-------	----------------------------



保証とアフターサービス

(よくお読みください)

修理を依頼されるときは 持込修理

- 1 「こんなときは?」(20, 21 ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ

販売店名
お買いあげの際に記入 電 話 () —
されると便利です。 お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書(一体)

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製品の製造打切後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

補修部品について

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を!

このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 差込プラグや電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。

ご使用中止

事故防止のため、すぐに「切」を押し、差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

	電 話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口(サービスセンター/テクニカルセンター)でも承っております。

受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜～土曜: 9:00～17:40 ただし、沖縄地区は月曜～金曜: 9:00～17:40

北海道	●札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	中部	●静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	●大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
	●仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		●名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市市中川区山王3-5-5		●広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
東北	●宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	近畿	●金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	四国	●高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	●東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12		●京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48		●福岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
関東	●横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		●神戸 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6	九州	●那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

「宅配業者引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア: 日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

ご転居やご贈答品などで、お買いあげの販売店に修理が依頼できない場合や、上記窓口にお持込みできない場合に、お電話で依頼いただきますと、当社指定の宅配業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅に訪問してお預かりし、弊社で修理完了後ご自宅までお届けするサービスです。

■ご利用料金: 保証期間内は無料です。(保証書記載の「保証規定」に準じます。保証期間内でも有料になる場合があります。)
保証期間外は修理料金(修理内容により異なります)と運送費1,000円+梱包資材費+代引き手数料がかかります。

■お引き取りの時間は次の時間帯よりお選びいただけます。 午前中 12:00～14:00 14:00～16:00 16:00～18:00 18:00～21:00

※交通事情などの理由により、ご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013.02)

シャープはエコポジティブ。



省エネ ゴミがたまってパワーが持続、電力のムダを抑えます。

グリーン材料 プリント基板に無鉛はんだを採用。

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは?」(20, 21ページ)を
ご確認ください。



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法のご相談など
【お客様相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-449



修理のご相談など
【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書23ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号