

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
ご使用前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。

PRINTED IN CHINA  
13KSC(TINSJA060EHZZ)  
A4745

◆安全にお使いいただくために



以下の表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



記号は、気を付ける必要があることを表しています。  
記号は、しなければならぬことを表しています。

- 電池は誤った使いかたをすると、破れつや発火の原因となることがあります。また、液もれして機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因となることもあります。以下のことをお守りください。

- ・電池のプラス“+”の向きを正しく入れる。
- ・使えなくなった電池を機器の中に放置しない。
- ・水や火の中に入れて、分解しない。

- この製品に使用している電池を取り外した場合は、小さなお子様が電池を誤って飲むことがないようにしてください。電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

ご注意

- この製品を取り出したとき、十分に明るいところであるにもかかわらず、表示が消えている場合は、**ON/OFF** を押してください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

◆おねがい

- 日の当たる自動車内・直射日光の当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。  
高温により、変形や故障の原因になります。
- 液晶表示部や太陽電池部はガラスできていますので、強く押さないでください。  
割れることがあります。
- 落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。  
大きな力加わり、壊れることがあります。
- お手入れに揮発性の液体（シンナー、ベンジンなど）や、ぬれた布などには使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。  
変質したり色が変わったりすることがあります。
- この製品は防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところでの使用や保存は避けてください。  
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。


◆計算を始める前に

- 計算を始める前に **ON/OFF** を 2 回押しで、電卓内部の数値や計算命令をクリアしてください。（メモリーの内容はクリアされません。）
- 実際には、“=”、“+”、“-”、“×”、“÷”のシンボルが表示されますが、本書の計算例表示では記載を省略しています。

◆小数桁指定について

小数桁指定：F → 2	<b>ON/OFF</b> <b>ON/OFF</b>	0. <sup>2</sup>
	<b>ON/OFF</b> <b>(M+)</b>	0. <sup>2</sup>
72.4 - 37.321 + 12 = 47.08 (47.079*)	72.4 <b>(-)</b> 37.321 <b>(+)</b> 12 <b>(=)</b>	72.4 <sup>2</sup> 35.079 <sup>2</sup> 47.08 <sup>2</sup>
* 小数第 3 位を四捨五入します。		

**ON/OFF** を 2 回押しします。続いて、**ON/OFF** と **(M+)** を同時に少し長く（約 1 秒間）押すたびに計算結果の小数桁指定が切り替わります。



F 指定：小数部桁数は固定されません。“浮動”になります。端数は切り捨てられます。

2、0 指定：小数部桁数をそれぞれの桁数に固定します。端数は 2 が指定されているときは小数第 3 位が、0 が指定されているときは小数第 1 位が四捨五入されます。

◆基本計算のしかた

	<b>ON/OFF</b> <b>ON/OFF</b>	0. <sup>2</sup>
(-24+2)÷4=-5.5	<b>(-)</b> 24 <b>(+)</b> 2 <b>(=)</b> 4 <b>(=)</b>	-5.5 <sup>2</sup>
13×(-4)÷2=-26	13 <b>(×)</b> 4 <b>(=)</b> 4 <b>(=)</b> 2 <b>(=)</b>	-26. <sup>2</sup>
34±57=91	34 <b>(+)</b> 57 <b>(=)</b>	91. <sup>2</sup>
45±57=102	45 <b>(=)</b>	102. <sup>2</sup>
68×25=1700	68 <b>(×)</b> 25 <b>(=)</b>	1'700. <sup>2</sup>
68×40=2720	40 <b>(=)</b>	2'720. <sup>2</sup>
35±14=2.5	35 <b>(+)</b> 14 <b>(=)</b>	2.5 <sup>2</sup>
98±14=7	98 <b>(=)</b>	7. <sup>2</sup>
200×10%=20	200 <b>(×)</b> 10 <b>(%)</b>	20. <sup>2</sup>
9÷36=25(%)	9 <b>(÷)</b> 36 <b>(%)</b>	25. <sup>2</sup>
200+(200×10%)=220	200 <b>(+)</b> 10 <b>(%)</b>	220. <sup>2</sup>
4 <sup>4</sup> =(4 <sup>3</sup> )=4096	4 <b>(×)</b> 4 <b>(=)</b> <b>(×)</b> 4 <b>(=)</b>	4'096. <sup>2</sup>
1/8=0.125	8 <b>(÷)</b> <b>(=)</b>	0.125 <sup>2</sup>
25 × 5 = 125 -) 84 + 3 = 28 +) 68 + 17 = 85 ----- 182	<b>(CM)</b> 25 <b>(×)</b> 5 <b>(M+)</b> 84 <b>(+)</b> 3 <b>(M+)</b> 68 <b>(+)</b> 17 <b>(M+)</b> <b>(RM)</b> <b>(CM)</b>	<sup>M</sup> 125. <sup>2</sup> <sup>M</sup> 28. <sup>2</sup> <sup>M</sup> 85. <sup>2</sup> <sup>M</sup> 182. <sup>2</sup> 182. <sup>2</sup>
2+3 → 2+4=6	2 <b>(+)</b> 3 <b>ON/OFF</b> 4 <b>(=)</b>	6. <sup>2</sup>
5×2 → 5×2=2.5	5 <b>(×)</b> 2 <b>(=)</b>	2.5 <sup>2</sup>
98765432 ÷ 0.444 × 555 = 1234.5678 × 10 <sup>8</sup>	98765432 <b>(÷)</b> 0.444 <b>(×)</b> <b>ON/OFF</b> 555 <b>(=)</b> (1234.5678 × 10 <sup>8</sup> = 123456780000)	ε 2.2244466 <sup>2</sup> 1'234.5678 <sup>2</sup>

## シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町 22 番 22 号  
デジタル情報家電事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山形市美濃庄町 492 番地  
モバイルソリューション事業部

## ◆仕様

計算桁数(概算) 8桁(9~16桁)  
電 源 太陽電池(本体に組み込み)  
1.5V  $\text{---}$  (DC): アルカリボタン電池  
(LR1130または同等品)1個(本体内部)  
電池使用時間 約2500時間(内蔵電池のみで連続表示した場合)  
・使用環境や使用方法により変動します。

自動節電機能 約7分  
使用温度 0°C~40°C  
外形寸法 幅71mm×奥行116mm×厚さ16.5mm  
質量 約58.5g(電池含む)  
付属品 アルカリボタン電池1個(本体内部)、取扱説明書\*  
※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。  
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.  
\*自動節電機能(オートパワーオフ機能)  
約7分間キー操作を行わないと、自動節電機能が動き電源が切れます。

## ◆エラーについて

次の場合はエラーとなり、“E”シンボルを表示します。

- このときは **[CCE]** でエラーを解除してください。  
① 除数が0の除算を行ったとき 例: 5  $\div$  0  $\Rightarrow$  **[E]**  
② メモリーの数値の整数部が8桁を超えたとき(エラー解除後、メモリ内部の数値をクリアしたいときは、**[CM]**を押します。)  
③ 計算結果の整数部が9~16桁になったとき:概算

98765432  $\div$  0.444  $\times$   $\rightarrow$   $\approx$  **2.2244466** E  
エラー解除 **[CCE]**  $\rightarrow$  **2.2244466** E  
555  $\Rightarrow$   $\rightarrow$  **1'234.5678** E

億の位(概数 1234 億 5678 万)

ご注意: 計算結果の整数部が17桁になった場合、概算はできません。

## ◆電源について

この電卓は光を電気に変える“太陽電池”と“アルカリボタン電池”の2つの電源方式(ツインパワー)を採用しています。この2つの電源方式により、通常は太陽電池で動作し、使用中に光がさざざらても、アルカリボタン電池により計算内容などを保護します。

### 電池の使用上のご注意

- 冒頭の「安全にお使いいただくために」もよく読んでお取り扱ってください。  
● 消耗した電池をそのままにしておきますと、液もれにより電卓を傷めることがあります。  
● 最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の使用時間に満たないうちに、寿命が切れることがあります。


### 電池交換の時期

暗い場所で使用しているとき、次のような現象が現れたら新しい電池と交換してください。

- 正面から見た表示が薄くて見にくい。
- 自動節電機能(オートパワーオフ機能)が働いて表示が消えているとき、**[CCE]** または **[CA]** を押しても何も表示しない。

### 電池交換のしかた

使用する電池はアルカリボタン電池(LR1130または同等品)1個です。  
ご注意: 電池交換をすると、メモリーの内容が変化・消失する場合があります。



### 電池を交換したら

- **[CCE]** **[CA]** と押し、液晶表示部に“0.”が表示されることを確認してください。もし、“0.”が表示されない場合は、もう一度電池を取り外して入れ直し、再度表示を確認してください。(光が太陽電池部に当たらないようにさざざった状態で確認してください。)

## ◆お客様ご相談窓口のご案内

### ◆修理を依頼されるときは

仕様および使用上のご注意に従った正常な使用状態で、故障した場合には、お客様相談センターに修理をお申しつけください。保証期間中(お買い上げの日から1年間)は、無料で修理または同等品と交換させていただきます。

★保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷
- (ロ) お買い上げ後の落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷(液晶割れなど)
- (ハ) 過酷な使用による故障・損傷
- (ニ) 火災・公害、および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に要因がある故障・損傷
- (ホ) 電池の液もれ、または、指定規格外の電池の使用による故障・損傷
- (ヘ) 消耗部品(アルカリボタン電池)が損耗し、取り替えが必要な場合



### 使いかたや修理のご相談

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

### お客様相談センター

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**0120-303-909**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570-550-334**

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00

●日曜・祝日: 9:00~17:00(年末年始を除く)

■フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は…

電話 (06) 6792-1583

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013年9月現在)

### ◆修理送付先について

(電卓) 消費者相談係に郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お買い上げ年月日および販売店名(または、贈答品)、故障内容などを記入のうえ製品を郵送してください。(送料はお客様負担)

〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

シャープ株式会社 デジタル情報家電事業本部

(電卓) 消費者相談係宛

(電卓) 消費者相談係における個人情報取り扱いについて  
ご提供いただいた個人情報(ご住所、お名前など)は、修理やご相談のためにのみ利用させていただきます。

### 修理メモ

## 製品登録のお願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、(SHARP iCLUB)でご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや携帯電話はこちらから



### ◆シャープ電卓ホームページ

<http://www.sharp.co.jp/calculator/>