

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

### 税率変更が可能な税計算機能付

任意税率の変更ができます。ご使用前や電池交換後には、税率を確認したうえでご使用ください。

PRINTED IN CHINA  
19FSC(TINSJA291EHZZ)

### 安全にお使いいただくために

#### 図記号の意味



気をつける必要があることを表しています。



しなければならぬことを表しています。



## 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



- 電池は誤った使いかたなどによって、液もれを起こすことがあり、重傷や衣服を汚す原因となることがあります。また、破裂や発火の原因となることがあります。以下のことをお守りください。
  - ・もれた液が目に入ったときはきれいな水で洗い流し、すぐに医師の診断を受ける。障害をおこす恐れがあります。
  - ・もれた液が体や衣服についたときは、すぐに水でよく洗い流す。
  - ・水や火の中に入れたり、分解したり、端子をショートさせたりしない。
  - ・充電電池は使用しない。



## 注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

- 電池は誤った使いかたをすることで、破裂や発火の原因となることがあります。また、液もれて機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因となることがあります。以下のことをお守りください。
  - ・プラス「+」の向きを表示しており正しく入れる。
  - ・使えなくなった電池を機器の中に放置しない。
  - ・長期間使用しないときは、液もれ防止のため電池を取り外す。



#### ご注意

- この製品を取り出したとき、十分に明るいとこであるにもかかわらず、表示が消えている場合は、**[ON]** を押ししてください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

### おねがい

- 日の当たる自動車内・直射日光の当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。高温により、変形や故障の原因になります。
- 液晶表示部や太陽電池部はガラスでできていますので、強く押さないでください。割れることがあります。
- 落としたり、ぶついたり、強いショックを与えないでください。大きな力がか加わり、壊れることがあります。
- お手入れに揮発性の液体（シンナー、ベンジンなど）や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。変質したり色が変わったりすることがあります。
- この製品は防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところで使用や保存は避けてください。雨、水びしょ、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

### 廃棄時の注意事項

- この製品を廃棄する場合は、「電池交換のしかた」にしたがって電池を取り出し、電池と本体に分別してください。
- 製品を廃棄するときや電池が消耗したときに、取り外した電池は、「安全にお使いいただくために」をよく読んでお取り扱ってください。
- 製品を廃棄するときや電池が消耗したときに、取り外した電池は、ショートすることを防ぐため、電池のプラス「+」とマイナス「-」面にセロハンテープを貼るなどして絶縁してください。
- 分別した電池と本体を廃棄する場合は、自治体によって処理、処分方法が異なる場合がありますので、その指示にしたがってください。

### 製品登録のお願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、シャープの会員サービス「COCORO MEMBERS」でご愛用製品の登録をお願いします。

<https://cocoromembers.jp.sharp>

(登録無料)

スマートフォンはこちらから



### 計算を始める前に

- 計算を始める前に **[C-CE]** を 2 回押して、電卓内部の数値や計算命令をクリアしてください。（設定した任意税率やメモリーの内容はクリアされません。）

### 税計算のしかた

軽減税率の詳細は、国税庁のホームページにてご確認ください。  
<http://www.nta.go.jp/>

#### ① 税率 10% や 8% の税込計算をする

計算例	操作	表示	備考
10% のとき	<b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> 1000 <b>[10%]</b>	税込 10% <b>1100.</b>	税込額
税抜表示額が 1,000 円の税抜額、税額を求める。	<b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> 1000 <b>[8%]</b>	税込 8% <b>1080.</b>	税込額
8% のとき	<b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> 1000 <b>[8%]</b>	税込 8% <b>80.</b>	税額
10% と 8% を比べるとき	<b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> 1000 <b>[10%]</b>	税込 10% <b>1100.</b>	税込額
	<b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> 1000 <b>[8%]</b>	税込 8% <b>1080.</b>	税込額
税抜表示額が 800 円(税率: 10%)、300 円 + 200 円(税率: 8%) の税込合計額を求める。	<b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> <b>[ROM]</b> <b>[ROM]</b> 800 <b>[10%]</b> <b>[M+]</b> <b>[ROM]</b> <b>[ROM]</b> 200 <b>[8%]</b> <b>[M+]</b> <b>[ROM]</b>	10% M = 8% M 8% M <b>880.</b> <b>540.</b> <b>1420.</b>	合計額

\*1 税込額を求めた後、10% のときは **[10%]** (8% のときは **[8%]**) を押すたびに税額と税込額を交互に表示します。

#### ② 税率 10% や 8% の税抜計算をする

計算例	操作	表示	備考
税込表示額が 1320 円の税抜額、税額を求める。	<b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> <b>[10%]</b> 1320 <b>[税抜]</b>	税込 10% <b>1200.</b>	税抜額
8% のとき	<b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> <b>[8%]</b> 1320 <b>[税抜]</b>	税込 8% <b>120.</b>	税額
税込表示額が 1620 円の税抜額、税額を求める。	<b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> <b>[8%]</b> 1620 <b>[税抜]</b>	税込 8% <b>1500.</b>	税抜額
	<b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> <b>[8%]</b> 1620 <b>[税抜]</b>	税込 8% <b>120.</b>	税額

\*2 税抜額を求めた後、**[税抜]** を押すたびに税額と税抜額を交互に表示します。

#### ③ 任意税率の税込・税抜計算をする

- 任意税率の税計算を行うときには、まず任意税率の設定/確認をします。  
ご使用前には、必ず任意税率を確認してください。
- 任意税率は、4 桁の範囲で設定（または変更）できます。（小数点は 1 桁と数えません。）
- 設定した任意税率は、変更するまで記憶されています。ただし、電池の消耗（「電池交換の時期」参照）などで設定した任意税率が変化することがあります。
- 税込額（税抜額）を求めた後、**[税込]**（**[税抜]**）を押すたびに税額と税込額（税抜額）を交互に表示します。

計算例	操作	表示	備考
税率を 12% に設定する。	任意税率設定 <b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> <b>[税込]</b> 12 <b>[税込]</b>	税率 12% <b>12.</b>	左記以外の税率への変更も同様の操作で行います。
税率を確認する。（税率: 12%）	任意税率確認 <b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> <b>[税抜]</b>	税率 <b>12.</b>	税率
500 円の税込額、税額を求める。（税率: 12%）	<b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> 500 <b>[税込]</b>	12% 税込 <b>560.</b>	税込額
	<b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> 500 <b>[税込]</b>	12% 税 <b>60.</b>	税額
税込表示額が 1120 円の商品と 896 円の商品の合計額、税抜額、税額を求める。（税率: 12%）	<b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> <b>[+]</b> <b>[税抜]</b> <b>[税抜]</b>	12% 税込 12% 税込 <b>2016.</b> <b>1800.</b>	合計額 税抜額
	<b>[C-CE]</b> <b>[C-CE]</b> <b>[+]</b> <b>[税抜]</b> <b>[税抜]</b>	12% 税 <b>216.</b>	税額

\*3 画面左上の税率表示が 10% や 8% のときは、**[.]** **[税込]** と押し、税率表示を任意税率に変更してから数値を入力してください。

◆ 基本計算のしかた

- 実際には、「**CE**」「**MC**」「**MR**」のシンボルが表示されますが、この計算例の表示では記載を省略しています。

	<b>CE</b> <b>CE</b> <b>CE</b>	<b>0.</b>
$(-24+2) \div 4 = -5.5$	<b>24</b> <b>+</b> <b>2</b> <b>÷</b> <b>4</b> <b>=</b>	<b>-5.5</b>
$13 \times (-4) \div 2 = -26$	<b>13</b> <b>×</b> <b>(4)</b> <b>÷</b> <b>2</b> <b>=</b>	<b>-26.</b>
$34+57=91$	<b>34</b> <b>+</b> <b>57</b> <b>=</b>	<b>91.</b>
$45+57=102$	<b>45</b> <b>+</b> <b>57</b> <b>=</b>	<b>102.</b>
$38-26=12$	<b>38</b> <b>-</b> <b>26</b> <b>=</b>	<b>12.</b>
$35-26=9$	<b>35</b> <b>-</b> <b>26</b> <b>=</b>	<b>9.</b>
$68 \times 25 = 1700$	<b>68</b> <b>×</b> <b>25</b> <b>=</b>	<b>1700.</b>
$68 \times 40 = 2720$	<b>68</b> <b>×</b> <b>40</b> <b>=</b>	<b>2720.</b>
$35 \div 14 = 2.5$	<b>35</b> <b>÷</b> <b>14</b> <b>=</b>	<b>2.5</b>
$98 \div 14 = 7$	<b>98</b> <b>÷</b> <b>14</b> <b>=</b>	<b>7.</b>
$200 \times 10\% = 20$	<b>200</b> <b>×</b> <b>10</b> <b>%</b> <b>=</b>	<b>20.</b>
$(9 \div 36) \times 100 = 25$	<b>9</b> <b>÷</b> <b>36</b> <b>×</b> <b>100</b> <b>=</b>	<b>25.</b>
$200 + (200 \times 10\%) = 220$	<b>200</b> <b>+</b> <b>(200</b> <b>×</b> <b>10</b> <b>%)</b> <b>=</b>	<b>220.</b>
$4^6 = (4^3)^2 = 4096$	<b>4</b> <b>×</b> <b>4</b> <b>×</b> <b>4</b> <b>×</b> <b>4</b> <b>×</b> <b>4</b> <b>×</b> <b>4</b> <b>=</b>	<b>4096.</b>
$1/8 = 0.125$	<b>1</b> <b>÷</b> <b>8</b> <b>=</b>	<b>0.125</b>
$25 \times 5 = 125$	<b>25</b> <b>×</b> <b>5</b> <b>=</b>	<b>125.</b>
$-) 84 \div 3 = 28$	<b>84</b> <b>÷</b> <b>3</b> <b>=</b>	<b>28.</b>
$+ ) 68 + 17 = 85$	<b>68</b> <b>+</b> <b>17</b> <b>=</b>	<b>85.</b>
182	<b>182</b>	<b>182.</b>
$2 + 3 - 2 + 4 = 6$	<b>2</b> <b>+</b> <b>3</b> <b>-</b> <b>2</b> <b>+</b> <b>4</b> <b>=</b>	<b>6.</b>
$5 \times 2 - 5 \div 2 = 2.5$	<b>5</b> <b>×</b> <b>2</b> <b>-</b> <b>5</b> <b>÷</b> <b>2</b> <b>=</b>	<b>2.5</b>
123456 → 123478	<b>123456</b> <b>→</b> <b>123478</b>	<b>123478.</b>

◆ エラーについて

次の場合はエラーとなり、「**E**」シンボルを表示します。このときは**CE**でエラーを解除してください。

- ① 除数が0の除算を行ったとき 例：**5****÷****0****=**
- ② 整数部を11桁以上入力したとき
- ③ メモリーの数値の整数部が10桁を超えたとき
- ④ 税計算で求めた計算の結果あるいは途中結果の整数部が10桁を超えたとき
- ⑤ 計算結果の整数部が11～20桁になったとき  
計算エラーのときに表示される数値は概数です。エラー解除後、概数を使った計算（概算）ができます。

9876543212 **÷**

0.444 **×** → **2.224446669**

エラー解除 **CE** → **2.224446669**

555 **=** → **1234.567901**

↑  
百億の位

この例では、約12兆3456億7901万を表します。

ご注意： 計算結果の整数部が21桁になった場合、概算はできません。

◆ 仕様

計算桁数（概算） 10桁（11桁～20桁）  
電 源 太陽電池（本体に組み込み）  
1.5V **AAA**（DC）：アルカリボタン電池（LR44 または同等品）1個（本体内蔵）  
電池使用時間 約2年（内蔵アルカリボタン電池のみで1日当たり1時間使用した場合）

- ・使用環境や使用方法により変動します。
- ・最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の使用時間に満たないうちに、寿命が切れることがあります。

自動節電機能 約7分  
使用温度 0℃～40℃  
外形寸法 幅100mm×奥行150mm×厚さ25.2mm  
質量 約125g（電池含む）  
付属品 アルカリボタン電池1個（本体内蔵）、取扱説明書\*

\* 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。  
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.  
\* 自動節電機能（オートパワーオフ機能）  
約7分間キー操作を行わないと、自動節電機能が働き電源が切れます。

◆ 電池交換

電池交換の時期

暗い場所で使用しているとき、次のような現象が現れたら新しい電池と交換してください。

- 正面から見た表示が薄く見にくい。
- **ON****CE** または **CA** を押しても何も表示しない。

電池交換のしかた



ご注意：

- ・電池交換をすると、設定していた任意税率、メモリーの内容が変化・消失する場合があります。
- ・最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の使用時間に満たないうちに、寿命が切れることがあります。

◆ お客様ご相談窓口のご案内

◆ 修理を依頼されるときは

仕様および使用上のご注意に従った正常な使用状態で、故障した場合には、（電卓）消費者相談係に送付してください。保証期間中（お買いあげの日から1年間）は、無料で修理または同等品と交換させていただきます。なお、無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

★ 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。

- （イ）使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やそれに類する書面に弊社が禁止している事項に抵触したことで発生した故障・損傷。
- （ロ）お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
- （ハ）過酷な使用による故障・損傷。
- （ニ）火災・公害、および地震・落雷・突風・風水害・雪害・ガス害（硫化ガス等）その他天災地変など、外部に要因がある故障・損傷。
- （ホ）電池の液もれ、または、指定規格外の電池の使用による故障・損傷。
- （ヘ）寿命部品や消耗品（電池）の自然消耗、摩耗、劣化等により部品の交換が必要な場合。
- （ト）液晶のガラスなど物性的に破損しやすいものについてはお客様に過失の念がない場合でも、無償保証の対象外になります。
- （チ）お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。（例：ホコリ、錆、カビ、小動物の侵入・糞尿・損傷）

◆ 修理送付先について

（電卓）消費者相談係に郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お買いあげ年月日および販売店名（または、贈答品）、故障内容などを記入のうえ製品を郵送してください。（送料はお客様負担）

〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町 492 番地  
シャープ株式会社 IoT HE 事業本部  
（電卓）消費者相談係宛

（電卓）消費者相談係における個人情報の取り扱いについて  
ご提供いただいた個人情報（ご住所、お名前など）は、修理やご相談のためにのみ利用させていただきます。

修理メモ



使いかたや修理のご相談

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に発信番号通知をお願いしています。発信番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初「186」をつけておかけください。

お客様相談室

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**0120-303-909**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570-550-334**

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00

●日曜・祝日：9:00～17:00（年末年始を除く）

■ フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は…

電話 (06) 6792-1583

● 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2019年6月現在）

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の開示・訂正・利用訂正等の請求その他お問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。

電話番号：06-6792-9004  
受付時間：平日 9:00～12:00、13:00～17:00

個人情報の取扱いの詳細については、<https://jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。また、お客様ご相談窓口へお問い合わせいただいた場合、お客様のご相談内容を正確に把握し、適切に対応するため、当社では通話内容を録音させていただいております。

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

◆ シャープ電卓ホームページ

<https://jp.sharp/calculator/>