

SHARP®


ホットカーペット

取扱説明書

形名

エイチ ジェイ ティー エフ

HJ-T10F



特長

汚れたら洗濯機で手軽に洗える
本体丸洗い(着脱式コントローラー)

ダニの寄りつきにくい

防ダニ加工カーペット※

※表生地に防ダニ(忌避)加工を施しています。



防ダニ加工

認定番号:EC-04-001
インテリアファブリックス
性能評価協議会

- ダニに対して忌避効果があります。
- 防ダニ効果をより高めるためには、日常のお掃除がとて大切です。

ご購入あげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

この取扱説明書は、環境にやさしい再生紙および、大豆油インキを使用しています。



もくじ

必ずお読みください

	ページ
安全上のご注意	2
安全使用に関する重要な内容です。	
初めてお使いのとき	4

ご使用前に

設置時のご注意とお願い	4
●設置する床面について	4
●上にものをのせるときは	5
各部のなまえ	6
●コントローラー部のはずしかた	6

使いかた

運転のしかた	6
●操作手順	6
上手な使いかた	7
●冷え込みの厳しいときは	7

お手入れ

お手入れのしかた	7
●ダニアウトのしかた	7
●カーペット本体の洗濯のしかた	8
●日常のお手入れ	9
●部分的な汚れや何かをこぼしたときは	9
●コントローラー部・電源コードのお手入れ	9
保管のしかた	9

必要なときに

故障かな?	10
保証とアフターサービス	10
お客様ご相談窓口のご案内	11
保証書(持込修理)	12
仕様	12

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みに、記載項目をお守りください。

- ⚠ **危険**：人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
- ⚠ **警告**：人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
- ⚠ **注意**：けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

⚠ 危険

- **低温やけどや熱中症(脱水症状など)を起こすおそれがあります。**

比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどのおそれがあります。



特に注意



ときどき体を動かすなど注意して使用してください。



特に注意

次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- 乳幼児
- 自分で温度調節のできない方
- 皮膚感覚の弱い方など
- お子様、お年寄り、皮膚の弱い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方

- **就寝用暖房器具として使用しない。**

低温やけどや熱中症(脱水症状など)のおそれがあります。



禁止

⚠ 警告

- **改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。**

火災、感電、けがの原因となります。修理は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。




分解禁止

- **電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近付けたりしない。**

また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁止



- **電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。**

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

- **交流100V以外では使用しない。**

火災・感電の原因になります。



禁止

- **差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。**

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。



必ず実施

図記号の意味



記号は、してはいけないことを表しています。
図の中や近くに、具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、しなければならないことを表しています。
図の中には具体的な指示内容(左図の場合は差込プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠ 注意


- 差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。

感電やショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く


- コントローラー部に水やお茶をこぼさない。万一、こぼしたときは、過熱のおそれがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



水ぬれ禁止

- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。

けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



プラグをコンセントから抜く

- スプレー缶などを本体の近くに置かない。爆発や火災の原因になります。



禁止

- 針やピンなどを差し込んだり、刃物などで傷を付けない。

感電や故障の原因になります。



禁止

- ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。コントローラー部分を傷め、過熱することがあります。



禁止

- 犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。


ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。



禁止

- 座布団など保温性のよいものを長時間同じ場所にのせない。

保温された部分の温度が高くなり、置かれたものや床材が変色・変形したり、本体が故障する原因となります。



禁止

- アイロン台として使用しない。

熱で本体を傷め、発火することがあります。




禁止

必ずお読みください


設置時のご注意

初めてお使いのとき

- 接着剤のにおいがする場合があります。
ポリ袋から出されたときや、通電初期に接着剤がにおう場合がありますが、ご使用とともに徐々に消えます。
- カーペット本体を広げたときに、毛が抜けたように見える部分があります。
折りたたみぐせにより、表面の毛が分かれて下地が見えたもので、ご使用とともに徐々に目立たなくなります。




- カーペット本体の折りたたみぐせは、ご使用とともに徐々に目立たなくなります。
温度調節を高くに設定して、本体に通電することにより取れやすくなります。
- カーペット本体から遊び毛が出ますが、掃除機で吸い取ると、徐々に少なくなります。
- 本体の周囲より約10cm内側までの範囲は、ヒーター線が入っていないため、暖かくなりません。



カーペット本体裏面すべり止め加工について

- カーペット本体の裏面には、滑り止め加工として茶色の樹脂を塗布しています。
床面の材質によっては、ベタついたり跡形が付く場合があります。
ホットカーペットを使い始めて一週間程度たちましたら、一度カーペット本体をめくって裏面の滑り止めと床面の状態を確認してください。
※確認は定期的(月に一回程度)されることをおすすめします。



設置する床面について

カーペット本体を広げるとき

- カーペット本体は、段差のない平らな床面にしわをのばして広げてください。
折り曲げたり、しわにしたまま使用しないでください。
(部分的に温度が高くなり故障の原因となります)


畳の上でのご使用のとき

- 新しい畳の上でお使いのとき、カーペット本体の下になる部分が変色することがあります。
青畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。
- 長時間敷いたままにしておくとカーペット本体や畳に結露してカビが発生することがあります。
ときどきカーペット本体を移動させたり、畳との間に空気を入れたりして湿気を防ぐようにしてください。


電源コードは、次のことに気を付けてください

電源コードが過熱、破損したり故障、火災の原因になります。

- たばねたり、本体の下にいたり保温性のあるものを長時間のせないでください。



- たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外での使用はしない。



- 延長コードを使用するときは、7A(700W)以上のものに単独で接続してください。



とお願い

畳以外の床材や敷物の上でご使用のときは、敷物を敷いてのご使用をおすすめします


- 床材や敷物の材質によっては、カーペット本体の下に、ポリエステル製の毛足の短いカーペットや市販の断熱シートなどを敷いてください。
- 床面(床材)に熱が逃げるのを抑え、暖まり不足や節電効果の改善になります。(フローリング、Pタイル、コンクリートや大理石などの床などでご使用のとき)

必ず敷物を敷いてお使いください

- 熱に弱い敷物や床材の変色や変形を防ぐため。
- 滑り止め材のベタつき、跡形が付くのを防ぐため。
 - ナイロン、アクリル、ポリプロピレン、天然素材などの耐熱性の低い敷物。
 - 白木の床・塩ビ製のクッションフロアなどの床材。
 - ワックスがけ直後の床材。



敷物は、必ずポリエステル製のものを使用してください。



座布団など保温性のよいものを長時間同じ場所にのせないでください。保温された部分の温度が高くなり、置かれたものや床材が変色・変形したり、本体が故障する原因となります。





熱に弱い敷物や床材

上にものをのせるときは


のせてはいけないもの

- 熱器具(やかん・調理器具)や暖房器具など。熱でカーペットを傷め、故障の原因となります。
- 座布団や枕など保温性のあるもの
- ピアノ・たんす・テレビなど重いもの。部分的に温度が高くなって、のせたものや床材を傷める原因となります。
- 椅子やキャスター付きのものは使用しない。カーペット本体の生地が破れるおそれがあります。
- 市販のカーペットカバーなどは上に敷かない。温度調節が正しくできません。



必ず当て板をしてください

- テーブルなどを置くときは、当て板(厚さ1cmで大きさが10cm×10cm程度)を敷いてください。カーペット本体の生地が破れるおそれがあります。
- 大きなものをのせるとき、カーペット本体にすべての脚がのらない場合は、上にのせるのをやめてください。段差になり傾いて危険です。




必ずお読みください

ご使用前に


初めてお使いのとき／設置時の注意とお願い

各部のなまえ

外観図



コントローラー部表面




コントローラーのはずしかた

- ジョイント部の裏面にあるロックボタンを、矢印(刻印)方向に押さえながら、コントローラー部を引き抜いてください。



コントローラー部を取り付けるときは、根元までしっかり差し込み、ロックボタンが元の位置に戻っていることを、確認してください。

コントローラー部裏面



運転のしかた

操作手順

準備と確認

- ① コントローラー部をジョイント部に差し込む。
- ② 差込プラグをコンセントに根元まで差し込む。

電源は必ず100V-7A以上のコンセントや配線器具を使用してください。

電源ランプ

点灯…運転中 消灯…電源「切」

点滅…次のいずれかの機能がはたらいたとき

- 電源を入れて約6時間が過ぎたとき。
- ダニアウトが終了したとき。(ダニアウト開始から約2時間後)
- コントローラー部の上にものがのり、温度が上がり過ぎたとき。(温度が下がると、元に戻ります)


運 転

- ③ 温度調節つまみをお好みの温度に合わせる。(電源ランプ点灯)



通常の使用では「ダニアウト」にしないでください。

- お手入れのとき以外は、使用しないでください。



ご使用後は

温度調節つまみを「切」にする。
(電源ランプ消灯します)

長時間使用しない場合は、差込プラグを抜いてください。

6時間切り忘れ防止

(機能解除はできません)


電源が入った時点から、約6時間後に運転が停止し電源ランプが点滅します。

温度調節つまみを一度「切」にし、再度お好みの温度に合わせると引き続きご使用になります。

上手な使いかた

冷え込みの厳しいときは

- エアコンやファンヒーターなど、他の暖房機と併用してください。
ホットカーペットに近付くと、正しく温度調節しない場合があります。(ホットカーペットの温度が上がらなくなります)
- 電気暖房器以外の一般のひざ掛けなどを、お使いください。
熱が逃げにくくなり、より暖かくお使いいただけます。



ご注意とお願い

- ふとんや座布団などの保温性のあるものをコントローラー部にのせない。
安全装置がはたらいたり、故障の原因となります。
- コントローラー部を引っ張ったり、踏んだり、衝撃を与えたりしない。
感電や故障の原因となります。




ご使用中に

- コントローラー部が少し暖くなる。
内部の部品の熱で故障ではありません。
- コントローラー部から「カチッ」と音がします。
温度調節機構の動作音で故障ではありません。



ホットカーペットの近くで使った場合

- 地域によっては、ラジオに雑音が入る場合があります。
ラジオを50cm以上離してください。




- カーペットの近くで電波時計を使用されたとき、正しく時刻表示しない場合があります。
電波時計を2m以上離してください。

お手入れのしかた

次のようなお手入れはやめましょう (カーペット本体やコントローラー部を傷めます)

- シンナー・ベンジンなどの使用 ● ドライクリーニング。
- もみ洗い。 ● 漂白剤などでの汚れ落とし。



ダニアウトのしかた

準備


- ① 畳などの上で、カーペット本体を表面が内側になるように2つ折りにする。

表面を内側にしっかりと折る



手順

- ② 温度調節つまみを「ダニアウト」に合わせる。
電源ランプが「点灯」し、カーペット本体に通電されます。



- ③ 約2時間後に電源ランプが「点滅」し、ダニアウトが終了します。

- ④ 温度調節つまみを「切」にし、本体を広げて掃除機で吸い取る。
(ダニの死骸もぜんそくなどの原因になります)
温度調節つまみを「切」からお好みの温度に合わせて引き続きご使用になれます。



掃除機はダニを通さないフィルター(ミクロンフィルターなど)のものを使用されると効果的です。

お手入れのしかた

お手入れの前には必ず差込プラグを抜いてください。

カーペット本体の洗濯のしかた

洗濯しても防ダニ効果は持続します。


必ず、コントローラー部をはずして本体のみ洗ってください。
(コントローラー部は、洗えません)



(コントローラー部のはずしかた [6ページ](#))

手洗いのしかた

① コントローラー部をはずして、カーペット本体を平らな場所に広げて水をかける。



② 台所用中性洗剤を布やスポンジに含ませ、毛並みに沿って泡立てるように表面を洗う。



③ 洗剤が残らないように、よく水洗いする。

- もみ洗いはやめてください。(生地を傷めます)
- 裏面は、こすらないでください。(生地を傷めるおそれがあります)

洗濯機を使用するときは

① 洗濯機の取扱説明書を読み、洗濯容量が6kg以上の洗濯機か確認してください。
(機種によっては洗濯槽が小さくて入らない場合があります)



ドラム式の洗濯機やコインランドリーでの洗濯は、しないでください。
(生地や洗濯機を傷めます)




② 裏面を内側にして図の順序で折りたたみ、市販の洗濯ネットに入れ洗濯機に押し込んでください。
洗濯用ネットを使用しないと生地を傷めたり、飛び出すおそれがあります。

① 表面が表側になるように、3つ折りにする。



② 裏返して両端を1/4ずつ内側へ折り込む。



③ ネットに入れ、ファスナーを閉める。



④ ファスナーを上にして、洗濯機に押し込む。



③ 洗濯用の液体中性洗剤で洗ってください。
「毛布洗いコース」がある場合は、毛布洗いコースで洗ってください。




漂白剤や入浴剤の入った水は、ご使用しないでください。
(変色の原因となります)

④ 洗剤が残らないように、「すすぎ」は十分におこなってください。
静電気防止のため、「柔軟仕上剤」を使用してください。

干しかたと仕上げ


2本の竿に掛けて、日陰の風通しのよい場所で自然乾燥させてください。

- 通電しながらの乾燥はやめてください。
- 乾燥機や、直射日光での乾燥はやめてください。
表生地の変色や使用している接着剤が劣化する原因となります。
- 乾燥後、表生地の表面を毛先の細いヘアブラシでブラッシングすると風合いがよくなります。



日常のお手入れ

- 表面に付いたごみやほこりは掃除機で吸い取ってください。



- カーペット本体の表面は、ときどき毛先の細かいヘアブラシで毛並みに沿ってブラッシングすると風合いがよくなります。また、毛足が飛び出したときは引っ張らないで切りそろえてください。



部分的な汚れや何かをこぼしたときは

- ① 台所用中性洗剤をうすく溶かしたぬるま湯で布ぶきをしてください。布ぶきは毛並みに沿ってふきます。
- ② 水を含ませた布を固く絞り中性洗剤をふき取る。
- ③ 日陰の風通しの良い場所で乾燥させる。
本体裏面に汚れがしみ出したときは、床面も乾燥させてください。



何かをこぼしたときやしみなどの取りかたとして、布でふき取る前に

こんな汚れには	ふき取る前に
コーヒーやジュースなど	こぼしたものを布やスポンジで吸い取る。(本体裏面にしみ出しているか見る)
チョコレート	氷で冷やしつまみ取る。
バターや食用油など	へら状のもので削り取り、台所用中性洗剤を付けた布でつまみ取る。
チューインガム	氷で冷やしつまみ取る。
泥	よく乾かしてほぐしたあと、掃除機で吸い取る。

コントローラー部・電源コードのお手入れ

- ① 台所用中性洗剤を付けた布でふいてください。
- ② 水を含ませた布を固く絞り中性洗剤をふき取る。
(ご注意) 洗剤や水がコントローラー部の中へ入らないよう、気を付けてください。



保管のしかた

保管時のお手入れ

- ① カーペット本体のごみ、ほこりを取り除く。
- ② カーペット本体を約5時間通電し乾燥させる。


温度調節つまみを「強」目盛に。



収納のしかた

ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使わない。

- ① カーペット本体を8つ折りにする。



- ② お買いあげのときの箱に、取扱説明書といっしょに入れる。
(コントローラー部が本体に付いているか再度確認してください)
- ③ 湿気が少なく荷重がかからないところに収納してください。

故障かな？

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	故障ではありません
電源が入らない (電源ランプがつかない)	<ul style="list-style-type: none"> ●差込プラグは、確実に差し込まれているか。 ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていないか。
電源ランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れてから、約6時間以上たっていませんか。6ページ ●温度調節つまみが「ダニアウト」になっていませんか。7ページ
暖かくならない (電源ランプは点灯する)	<ul style="list-style-type: none"> ●他の暖房機の熱が直接当たっていませんか。7ページ ●コントローラー部は、ジョイント部にきっちりと差し込まれていますか。6ページ ●電磁調理器や電子レンジと同時に使用していませんか。 (電源雑音の影響で若干設定温度が下がる場合があります)
コントローラー部から 「カチッ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●温度調節機構の動作音がします。7ページ ※音のする間隔が極端に短い(5~10秒程度)ときは、修理を依頼してください。
カーペット本体の毛が 抜けている	<ul style="list-style-type: none"> ●ご購入時や、シーズン初めにカーペット本体を広げたときは、折りぐせにより下地が見えます。4ページ

保証とアフターサービス よくお読みください

修理を依頼されるときは 持込修理

- 1 「故障かな？」を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(一体)

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はホットカーペットの補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。カーペット本体は安全確保のため交換修理(有料)となります。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

長期ご使用の場合は商品の点検を!

愛情点検

このような症状はありませんか?

- 「故障かな？」を点検しても暖かくならない。
- 電源スイッチを入れても、通電しないことがある。
- コードやプラグが異常に熱くなることがある。

故障や事故防止のため、差込プラグをコンセントから抜き必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度たちましたら安全のため点検をおすすめします。点検費用につきましては、販売店にご相談ください。

シーズン初めのご使用には

次のことを点検し異常の場合は、お買いあげの販売店にお問い合わせください。

- コントローラー部の傷み。●電源コードのすり切れ、傷み。●カーペット本体のすり切れ、破れ。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… **修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は…… **お客様相談センター** へ

修理相談センター

- 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
（注）・PHS・IP電話からは、下記電話におかけください。

		〈東日本地区〉	〈西日本地区〉
●PHS/IP電話でのご利用は……	（一般電話）	043-299-3863	06-6792-5511
●FAXを送信される場合は……	（ F A X ）	043-299-3865	06-6792-3221

●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

- ◎「**持込修理**」および「**部品購入**」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にて承っております。

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

〔ただし、沖縄・奄美地区〕は… *月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水島坂1170-1
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿地区	大阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区并相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

●フリーダイヤルがご利用いただけない場合は…



0120-078-178

東日本 相談室	TEL 043-351-1821	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本 相談室	TEL 06-6792-1582	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

- FAX送信される場合は、お客様へのスムーズな対応のため、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。
- 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。 (0511)

故障かな？／保証とアフターサービス／お客様ご相談窓口のご案内

必要なときに

仕様

- 標準表面温度は、室温20℃で日本電機工業会の測定法に基づく測定値。
- 標準電気料金は、室温15℃で日本電機工業会の測定法に基づき測定し、2006年5月現在の目安
単価1kWh=22円(税込)で計算。

定格電圧	交流100V (50/60Hz)	標準表面温度	「強」約45℃ 「中」約35℃ 「弱」約30℃
定格消費電力	220W	標準電気料金	「強」約3.2円 「中」約2.2円 「弱」約1.5円 (1時間あたり)
外形寸法	約181cm×85cm		
表面材質	ポリエステル 70% アクリル 30%	コードの長さ	約2m (ビニルキャブタイヤコード)
質量	約2.6kg	印刷物付属品	取扱説明書(保証書付)・・・各1部

●製品についてのお問い合わせは…	フリーダイヤルがご利用いただけない場合は
お客様相談センター	東日本相談室 TEL 043-351-1821 FAX 043-299-8280
 0120-078-178	西日本相談室 TEL 06-6792-1582 FAX 06-6792-5993
《受付時間》月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時 (年末年始を除く)	
●修理のご相談は…	11ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。
●シャープホームページ	http://www.sharp.co.jp/

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号