


冷凍冷蔵庫(家庭用) 取扱説明書

形名

エス ジェイ ダブル エイ ワイ
SJ-WA35Y



ドア閉め忘れ防止ブザー (冷蔵室)

ドアを開けていると1分後と2分後にピピッ(各1回)、3分を過ぎるとピピピッ、ピピピッ、…(繰り返し)と鳴り、お知らせします。ドアを閉めると止まります。

ナノ低温脱臭触媒

冷気の通路にあり、においを吸着します。操作、お手入れは不要です。野菜室には直接冷気が入りないので、効果は及びません。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。お読みになった後は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

もくじ

ページ

はじめに	安全上のご注意	2
	・設置時のご注意	4
	ご使用前に	5
使いかた	各部のなまえと使いかた	6
	・どっちもドア	7
	操作パネル	8
	・ボタンの説明	
	・節電モード	
お手入れ	お手入れ	9
	・お手入れのしかた	
	庫内部品のはずしかた	10
困ったときに	こんなときは	11
	・移動/運搬	
	・部品がはずれたら	
	・長期間使わないとき	
	・停電	
	・庫内灯が切れたとき	
	故障かな?	12
	別売品	14
	保証とアフターサービス	15
	仕様	
	お客様ご相談窓口のご案内	裏表紙

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、**〈SHARP i CLUB〉**で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://club.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや
携帯電話はどちらから



安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

図記号の説明

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。


■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

 してはいけないこと。

 しなければならないこと。

どっちもドア 警告


 ●ドアの周辺(■部)に物をはさまない
物がはさまっている場合は必ず取り除く。
(ドアが落下し、けがの原因)



●開閉しにくいときは、
無理に開閉しない
開けにくいときは、反対側から開けてみる。

注意

 ●ドアは取っ手以外(■部)を持って開閉しない
ドアを開く反対側にも手をかけない。
(指をはさむなどのけがの原因)




電源・プラグ・コード 警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐため

 ●コードを持ってプラグを抜かない
●冷蔵庫でプラグを壁などに押し付ける
●コードを束ねない・傷付けない
●ぬれた手でプラグを触らない
●傷んだプラグやコード、ゆるんだコンセントは使わない

 ●定格15A・交流100Vのコンセントを、
単独で使う
●コードを下向きにし、プラグを根元まで確実に差し込む
●定期的にプラグに付いたほこりを乾いた布で拭き取る



●お手入れ時はプラグを抜く
●長期間使用しないときは、プラグを抜く

使用時

!**警告**

火災や漏電、感電、大けがを防ぐため



- 冷蔵庫の上に物をのせない
(けがの原因。また容器の水がこぼれると、感電・火災の原因)
- 冷蔵庫にのらない、ぶら下がらない
- 本体や庫内に水をかけない
- 引火しやすい物は入れない
- 可燃性スプレーを近くで使わない
- 脱臭器など電気製品を入れない
- 冷却回路(側面・背面)を傷付けない
(冷媒が漏れると発火・爆発の原因)
冷却回路を傷付けたときは、火気を避け窓を開けて換気し、販売店にご相談ください。
- 学術試料・薬品を入れない
(変質のおそれ)
温度管理の難しいものは保存できません。薬品によっては、冷却回路腐食による冷媒漏れの原因となり、発火・爆発のおそれあり。
- 改造しない
修理技術者以外は、分解・修理しない
- 都市ガスなどが漏れたら窓を開け換気する
(コンセントに触ると引火・爆発の原因)
- 異常や故障時は、プラグを抜き使用を中止する
(火災・感電・けがの原因)



廃棄時

!**警告**

火災や大けがを防ぐため



- 廃棄などで保管するとき、幼児閉じ込めのおそれがある場合は、ドアパッキンをはずす
- 廃棄時は販売店や市町村に引き渡す
(放置すると冷媒漏れによる発火・爆発の原因)



!**注意**

けがを防ぎ、家財などを守るため



- 食品を棚類からはみ出させない
- ドアポケットの底まで入らない食品は入れない
(食品が落下すると、けがの原因)
- ビンを冷凍しない
(中身が凍ると割れ、けがの原因)
- 異臭がしたり、変質した食品は食べない(病気の原因)
- 冷凍室の部品・食品・容器(とくに金属製)にぬれた手や体の一部で触れない
(触ると離れなくなり、凍傷・けがの原因)
とくにお子様に注意。
- 冷蔵庫の下に手や足を入れない
(発熱部で火傷、部品に触れてけがのおそれあり) とくにお子様に注意。
- ドアを強く開閉しない
(引き出し式ドアのはずれや棚の食品の落下でけがの原因)
- 他の人が冷蔵庫に触れているときは、ドアを開閉しない
- 下側ドアで足をはさまない
- 頭をぶつけない
とくにお子様に注意。
- ドアの開閉は取っ手を持つ



移動運搬時

!**注意**

けがを防ぎ、家財などを守るため



- 傷付きやすい床での移動には、あらかじめ毛布などを敷く
- 移動用取っ手を持って運ぶ

(11ページ)

安全上のご注意 (つづき)

設置時




警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐため



- 水平で丈夫な所へ
(不安定な場所は、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れる原因)
- 周囲にすき間をあける
(冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の原因)
- 地震にそなえて転倒防止処置をする
丈夫な壁や柱に固定する。




- 水がかかる所に設置しない



アース線接続


- 湿気の多い所・水気のある所で使うときは、アース・漏電しや断器を取り付ける
 - アース端子がないとき、市販アース線を使うとき、漏電しや断器の取り付けは、お買いあげの販売店、または電気工事店にご依頼ください。
 - ガス管(爆発の危険がある)や水道管には接続しない。



設置時のご注意 (上記とあわせてお守りください)

必要なすき間

- 放熱のために必要です。




壁ぎわの場合

2cm以上

- 2cm以下の場合
ドアが90度以上
開かないため、
棚類がはずせない
ことがあります。

背面はすきま不要



図は必要最小設置寸法です。(消費電力量測定時の寸法とは異なります)

次のことも気をつけてください

- 次の場所には設置しない。
ガスコンロの横など熱気のある所。直射日光の当たる所(冷却力低下やプラスチック変色の原因)
テレビ・ラジオ・電話機・インターホンに近い所(音声・映像の乱れの原因)
- 放熱により、周囲の壁や床などが汚れ、変色、変形することがあります。
じゅうたん・たたみ・塩化ビニール製床材などには丈夫な板を敷いてください。


ご使用前に

冷蔵庫の固定

1 ベースカバーをはずす

2 左右の調節脚を床に付くまで回す (水平になるように調節する)

3 ベースカバーの突起(左右)を本体の穴 (左右)に差し込む



使いはじめの手順


1 庫内を清掃する

- かたく絞ったぬれ布きんで拭く。最後にから拭きをし、水分を取り除く。

2 電源プラグを差し込む

- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。

設置後すぐに差し込んで
でもだいじょうぶ。



3 庫内が冷えたら、食品を入れる

- 庫内が冷えるまで、なるべくドアを開けない。
通常 2~3時間、夏場など暑いとき 約10時間以上


ご注意

- 庫内が冷える前に食品を入れない。冷えるまでに時間がかかり食品が傷みます。

- はじめは大きい運転音がしますが、異常ではありません。冷えるにしたがい、おさまります。
- 使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。念のため、においがこもらないように、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
- ドアを開けたまま電源を入れると電子音が鳴りますが、閉めると止まります。

冷蔵室ドアの開閉が重いとき

- 左側が重いとき
右側の調節脚を出す。
- 右側が重いとき
左側の調節脚を出す。
上記調整をしても、開閉の重さに差が残ることがあります。



省エネのためのポイント

◎よく冷ましてから！

熱いままでは庫内の温度が上がります。
(また他の食品に悪影響を与えます)

◎詰め込みすぎない！

冷気の流れが悪くなるので、庫内を冷やすまで時間がかかります。

◎できるだけすき間をあけて据え付ける！

すき間が少ないと放熱効率が悪くなります。

◎ドアの開閉はできるだけすばやく！


開けている間は、庫内の温度が上がりつづけます。

◎直射日光やガスコンロから遠ざけて！

冷蔵庫の周囲温度が高いと、冷えが悪くなります。


各部のなまえと使いかた

冷蔵室




棚の付け替えかた (2段階)

1 手前を持ち上げながら半分引き出す。
(棚の凹みと壁面の突起を合わせる)




2 上に移動し押し込む。



折りたたみトレーの使いかた

1 手前を持ち上げながら押す。
(背の高い食品が置けます)



● 折りたたんだトレーの奥側だけに
食品を置かない。
(トレーが回転することがあるため)



2 さらに倒す。
(大きい食品が置けます)


ご注意

- 吹出口付近に水気の多い食品を入れ
ない。食品が凍ることがあります。
- 吸入口の前に食品や袋があると冷氣
が循環せず、冷えが悪くなります。




温度は周囲温度30°C、温度調節「通常」で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したときの目安の温度です。
(ご使用時は、ドアの開閉などにより温度は変動します)

冷凍室




氷のつくりかた

- ① 水位線まで水を入れる。



- ② 氷は製氷皿をねじって落とす。




- 氷は仕切りより高く保存しない。



- アイスクリームなどの小物食品が置けます。


野菜室



各部のなまえと使いかた

ご注意

- 冷凍室に炭酸飲料を入れない。中身が吹き出し、庫内を汚すことがあります。
- 食品は、ケースにおさまるように入れてください。(下図は野菜室)食品がケースを持ち上げたり、食品をはさんだりします。
- ケースに食品などを落とさない。(ケースのひびや割れの原因)




どっちもドア

安全上のご注意(2ページ)もご確認ください。

左右どちらにも開閉できます。

～正しくお使いいただくために～

- 右図の 部に物をはさまない。
開閉の動きに支障が出て、正常なドアの開閉ができなくなります。
- ドアは確実に閉める。
確実に閉まっていないと、反対側から開きません。





ご注意

- 本体・ドアには、注油をしない。
油が不適切だと、プラスチック部品が割れます。

操作パネル ボタンの説明

操作パネルの位置



温度調節つまみ

温度の目安

	弱	通常	強
冷蔵室	「通常」より約3~4°C高め	約3~5°C	「通常」より約2~3°C低め
冷凍室	「通常」より約3°C高め	約-20°C~-18°C	「通常」より約3°C低め


- 周囲温度30°Cで、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内の中央下寄りの温度。
- チルドケース、野菜室は、冷蔵室の温度調節に合わせて変動します。

庫内温度を計るとき

- 冷蔵庫用温度計をご利用ください。(別売品 [14ページ](#))

食品温度に近い温度を示します。

測定範囲: 約-30°C~約30°C




節電モード

通常運転に比べ約5~7%節電できます。

- 節電モードは、冷えがもの足りないと感じたら中止してください。
- 節電効果は使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により変わります。上記の節電率(%)は、周囲温度30°C・温度調節「通常」・食品を入れずにドアを閉じ、庫内温度が安定したときの目安です。

開始 ボタンを押す。(ランプ点灯)

中止 ボタンを押す。(ランプ消灯)



お手入れ

お手入れのしかた



ぬるま湯
うすめた中性洗剤
(食器用洗剤)

●中性洗剤を使つたら必ず水拭きをし、洗剤を拭き取る。さらにから拭きする。
(中性洗剤を原液で使つたり、拭き取りが不十分だと、プラスチック部分が割れることができます)



次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、プラスチック部分の変形や、傷付き、割れの原因になります)

- ・ベンジン
- ・シンナー
- ・アルコール
- ・粉石けん
- ・みがき粉
- ・たわし
- ・アルカリ性の洗剤
- ・弱アルカリ性の洗剤
- ・樹脂を傷めるおそれのあるもの
- ・ナイロンたわし

・熱湯(60°C以上)

ご注意 ●ぬれぶきんは、かたく絞る。水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因になります。
●食用油やかんきつ類の果汁が付いたら拭き取る。プラスチックの割れ・変色の原因になります。

本体・庫内部品


(月に1度)

1 電源プラグを抜く

- ・いったん抜いたら、5分間は差し込まない。
(故障の原因)


2 柔らかい布で拭く (庫内部品のはずしかた 10ページ)

汚れやすいところ



ドアパッキン

- ・冷蔵室、野菜室のドアパッキンはこまめにお手入れ。




脚まわり・背面・床・壁面


(年に1度)

ほこりを長期間放置していると、壁などが変色することがあります。

1 調節脚を回し、冷蔵庫を移動させる




2 汚れ、ほこりを取り除く



庫内部品のはずしかた

棚

1 手前を持ち上げながら図の位置まで引き出す




2 斜め下方向に倒し、取り出す



付けかた

棚の奥側を突起の上に置き、フックを手前の突起にはめて押し込む




折りたたみトレー

1 手前を少し持ち上げて押し込む



2 持ち上げてはずす




3 2枚の棚をはずす


① いっぶいまで引く。
② 矢印の向きにはずす。

付けかた

1 前部分を後部分にはめ込む



2 左右の突起を図のようにはめる



引き出しケース類



1 ドアを引き出す

2 は野菜室のみ
2 ドアを少し持ち上げ、さらに引き出す
持ち上げすぎるとドアがはずれます。

3 ケースを取り出す




付けかた 逆の手順で取り付ける
取り付け方向



ポケット類

持ち上げて突起からはずす
固い場合は底を軽く突く。



付けかた


突起に
はめ込む

チルドケース

手前を持ち
上げながら
引き出す

付けかた

庫内のレールに
チルドケースの
ガイド部を置き、
押し込む



ご注意

- 食品を入れたまま、部品をはずさない。(部品や食品を落とすと、けがの原因)
- プラスチック部品は、ゆっくりはずし、落としたり強い衝撃を与えない。(ひびや割れ、傷の原因)
- ケース類に塗布している潤滑剤(シリコーンオイル)を拭き取らない。
(滑りをよくするためのもので、食品衛生法に適合しています)

こんなときは

移動 / 運搬

1 製氷皿を空にする

2 電源プラグを抜き、アース線をはずす

3 ベースカバーをはずし、調節脚を上げる 5ページ

4 通路に保護シートや毛布などを敷く

冷蔵庫内部の蒸発皿に
水が残っていると床を
汚すことがあります。



5 背面上と底面の移動用
取っ手を持って運ぶ



ドアは固定。



●前後方向しか動かせません。


ご注意

- 横積みをしない。
機械部(圧縮機など)の
故障で冷えなくなることがあります。




部品がはずれたら

パッキン類




固定棚

奥まで押し込む。



引き出し式ドア 冷凍室・野菜室



長期間使わないとき

1 電源プラグを抜き、アース線をはずす

2 庫内を清掃し、2~3日ドアを開け乾燥させる (においやカビを抑えるために)


停電

- 庫内温度が上がらないよう、食品の追加保存、ドアの開閉を控える。

庫内灯が切れたとき


(庫内灯の種類 ガラス球形式 : T20、口金 : E-12、110V 10W)

1 電源プラグを抜き、庫内
灯カバーをはずす



2 庫内灯を交換する


- 取り付け時は、最後
までねじ込むこと。



3 庫内灯カバーを取り付け、電源
プラグを差し込む

- 上側のツメ(2カ所)を差し込
み、下側のツメをはめる。

上側のツメ



庫内部品のはずしかた / こんなときは


故障かな？

修理依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください。
(Webサポートページのご案内 [\(14ページ\)](#))

次の症状は異常ではありません

冷蔵庫の側面が熱い とくに夏場！

冷蔵庫は庫内を冷やすために、側面から熱を外へ逃がしています。側面には熱を逃がすためのパイプが通っており、約50~55°Cになることもあります。特に夏場は長く手を触れることができないくらい熱くなりますが、内部の断熱材や表面の塗装が発火することはありません。



気になる音

「バキッ」「ボコッ」や
プラスチックのきしみ音

ドアの開閉や冷却により、庫内温度の変化で部品がきしむ音です。
床、壁の反響で大きく聞こえることがあります。

「ボコボコ」「ジュッ」

冷媒が流れる音です。「ピチピチ」「カチカチ」「ブーブー」なども。

ファンの音「ヒューン」
「ウィーン」「ゴロゴロ…」

冷気を効率的に制御するため、圧縮機やファンモーターは回転数を変えながら運転しており、音も変化します。

圧縮機の音

高速回転中(次のとき)は音が大きくなります。

「キーン」「シャリシャリ」

- ・設置直後・夏場・食品の出し入れが多いとき
- ・自動霜取り運転(1日1回程度)終了直後

上記以外の
気になる音

設置状態を確認してください。

- ・冷蔵庫が壁に当たり、響いていませんか？
- ・設置が悪くがたついていませんか？
- ・床がしっかりしていない所に設置していませんか？
- ・周囲にものが落ちていませんか？
- ・ベースカバーがはずれていませんか？

ご確認ください

よく冷えない 温度調節が「弱」になっていませんか? ► 「通常」～「強」にする。[\(8ページ\)](#)

- 冷凍室を「強」にすると、冷蔵室の温度も低めになることがあります。
その場合は冷蔵室を「弱」にしてください。

節電モードになつていませんか?

► 節電モードを中止する。[\(8ページ\)](#)

周囲温度が高くありませんか?

► 熱源から離し、直射日光が当たらない、
風通しのよい場所へ据え付ける。

冷蔵庫に直接エアコンや温風機の暖気が
当たっていませんか?

- とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。

冷蔵庫周囲にすき間はありますか?

► 放熱用のすき間が必要です。[\(4ページ\)](#)

熱い食品を入れていませんか?

► 冷ましてから入れる。

食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や
吸込口をふさいでいませんか?

► 吹出口、吸込口の前をあける。[\(6ページ\)](#)

ドアをひんぱんに開けたり長時間開け
たりしていませんか?

► ドアの開閉を減らし、きちんと
閉める。

食品の袋などがはさまって半ドアに
なつていませんか?

冷凍室の奥に食品が落ちていませんか? ► 冷凍ケースをはずし食品を取り除く。[\(10ページ\)](#)

冷え具合が悪いときは、一度電源プラグを抜き、5分後に差し込んで様子を見てください。



露や霜

庫外や庫内に露や霜が付く

ドアをひんぱんに開けたり、食品の袋などがはさまっていませんか?

▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉める。

ドアパッキンが傷んでいませんか? ▶ 販売店に部品交換をご相談ください。

水気の多い食品をラップせずに入れていませんか? ▶ ラップする。
(とくに冬場は、チルドケースの奥などに霜が付くことがあります)

雨の日など湿度が高いときは、本体やドアにくもりや露が付くことがあります。くもり



▶ 風通しをよくする。

野菜室に多量の葉野菜を入れると、くもりや露が付くことがあります。
(とくに高湿度に保っているため)

冷凍室ドアに霜が付く

冷凍室の奥に食品が落ちていてドアが閉まらなくなっていますか? ▶ 冷凍ケースをはずし食品を取り除く。
(10ページ)

露がついたら乾いた布で拭き取る。(霜は湿った布で拭き取る)


ドア

すべてのドアを閉めても電子音が止まらない

ドア閉め忘れ防止ブザーの故障です。修理を依頼してください。


●電子音を一時的に消す方法

温度調節つまみを同時に右記の手順で動かす。
(20秒以内におこなう)
・約2日後に再び鳴り始めます。



冷凍室ドアを開けるときにこする音がする


ローラーに付いた水滴が凍っていますか?



▶ 数回開閉する。

ドアの開閉が重い、または片方のドアが開かない

はみ出した食品、市販のポケットや整理ケースが棚に当たっていますか?



▶ ドア側の食品、市販のポケットなどの状態を確認してください。

●きっちり閉まっていないと逆方向からは開きません。

ドアを閉めると他のドアが開く

閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。

キーキー音がする

ローラー受けが汚れていませんか?

▶ ローラーが乗る部分はこまめに清掃する。(9ページ)

左右で開ける重さが違う

調節脚で冷蔵庫を水平に調整する。(5ページ)

故障かな?

操作パネル表示

節電モードのランプが点滅している



点滅

節電モード

▶ 放熱用ファンモーター(外からは見えない)の故障です。修理を依頼してください。

●冷却運転は続けますが、冷えが悪くなる場合があります。

故障かな？ ご確認ください (つづき)

その他

氷が丸くなっている 長期間貯氷すると、氷が自然に丸くなることがあります。

冷蔵室や
野菜室の
食品が凍る

水気の多い食品を冷蔵室の吹出 ▶ 吹出口近くから移動させる。6ページ
口近くに置いていませんか？

温度調節が「強」になっていませんか？ ▶ 「通常」にする。8ページ

● 冷凍室が「強」のときも冷蔵室や野菜室が冷えすぎることがあります。

周囲温度が低い(5℃以下)と、温度調節「弱」でも凍ることがあります。

庫内におい
が気になる

においの強い食品をラップしないで ▶ ラップ・容器で密封する。
入れたり長期間保存していませんか？

ナノ低温脱臭触媒は、すべてのにおいを取り除くことはできません。
また野菜室は直接冷気が入りないので脱臭しません。

床がぬれて
いる

冷蔵庫を傾けたり、移動させ
たりしていませんか？ ▶ 移動時は、保護シートを敷いてください。
冷蔵庫内部の蒸発皿から水がこぼれること
があります。

部品や庫内に
スジがある、
穴がある、
くぼみがある

生産上の不良
ではありません。 ▶

樹脂材料の合流
箇所や金型の接
合部が、スジの
ように残ったもの

断熱材発泡工程
に必要な穴(すべ
てのドアに数カ
所ずつ)

樹脂材料の収縮に
よりできるくぼみ

別売品

	型番	希望小売価格 (2014年2月現在)	参照ページ
転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 0064	2,000 円+税	4 ページ
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	400 円+税	4 ページ
冷蔵庫用温度計	201 939 0078	1,400 円+税	8 ページ

・お求めはお買いあげの販売店へ

・型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

Webサポートページのご案内

Webサポートページアドレス

[http://www.sharp.co.jp/support/
refrigerator/index.html](http://www.sharp.co.jp/support/refrigerator/index.html)



スマートフォン・タブレット端末用



Q&A情報 よくあるご質問

お問い合わせの多いご質問や、アドバイスなど



故障診断ナビ

症状別での故障診断や修理時の費用の目安など



コールセンターからのアドバイス

お手入れのしかた、保存のコツなど

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

修理を依頼するときは **出張修理**

- 1 「故障かな?」(12~14ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に下記をお知らせください。
 - ・品名: 冷凍冷蔵庫
 - ・形名: (保証書に記載の形名)
 - ・お買いあげ年月日
 - ・故障の状態
 - ・ご訪問希望日

お客様へ … お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() -

保証期間中の修理依頼

- 修理に際しては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理いたします。

保証期間がすぎているときの修理依頼

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理いたします。

修理料金: 下記内訳で構成されています。

技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金。

部品代: 修理に使用した部品代金。

出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金。

保証書(別添)

- お買いあげ日など所定の記入事項をお確かめいただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。なお、食品の補償など製品の修理以外の補償はいたしかねます。
- 保証期間: お買いあげ日から本体は1年間、密閉機械部分(保証書に記載)は5年間です。
- 本品は家庭用冷凍冷蔵庫です。業務用に使用した場合や食品以外のものを入れた場合、製品の故障および入れた物品の補償はいたしかねます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製品の製造打切後、9年保有しています。

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検



長年ご使用の場合は冷蔵庫の点検を!
こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリと電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

これらの症状のときは、使用を中止し、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理の費用は、販売店にご相談ください。

仕様

電源	定格電圧・定格周波数	100V・50/60Hz共用
電動機の定格消費電力(W)		50/60Hz : 75 / 80
電熱装置の定格消費電力(W)		128
消費電力量	冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示	
外形寸法(mm)※1	幅	600
	奥行	660
	高さ	1690
質量(重量)(kg)		64
定格内容積(L)※2	全内容積	350
	冷蔵室	185
	冷凍室	97[60]
	野菜室	68[46]

※1 調節脚・ハンドルを含ます。(家庭用品品質表示法による)

※2 定格内容積の[]は食品収納スペースの目安です。

■冷凍室の性能 (JIS C 9607による)

性能を表す記号: **★★★** (フォ-スタ-)※3

冷凍室の負荷(食品)温度: -18°C以下

市販冷凍食品の保存期間の目安: 約3ヶ月

※3 定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に、-18°C以下に冷凍できます。

■自動霜取り

冷却器(外からは見えない)に付いた霜は、定期的に溶かされ、蒸発皿にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。

■定格内容積

は日本工業規格(JIS C9801)に基づき、食品収納スペースと冷気循環スペースを含んでいます。

当商品は、日本国内向けであり日本語以外の取扱説明書はありません。This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

故障かな?
別売品
保証とアフターサービス
仕様

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/> ■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は…

電話 FAX

06-6792-1582 **06-6792-5993**

〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3-1-72



修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は…

電話 FAX

東日本地区 **043-299-3863** **043-299-3865**

西日本地区 **06-6792-5511** **06-6792-3221**

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口(サービスセンター)でも承っております。

受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜～土曜: 9:00～17:40 ただし、沖縄地区は月曜～金曜: 9:00～17:40

北海道	・札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	中部	・静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	・大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
東北	・仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		・名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5		・広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
関東	・宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41		・金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103		・高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
東京	・東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12	近畿	・京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48	九州	・福岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井手田2-12-1
関東	・横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		・阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10		・那霸 098-861-0866 〒900-0002 那霸市曙2-10-1

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013.09)

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- 再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。
- この取扱説明書は環境に配慮した森林認証紙、および植物油インキを使用しています。



シャープ株式会社

本

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号