エラーコード一覧

「ピピピピピピ」こんな表示が出たら確認してください。

表示	原因	対処方法
U 1	内釜がセットされていません。	正しくセットしてください。
U 2	製品内部が高温のため、炊飯・予約ができません。	外ぶたを開けて内釜を取り出し、本体を冷ましてください。 (15分程度)
U 3	内ぶたがセットされていません。	正しくセットしてください。
U 4	外ぶたが正しくセットされていません。	本体とズレていないか、または通信部が汚れていませんか？ 汚れは拭き取ってください。
E 1 E 2	電源・電圧が不安定です。	発電機を使用したり、延長コードを使用したり、たこ足配線などで使っていませんか？ 単独でコンセントに差して、ご使用ください。
E 3	炊飯中に停電、または外ぶたがずれたり、 はずれたため、炊飯は取り消されました。	–
E 4	予約中に停電、または外ぶたがずれたり、はずれたため、予約した時刻に炊き上がりませんでした。	–
C 番号	製品が故障している場合があります。	取り消しても再度表示が出るときは、 電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、 またはお客様ご相談窓口に表示の番号をご連絡ください。