

SHARP®

IH 炊飯器 「 家庭用 」 1.0Lタイプ

取扱説明書

形名

ケイ エス ダブル エム ビー

KS-WM10B



保温機能はありません。

ご購入あげいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、おもて面の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

※業務用として、使用しないでください。

製品登録のお願い
<p>オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、シャープの会員サービス (COCORO MEMBERS) でご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)</p> <p>https://cocoromembers.jp.sharp</p> <p>スマートフォンは こちらから</p> 

もくじ

付属品
仕様

安全上のご注意

使用上のご注意

保証書

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口のご案内

はじめに知っておってください

各部のなまえとお手入れ

炊きかた

予約するとき

現在時刻の合わせかた

故障かな？

う

ら

https://jp.sharp/support/ricocooker/doc/index.html



ご購入あげいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、おもて面の「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

※業務用として、使用しないでください。

■ 付属品

- 米用計量カップ (約180mL) 
- 取扱説明書(保証書付)
- スタートガイド

当商品は日本国内向けです。日本語以外の説明書はありません。This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

■仕様

定 格 電 圧	100V
定 格 周 波 数	50-60Hz 共用
定 格 消 費 電 力 (炊飯時)	1,100W
外 形 寸 法 (幅×奥行×高さ)	248×307×213(mm)
質 量	約4.7kg
最 大 炊 飯 容 量	1.0L

- 電源プラグを差し込んだ状態では、取消状態でも電子回路を動作させるため、電力を消費しており、本体の温度が若干上がります。
- 実際にお使いになるときの消費電力量は使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

炊飯できる量と目安時間

コース	白米	おいそぎ
米量(カップ)	1～5.5	
炊飯時間(分)	41～51	27～36
予約可能時間(炊き上がりの〇〇分前～)	60	—

※条件：電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減標準での目安の時間です。

※時間は、お米の種類・量・室温・水加減・電圧が変わります。

シャープ株式会社	本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
	Printed in China TINSJA231KRRZ 19C-Ⓞ

■安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

おもて面

<p>■誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。</p> <p> 警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。</p> <p> 注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。</p>	<p>■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。</p> <p> してはいけないこと。</p> <p> しなければならないこと。</p>
---	---

警告 火災や漏電・感電、けが、やけどを防ぐために

<p>電源プラグやコードは、乱暴に扱わない</p> <p> ●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う (他の器具と併用した分岐コンセント [延長コード]を使うと異常発熱し、発火・感電の原因)</p> <p>●電源プラグは根元まで確実に差し込む</p> <p>●電源プラグに付いたほこりは定期的に取り除く (感電・火災の原因) </p>	<p> 取扱説明書に記載以外の用途には使わない</p> <p>[やってはいけない使用例]</p> <ul style="list-style-type: none">豆類などふきこぼれやすい料理 のり状になるカレーやシチューなどの料理 クッキングシート、アルミホイル、ラップ、ポリ袋の使用 (蒸気や内容物がふき出して、やけどやけがのおそれ)
---	---

<p> ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない</p> <p>●傷んだコードや電源プラグは使わない</p> <p>●ゆるんだコンセントは使わない</p> <p>●傷付いたり、変形させない</p> <ul style="list-style-type: none">無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い物をのせる・挟み込む・加工する・高温部に近付けるなどをしてない。(火災・感電・ショートの原因)	<p> 蒸気口に顔や手を近づけない</p> <p>●特に乳幼児には、触らせない (やけどの原因)</p> <p></p>
---	--

<p> 水をかけない</p> <p>●本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない (ショート・感電のおそれ)</p> <p></p>

<p> 分解・修理・改造はしない</p> <p> ●自分で絶対に分解・修理・改造をしない (感電・火災・けがの原因)</p> <p>修理は、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。</p> <p>●空き間にピンや針金など、異物を入れない (感電・異常動作してけがの原因)</p>

<p> 取り扱いに慣れなかつただけで使わない</p> <p>●乳幼児の手の届く所で使わない (感電・やけど・けがのおそれ)</p>
--

<p> 給電面に異物を置かない</p> <p>(発熱や発火・やけどのおそれ)</p>

■保証とアフターサービス

<p>修理を依頼されるときは 持込修理</p>

- 「故障かな?」(うら面)をお調べください。
- それでも異常があるときは使用をやめて、電源プラグを抜いてください。
- お買い上げの販売店にご連絡ください。

<p>便利メモ お買いあげの際に記入すると便利です。</p> <p>販売店名 </p> <p>電 話 () - </p> <p>お買いあげ日 年 月 日</p>
--

この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

<p>保証期間中</p> <ul style="list-style-type: none">修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。				
<p>保証期間が過ぎているときは</p> <ul style="list-style-type: none">修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。				
<p>修理料金のしくみ</p> <ul style="list-style-type: none">修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。				
<table> <tbody><tr> <td>技術料</td> <td>故障した製品を正常に修復するための料金です。</td></tr> <tr> <td>部品代</td> <td>修理に使用した部品代金です。</td></tr> </tbody></table>	技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。	部品代	修理に使用した部品代金です。
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。			
部品代	修理に使用した部品代金です。			

保証書(おもて面にあります)

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、IH炊飯器の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

<p> 注意 けがを防ぎ、家財などを守るために</p>	
<p>電源プラグは正しく扱う</p> <p> ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く (けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)</p>	<p> こんな場所で使わない</p> <ul style="list-style-type: none">不安定な場所や熱に弱い敷物の上 (けが・やけど・火災の原因) 水のかかる所や火気の近く (感電・漏電の原因) 壁や家具の近く (変色・変形の原因) <p>※キッチン用収納棚等をお使いのときは、中に蒸気がこもらないようにしてください。</p> <ul style="list-style-type: none">アルミシートや電気カーペットの上 (アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因)
<p> ●電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ</p> <p>●コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ (感電やショートによる発火やけがの原因)</p>	
<p> 次のような使いかたをしない</p> <ul style="list-style-type: none">専用の内釜以外では、使用しない (過熱・異常動作の原因) 本体を持ち運ぶときは、外ぶたを落とさないように注意する (ぶたが落下して、けがの原因)	<p> ふたを開けるときは、蒸気や内ぶたから落ちる熱い水滴に注意する</p> <p>(やけどのおそれ)</p>
<p> ●お手入れは電源プラグを抜き、冷めてからおこなう</p> <p>(高温部に触れると、やけどのおそれ)</p>	
<p> 医療用ペースメーカーをお使いのかたは、本製品の使用にあたって、医師とよくご相談ください</p> <p>本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。</p>	

■使用上のご注意

<ul style="list-style-type: none">内釜のふち、底、温度センサー、給電部、通信部に米粒や異物が付いたままで使用せず、必ず取り除く (電源が入らなくなったり、うまく炊けなかったり、故障の原因) 内釜を直火にかけたり、電子レンジで加熱したり、電磁調理器などで使わない ふたの上に物を置いたり、ふきんなどをかぶせない (変形・変色や故障の原因) 直射日光が当たる場所で使用しない(変色の原因) 空炊きをしない コンセントに差した電源プラグに蒸気を当てない 使用直後の内釜取っ手には、直接手で触れない (やけどの原因) 磁気弱いものを近づけない <ul style="list-style-type: none">テレビ、ラジオなど(受信障害を及ぼします) ICカード、キャッシュカードなど(記録が消えることがあります)	<p>内釜のフッ素被膜を長持ちさせるために</p> <ul style="list-style-type: none">金属製の泡立器やおたまなどを使わない 金属製のザルなどを重ねたり、当てたりしない 食器類を入れるなど、炊飯以外の目的で使わない 酢・油を入れない 調味料を使ったらすぐ洗う 硬いスポンジ・たわし類・食器洗い乾燥機などで洗わない <p>※内釜は、ご使用にともない色むらができることがあります。が、衛生上問題ありません。安心してお使いください。安心になる場合は、購入できます。お買いあげの販売店でお買い求めください。</p>
--	---

■お客様ご相談窓口のご案内

<p>修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買い上げの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。</p> <p>ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。</p>

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

<p> いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】</p> <p>ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!</p> <p>シャープ お問い合わせ 検索</p> <p>https://jp.sharp/support/</p> <p>インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート</p> <p>シャープ 修理相談 検索</p> <p>https://jp.sharp/support/repair.html</p>	<p> スマートフォンや携帯電話はこちらから</p> <p></p> <p> スマートフォンや携帯電話はこちらから</p> <p></p>
---	---

<p>使用方法のご相談など【お客様相談室】 おかけ間違いのないようにご注意ください。</p> <p>受付時間</p> <p>(年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00</p> <p>固定電話、PHSからは、フリーダイヤル ☎ 0120 - 078 - 178</p> <p>携帯電話からは、ナビダイヤル ☎ 0570 - 550 - 449</p>	<p>■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は</p> <table> <tbody><tr> <th>電 話</th> <th>FAX</th></tr> <tr> <td>050 - 3852 - 5405</td> <td>06 - 6792 - 5993</td></tr> </tbody></table> <p>〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号</p>	電 話	FAX	050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
電 話	FAX				
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993				
<p>修理や持ち込み修理のご相談など【修理相談センター】 おかけ間違いのないようにご注意ください。</p> <p>受付時間</p> <p>(年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00</p> <p>固定電話、PHSからは、フリーダイヤル ☎ 0120 - 02 - 4649</p> <p>携帯電話からは、ナビダイヤル ☎ 0570 - 550 - 447</p>	<p>■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は</p> <table> <tbody><tr> <th>電 話</th> <th>FAX</th></tr> <tr> <td>050 - 3852 - 5520</td> <td>06 - 6792 - 3221</td></tr> </tbody></table> <p>〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号</p>	電 話	FAX	050 - 3852 - 5520	06 - 6792 - 3221
電 話	FAX				
050 - 3852 - 5520	06 - 6792 - 3221				

<p>「宅配業者引き取りサービス」のご案内</p> <p>※サービスエリア：日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。</p> <p>ご転居や贈答品などで、お買いあげの販売店に修理が依頼できない場合に、お電話で依頼いただけます。与当社指定の宅配業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅に訪問して商品をお預かりし、弊社で修理完了後にご自宅までお届けするサービスです。</p> <p>■ご利用料金：「宅配業者引き取りサービス」のご利用は保証期間内・外にかかわらず有料となります。[往復の運送費+梱包材費+代引き手数料]がかかります。(保証期間内の修理料金は、保証書記載の「無料修理規定」に準じます。また、保証期間外は有料です)</p> <p>■お引き取りの時間は次の時間帯よりお選びいただけます。 ☑午前中 ☑14:00～16:00 ☑16:00～18:00 ☑18:00～21:00</p> <p>■お願い：内釜の調理物は、必ずカラにしてください。 ☑※交通事情などの理由により、ご指定の時間にお伺いできない場合がございます。</p>	<p>固定電話、PHSからは、フリーダイヤル ☎ 0120 - 02 - 4649</p> <p>携帯電話からは、ナビダイヤル ☎ 0570 - 550 - 447</p>
---	--

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の開示・訂正・利用訂正等の請求その他お問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。電話番号： [06-6792-8004 (受付時間：平日、9:00～12:00、13:00～17:00) ただし、祝日など弊社休業日を除く] 個人情報の取扱いの詳細については、https://jp.sharp/privacy/index-j.html をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2K1903)

■QRコードについて
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

■はじめに知っておいてください

この炊飯器は、白米・おいそぎの炊飯コースと白米の予約炊飯ができます。外ぶたと内ぶたが完全に取りはずせません。保温機能はありません。

本体に内釜、内ぶた、外ぶたをセットし、電源プラグをコンセントに差し込んで操作します。
・内釜・内ぶた・外ぶたは、すれの無いようセットしてください。ずれていると電源が入りません。
(セット方法は ■各部のなまえとお手入れを参照)

本体を持ち運ぶときは

●外ぶたを落とさないように本体両側の底に指を入れて持ち上げる
(落下によるけがの原因)

炊飯中に本体を移動させないでください。(やけどの原因)

正しい持ちかた

操作部の説明

炊飯コースの表示

予約 6:00 炊飯

リングキー
炊飯コースの切り換えや時刻合わせをするときにリングキーの上で指を動かします。

予約するときを押します。

炊飯・予約炊飯をスタートするときを押します。

取消 長押し
操作や予約炊飯の設定を取り消すときに2秒以上長押しします。(ピーと鳴ります)

■各部のなまえとお手入れ

お手入れは、必ず製品が冷めてから、おこなってください。台所用合成洗剤(中性)とスポンジを使います。(シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉・金属タワシ・硬めのスポンジは使わない) 食器洗い乾燥機、食器乾燥器は使えません。

使うたびに

蒸気口ユニットのお手入れ
外ぶたの裏側から、蒸気口ユニットを回して取り出す。
水滴をふき取ります。(取りはずさない)

内ぶたのお手入れ
つまみを回してはずし、内ぶた上の中央を少し持ち上げ、手前に軽く引くと、分解できます。

内釜のお手入れ
内釜取っ手(左右)を本体の●印に合わせて内ぶたをします。

電源コード
本体背面のマークの下に収納されています。外ぶたを落とさないように本体を少し浮かせ、電源プラグを持って引き出します。(赤マーク以上は引き出さない)収納時は、少し引くと戻ります。本体を傾けすぎると、外ぶたが落下します。

表示について

待機時	操作がないと約1分後に全消灯。
炊飯中	炊き上がりまでの残り時間を表示。
予約炊飯中	炊き上がり時刻を表示。
炊き上がり時	お知らせ音とともに□を表示。外ぶたを開けると消灯し、外ぶたをセットすると、待機状態。

炊飯中、または予約炊飯中に現在時刻を表示したいときは、リングキーを2秒以上長押しする。(現在時刻を3秒間表示)

■炊きかた

- 内釜に洗った米と水を入れて、本体にセットし、内ぶた、外ぶたをする
・米の量は、付属の米用計量カップを使う。すりきり1杯(180mL)で1合です。
・水は、米のカップ数と同じ水位に合わせます。
・炊きこみは、最大3カップまでです。(具の量は、米1カップにつき75gを参考にしてください)
- 電源プラグをコンセントに差し込む(表示部点灯)
・操作がないと、約1分後に消灯します。
・操作部をタッチすると、再び1分間点灯します。
- 炊飯を押す
・炊き上がりまでの時間を表示します。
白米

炊飯コースは白米とおいそぎの2種類です。

炊飯コースを切り換えるときは、炊飯を押す前に、リングキーの上で指を動かすと、表示が切り換わります。
※前回の炊飯コースは、電源プラグを抜いても記憶します。

炊き上がったら(外ぶたの置きかた)
外ぶたを裏向きに置くと、内ぶたを重ねることができます。
※外ぶたの傷付きが気になる場合は、ふきんなどを敷いてください。また、多少の水滴が付きますので、拭き取ってください。

ご注意

- 炊飯中や炊飯直後は、直接手で触れないでください。高温になっているため、乾いたふきんなどを使ってください。(やけどの原因)
- 外ぶたに衝撃を与えないでください。(故障の原因)

■予約するとき

- 12時間以上(夏場は8時間以上)予約しないでください。(腐敗の原因)
- ※おいそぎは、予約できません。
- 上記「炊きかた」の操作 ① ② に続いて、
- 現在時刻が合っているか確認する
・ずれている場合は、「■現在時刻の合わせかた」を見て合わせます。
 - 予約を押して予約1、または予約2を選ぶ
 - 炊き上がり時刻を変更するときには、リングキーの上で指を動かして合わせる
 - 炊飯を押す
・予約設定の1分後から炊飯が始まるまでの間は、炊き上がり時刻が消灯します。
消灯中に操作部をタッチすると、1分間表示します。

■現在時刻の合わせかた

- 電源プラグをコンセントに差し込み、リングキーを2秒以上長押しする
 - 時刻表示が点滅したら、リングキーの上で指を動かして合わせる(24時間表示)
- 合わせ終わると、5秒後に「ピピッ」と鳴り、時刻合わせが完了です。(点滅が点灯に変わります)

電源プラグを抜いても、内蔵している電池(リチウム電池)によって現在時刻や予約時刻、前回の炊飯コースを記憶します。電池が消耗しても、電源プラグをコンセントに差し込めば使えますが、電池によって記憶していたものは消えます。※電源プラグをコンセントに差し込んでいる間、電池は消耗しません。電池の交換は、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口へご依頼ください。

操作音、終了音の消しかた

- 電源プラグを差した状態で、予約を「ピピッ」と鳴るまで4秒間押す。鳴らすときは、予約を「ピッ」と鳴るまで4秒間押す。
- ※操作誤りなど、エラー音(ピピピピ...など)は鳴ります。

■故障かな? 「ピピピピピ」こんな表示が出たら確認してください。

- 1 内釜がセットされていません。正しくセットしてください。
- 2 製品内部が高温のため、炊飯・予約ができません。外ぶたを開けて内釜を取り出し、本体を冷ましてください。(15分程度)
- 3 内ぶたがセットされていません。正しくセットしてください。
- 4 外ぶたが正しくセットされていません。本体とズレていないか、または通信部が汚れていませんか? 汚れは拭き取ってください。
- 1 電源・電圧が不安定です。発電機を使用したり、延長コードを使用したり、たこ足配線などで使っていませんか? 単独でコンセントに差して、ご使用ください。
- 2 炊飯中に停電、または外ぶたがずれたり、はずれたため、炊飯は取り消されました。
- 3 予約中に停電、または外ぶたがずれたり、はずれたため、予約した時刻に炊き上がりませんでした。
- 4 [番号] 製品が故障している場合があります。取り消しても再度表示が出る場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口に表示の番号をご連絡ください。

上記の表示をせず、エラー音が鳴るときは、『外ぶた・内ぶたが正しくセットされているか』、また『給電部に異物がかさまっているか』確認してください。