


■タテ型洗濯乾燥機 ラインアップ一覧表

タイプ		タテ型洗濯乾燥機				
		穴なし槽シリーズ				
形名		ES-PW11J	ES-PW8J	ES-TX8J	ES-TX6H	
洗濯・脱水容量/乾燥容量		11kg/6kg	8kg/4.5kg	8kg/4.5kg	6kg/3.5kg	
外観		ダイヤカット穴なし槽 	ダイヤカット穴なし槽 	ダイヤカット穴なし槽 	ステンレス穴なし槽 	
	色名	-T(ブラウン)	-C(ベージュ系)	-W(ホワイト系)	-W(ホワイト系)	
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥()内はふろ水使用時※1		115L(69L)/88L	83L(49L)/75L	83L(49L)/75L	84L/65L	
洗 浄	液体洗剤・柔軟剤自動投入	穴なしサイクロン洗浄/パワフルシャワー		穴なしサイクロン洗浄		
	洗浄方式/シャワー	穴なしサイクロン洗浄/パワフルシャワー		穴なしサイクロン洗浄		
	温水/温風洗浄	温風プラス洗浄		温風プラス洗浄		
	パルセーター	パワフルドルフィンNEXT		パワフルドルフィン		
	ステンレス穴なし槽	ステンレス穴なし槽・槽の底裏までステンレス				
	超音波ウォッシャー	超音波ウォッシャー		超音波ウォッシャー		
	予洗い	サッと予洗いコース				
	おしゃれ着洗い※2	ホームクリーニングコース		おしゃれ着コース		
	10分洗濯/時短	10分洗濯コース		10分洗濯コース		
	香りプラス/柔軟剤プラス	柔軟剤プラスコース		柔軟剤プラスコース		
乾 燥	乾燥方式	ヒーターセンサー乾燥※3			ヒーター乾燥(タイマー付)	
	乾燥フィルター自動掃除	乾燥フィルター自動掃除				
	乾燥ダクト自動掃除	乾燥ダクト自動掃除				
	ハンガー除菌・乾燥(ハンガー形状)	クリップつき1本		クリップなし1本		
清 潔	ブラズマクラスター除菌乾燥	除菌乾燥(ハンガー除菌・乾燥コース)			槽クリーンコース/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄※4	
	おそうじ	ブラズマクラスター槽クリーンコース/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄※4			槽クリーンコース/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄※4	
	ブラズマクラスター消臭	ブラズマクラスターハンガー除菌・消臭コース			槽クリーンコース/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄※4	
	抗菌加工	槽の樹脂・防カビ加工※5		Ag+抗菌パルセーター※5		
節水・省エネ	エコセンサー	ECO eyes(光)・重量・水位・温度		重量・水位・温度		
	COCORO WASH(無線LAN対応)	COCORO WASH				
やさしさ設計	音声機能	音声機能				
	簡単操作/槽内LEDライト	光るタッチナビ/槽内LEDライト				
	予約タイマー	1～24時間後設定				
	らくらく構造	WIDEマウス&LOWボディ		WIDEマウス		
	お洗濯後らくらく機能	ほぐし運転※6/シワ抑えコース				
	ふろ水ポンプ(約4m長)※7	ふろ水ポンプ対応(別売)				
	その他	チャイルドロック※8/洗剤量(目安)サイン/電源オートオフ/終了音				
低騒音	インバーター	インバーター				
	容量の上限	ふとん洗い※9	ダブル/シングル 中綿1.8kg以下		—	
仕様	消費電力(50Hz/60Hz)	洗濯	410W	310W	270W	380/450W
		洗濯～乾燥	950W			650/740W
	消費電力量(50Hz/60Hz)	洗濯	110Wh	67Wh	67Wh	102/100Wh
		洗濯～乾燥	2200Wh	1800Wh		2200/2100Wh
	目安時間(50Hz/60Hz)	洗濯	約46分	約35分		約39/35分
		洗濯～乾燥	約220分	約170分		約320/290分
	水位別水量	自動	18L～58L 無段水位	18L～44L 無段水位	20L～39L 5段水位	
		手動	12L～58L 9段水位	12L～44L 9段水位	12L～39L 6段水位	
	運転音(洗い/脱水/乾燥)		39dB/38dB/44dB	35dB/38dB/44dB	35dB/38dB/46dB	42dB/46dB/47dB
	寸法	ボディ幅	555mm			520mm
外形寸法(幅×奥行×高さ)※10		600×650×1,050mm	600×650×1,020mm	600×650×1,025mm	565×590×985mm	
設置可能な防水パン(内寸奥行)		540mm以上			530mm以上	
質量		約47kg	約46kg	約44kg	約35kg	

●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。

※1 標準コースで洗い1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。 ※2 「手洗い」「弱水流」表示のあるもの。中性洗剤をお使いください。芯材が入った衣類は「手洗い」「弱水流」の表示があっても洗えません。 ※3 ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。 ※4 槽洗浄の設定および運転の方法は、取扱説明書をご覧ください。 ※5 対象機種と対象部分: ES-PW11J、ES-PW8Jは、パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠。 ES-TX6Hは、パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠、液体洗剤・液体漂白剤投入口の樹脂部分。 ES-TX8Jは、パルセーター。 ※6 ES-PW11J/PW8Jは、標準/おうち流/温つけおき洗い/シワ抑え/柔軟剤プラスコースの洗濯で容量約5kg以下の場合。 ES-TX8Jは、標準/おうち流/ガンコつけおき/シワ抑えコースの洗濯で容量約5kg以下の場合。 ES-TX6Hは、標準/おうち流/ガンコつけおき/シワ抑えコースの洗濯で容量約4kg以下の場合に運転します。脱水のみや乾燥まで連続で運転する場合はおこないません。 ※7 指定以外のふろ水ポンプはご使用できません。 ※8 小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。 ※9 別売の洗濯キャップまたは大型毛布用丸形ネットをご使用ください。毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの、ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。 ES-PW11J/PW8J/TX8Jは「手洗い」表示の羽毛ふとんも洗えます。 ※10 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。