

## ePosterファームウェア バージョン確認手順書

Product: EP-C251 EP-C131



## 1. はじめに

ePoster本体のファームウェアバージョンは、ePoster設定ツールを使用して確認します。

ePoster設定ツールは、ePoster本体の画面や設定を変更するアプリケーションで、インフォメーション ディスプレイダウンローダーを使用してダウンロードすることができます。 なお、インフォメーションディスプレイダウンローダーのダウンロードページは以下となります。

https://jp.sharp/business/lcd-display/support/download/downloader.html

また、ePoster設定ツールは、下記ホームページからもダウンロードすることができます。 https://jp.sharp/business/eposter/support/download/eposter\_settings\_tool.html

## 2. ファームウェアバージョン確認方法

1. ePoster本体とPCをUSBケーブルで接続し、エクスプローラー上にモデル名が表示されることを確認します。



モデル名が表示されない場合は、 ePoster本体の電源が接続されていることを確認し、再度USBケーブルを接続してください。

ePoster本体を省電力モードで運用している場合、省電力状態のときはバージョンの確認ができません。 その場合は、電源ボタンを押して省電力状態に復帰させてからUSBケーブルを接続してください。

2. ePoster設定ツールを解凍したフォルダの"EPsetting.exe"をダブルクリックし、ePoster設定ツールを 起動します。



## ファームウェアバージョン確認方法

3. ePoster設定ツールの「状態」をクリックします。

ePoster Settings				-	×
<ul> <li>スライド設定</li> </ul>	本体の状態	態	読み込み		
🔅 パネル設定 🗸					
1 秋服	モデル				
A e-Signage S 川(ヤー A1 設定 Y	製造番号				
The signage size in the court	解像度				
し 。 設定ツール管理 ・	ストレージ				
	無線LAN	IPアドレス			
		ΜΑCアドレス			
	Bluetooth	デバイス名			
		масрких			
	データの暗号化				
	ファームウェアバージョン	2			

4. 本体の状態画面で「読み込み」をクリックします。ePoster本体の設定状態が読み込まれます。

ePoster Settings				- ×
▶ スライド設定	木体の出	「		
	4400		読み込み	
🔅 パネル設定 🔹 👻				
49.69	モデル			
	刺法美见			
📝 e-Signage S プレーヤー A1 設定 🖌	SPEAK INF PS			
	解像度			
□ 設定ツール管理 ~	ストレージ			
	無線LAN	IPアドレス		
		MACアドレス		
	Bluetooth	デバイス名		
		MACTELZ		
	データの暗号化			
	ファームウェアパーシ	ίaγ		

5. ファームウェアバージョンを確認します。

oster Settings					-	
<ul> <li>スライド設定</li> <li>オージョンマロー</li> </ul>	本体のも	代態		読み込み	J	
♀ ハイル改定 ~	モデル		EP-C131			
- Comme C 71 and - A1 5012	製造좀号		X000000000			
Z e-signage s 70-Y- AT EXE	解像度		1600 X 1200	1600 X 1200		
こ 設定ツール管理	ストレージ		8 GB	8 GB		
	無線LAN	IPアドレス				
		ΜΑCアドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX			
	Bluetooth	デバイス名	EP-C131-xxxxxxxxxx			
		ΜΑCアドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX			
	データの暗号化		OFF			
	ファームウェアバー	ジョン	Vx.x.x			

例: EP-C131の場合

