

SHARP ディスプレイコネクト バージョン 2.2

取扱説明書

もくじ

はじめにお読みください3
動作環境4
インストールする6
ホストの場合6
クライアントの場合6
アプリケーションを起動する8
ホスト
クライアント9
画面の見かた
ホストの基本画面(ホストメニュー)10
クライアントの基本画面11
画面の表示を同期する13
クライアント画面の表示を同期する(画面シェア)(Windows端末)…14
公開ファイルを設定する16
インフォメーションディスプレイをクライアントで操作する17
インフォメーションディスプレイの画面に手書きする19
画面を取り込んで手書きする
ファイルを送信する(ホスト→クライアント)
ホスト側の操作
クライアント側の操作22

ファイルを送信する(クライアント→ホスト)	23
クライアント側の操作(Android/iOS端末)	23
クライアント側の操作(Windows/Mac OS端末)	26
ホスト側の操作	27
クライアント同士でファイルを送受信する	
受信側の操作	
送信側の操作	
ファイル操作	29
Android/iOS端末の場合	
Windows/Mac OS端末の場合	31
操作ガイドを見る	32
ホスト同士を接続する	33
他のホストと接続する	
ホストの設定をする	34
クライアントの設定をする(Windows/Mac OS端末)	38
アプリケーションを終了する	40
ホストの場合(インストール版ホストのみ)	40
クライアントの場合	40
アンインストールする	41
ホストの場合	41
クライアントの場合	41
商標について	43

<u>はじめにお読みください</u>

本ソフトウェアは、ネットワーク内で、インフォメーションディスプレイとタブレット端末 などのモバイル端末との間でファイルの送受信や画面の共有・操作を行うためのソフトウェ アです。

- モバイル端末からインフォメーションディスプレイの画面を操作したり、書き込んだりすることができます。
- モバイル端末でインフォメーションディスプレイの画面をキャプチャーし、メモを手書き することができます。
- モバイル端末とインフォメーションディスプレイとの間でファイルを送受信することができます。使用するファイルを事前に設定しておき、モバイル端末で受信することもできます。
- ・モバイル端末同士でファイルを送受信することができます。
- ・離れた場所にあるインフォメーションディスプレイの画面を共有することができます。(別 途本ソフトウェアが必要です。)

■お願い

- ・本ソフトウェアは厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一故障または 不具合がありましたら、お買いあげの販売店までご連絡ください。
- ・お客様もしくは第三者が本ソフトウェアの使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・本取扱説明書および本ソフトウェアの内容の全部および一部を、当社に無断で転記、あるい は複製することはお断りします。
- ・本取扱説明書および本ソフトウェアは、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本ソフトウェアで扱うことのできるファイルの名前と文字数はWindows、Mac OS、 Android、iOSの各仕様に準拠しています。
- ・お使いのOSおよびインストールされているアプリケーションの使用許諾契約に沿ってお 使いください。

■表記について

- ・キーを押す操作は、押すキーを「【】」で表記しています。 例:【ホーム】キー、【バック】キーなど
- ・メニューやウィンドウ、ダイアログボックス、ボタン、タブなどを[[]]で表記しています。
 例:1.デスクトップの「ホストメニュー表示タグ]をタップする。

ホストメニューが表示されます。

- ・項目やチェックボックス、ラジオボタンなどを「「」」で表記しています。 例:「用紙検出」、「会議接続IDによる確認を行う」など
- ・本書では、本ソフトウェアが次のフォルダーにインストールされている場合を例に説明します。

異なる場合は、必要に応じて読み替えて操作してください。

C: ¥Program Files ¥SHARP ¥SHARP Display Connect (デフォルト)

・本書に記載されている画面サンプルや操作手順は、1つの例です。
 お使いのディスプレイや画面の設定、OSのバージョンなどによって内容が異なる場合があります。

また、特に記載がない限り、Android/Windows端末の画面を例に説明します。

- Windows、Mac OS、Android、iOSの基本的な操作は説明していません。
- ・本書では「microSDメモリーカード」および「microSDHCメモリーカード」の名称を、「SD カード」と省略しています。
- ・以下の端末を「ホスト」と表記しています。
 - 対応するインフォメーションディスプレイに接続し、本ソフトウェアをインストールした コンピューター(下記ホストと区別するときは、「インストール版ホスト」と表記します。)
 - 本ソフトウェアがプリインストールされているインフォメーションディスプレイ (上記ホストと区別するときは、「プリインストール版ホスト」と表記します。)
- ・以下のモバイル端末を「クライアント」と表記しています。
- 本ソフトウェア(クライアント用)をインストールした、Android端末、iOS端末、 Windows 端末、Mac OS端末
- ・本書では画面のメニューなどを選択する操作を「タップ」と表記しています。
 Windowsコンピューターでマウスをお使いの場合は、左クリックしてください。
 Mac OSコンピューターでマウスをお使いの場合は、クリックしてください。

3

本ソフトウェアがインストールされているホストが必要です。 本ソフトウェア(クライアント用)がインストールされているクライアントが必要です。

■ システム構成例



クライアント同士でファイルを送受信することができます。



■ インフォメーションディスプレイ

当社製インフォメーションディスプレイ(2017年12月現在)

- ・PN-L603A/PN-L703Aでは、インフォメーションディスプレイにインストールされてい ます。プリインストール版ホストが同時に接続できるクライアントは、最大20台です。
- ・PN-L603B/PN-L703Bに付属のインストール版ホストが同時に接続できるクライアントは、最大5台です。6台以上接続する場合は、別売の本ソフトウェアをご購入ください。

■ ホスト

下記の要件を満たすコンピューター(2017年12月現在)

CPU	インテル Celeron 1.6GHz 以上 インテル Core-i7 1.7GHz 以上を推奨
OS	Windows 7 (32 ビット版/ 64 ビット版)、 Windows 8.1 (32 ビット版/ 64 ビット版)、 Windows 10 (32 ビット版/ 64 ビット版)
メモリー	2GB 以上
ハードディスク	空き容量 5GB 以上
CD-ROM ドライブ	インストール時に必要

ペンソフト関連機能を使用するには、ペンソフト バージョン2.9以降がインストールされている必要があります。

■クライアント

Android端末(2017年12月現在):

下記の要件を満たすスマートフォン、タブレット

OS	

※SDカードをセットしてください。

SDカードがセットされていない状態では、正しく動作しない場合があります。 ※Android 4.2.2以降でユーザーを変更した場合は、前ユーザーとの接続は切れます。

当社製タブレットについて

RW-T107^{*1}, RW-T110^{*1}, EB-W700G^{*1}, EB-A71GJ-B^{*1}, SHT21^{*1}, SH-08E^{*1}, JL-T100^{*2} *1:スキャンバイカメラ機能対応機種

*2:シングルタッチ機。デュアルタッチの操作はできません。

iOS端末(2017年12月現在)

下記の要件を満たすApple製iPhone、iPad

Windows端末(2017年12月現在)

下記の要件を満たすコンピューター、タブレット

CPU	インテル Celeron 1.6GHz 以上
	インテル COPE-I/ I./GHZ 以上を推奨
	Windows 7 (32 ビット版/ 64 ビット版)、
OS	Windows 8.1 (32 ビット版/ 64 ビット版)、
	Windows 10 (32 ビット版/ 64 ビット版)
メモリー	2GB以上
ハードディスク	空き容量 5GB 以上

Mac OS端末(2017年12月現在)

下記の要件を満たすApple製MacBook Pro、MacBook Air

CPU	インテル Core-i5 1.7GHz 以上
OS	Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 macOS 10.12, 10.13
メモリー	2GB以上
ハードディスク	空き容量 5GB 以上

■LAN環境

ホストとクライアントが同一のローカルネットワークに接続できる状態にしてください。 設定については、お使いの機器の説明書をご確認ください。

ご参考

- ・ホスト 1 台に同時接続可能なクライアントは最大 50 台*です。
- *1 台のアクセスポイントへの接続台数は 25 台以下にしてください。 26 台以上接続する場合は、アクセスポイントを追加し、カスケード接続してください。
- ネットワークの環境などにより、接続可能台数が少なくなったり、処理に時間が掛かる 場合があります。
- ・複数台の接続で遅延等発生する場合は、IEEE 802.11a/11n でお使いください。
- 本アプリケーションの動作中に、クライアントのロックやホームボタンを押したり、他 アプリケーションの起動などを行って、本アプリケーションが待機状態になった場合、 次のような動作となります。

Android 端末

実行中の処理を中止します。 ファイルの送受信はバックグラウンドで処理します。 再開するときは、再度接続してください。

iOS 端末

実行中の処理を中止します。 ファイルの送受信は継続しますが、iOS がバックグラウンドで処理可能な時間(最長 10分)が経過すると、処理を中断します。 再開するときは、再度接続してください。

Windows 端末

実行中の処理は継続しますが、端末の設定によってネットワークアダプターが停止する と、通信は切断されます。 再開するときは、再度接続してください。

Mac OS 端末

実行中の処理を中止します。 再開するときは、再度接続してください。

モバイル端末が接続できない場合は、端末のモバイルネットワーク通信をオフにしてください。

インストールする

ホストの場合

管理者権限を持つユーザーで操作してください。

インストールには、ライセンスコードが必要です。

- 1. すべてのアプリケーションソフトを終了する。
- 2. 付属の CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブにセットする。
- 3. 「コンピューター」の CD-ROM を開く。
- 4. 「SHARPDisplayConnect」フォルダーをダブルタップする。
- 5. セットアッププログラム「Setup.exe」をダブルタップする。
- 6. 以降、画面の指示に従って操作する。
 - ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい](または[許可])をタップ してください。
 - ・セキュリティの警告画面(発行元を確認できませんでした。)が表示されたら、[許可] をタップしてください。
 - ・コンピューター起動時に本アプリケーションを自動起動しない場合は、「SHARP ディ スプレイコネクトを自動起動する」のチェックを外してください。

PN-SL2A の場合は、お使いの PN-SL01 のライセンスコードを入力する必要があります。

クライアントの場合

■ Android端末の場合

Google Playからアプリケーションのダウンロードおよびインストールを実行します。

ご参考

・お使いの Android 端末に付属の説明書も併せてお読みください。

- [Google Play] または [Play ストア] をタップする。
 詳細画面が表示されたら、機能やデベロッパーなどそのアプリケーションに関する詳細 情報を確認します。
- 2. 検索窓をタップし、「SHARP ディスプレイコネクト」と入力して [検索] をタップする。
- 3. 検索結果に表示された [SHARP ディスプレイコネクト] をタップする。
- 4. [インストール] をタップする。
- アプリケーションが必要とするセキュリティ権限に同意する場合は [同意してダウン ロード] をタップする。

ダウンロードが開始されます。

前バージョンがインストールされている場合は、[Google Play]または[Playストア]をタッ プし、クライアント側のアプリケーションをバージョンアップしてください。詳細はお使い のAndroid端末に付属の説明書をお読みください。

■ iOS端末の場合

App Storeからアプリケーションのダウンロードおよびインストールを実行します。

ご参考

- ・お使いの iOS 端末に付属の説明書も併せてお読みください。
- 1. [App Store] をタップする。
- 2. 検索窓をタップし、「SHARP ディスプレイコネクト」 と入力して [検索] をタップする。
- 3. 検索結果に表示された [SHARP ディスプレイコネクト] をタップする。
- 4. [無料] アイコンをタップする。
- 5. [インストール]アイコンをタップする。

インストールが始まります。

前バージョンがインストールされている場合は、[App Store]をタップし、クライアント側の アプリケーションをバージョンアップしてください。詳細はお使いのiOS端末に付属の説明 書をお読みください。

■ Windows端末の場合

弊社ホームページよりセットアッププログラムをダウンロードします。 URL:http://www.sharp.co.jp/business/dl/pnsl20/soft.html

ご参考

- ・お使いの Windows 端末に付属の説明書も併せてお読みください。
- ・ホストをクライアントとして使用することもできます。
- 1. すべてのアプリケーションソフトを終了する。
- 2. ダウンロードしたセットアッププログラム「Setup.exe」をダブルタップする。
- 3. 以降、画面の指示に従って操作する。
 - ・ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、[はい](または[許可])をタップして ください。
 - ・セキュリティの警告画面(発行元を確認できませんでした。)が表示されたら、[許可] をタップしてください。
 - ・コンピューター起動時に本アプリケーションを自動起動しない場合は、「SHARP ディ スプレイコネクトを自動起動する」のチェックを外してください。

■ Mac OS端末の場合

Mac App Storeからアプリケーションのダウンロードおよびインストールを実行します。

ご参考

- ・インストールには、管理者の名前(ユーザー名)とパスワードが必要です。
- ・お使いの Mac OS 端末に付属の説明書も併せてお読みください。
- 1. [App Store] をタップする。
- 2. 検索窓をタップし、「SHARP Display Connect」と入力して [検索] をタップする。
- 3. 検索結果に表示された [SHARP Display Connect] をタップする。
- 4. [無料] アイコンをタップする。
- 5. [インストール]アイコンをタップする。
 - インストールが始まります。

前バージョンがインストールされている場合は、[Mac App Store]をタップし、クライアント側のアプリケーションをバージョンアップしてください。詳細はお使いのMac OS端末に付属の説明書をお読みください。

アプリケーションを起動する

ホスト

1. タスクバーの [SHARP ディスプレイコネクト] (図) をタップする。 起動メニューが表示されます。



①ユーザー情報編集:ホストの名前とアイコンを設定します。(34ページ)
 ②主催者として起動:ホストを起動します。

③参加者として起動: クライアントを起動します。(9ページ)

④他ユーザーへ送信:ファイルを別のクライアントに送信します。(28ページ)
⑤他ユーザーから受信:別のクライアントからファイルを受信します。(28ページ)
⑥受信フォルダー:受信ファイルが格納されているフォルダーを開きます。

2.「主催者として起動」をタップする。

ホストメニューが表示されます。(10ページ)

ご参考

- ・手動で起動する場合は、以下の方法で起動してください。
- -デスクトップの「SHARP ディスプレイコネクトのショートカット」(^{PA})をダブ ルタップし、「主催者として起動」をタップする。
- -Windows タスクバーの [スタート] ボタンから [すべてのプログラム] [SHARP ディスプレイコネクト] - [SHARP ディスプレイコネクト] の順にタップし、「主 催者として起動」をタップする。
- ・初回起動時に、「このプログラムの機能のいくつかが Windows ファイアウォールでブロックされています」旨のメッセージが表示された場合は、すべてのチェックボックスをチェックし、「アクセスを許可する」を選択してください。
- ・本ソフトウェアの自動起動設定はログインユーザーごとの設定となります。別のユー ザーでログインされた際は、ホストメニューの各種設定から「自動起動する」の設定を ご確認ください。(36ページ)
- ホストメニューをツールバーから表示することができます。ホストメニューの各種設定 から「最小化表示」の設定をご確認ください。(36ページ)
- ・コンピューターの起動時に「CPCP の初期化に失敗しました。設定を確認しますか?」 のメッセージが表示された場合、「はい」をタップし、「その他」タブにある「ネットワー クアダプター」の設定を確認してください。(36ページ)
- 設定が正しいにも関わらずメッセージが表示される場合は、ネットワークアダプターが ネットワークに接続されているか、正しい IP アドレスが割り当てられているか確認し てください。

確認後、ホスト・クライアント共に終了し、再度起動してください。

プリインストール版ホストの場合は、「その他」タブにある「CPCP 再起動」をタップ して再起動してください。

 「SHARP ディスプレイコネクトサービスが起動していません。サービスより SHARP ディスプレイコネクトサービスを起動してください。」のメッセージが 表示された場合、「SHARP Display Connect Service」を開始してください。 「SHARP Display Connect Service」は「サービス(ローカル)」に表示されます。 「サービス(ローカル)」は、コントロールパネルの検索ボックスに「サービス」と入力 すると表示されます。

プリインストール版ホストの場合は、ランチャー画面から起動します。

1. ランチャー画面の「参加者の確認」をタップする。

クライアント

ご参考

- ・お使いのクライアントに付属の説明書も併せてお読みください。
- ホストが許可しないとクライアントが接続できないようにすることができます。(34ページ)
- 1. Android/iOS 端末:[SHARP ディスプレイコネクト]をタップする。

Windows 端末:デスクトップの [SHARP ディスプレイコネクト] をタップし、[参加者として起動] をタップする。

Mac OS 端末:アプリケーションフォルダの [SHARP Display Connect] をダブルタッ プする。

本ソフトウェアが起動し、同じネットワーク上に接続されているホストの一覧が表示されます。

	🗟 🛢 13:26
三書 SHARP ディスプレイコネクト	konstituti kanjan kanja stratisti na stratisti na soka ∎na
接続先を選択してください	更新
XXXX-PC XX.XX.XX.XX 直接入力	
-8	
	Ver.X.X.X.X

2. 接続するホストをタップする。

手動でホストの IP アドレスを指定するときは、[直接入力]をタップする。 ログイン情報の入力画面が表示されます。

3. ログイン情報を入力する。



①接続先

手順2でホストを選択した場合は、入力しません。 手順2で[直接入力]を選択した場合は、接続するホストのIPアドレスを入力します。

②名前

ユーザー名を入力します。(半角12文字(全角6文字)以内) 入力した名前は、ホスト(インフォメーションディスプレイ)に表示されます。 ※Windows/Mac OS端末では、ユーザー情報設定であらかじめ設定しておいてくだ さい。(38ページ)

③アイコン

ログイン時、ホスト(インフォメーションディスプレイ)に表示される画像を設定します。 画像を変更する場合は、アイコンをタップして画像を選択してください。 ※Windows/Mac OS端末では、ユーザー情報設定であらかじめ設定しておいてくだ さい。(38ページ)

4. 設定が終わったら、[接続]をタップする。

クライアントの基本画面が表示されます。(11~12ページ)

ご参考

・会議接続 ID による認証を設定している場合は、会議接続 ID 入力画面が表示されます。ホ ストメニューの「会議接続 ID」に表示されている会議接続 ID を入力してください。



・初回起動時に、「このプログラムの機能のいくつかが Windows ファイアウォールでブロッ クされています」旨のメッセージが表示された場合は、すべてのチェックボックスをチェッ クし、「アクセスを許可する」を選択してください。

画面の見かた

ホストの基本画面(ホストメニュー)



現在の参加者を選択中の場合



①受信フォルダーを開く

クライアントから受信したファイルを格納するフォルダーを開きます。

②指定ファイルを送信

クライアントへファイルを送信します。(22ページ)

③ファイルの公開

クライアントへ公開するファイルを設定します。(16ページ)

④各種設定

ホストの動作設定を行います。(34ページ)

⑤画面シェアを再開(一時停止)

ホストの画面をクライアントに表示させることができます。(13ページ) 表示可能な状態では[画面シェアを一時停止]が表示されます。クライアントに表示させない場合は、[画面シェアを一時停止]をタップします。

⑥参加者との接続解除

接続中のすべてのクライアントとの接続を強制的に切断します。

⑦他拠点と接続

他のホストと接続します。(33ページ)

⑧終了(インストール版ホストのみ) ホストアプリケーションを終了します。

⑨現在の参加者

接続中のクライアントを表示します。

クライアントに操作権を与えるときは、参加者をタップして[操作権付与]をタップします。 操作権のあるクライアントには(12)アイコンが表示されます。

クライアントの操作権を解除するときは、参加者をタップして[操作権解除]をタップします。 クライアントとの接続を切断するときは、参加者をタップして[退出させる]をタップします。

⑩名前/会議接続ID

ホストに設定されている名前、会議接続IDが表示されます。(34ページ)

1)画面シェア開始

クライアントの画面をシェアします。(14ページ)

⑫退出させる

選択中のクライアントとの接続を強制的に切断します。

13操作権付与

選択中のクライアントに操作権を与えます。

クライアントの基本画面

[メニューオープン]タブをタップすると、メニューが表示されます。 [メニュークローズ]タブをタップすると、メニューが閉じます。



Android端末



iOS端末



画面シェア

ホストの画面をクライアントの画面に表示します。(13ページ)

②ファイル送信

クライアントのファイルをホストや他のクライアントへ送信します。(23ページ,28ページ)

③受信ファイル

ホストからクライアントへ送信されたファイルを操作します。(29ページ)

④主催者画面操作

ホストをクライアントから操作します。(17ページ)

⑤ポインター

ホストにポインターを表示させます。(18ページ)

⑥手書き

ホストの画面に描画します。(19ページ)

⑦個人メモ

ホストの画面をキャプチャーし、クライアントに取り込みます。(20ページ)

⑧会議に参加/会議から退出

アプリケーションを起動したまま、ホストとの接続を切断する場合は[会議から退出]を タップします。

再び接続する場合は[会議に参加]をタップし、接続先を選択してください。(9ページ)

⑨操作ガイド

操作ガイドを表示します。(32ページ)

⑩ライセンス情報

本ソフトウェアのライセンス情報を表示します。

はじめてお使いのときは、各機能のボタンをタップすると操作ガイドが表示されます。 画面をタップすると操作ガイドを閉じます。

もう一度操作ガイドをご覧になる場合は、[メニューオープン]-[操作ガイド]をタップして ください。 Windows端末

1	2	14)	3	(4)	5	6	7	8	9	10	1	12	13
↑	U) EQG	に 高曲シェア 要求	画面シェア	です。 新規 個人メモ	♪ 手書き	によう 主催者画面 提作	ひ ポインター	₩ £2-	<mark>О</mark> ^{ЖЛ}	④ 拡大	279F	* 94589	《 》 题

Mac OS端末



①ホーム

操作ガイド:操作ガイドを表示します。(32ページ)

会議に参加/会議から退出:

アプリケーションを起動したまま、ホストとの接続を切断する場合は[会議から退出]を タップします。 再び接続する場合は[会議に参加]をタップし、接続先を選択してください。(9ページ) 各種設定:クライアントの動作設定を行います。(38ページ) 終了:本ソフトウェアを終了します。(Windows端末のみ) メニューサイズ変更:メニューの大きさを変更します。(Windows端末のみ)

②送受信

主催者へ送信:ホストヘファイルを送信します。(23ページ)

他ユーザーへ送信:他のクライアントへファイルを送信します。(28ページ)

他ユーザーから受信:他のクライアントからファイルを受信します。(28ページ)

受信フォルダーを開く:受信したファイルが格納されているフォルダーを開きます。

公開ファイルの取得:ホストが設定した公開ファイルを取得します。(16ページ)

③**回面シェア**:ホストの画面をクライアントの画面に表示します。(13ページ)

④個人メモ:ホストの画面をキャプチャーし、クライアントに取り込みます。(20ページ)

⑤手書き:ホストの画面に描画します。(19ページ)

⑥主催者画面操作:ホストをクライアントから操作します。(17ページ)

⑦ポインター:ホストにポインターを表示させます。(18ページ)

⑧ビュー:クライアント側に表示されているホスト画面のどの部分を表示するかを調整します。
 ⑨縮小:表示中の画面を縮小します。

⑩**拡大**:表示中の画面を拡大します。

①フィット:拡大/縮小した画面を元の大きさに戻します。 画面全体が、アスペクト比を維持した状態で表示されます。

(2)ウィンドウを最大化します。最大化したウィンドウをウィンドウに戻します。

(3)メニュー表示/メニュー隠す:メニューを表示/非表示にします。

④画面シェア要求(Windows端末のみ):クライアントの画面シェアをホストに要求します。(14ページ)

画面の表示を同期する

会議に参加中かつ、ホスト側で画面シェアが許可されている場合にホスト側の画面をクラ イアントの画面に表示できます。

 Android/iOS 端末: クライアントの基本画面で、[メニューオープン] - [画面シェア] の順にタップする。

Windows/Mac OS 端末: クライアントの基本画面で、[画面シェア] をタップする。 インフォメーションディスプレイの画面が、クライアントに表示されます。

Android/iOS 端末の場合



1234567

ピンチイン/ピンチアウトで画面を拡大/縮小できます。 ドラッグで画面をスクロールできます。

Windows/Mac OS端末の場合



①操作メニュー表示/非表示

操作メニューを表示/非表示にします。

- ②操作メニュー位置変更 操作メニューの表示位置を変更します。
- ③縮小

表示中の画面を縮小します。

④拡大

表示中の画面を拡大します。

⑤フィット

拡大/縮小した画面を元の大きさに戻します。 画面全体が、アスペクト比を維持した状態で表示されます。

⑥個人メモ

ホストの画面をキャプチャーし、クライアント画面で描画します。(20ページ)

⑦公開ファイルの取得

ホストが事前に設定したファイルを取得します。(16ページ)

ご参考

・ホストのホストメニューで「画面シェアを一時停止」が選択されている場合は、画面表 示は同期されません。

クライアント画面の表示を同期する(画面シェア)(Windows端末)

会議に参加しているクライアント※の画面をホストに表示することができます。 4台の画面を同時に表示することができます。

※Windows端末で、画面シェアの使用が許可されている場合のみ

■ ホストから指定する場合

- 1. ホストの基本画面で、接続中のクライアントを選択し、[画面シェア開始]をタップする。
- 2. クライアントで [はい]をタップする。

選択したクライアントの画面が、ホストに表示されます。



ホストの画面を表示している他のクライアントにも表示されます。

■ クライアントがホストに要求する場合

1. クライアントの基本画面で [画面シェア要求] をタップする。

ホストにクライアントからの要求が表示されます。

	画面シェアを要求している参加者がいます	拒否
	選択すると画面シェアを開始します。	
XXXXXX		

- ホストでクライアントをタッチする。
 選択したクライアントの画面が、ホストに表示されます。
- 3. クライアントで [はい]をタップする。

1画面表示の場合



ホストの画面を表示している他のクライアントにも表示されます。

①フルスクリーン表示

フルスクリーンで表示します。 ウィンドウ化ボタン(デ)でウィンドウ表示に戻ります。

- ②4**画面表示**

クライアントの画面を4つ表示します。(15ページ)

③フィット

ホストに表示されているクライアントの画面の拡大率を100%に戻します。

④縮小

ホストに表示されているクライアントの画面を縮小表示します。

⑤拡大

ホストに表示されているクライアントの画面を拡大表示します。

⑥メニュー折りたたみ

メニューが閉じます。

メニュー展開ボタン(《)でメニューが表示されます。

4画面表示の場合



①フルスクリーン表示

フルスクリーンで表示します。 ウィンドウ化ボタン(**FF**)でウィンドウ表示に戻ります。

②左上切断ボタン

③右上切断ボタン

④左下切断ボタン

⑤右下切断ボタン

それぞれ、表示されている位置の画面シェアを切断し、非表示にします。

⑥メニュー折りたたみ

メニューが閉じます。

メニュー展開ボタン(《)でメニューが表示されます。

1画面表示に戻るとき

1画面表示したい画面をダブルタップします。

ご参考

・ドラッグでホストに表示されているクライアントの画面をスクロールすることができます。

・ 画面シェアを行ったクライアントでは、ホスト表示が消え、[切断] が表示されます。[切断] をタップすると、画面シェアを終了します。

公開ファイルを設定する

公開ファイルを事前に設定し、クライアントが会議参加したときに取得することができます。 クライアントが後から遅れてログインした場合でも、ホストが再送信することなくファイ ルを受け取ることができます。

■ ホストの操作(公開ファイルを設定する)

1. ホストメニューの [ファイルの公開] をタップする。

公開ファイルが表示されます。



- [ファイル選択]をタップして、公開するファイルを選択(複数選択可)し、[開く]を タップする。
- 3. [戻る] をタップして画面を閉じる。

ご参考

・クライアントの会議参加後も、公開ファイルを追加したり変更したりすることができます。

■ クライアントの操作(公開ファイルを取得する)

 Android/iOS 端末: クライアントの基本画面で[メニューオープン] - [) アントの基本画面で[メニューオープン] - [) アントの基本画面で[送受信] - [公開ファイルの取得] をタップする。

公開ファイルの一覧が表示されます。

Android/iOS 端末の場合



Windows/Mac OS 端末の場合



2. ファイルを選んで [取得] をタップし、[開く] をタップする。

ご参考

- ・会議中にホスト側でファイルを更新したときは、クライアント側へ通知されます。
- ・アイコンで公開ファイルの更新の有無が分かります。(有り:) (ケノーンで公開ファイルの更新の有無が分かります。) (有り:) ()
- ・公開ファイルの一覧で、[全て取得]をタップすると、未取得の公開ファイルを全て取 得することができます。

インフォメーションディスプレイをクライアントで操作する

ホストをクライアントから操作することができます。

■ リモート操作(主催者画面操作モード)

ホストをクライアントから操作できます。

 Android/iOS 端末: クライアントの基本画面で [メニューオープン] - [主催者画面 操作]をタップする。

Windows/Mac OS 端末: クライアントの基本画面で[主催者画面操作]をタップする。 主催者画面操作モード画面が表示されます。

Android/iOS 端末の場合



Windows/Mac OS 端末の場合



①リモート操作領域

この領域で操作します。(タップ:左クリック、ロングタッチ:右クリック、ドラッグ:ドラッグ)

- ②操作メニューの表示/非表示
 操作メニューを表示/非表示にします。
- ③操作メニュー位置変更 操作メニューの表示位置を変更します。

④元に戻す

ひとつ前の操作を取り消します。

⑤やり直す

ひとつ前に取り消した操作をやり直します。

⑥ファイル取り込み

ペンソフトよりファイルの取り込みを行います。

⑦前シート表示

前のシートを表示します。最初のシートを表示しているときはタップできません。

⑧後シート表示

次のシートを表示します。最後のシートを表示しているときはタップできません。

⑨縮小

表示中のシートを縮小表示します。

⑩拡大

表示中のシートを拡大表示します。

①フィット

表示中のシートの拡大率を100%に戻します。

12プレゼンテーション操作

ホストのペンソフトのプレゼンテーション支援ツールを操作します。

ご参考

・主催者画面操作モードでは、ホストから操作権を自動的に取得します。

- ・ホストの「操作権設定」(34 ページ)で「リモート操作を許可しない」が選択されている状態では、リモート操作をすることはできません。
- ・ホストのペンソフトで書き込みをしたい場合は、「手書き」を使います。(19ページ)

■リモート操作(ポインターモード)

ホストにポインターを表示させます。

 Android/iOS 端末: クライアントの基本画面で [メニューオープン] – [ポインター] をタップする。

Windows/Mac OS 端末: クライアントの基本画面で [ポインター] をタップする。

ポインターモードになります。クライアントでタップすると、ホストの該当する部分に ポインターが表示されます。

Android/iOS 端末の場合



Windows/Mac OS 端末の場合



①リモート操作領域

この領域をドラッグしてインフォメーションディスプレイ上のポインターの位置を移動させます。

②操作メニューの表示/非表示 操作メニューを表示/非表示にします。

③操作メニュー位置変更

操作メニューの表示位置を変更します。

④縮小

表示中の画面を縮小表示します。

⑤拡大

表示中の画面を拡大表示します。

⑥フィット

表示中の画面の拡大率を100%に戻します。

⑦強調操作

ホスト(インフォメーションディスプレイ)のポインターを強調表示します。

インフォメーションディスプレイの画面に手書きする

クライアントで、ホストのペンソフト画面に手書きでメモを書き込むことができます。

Android/iOS 端末:クライアントの基本画面で[メニューオープン] - [手書き]をタップする。
 Windows/Mac OS 端末:クライアントの基本画面で[手書き]をタップし、ペンを選ぶ。

2. 手書き領域で描画する。

クライアントに表示されている画面に手書きすると、書いた内容がホストのペンソフト 画面に表示されます。

Android/iOS 端末の場合



Windows/Mac OS 端末の場合



①手書き領域:手書き操作が可能な領域です。

- ②操作メニューの表示/非表示:操作メニューを表示/非表示にします。
- ③操作メニュー位置変更:操作メニューの表示位置を変更します。
- ④ペン:ペンの設定を行い、文字や図形などを描画します。(21ページ)
 Windows端末の場合は、タッチして表示されるプルダウンメニューからペンの種類を選んでください。
- ⑤消しゴム:描画した線を消去します。

Windows端末の場合は、タッチして表示されるプルダウンメニューから「消し ゴム」を選んでください。

⑥縮小:表示中の画面を縮小します。

⑦拡大:表示中の画面を拡大します。

⑧フィット:拡大/縮小した画面を元の大きさに戻します。 画面全体が、アスペクト比を維持した状態で表示されます。

⑨ビュー:画面のどの部分を表示するかを調整します。

ご参考

- ・手書きモードでは、ホストから操作権を自動的に取得します。
- ・ホストの「操作権設定」(34ページ)で「リモート操作を許可しない」が選択されている状態では、リモート操作をすることはできません。
- ・消しゴム機能を使用するには、ペンソフト バージョン 3.3 以降がインストールされ ている必要があります。

画面を取り込んで手書きする

ホストに表示されている画面をキャプチャーしてクライアントに取り込み、クライアントで 描画することができます。

Android/iOS 端末: クライアントの基本画面で [メニューオープン] - [個人メモ] をタップする。
 Windows/Mac OS 端末: クライアントの基本画面で [個人メモ] をタップする。

ホストに表示されている画面がクライアントに取り込まれます。

2. 手書き領域で描画する。

Android/iOS端末の場合

Windows/Mac OS 端末の場合



①手書き領域:手書き操作が可能な領域です。

②操作メニューの表示/非表示:操作メニューを表示/非表示にします。

③操作メニュー位置変更:操作メニューの表示位置を変更します。

④ペン:ペンの設定を行い、文字や図形などを描画します。(21ページ)
 Windows端末の場合は、タッチして表示されるプルダウンメニューからペンの種類を選んでください。

⑤消しゴム:描画した線を削除します。

⑥保存:個人メモを保存します。(保存形式:JPG)

- ⑦個人メモー覧:個人メモの履歴を表示します。(21ページ)
- ⑧縮小:表示中の画面を縮小します。

⑨拡大:表示中の画面を拡大します。

⑩フィット:拡大/縮小した画面を元の大きさに戻します。
 画面全体が、アスペクト比を維持した状態で表示されます。

(1)ビュー:画面のどの部分を表示するかを調整します。

ご参考

・「個人メモの取得を禁止する」(34ページ)がチェックされているときは、画面を取り 込むことはできません。

■ペンを設定する

個人メモや手書きでペン機能を使うときの、ペンの設定を行います。

Android/iOS/Mac OS 端末:個人メモまたは手書きの画面で[ペン]をタップする。
 Windows 端末:個人メモまたは手書きの画面で[手書き]をタップし、「ペン1~3」の[編集]をタップする。

ペンの設定ダイアログが表示されます。

2. ペンの設定を行う。



①色/カスタム色

線の色を選択します。

②太さ

線の太さを選択します。

③半透明

チェックすると、線が半透明になります。

Android/iOS 端末:設定が終わったら [OK] をタップする。
 Windows 端末:設定が終わったら×をタップする。
 Mac OS 端末:設定が終わったら [ペン] をタップする。

■ 過去の個人メモを見る

過去に保存した個人メモの一覧を表示します。

1. 個人メモの画面で [個人メモー覧]をタップする。

個人メモー覧画面が表示されます。



保存する

個人メモをPDF形式で保存することができます。

Android/iOS端末

- 1. 個人メモー覧画面で、保存したい画像をタップする。(複数選択可)
- 2. [PDF 出力] (🔜) をタップする。

Windows/Mac OS端末

1. [PDF 出力] (🔜) をタップする。

削除する(Android/iOS端末のみ)

全ての画像を削除する場合は、[全削除](益)をタップしてください。

ファイルを送信する(ホスト→クライアント)

ホストからクライアントへファイルを送信します。(合計容量10MB以下を推奨) 画像、ドキュメント、その他データファイルを送信することができます。

ホスト側の操作

ホストから、クライアントへファイルを送信します。

- 1. ホストメニューで [指定ファイルを送信] をタップする。
- [ファイル選択]をタップして、送信するファイルを選択(複数選択可)し、[開く]を タップする。

または、送信するファイルをドラッグ&ドロップする。



3. 送信先のユーザーを選択する。

[全選択]をタップしたときは、すべての送信先のユーザーが選択されます。解除する には[全解除]をタップします。

4. [送信] をタップする。

選択したファイルがクライアントへ送信されます。

クライアント側の操作

 Android/iOS 端末の場合:クライアントの基本画面で [メニューオープン] - [受信ファ イル] の順にタップする。

Windows/Mac OS 端末の場合: クライアントの基本画面で [送受信] – [受信フォ ルダーを開く]の順にタップする。

ホストから受信したファイルの一覧が表示されます。

Android端末

iOS端末

D E 「A SHARP ディスプレイコネクト	4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	113
In the second of	2016/99/14 17 58:4
2017008.134271.001409	2010-00-1417-00-0
terrap, convention, ariginal page	2016/06/14 17 57-25
Pergeine Zapp	2010/00/1417/962
adytatage Texa	2016/96/1417-0
Hydrangen.jog	2015-2014 F7-203
Description 1	2010,0514.17.63.6
Organiterum jog	2015/05/141723.00
NovaMcEinplayLinetSize 6, 201140204.lag	2010,042814334
2011/2011.011.20099.20130930206488-14.pg	2013/9.2/25 15.51.28
20131229113111,5680;9,20130910006484-12,89	203123914113

- * . 10 6	1330 第 第 第 第 	※ 100% 第
015/0	406	
2	e015640320301024171428.jpg 20150021174428 1TX KB	
	Tulpa,jog personan trazilar ana ka	
	1234.aka 2016/06/07 106/6/08 20 108	
22	40156440320091024171428.swso 201500/14 900441 119 428	
	20131008_134227_001+1.jpg 2013008115 1000.80 32 700	~
	MG_20120102_005639.jpg	-
	20131008_134227_001.jpg 2013008114 1001381 32148	
	Penguins (pg persoanne stratus i za ka	
	Jellyšshijog sensouri v transa i zar ka	
	Hydrangeas.jpg sersiosiri 4 ittistasi sisi ka	

Windows端末



Mac OS端末



ファイルを送信する(クライアント→ホスト)

クライアントからホストへファイルを送信します。(容量10MB以下を推奨) 画像、ドキュメント、その他データファイルを送信することができます。

クライアント側の操作(Android/iOS端末)

- 1. クライアントの基本画面で [ファイル送信] をタップする。
- 2. 画面右側の [メニューオープン] をタップする。

メニュー一覧が表示されます。



3.送信するファイルを選択する。

①画像を選択

クライアントに保存されている画像を選択します。 →画像を選択する(右記)

②ファイルを選択

クライアント内に保存されているファイルを選択します。 →ファイルを選択する(25ページ)

③カメラ

カメラを起動し、撮影したデータを画像として選択します。 →スキャンバイカメラ(24ページ)

- ファイルを選択すると、選択されたファイルが表示されます。 選択されたファイルを取り消すときは、[クリア]をタップします。
- 4.送信方法を選択し、送信する。(25ページ)

ご参考

他のクライアントがホストにファイルを送信している間、そのホストにファイルを送信することはできません。

■画像を選択する

画像ファイルを、ホストに送信できます。

1. ファイル送信の画面から [メニューオープン] ー [画像を選択] の順にタップする。

2. 画像を選択する。

Android 端末の場合は「ギャラリー」から画像を選択します。

iOS 端末の場合は「写真」から画像を選択します。

JPEG、PNG の場合は、画像のプレビューが表示されます。それ以外の画像ファイルは、

アイコン , が表示されます。(25 ページ)

ご参考

・画像を選択する操作については、お使いのクライアントの説明書をご覧ください。

■スキャンバイカメラ

紙の資料などを撮影すると、紙の範囲を検出し、その範囲のみを画像とすることができます。

ご参考

- ・スキャンバイカメラに対応していない機種では通常のカメラが起動します。撮影した画像は、プレビュー領域に表示されます。(25ページ)
- 1. ファイル送信の画面から [メニューオープン] ー [カメラ] の順にタップする。 スキャンバイカメラが起動します。



2. [撮影] をタップする。

・「用紙検出」をチェックすると、画像内の用紙と認識している所にトリミング枠(紫色) が表示されます。

用紙の認識が成功すると画面右上の[?]が[OK]に変わります。

「自動シャッター」をチェックすると、用紙の認識が成功した時に自動的に撮影します。
 「用紙検出」を有効にしている場合のみ選択できます。

3. 画像を補正する。



①元画像表示領域

補正前の元画像が表示されます。

「領域補正」が有効の場合は、用紙と認識した部分のトリミング枠(紫色)が表示されます。トリミング枠の範囲は、ドラッグして、変更することができます。

②補正後プレビュー表示領域

補正後の画像のプレビューが表示されます。

③画質レベル調整

「画質調整」が有効のとき、画質レベルが調整できます。 スライダーを左右にドラッグして、調整します。

4. [OK] をタップする。

画像のプレビューが表示されます。(25ページ)

ご参考

・撮影環境や原稿によっては、正しく補正できない場合があります。

■ファイルを選択する

クライアントに保存しているファイルを、ホストに送信できます。

1. ファイル送信の画面から [メニューオープン] ー [ファイルを選択] の順にタップする。

ファイルの一覧が表示されます。

2 🖗 🖞 🛎		🗢 📋 16:05
(受信ファイル一覧
/mnt/sdc	ard/SHARPDIsplayConnect	個人メモー覧
1	 92 KB	2013/09/11 16:17:42
	history	2013/09/02 10:00:06
	output	2013/10/08 17:48:10
	nwork	2013/08/15 15:55:44
	work	2013/08/22 11:31:22
JPEG	Tulips.jpg 15 k8	2013/09/11 16:43:56
the second secon	aaaaa.txt 73 k8	2013/09/11 16:17:32
a	sample.pdf 75 KB	2013/09/11 16:17:36

- 2. ファイルを選択する。
 - フォルダー()をタップすると、そのフォルダー内のファイルの一覧が表示されます。

をタップすると、上の階層のファイルの一覧が表示されます。

(いずれも Android 端末のみ)

- ・画像ファイル(JPEG、PNG)を選択した場合、画像のプレビューが表示されます。(右記)
- ・画像ファイル(JPEG、PNG)以外を選択した場合、プレビュー表示領域にファイルのアイコンが表示されます。
- クライアントに登録されていない拡張子の場合は、デフォルトのアイコン other が表示されます。

■選択したファイルを送信する

送信するファイルを選択すると、プレビュー画面が表示されます。



- 1. [メニューオープン] をタップする。
- 2.送信方法を選び、送信する。

①現在のページに貼付

選択した画像をペンソフトのホワイトボードの現在表示されているシートに貼り 付けます。

②新規ページに追加

選択したファイルをプリンターに印刷したときと同様の画像としてペンソフトの ホワイトボードに取り込みます。

③フォルダーに送信

選択したファイルをホストの指定のフォルダーへ送信・保存します。

ご参考

・「画像補正」をタップすると、選択した画像を補正できます。(24ページ)

※ファイルの種類により、送信できる方法が異なります。

現在のページに貼付	JPEG(.jpe,.jpeg,.jpg)、PNG(.png)
新規ページに追加	JPEG(.jpe,.jpeg,.jpg)、PNG(.png)、TIFF(.tif,.tiff)、 PDF(.pdf)*1*3、Excel(.xls,.xlsx)*2*3、 Word(.doc,.docx)*2*3、PowerPoint(.ppt,.pptx)*2*3
フォルダーに送信	全種類(ファイルによっては送信できないものがあります。)

*1:ホストに Adobe Acrobat Reader がインストールされている必要があります。

- *2:ホストに Microsoft Office がインストールされている必要があります。 パスワード付きのファイル、マクロ付きのファイルは正しく動作しません。
- *3:プリインストール版ホストには送信できません。

ご参考

- ・プレビュー画面に表示されている画像を上フリックすると、「現在のページに貼付」で 送信することができます。
- 「シェイクによるファイル送信を有効にする」がチェックされている場合、プレビュー 画面でクライアント本体を軽く振ると、「現在のページに貼付」で送信することができ ます。

※端末を落とさないようご注意ください。

- ・ホストの「ファイルを受け付ける」がチェックされていない場合は、送信できません。
- ・画像の解像度が大きい場合、ペンソフトの動作が重くなることがあります。
- ・PDF ファイルをペンソフトに送信するときは、Adobe Acrobat Reader の使用許諾契約やダイアログが表示されないようにしてください。表示されると正しく動作しません。

ご注意

・「デバイスとプリンター」にある「ペンソフトへ送信」は改名しないでください。 名前を変えると、正しく動作しない場合があります。

■クライアント側の操作(Windows/Mac OS端末)

- 1. クライアントの基本画面で [送受信] をタップする。
- 2. [主催者へ送信]をタップする。
- 3. ファイルを選択して [開く]をタップする。
- 4.送信方法を選び、送信する。

Windows 端末

Mac OS 端末



①現在ページに貼付

選択した画像をペンソフトのホワイトボードの現在表示されているシートに貼り 付けます。

②新規ページに追加

選択したファイルをプリンターに印刷したときと同様の画像としてペンソフトの ホワイトボードに取り込みます。

③フォルダーに送信

選択したファイルをホストの指定のフォルダーへ送信・保存します。

ホスト側の操作

■「現在のページに貼付」で送信された場合

・クライアントより受信した画像が、ペンソフトのホワイトボードに貼り付けられます。

■「新規ページに追加」で送信された場合

- ・クライアントよりデータを受信すると、ペンソフト(ホワイトモード)の「データ取り込み」(
 込み」(
)が点滅します。「データ取り込み」をタップすると、データが取り込まれます。
- ・ペンソフトバージョン 3.0 の場合、データ受信のダイアログボックスが表示されます。 ダイアログボックスをタップすると、データが取り込まれます。

ご参考

- ・ペンソフト取扱説明書の「ドキュメントを画像で取り込む(ペンソフト取り込み用プリ ンタードライバー)」も併せてお読みください。
- クライアントのメニューにある「ファイル取込」をタップしても、データを取り込むことができます。
- ・クライアントから PDF ファイルを送信してペンソフトに貼り付ける場合、事前に Adobe Acrobat Reader の印刷設定を以下の通り設定してください。設定を行わない と、PDF ファイルが意図した向きに貼り付かない場合があります。
 - [PDF のページサイズに合わせて用紙を選択]を「オン」にする
 - [自動回転と中央配置]を「オフ」 または [向き]を[自動縦 / 横]にする

項目名などはAdobe Acrobat Readerのバージョンにより異なります。Adobe Acrobat Readerの説明書も併せてご確認ください。

■「フォルダーに送信」で送信された場合

ホストメニューの[受信フォルダーを開く]をタップすると、クライアントから受信したファイルが格納されているフォルダーが開きます。

整理 ▼ ライブラリに追加 ▼ 共有	•	スライド ショー	書き込む	新しいフォルダー	E • 🗍
🧊 ライプラリ	*				
Subversion	Π.				
ドキュメント	E				
■ ピクチャ					
📓 ビデオ		2013032809250			
♪ ミュージック		0_sscd-9483afa			
Members		2-7300-0489-93 25-7279edc4d			
🔉 .android					
🔉 Setup					
Tracing					
🎉 workspace					
トレス帳					
🚡 お気に入り					
📓 ダウンロード					
🎽 デスクトップ					
〗 マイ ドキュメント					
J DNP					
SHARPDisplayConnect					
1. TourshDisalout intelligate					

・クライアントから受信したファイルを自動的に開くことができます。(35ページ)

クライアント同士でファイルを送受信する

ホストに接続していない状態で、クライアント同士でファイルの送受信を行います。 まず受信側のクライアントを受信待ち状態にしたあと、送信側のクライアントより 送信します。(容量10MB以下を推奨)

受信側の操作

■ Android/iOS端末

- 1. 受信側のクライアントで [受信ファイル]をタップする。
- 2. 画面右側の [メニューオープン]をタップする。
- 3. [他ユーザーから受信]をタップする。

受信待ちの状態になります。



ファイルを受信すると、画面に通知されます。受信したファイルは受信フォルダー内で見ることができます。(29ページ) [キャンセル]をタップすると、受信待ち状態を終了します。

■ Windows/Mac OS端末

- 1. 受信側のクライアントの基本画面で[送受信]をタップする。
- 2. [他ユーザーから受信]をタップする。

受信待ちの状態になります。

ファイルを受信すると、画面に通知されます。受信したファイルは受信フォルダー内で見ることができます。(31ページ)

× をタップすると、受信待ち状態を終了します。

送信側の操作

ご参考

・複数の端末から同時にファイルを送信しないでください。ネットワークの環境により、 正しく動作しない場合があります。

■ Android/iOS端末

- 1. 送信側のクライアントで[ファイル送信]をタップする。
- 2. 画面右側の [メニューオープン] をタップする。
- 3. 送信するファイルを選択する。(23 ページ) 補正画像ファイルは送信できません。
- 【メニューオープン】ー[他ユーザーへ送信]の順にタップする。
 受信待ち状態のクライアントが一覧表示されます。
- 5.送信先をタップする。
- 6. [OK] をタップする。
- 7. [はい]をタップする。
- Windows/Mac OS端末
- 1.送信側のクライアントの基本画面で[送受信]-[他ユーザーへ送信]の順にタップする。
- 送信するファイルを選択する。
 受信待ち状態のクライアントが一覧表示されます。
- 3.送信先をタップする。
- 4. [↑]をタップする。

ファイル操作

受信したファイルを操作します。 Android端末は、SDカードのダウンロードフォルダー内にあるファイルを操作します。 iOS端末は本体メモリに保存されたファイルを操作します。

Android/iOS端末の場合

1. クライアントの基本画面で [受信ファイル] をタップする。

2.表示する一覧を選ぶ。

選択したファイルの一覧が表示されます。

□ □ ■ SHARP ディスプレイコネクト	∦ 🗢 🖬 15:29
受信ファイル一覧	福集
1	
20131008_143252_004.jpg 99 kB	2015/04/27 15:28:10
Index – TDLink verl 3&Lite.pptx	2015/04/27 13:14:53
20131209113011_history_20130910205459-14.jpg 16/08	2013/12/26 16:11:30
20131209113011_history_20130910205459-12.jpg 16/00 16	2013/12/26 16:11:30
20131209113011_history_20130910205459-11.jpg II.som	2013/12/26 16:1
20131209113011_history_20130910205459-10.jpg II:000	2013/12/26 16:11
20131209113011_history_20130910205459-7.jpg 16/00	2013/12/26 16:11:29
20131209113011_history_20130910205459-6.jpg 1.5/00	2013/12/26 16:11:29
20131209113011_history_20130910205459-8.jpg 15.8/8	2013/12/26 16:11:29
20131209113011_history_20130910205459-9.jpg 1 6.806	2013/12/26 16:11:29
20131209113011_history_20130910205459-6.jpg 1.8/m	2013/12/26 16:11:28

①1つ上のフォルダーを表示します。

②ファイルを選択し、削除することができます。

ご参考

 クライアントに登録されていない拡張子の場合は、デフォルトのアイコン other が一覧 に表示されます。 3.ファイルを選ぶ。



①プレビュー領域

選択したファイルのプレビューが表示されます。 ピンチイン/ピンチアウトの操作で画面を拡大/縮小します。 プレビューが表示できない場合はデータの種類ごとのアイコン画像が表示されます。 Android端末でプレビューが表示できるのは、JPEG、PNGです。 iOS端末でプレビューが表示できるのは、JPEG、PNG、TIFF、PDF、Excel(.xls、. xlsx)、Word(.doc、.docx)、PowerPoint(.ppt、.pptx)です。(レイアウトが正しく表 示されない場合があります。)

②メニューオープン/クローズ

プレビュー画面のメニューを表示/非表示にします。

4. [メニューオープン] をタップする。

ファイル操作メニューが表示されます。



①メールで送信

選択したファイルをメールに添付します。(右記)

②他アプリに送る

選択したファイルを指定のアプリケーションで表示します。(31ページ)

③ファイル名変更

選択したファイルのファイル名を変更します。(31ページ)

④削除

選択したファイルを削除します。(31ページ)

ご参考

・ファイル一覧でファイル名を長押ししてポップアップメニューを表示し、上記の操作を することもできます。(Android 端末のみ)

■メールで送信する

選択したファイルをメールに添付して送信します。 クライアントにインストールされているメールアプリケーションが起動します。

1. ファイル操作画面から [メニューオープン] ー [メールで送信] の順にタップする。

☆ ● @* 作成	≪ 🗢 16:29 🔜 🛃
差出人	
件名	
120625.png	×
メッセージを作成	

2. 必要事項を入力し、メールを送信する。

・メールの送信方法については、お使いのクライアントに付属の説明書をご覧ください。

ご参考

 ・複数のアプリケーションをインストールしている場合は、「アプリケーションを選択」 が表示されることがあります。

■ アプリケーションに送る

選択したファイルをアプリケーションで開きます。

1. ファイル操作画面から [メニューオープン] ー [他アプリに送る] の順にタップする。

ファイルが複数のアプリケーションで開くことができる場合は、「アプリケーションを 選択」が表示されます。

アプリケーションを選択してください。

アプリケーションを	選択	
ギャラリー	ギャラリーブラウザ	Image Viewer
常時		1回のみ

ご参考

 ・お使いのクライアントにインストールされているアプリケーションの種類により、表示 されるアプリケーションは異なります。

■ファイル名を変更する

選択したファイルの名前を変更します。

1.ファイル操作画面から [メニューオープン] ー [ファイル名変更] の順にタップする。

ファイル名の変更		
120625.png		
はい	いいえ	

2.「ファイル名」入力欄のファイル名を変更する。

3. [はい] をタップする。

■ファイルを削除する

選択したファイルを削除します。

1. [編集] をタップする。

- 2. 削除したいファイルを選択する。
- 3. [削除] をタップする。
- 4. [はい] をタップする。

Windows/Mac OS端末の場合

1. クライアントの基本画面で[送受信] – **[受信フォルダーを開く]の順にタップする**。 受信したファイルが格納されているフォルダーが開きます。

操作ガイドを見る

操作ガイドを表示します。

1. Android/iOS 端末:[メニューオープン] をタップする。

Windows/Mac OS 端末: [ホーム] をタップする。

2. [操作ガイド] をタップする。



画面を閉じるには、
 Android/iOS端末:画面をタップします。
 Windows端末:
 ▲ をタップします。
 Mac OS端末:
 ● をタップします。

ホスト同士を接続する

- ・同一ネットワーク上にあるホスト同士を接続し、画面の共有や遠隔操作を行います。
- ・ネットワークの環境により、処理に時間が掛かる場合があります。

他のホストと接続する

ホストメニューで「他拠点と接続」をタップする。

プリインストール版ホストの場合は、ランチャー画面の「遠隔会議を実施」をタップする。

接続先の選択画面が表示されます。

2.「直接入力」をタップし、ホストの IP アドレスと名前を入力する。



「接続先リストに登録する」をチェックすると、次回から接続先の選択画面に入力した ホストが表示されます。

3. [接続]をタップする。

ご参考

- ・接続先を新規に作成するときは、[追加]をタップしてください。
- ・接続先を編集/削除するときは、接続先を選び[編集]/[削除]をタップしてください。

接続時の操作



①最小化

画面を最小化します。

②最大化 / 元のサイズに戻す

面面を最大化します。最大化のときは、元のサイズに戻します。

③操作権の取得 / 操作権の開放

接続先のホストのリモート操作権限を取得するときは、「操作権の取得]をタップします。 操作権を取得すると、接続先のホストに表示されている画面を操作することができます。 取得した操作権限を開放するときは、「操作権の開放]をタップします。

④キーボードの表示

ソフトウェアキーボードを表示し、文字入力することができます。 操作権を取得しているときに入力可能です。

⑤終了

ホストとの接続を解除します。

ご参考

- ・接続先のペンソフトを操作する場合、ペンソフトの設定を変更してください。
- ペンソフトバージョン3.0以降では、ペンソフトの設定で「専用ペン」の設定を「その他」 にしてください。
- ペンソフトバージョン 2.9 では、「ペン描画モード」を「指·専用ペン両方」にし、「ペ ンモード時にタッチペン以外のもので触れた場合は消しゴムに切り替える|のチェッ クを外してください。
- ・ 接続先のホストを複数のホストから同時に操作することはできません。
- 33 -

ホストの設定をする

ホスト名、通信、セキュリティ関連、ファイル受信時の動作などを設定することができます。

ご参考

- ・ネットワーク管理者に確認の上、設定してください。
- 1. ホストメニューの [各種設定] をタップする。 設定画面が表示されます。
- 2. 設定する。(下記)
- 3. 設定が終わったら [設定を反映する] をタップする。

■[基本設定]タブ

	基本設定 パフォーマンス設定 送受信設定 他拠点接続 その他 ライセンス
1)	ユーザー 情報: HOST 編集 ユーザー情報を指定します。
2 ——	場所: 101会議室
3	共有するディスプレイ:
(4) (5) (6) (7)	セキュリティ設定 個人メモの取得を禁止する 金譲接続口を自動生成する ホストで接続を許可する 指定した会議接続IDを使用する ホストで接続を許可する 操作権設定 リモート操作を1台に制限(後勝ち制で自由に操作権を取得)
8	-Ver.X.X.XX

①ユーザー情報

[編集]をタップし、ホストの名前とアイコンを設定します。(全角6文字、半角12文字以内) ログイン時、クライアントに表示される名前・アイコンとなります。

②場所

ホストの場所を設定します。(全角、半角共に50文字以内) 入力内容はクライアントのログイン画面に表示されます。

③共有するディスプレイ

クライアントと画面を共有するディスプレイを選択します。

④会議接続ID

会議接続IDを使用しない

接続するクライアントを制限しません。

会議接続IDを自動生成する

接続するクライアントを、会議接続IDを入力したクライアントのみに制限します。 会議ごとに会議接続IDが自動生成されます。

指定した会議接続IDを使用する

接続するクライアントを、会議接続IDを入力したクライアントのみに制限します。 会議接続IDを設定します。(半角英数字8文字以内)

⑤個人メモの取得を禁止する

クライアントが個人メモを操作できないようにします。

⑥ホストで接続を許可する

クライアントの接続を許可または拒否できるようにします。

⑦操作権設定

複数端末からのリモート操作を許可する

複数のクライアントから同時にリモート操作することができます。

リモート操作を1台に制限(後勝ち制で自由に操作権を取得)

操作権を取得したクライアントのみリモート操作することができます。

リモート操作を1台に制限(ホストが認可する)

ホストが操作権を与えたクライアントのみリモート操作することができます。

リモート操作を許可しない

クライアントからリモート操作することはできません。

⑧バージョン

本ソフトウェアのバージョンが表示されます。

■ [パフォーマンス設定]タブ

	基本設定 パフォーマンス設定 送受信設定 他拠点接続 その他 ライセンス	
1)	ファイル受信時のアニメーション: アニメーションを利用する	¥
2	会議参加時のアニメーション: アニメーションを利用しない	¥
3	☑ ファイル受信時に効果音を鳴らす	
	パンコンの動作が遅い場合、アニメーション表示や効果音をオフにしてください。	
	画面シェア設定 速度優先 画面シェアでの画像圧縮方式を指定します。品質を優先した場合、更新 がります。	優先 i頻度が下
	Ver.X.X.XX	キャンセル

①ファイル受信時のアニメーション

ファイル受信時のアニメーションを利用する/しないを選びます。

②会議参加時のアニメーション

会議参加時のアニメーションを利用する/しないを選びます。 コンピューターの動作が遅い場合は、「アニメーションを利用しない」を選択します。

③ファイル受信時に効果音を鳴らす

ファイル受信時に効果音を鳴らす場合はチェックします。

④画面シェア設定

画面シェアのとき、速度を優先させるか(画質低)、画質を優先させるか(速度遅)調整します。

スライダーを左右にドラッグして調整します。

■ [送受信設定]タブ

<u></u>	基本設定 パフォーマンス設定 送受信設定 他拠点接続 その他 ライセンス ファイル受信設定]
	□ フィルをえいまいる	
<u>3</u> —	─── □ ペンソフトへ送信したファイルを保存する	
(4)	→→→ □ フォルターに送信されたファイルを自動で開く	
(5)	交信/オルターの設定 C:¥Users¥xxxx¥Documents¥SHARPDisplayConnect	参照
6	───□ シェルスクリプトの実行	参照
	していた。 設定を反映する	キャンセル

①ファイルを受け付ける

クライアントからホストにファイルを送信させない場合は、チェックを外します。

②操作権を持っていない人からのファイル受信を禁止する

操作権を取得していないクライアントからファイルを受信させない場合は、チェック します。

③ペンソフトへ送信したファイルを保存する

クライアントから「現在のページに貼付」「新規ページに追加」で送信されたファイルを ホストで保存する場合は、チェックします。

チェックした場合は、「受信フォルダーの設定」で指定したフォルダーに保存されます。

④フォルダーに送信されたファイルを自動で開く

クライアントから送信されたファイルをホストで自動的に表示する場合は、チェックします。ホストに受信ファイルを開くことができるソフトウェアがインストールされている必要があります。

⑤受信フォルダーの設定

「フォルダーに送信」を行う際、ホストで受信ファイルを保存するフォルダーを指定します。

⑥シェルスクリプトの実行

受信したファイルにシェルスクリプト処理を行うか設定します。

スクリプト処理を行う場合は、「シェルスクリプトの実行」をチェックして、スクリプト ファイルを選択します。

お使いのコンピューターにより、保存先に入力できる文字数、ファイル名が異なります。 詳しくは、お使いのコンピューターの説明書をご覧ください。

で 他拠点 按照を有 刻にする 「こうる て CP/UDPポート: 7889	他拠点接続で利用するネットワークボート番号を指定しま す。通常は遭切な番号が指定されています。他拠点接続 ができない場合、この番号を変更してください。
 → ネットワークアダプター: 接続先 会議室 A 会議室 A 会議室 B 	Wi-Fi * IPアドレス XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
	<u>追加</u> 編集 削除 設定を反映する キャンセル
	 ☑ 他拠点接続を有効にする TCP/UDPポート: 7889 → ネットワークアダプター: 接続先 伝議室 A 会議室 A 会議室 B // (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

①他拠点接続を有効にする

他拠点接続の有効無効を設定します。

他のホストからの接続を受け付けないようにするにはチェックを外します。

②TCP/UDPポート

他拠点接続のTCP/IP通信に利用するポート番号を設定します。

③ネットワークアダプター

他ホストとの接続に使用するネットワークアダプターを選択します。

④接続先リスト

接続先情報(登録名、IPアドレス)の登録/削除を行います。 登録した情報は、他拠点接続画面の接続先一覧に表示されます。

■ [その他]タブ

	基本設定 パフォーマンス設定 送受信設定 他拠点接続 その他 ライセンス
1)	_ 自動起動設定:
	ネットワーク設定
2	
3	ネットワークアダプター: Wi-Fi *
(4)	
(5)	
	設定を反映する キャンセル

①自動起動する

コンピューターの起動時に本ソフトウェア(ホスト)を自動起動する場合にチェックします。

ログインユーザーごとの設定となります。

②TCP/UDPポート

クライアントとの通信に使用するポート番号を設定します。

通常、「ホストポート自動設定」をチェックしてください。ポート番号を自動的に設定します。

任意のポート番号を設定する場合は、「ホストポート自動設定」のチェックを外し、 「TCP/UDPポート」にポート番号(0~65535)を入力してください。

③ネットワークアダプター

クライアントとの接続に使用するネットワークアダプターを選択します。

④最小化表示

ホストメニューを最小化したときに、タスクバー/ツールバーのどちらに格納するか を選びます。

⑤マウスカーソルに重ねてポインターを表示する

マウスカーソルの位置にポインターを表示する場合は、チェックします。

■[ライセンス]タブ



①ライセンス登録

試用ライセンスで登録し正式登録する場合は、ライセンスコードを入力します。

②試用期間残り日数

試用ライセンスで登録されている場合は、試用期間の残り日数が表示されます。

③機能拡張

別売の拡張ライセンスコードで本ソフトウェアの機能を拡張します。 (拡張ライセンスコードの発売をお約束するものではありません。) 拡張した機能は、「拡張済み機能」に表示されます。

④ライセンス情報

本ソフトウェアのライセンス情報が表示されます。

クライアントの設定をする(Windows/Mac OS端末)

- 1. [ホーム] をタップする。
- 2. [各種設定] をタップする。
- 3. 設定する。(下記)
- Windows 端末:設定が終わったら [設定を反映する] をタップする。
 Mac OS 端末:設定が終わったら [OK] をタップする。

Mac OS端末

1 ユーザー情報設定 名前: User02 ネットワーク設定 ネットワークアダプター: キットワークアダプター: en1 + キャンセル OK

■ [基本設定]タブ(Windows端末)

Windows端末



①ユーザー情報設定

名前とアイコンを設定します。(全角6文字、半角12文字以内) ログイン時、ホストに表示される名前・アイコンとなります。 ホストと共通の設定となります。(Windows端末のみ) Windows端末の場合、[編集]をタップしてください。 Mac OS端末でアイコンを変更する場合は、アイコンをタップしてください。

②受信フォルダーの設定

ホストや他のクライアントから受信したファイルを保存するフォルダーを指定しま す。

ホストと共通の設定になります。(Windows端末のみ)

③ネットワークアダプター

ホストとの接続に使用するネットワークアダプターを選択します。

④バージョン

本ソフトウェアのバージョンが表示されます。

⑤ライセンス情報

本ソフトウェアのライセンス情報を表示します。

■ [画面シェア設定]タブ(Windows端末)



①画面シェアの使用を許可する

画面シェアの使用(14ページ)を許可する場合にチェックします。

②パフォーマンス設定

画面シェアの使用を許可する場合、速度を優先させるか(画質低)、画質を優先させるか (速度遅)調整します。

スライダーを左右にドラッグして調整します。

③ポート自動設定

クライアントとの通信に使用するポート番号を設定します。 通常、「ポート自動設定」をチェックしてください。ポート番号を自動的に設定します。 任意のポート番号を設定する場合は、「ポート自動設定」のチェックを外し、「TCP/ UDPポート」にポート番号(0~65535)を入力してください。

④共有するディスプレイ

画面シェアで、画面を共有するディスプレイを選択します。

アプリケーションを終了する

ホストの場合(インストール版ホストのみ)

1. ホストメニュー画面の [終了] をタップする。

ご参考

・公開ファイルが設定されている場合、公開ファイルの削除確認ダイアログが表示されま す。削除する場合は [削除して終了]、削除しない場合は [削除しないで終了] をタッ プしてください。

クライアントの場合

■ Android端末の場合

1.【バック】キーを2回押す。

■ iOS端末の場合

- 1.【ホーム】キーを押す。
- ホーム画面で【ホーム】キーを2回押す。
 画面下に動作中のアプリケーションが一覧表示されます。
- 3. [SHARP ディスプレイコネクト] を長押しする。 アイコンが小刻みに動きます。
- 4. 左上の [-]をタップする。
- Windows端末の場合
- 1. [ホーム]をタップする。
- 2. [終了]をタップする。

■ Mac OS端末の場合

- 1. メニューバーの [SHARP Display Connect] をタップする。
- 2. [SHARP Display Connect を終了] をタップする。

アンインストールする

ホストの場合

ご参考

- ・管理者権限を持つユーザーで操作してください。
- ・インストール版ホストのみの操作です。
- 1. すべてのアプリケーションソフトを終了する。
- 2. [スタート] から [コントロールパネル] を選ぶ。
- 3. [プログラムのアンインストール] をタップする。 アイコン表示(クラシック表示)では、[プログラムと機能] をダブルタップします。
- 4. [SHARP ディスプレイコネクト]を選び、[アンインストール]をタップする。
- 5. 以降、画面の指示に従って操作する。

ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、[続行]をタップしてください。

これでアンインストールは完了です。

クライアントの場合

■ Android端末の場合

- 1. 【メニュー】キーから、[設定] [アプリケーション] [アプリケーションの管理] の順にタップする。
- 2. アプリケーションのリストから [SHARP ディスプレイコネクト] をタップする。

3. [アンインストール] をタップする。

■ iOS端末の場合

- 1. [SHARP ディスプレイコネクト] を長押しする。 アイコンが小刻みに動きます。
- 2. 左上の黒 [×] をタップする。 確認ウインドウが表示されます。
- 3. [削除] をタップする。

■ Windows端末の場合

ご参考

- ・管理者権限を持つユーザーで操作してください。
- 1. すべてのアプリケーションソフトを終了する。
- 2. [スタート] から [コントロールパネル] を選ぶ。
- 3. [プログラムのアンインストール] をタップする。 アイコン表示(クラシック表示)では、[プログラムと機能] をダブルタップします。
- 4. [SHARP ディスプレイコネクト]を選び、[アンインストール]をタップする。

5. 以降、画面の指示に従って操作する。

ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、[続行]をタップしてください。

■ Mac OSの場合

ご参考

- ・アンインストールには、管理者の名前(ユーザー名)とパスワードが必要です。
- 1. Launch Pad を起動する。
- 2. [SHARP Display Connect] を長押しする。
- 5. 左上の [×] をタップする。

確認ウィンドウが表示されます。

4. [削除]をタップする。

名前とパスワードを入力する画面が表示されたら、管理者の名前とパスワードを入れて 「OK」をタップしてください。

商標について

- ・Microsoft、Windows、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Apple、App Store、Mac、Mac OS、macOS、MacBook Pro、MacBook Airは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
 iPad、iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
- ・Google、AndroidおよびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・Adobe、Acrobat、Acrobat Readerはアドビシステムズ社の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- ・インテル、Celeron、Intel Core は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- ・microSD/microSDHCはSDアソシエーションの商標です。
- ・iOSの商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。
- ・本ソフトウェアはImageKit7の技術を使用しています。
 ImageKit7 Copyright © 2005 Newtone Corp.
- ・その他、製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

OpenCV License Agreement

License Agreement For Open Source Computer Vision Library

Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved. Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved. Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistribution's of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistribution's in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- * The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

libtiff

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

libjpeg

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地 ビジネスソリューション事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地