

Sharpdesk V5.2

セットアップガイド

セットアップガイド(本書)はソフトウェアのインストール および初期設定について説明しています。 操作に関しては別冊のユーザーズマニュアルをご覧ください。



Ver.5.2.4.00

著作権

このソフトウェアの著作権は、シャープ株式会社にあります。著作権法で許諾される場合を除き、無断で 複製、転載、翻訳することはできません。

登録商標

SHARP[®] はシャープ株式会社の登録商標です。 Microsoft[®] およびWindows[®] はMicrosoft社の登録商標です。 Internet Explorer[®] はMicrosoft社の登録商標です。 ABBYY[®] およびFineReader[®] はABBYY社の登録商標です。 その他、本書の中で記載されている会社名や商品名は、各社の登録商標です。

本マニュアルについて

本マニュアルは、Windowsの基本知識を身につけた方を対象に書かれています。 ここでいう基本知識とは、コンピューターの起動やWindows環境での操作、ファイルのコピー、印刷、移

動のようなWindowsの基本機能の操作のことです。また、基本的なWindows用語や操作の知識も必要です。 また、本マニュアルに記載している操作画面、表示されるメッセージなどは改良などにより、実際の表示と 異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

Contents

Chapter 1	インストールする1	-1
	1.1 必要なシステム環境	1-2
	1.2 Sharpdeskをインストールする	1-3
	1.3 ライセンス認証	1-7
	1.4 格納場所について	1-8
	1.4.1 ソフトウェアの格納場所	1-8
	1.4.2 ユーザーファイルの格納場所	1-8
	1.5 Sharpdeskをアンインストールする	1-9
Chapter 2	ネットワークスキャナーツールを設定する	2-1
	2.1 ネットワークスキャナーツールの設定	2-2
	2.2 トラブルシューティング	2-6
Chapter 3	正しく導入できたか確認する3	8-1
	3.1 アドレス帳を確認する	3-2
	3.2 スキャンした画像が保存されるか確認する	3-3
Chapter 4	付録	-1
	4.1 よくあるご質問	4-2
	4.2 用語集	4-4

Chapter

インストールする

このセットアップガイドはSharpdesk、Sharpdeskコンポーザーおよび ネットワークスキャナーツールのインストールと初期設定について説明して います。

Sharpdeskのインストールはたいへん簡単です。Sharpdeskをインストー ルすれば、Sharpdesk、Sharpdeskコンポーザー、ネットワークスキャナー ツールを含む、Sharpdeskアプリケーションのパッケージソフトがすべて、 お使いのコンピューターにインストールされます。

Readmeファイルは、Sharpdeskソフトウェアパッケージにあります。ア プリケーションの最新の情報について記述しています。

1.1 必要なシステム環境

Sharpdesk、Sharpdeskコンポーザーおよびネットワークスキャナーツールを正しくインストールしてお使いいただくためには、下記のシステム環境を満たしていることが必要です。インストール前に確認してください。

オペレーティング	Windows 8.1	Windows 10	Windows 11
システム要件	(32ビット/64ビット)	(32ビット/64ビット)	
CPU	2GHz以上		
メモリー	4GB以上のRAM		
ハードディスク空き容量	2GB以上		
グラフィックス能力	Direct X 11以降をサオ	ペートした128 MB以上の	∕ideo RAM
ネットワークアダプター	10Base、100Baseま	たは1000Baseイーサネッ	ットアダプター
Webブラウザー	Internet Explorer	Microsoft Edge	Microsoft Edge
	11.0 以降		
ソフトウェア要件	• .NET Framework 4	4.7以上	
	Microsoft Office2	010以降(「Office共有機	能」がインストールされ
	ている必要があります	す。)	
	 Microsoft Outlook 		
	● Sharpdeskコンポー	ザーのエクスポート機能	で「PDFフォーマット」を
	実行するには、Acro	bat Distillerが必要です。	

小重要

ネットワークスキャナーツールを設定する前に、シャープ製複合機(以降、「スキャナー」と表記)の設 定を完了し、スキャナーと通信可能な状態にしておく必要があります。ネットワークスキャナー拡張キッ トオプションを利用される場合は、ネットワークスキャナー拡張キットに添付されているマニュアルを ご覧ください。

1.2 Sharpdeskをインストールする

ソフトウェアを正常にインストールするために、動作している他のアプリケーションをすべて終了してくださ い。また、ウイルス対策ソフトが有効な場合、警告を受けることがあります。

- Sharpdeskソフトウェアパッケージの「setup.exe」をダブルクリックする
- 2 プルダウンメニューから言語を選択して、[OK]をクリックする

3 [次へ]をクリックする





🛃 Sharpdesk - InstallShield Wizard	×
情報 残りの部分を読むには、Page Down キーを押してください。	と
Sharp Sharpdesk 5.2 / ネットワークスキャナーツール 5.2 Read Me Windows 7, Windows 8.1 および Windows 10 Version 	^
 目次 	
- はじめに - 項目のサマリ - 動作環境最小構成 - 既知の問題と回避策	¥
InstallShield	ンセル

5 記載内容を確認し、「はい、使用許諾契約の条項に同意します」を選択して、[次へ]をクリッ クする

使用許諾契約の条項に同意できない場合は、Sharpdeskをインストールできません。

🕼 Sharpdesk - InstallShield Wizard	×
使用許諾契約 次の使用許諾契約書を注意深くお読みください。 これらの条項に同意しますか?	さ
ソフトウェア使用許諾契約書(別添「お客様情報の取扱い	規約」を含みます) ^
シャープ株式会社(以下「SHARP」という)は、お客様(法人	、又は個人のいずれである
かを問わない)に、本ソフトウェア(以下に定義する)を使用	する権利を下記条項に基
つき許諾いたします。	
お各様か、このソナビエア使用計諾契約者(以下)本使用 	語語契約1という)の同意 遅れされた時占で 木値
用許諾契約に定めるすべての条件に同意いただいたもの	といたします。
もし、同意いただけない場合は、たとえ試用目的であって	5、本ソフトウェアを使用す
ることは一切できません。	×
●はい、使用許諾契約の条項に同意します(A)	ED.刷(P)
○いいえ、使用許諾契約の条項に同意しません(D)	
InstallShield	
< 戻る(8)	次へ(№) > キャンセル

6 セットアップタイプを選択して[次へ]をクリックする

標準インストールの場合、以下にセットアップされます。

既定のインス	32bit	C:¥Program Files¥Sharp¥Sharpdesk
トール先	64bit	C:¥Program Files (x86)¥Sharp¥Sharpdesk
既定のデータフ:	ォルダー	C:¥Users¥ <username>¥Documents¥Sharpdesk Desktop</username>

 ● インストールするアプリケーションやインストール先を指定したい場合は、[カスタム]を選択して、 [次へ]をクリックしてください。

歸 Sharpdesk - InstallShield Wizard	×
セットアップタイプ	4
ご利用方法に合わせて最適なセットアップ タイブを選択してください。	
 ● 標準 	
■「「「「」」」「「」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「	
○ አ スタム	
インストールするプログラム機能、およびインストール先を選択することが できます。製品をよくご存知のユーザーにお勧めします。	
InstallShield	
< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) >	キャンセル

ネットワークスキャナーツールまたはFTPServerが起動すると、Windowsファイアウォールが有効 (推奨)になっている場合、警告メッセージが表示される場合があります。

7 [OK]をクリックする



[Windowsファイアウォールブロック解除ユーティリティ]ダイアログが表示されます。

8 [アクセスを許可する]をクリックする

ネットワークスキャナーツールを利用できるようにWindowsファイアウォールの設定を変更します。 Windowsファイアウォールブロック解除ユーティリティは、下記の手順でも実行できます。 $[スタート] \rightarrow [すべてのアプリ] (Windows 8.1 : [アプリ]) \rightarrow [Sharpdesk] \rightarrow [Windowsファイア$ ウォールブロック解除ユーティリティ]



インストールが終了すると次のダイアログが表示されます。

9 [完了]をクリックする



インストールが完了します。

1.3 ライセンス認証

Sharpdeskを利用するためには、[ライセンス認証]画面でライセンス認証を行う必要があります。

デスクトップのSharpdeskのアイコンをダブルクリックする [ライセンス認証] 画面が表示されます。

2 [プロダクトキー申請番号] に所有しているプロダクトキー申請番号を入力する

ライセンス認証		
ライセンス認証を行ってください。		
プロダクトキー申請番号を入力してください。		
	ОК	キャンセル

ライセンス認証画面

3 [OK]をクリックする

1.4 格納場所について

1.4.1 ソフトウェアの格納場所

Sharpdeskを標準インストールの場合は、下記の場所にプログラムがインストールされます。 (ブートドライブがCの場合)

32bit OSの場合: C:¥Program Files¥Sharp¥Sharpdesk¥ 64bit OSの場合: C:¥Program Files (x86)¥Sharp¥Sharpdesk¥

また、インストール時、システムファイルには若干の修正が加えられます。

1.4.2 ユーザーファイルの格納場所

Sharpdeskで作業をする際の文書や画像の格納場所を指定することができます。 標準インストールの場合は、Windowsの[ライブラリ]にある[ドキュメント]にデータ受信用のフォルダー が新しく作成されます。

ネットワークスキャナーツールのプロファイル設定により、あとで変更することができます。

① 重要

データファイルの格納場所を他の場所に指定する場合、Sharpdeskソフトウェアと同じフォルダー(またはサブフォルダー)内を指定しないでください。 Sharpdeskをアンインストールする際にデータファイルも削除されます。

1.5 Sharpdeskをアンインストールする

Sharpdeskをアンインストールする場合は、Windowsのコントロールパネルから[プログラムのアンインストール]を実行します。

プロダクトキー申請番号によるライセンス認証によって、インストールできるパソコンの台数が制限されてい ます。別のパソコンにインストールする場合、使用していないパソコンからはSharpdeskをアンインストー ルすることをお勧めします。

①重要

インストール時に保存されたサンプルファイルは下記に保存されています。

C:¥Users¥sharp¥Documents¥Sharpdesk Desktop

アンインストールをすると削除されますので、必要に応じてバックアップをしてください。

コントロールパネルから[プログラムのアンインストール] をクリックする



2 プログラムリストの一覧から「Sharpdesk」を選択して、右クリックし、[アンインストールと 変更]をクリックする

「Sharpdeskをアンインストールしますか?」と表示されます。

3 [はい]をクリックする

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されます。

4 [はい] をクリックする

5 以降、画面の指示に従って[OK]をクリックし、アンインストールを完了させる

Sharpdesk	×
インストールを継続するには、次のアプリケーションを閉じる必 があります:	要
NetworkScannerTool FolderMonitor FTPServer Sharp Tray App	
●セットアップの完了後、アプリケーションを自動的に終了して 再起動する(C)	τ.
○アラリケーションを終了しない(再起動か必要になる場合カ ります)(N) OK キャンセル	odo I
■ ファイル削除の確認	×
Sharpdesk アンインストーラーは、前回のインストールによってインストールされた次 グラム機能を削除します。	のプロ
- Sharpdesk - ネットワークスキャナーツール - コンポーザー	
上記のブログラム機能を再インストールするには、アンインストールが完了した後、 ップを実行してください。	セットア
削除しますか。	
OK #+	ャンセル
harpdesk - InstallShield Wizard	×
アンインストーラーは、Sharpdeskのインストーラーがインストールしたサ アイル (*C*Users¥gyoumu01¥Documents¥Sharpdesk Desk そのサブフォルダーにインストール)を削除します。それらのファイルが必 合、エクスプローラーを使って、名前を変更したり、移動したりして下さ 「OKJボタンをクリックすると、アンインストールを続行します。	ンプルフ top"と 要な場 い。
	OK
desk	
desk] Windows IC Sharpdesk を設定しています。 しばらくお待ちくださ	ધ 10
desk) Windows IC Sharpdesk を設定しています。しばらくお待ちくださ 。 は情報を集めています…	il 10

しばらくすると、処理が完了し、ダイアログが消えます。

Chapter



ネットワークスキャナーツールを 設定する

Sharpdeskおよびネットワークスキャナーツールでシャープ製複合機(以降、 スキャナーと表記)を活用するために、ネットワーク接続の設定を行います。 「ネットワークスキャナーツールの設定」ウィザードを使うと、スキャナーと の接続を簡単に設定することができます。

スキャナーのIPアドレスやネットワークの環境などは、あらかじめネットワー ク管理者に確認しておいてください。

2-1

2.1 ネットワークスキャナーツールの設定

ライセンス認証の次に、スキャナーとのネットワーク接続を設定します。本ウィザードは1回だけしか起動し ないので、画面上の指示に正しく従うようにしてください。

ネットワークスキャナーツールを起動する

[スタート]→[すべてのアプリ] (Windows 8.1:[アプリ])→[ネットワークスキャナーツールの設定]

2 [次へ]をクリックする

ウィザードはお使いのスキャナーを検索し、利用可能なスキャナーを表示します。検索を再度行いたい場合は、(Q)[再検索]ボタンをクリックしてください。

ネットワークスキャナーツールセットアップウィザード			×
➡━━━ ネットワークスキャナーツールセットアップウィザードへよう	27		
完了後、以下のことができるようになります。			
🥩 選択したスキャナーにブロファイルを登録。			
✓ 文書をスキャンし、画像データを直接PCに送信。			
🧭 スキャンした文書をテキストに自動変換。			
✓ スキャンしたファイルを直接フォルダー、E-mailなどに送信します。			
0	戻る	次/\	キャンセル

[ネットワークスキャナーツールセットアップウィザードへようこそ] 画面

重要

利用したいスキャナーが表示されない場合は、スキャナー本体の電源が入っているか、ご確認ください。 また、複数のスキャナーが表示されて、利用したいスキャナーを特定できない場合は、ネットワーク 管理者にスキャナーのIPアドレスなどをご確認ください。

3 [ネットワークスキャナー]リストから利用するスキャナーを選択する

利用しないスキャナーはチェックを外してください。

ネットワー	クスキャナーツールセットアップウィザード				×
ネ ソ 利用	パトワークスキャナー選択 するネットワークス キャナーを チェックしてください。				
	ネットワークスキャナー	場所	IPアドレ	z	
	SHARP MX-2650FV		41 41 4	1 41	
					٩
?	ネットワークスキャナーを追加		戻る	次^	キャンセル

[ネットワークスキャナー選択] 画面

- 利用したいスキャナーが利用可能な[ネットワークスキャナー] リストに表示されていない場合
- 1 [ネットワークスキャナーを追加]をクリックする
- **2** スキャナーのIPアドレスまたはホスト名を入力し、[OK] をクリックする

ネットワークスキャナーを追加	
IPアドレスまたはホスト名を入力してください。 新	所たにネットワークスキャナーを検知します。
● IPアドレス	
○ ホスト名を使用	
	OK キャンセル

[ネットワークスキャナーを追加] ダイアログ

3 スキャナーを選択し、適用可能なオプションを設定する

4 [次へ]をクリックする

プロファイル選択画面が表示されます。

5 接頭辞、検索文字とプロファイルを設定する

接頭辞と検索文字の)設定			
接頭辞		検索文字		
ノロノアイルの種類				

[プロファイル選択] 画面

項目	説明		
接頭辞	20文字までの名前を入力してください。プロファイルを特定するのに使用します。		
	この名前はスキャナーのアドレス帳に登録され、宛先に使用します。		
検索文字	1つの文字(半角英字)を入力してください。この文字はスキャナーのアドレス帳に登		
	録され、宛先に使用します。		
プロファイルの	プロファイルを有効にして、ネットワークスキャナーツールを処理するときに適用す		
種類	るプロファイルを選択してください。		
	プロファイルの種類には以下のものが含まれます。		
	● DESKTOP: SharpdeskDesktopフォルダーに文書をスキャンします。		
	● FOLDER :お使いのフォルダーに文書をスキャンします。お使いのプロファイ		
	ルリストに追加したとき、フォルダーダイアログの参照が表示され		
	ます。スキャンした文書を保存したいフォルダーを選択し[OK] をク		
	リックしてください。		
	● EMAIL :お使いの電子メールアプリケーションを開き、スキャンした文書を		
	電子メールの添付資料として添付します。		
	● OCR :スキャンした文書を編集可能なテキストに自動変換して、		
	Sharpdesk Desktop フォルダーに保存します。		

6 [次へ]をクリックする

プロファイル保存のステータス画面が表示されます。

保存を再度実行したい場合は、())[保存]ボタンを再度クリックしてください。

7 [次へ] をクリックする

ネットワークスキャナーツールセットアップウィザード プロファイル登録状況 プロファイル登録状況及び詳細を表示し	ŧj.	完了しました。プロファイルが正常に登録されました。	×
プロファイル	IPアドレス	状態	
Sharp-DESKTOP	- CL	● 登録しました。	
0		戻る 次へ キャンセル	

プロファイル保存のステータス画面

[設定が完了しました] 画面が表示されます。

[ネットワークスキャナーツールを起動する]にチェックを入れておくと、ウィザード完了後、ネットワークスキャナーツールが起動します。起動後、自動または手動でスキャナーを追加やプロファイルの追加または更新を行うことができます。

8 [完了]をクリックする

ネットワークスキャナーッールセットアップウィザード 設定が完了しました	×
設定されたプロファイルを使用可能です。 ネットワークスキャナーにプロファイルが登録されているかどうかご確認ください。 プロファイルの作成/更新/登録は、ネットワークスキャナーツールから行うことができます。	
ネットワークスキャナーツールを起動する。	
「完了」をクリックするとネットワークスキャナーツールセットアップウィザードを終了します。	
(?)	完了

[設定が完了しました] 画面

ネットワークスキャナーツールセットアップウィザードが完了し、ネットワークスキャンが使用できるようになります。

2.2 トラブルシューティング

🕒 重要

初期設定の自動検知では、ネットワークのローカルサブネットを越えて検索できません。ローカルサ ブネットの外にあるスキャナーはIPアドレスを手動で入力する必要があります。

- ブロードキャストでないUDPパケットが、パソコンとスキャナーの間でフィルタリングされる場合、ネット ワークスキャナーツールの設定は失敗します。TCP/IPとUDP/IPは、デスクトップへの取り込み機能を使 用するために必要になります。
- スキャナーは、ネットワークスキャンを行うためにパソコンと通信する必要があります。Windowsファイ アウォールブロック解除ユーティリティを実行しなかった場合は、次のようなダイアログが表示されるこ とがあります。



[コンピューターから取り込み] またはスキャナーの[自動検知] を実行する際に、次のようなダイアログが 表示されることがあります。



上記のようなダイアログが表示された場合は[アクセスを許可する]をクリックしてください。

●テクニカル情報

ネットワークスキャナーツールは、スキャナーの詳細設定で自動選択の際にスキャナーとパソコンに 割り当てられるアドレスを、次の方法で決定します。

- 1. スキャナーのアドレスがDNS登録されている場合、「ホスト名」が[ネットワークスキャナーのプロ パティ] に使用されます。
- 初期設定では、[ネットワークスキャナーの詳細設定]として[IPアドレスを使用]が使用されます。
 スキャナーのWebページ上にあるDNSサーバーのアドレスが登録されており、パソコンのアドレスがDNSに登録されている場合、[ネットワークスキャナーの詳細設定]として[ホスト名を使用] が使用されます。

Chapter



正しく導入できたか確認する

Sharpdeskのインストールとネットワークスキャナーツールの設定により、 お使いのパソコンとシャープ製複合機(以降、スキャナーと表記)を連携し て操作することができるようになっています。 ここでは、スキャナーの画面などを確認したり、実際に画像を取り込んだ りして、正しく導入できたかを確認します。

スキャナーの操作は、機種によって異なる場合があります。スキャナーの 操作について詳しくは、スキャナーの取扱説明書をご覧ください。

3-1

3.1 アドレス帳を確認する

ネットワークスキャナーツールで設定したプロファイル(宛先)が、ご利用のスキャナーのアドレス帳に正しく 登録されたか確認します。

1 スキャナーの[アドレス帳]を選択する

登録された宛先が表示されます。

2 登録したプロファイル(宛先)が表示されることを確認する

🔮 重要

- 表示されない場合は、絞り込み条件などを解除してから確認してください。
- 同じネットワーク内に複数のスキャナーが存在している場合、他のスキャナーに登録されている可 能性があります。スキャナーのIP アドレスなどを再確認してください。
- ネットワークスキャナーツールで登録された宛先はスキャナーのDesktopのカテゴリーで登録されています。

3.2 スキャンした画像が保存されるか確認する

スキャナーでスキャンした画像が、Sharpdesk をインストールしたパソコンに正しく保存されるかを確認 します。

1 ネットワークスキャナーツールを起動する

通常は、コンピューター起動時に自動的に立ち上がります。

- 2 スキャナーの[ホーム画面] キーを押す スキャナーの操作パネルにホーム画面が表示されます。
- 3 [シンプルスキャン] モードアイコンをタップする シンプルスキャンモードの画面が表示されます。
- 4 スキャナーに原稿をセットする
- 5 [アドレス帳] アイコンをタップする アドレス帳の画面が表示されます。
- 6 Sharpdeskをインストールしたパソコンのプロファイルを選ぶ
- 7 [カラースタート] キーまたは[白黒スタート] キーをタップする

原稿がスキャンされます。

画像データがパソコンに転送されると、[スキャン通知]画面が表示されます。

8 [フォルダーを開く]をクリックする



ファイルが保存されているフォルダーが表示されます。

これで、スキャナーで取り込んだ画像がパソコンに保存されることが確認できました。

🔮 重要

[最近受信したファイル]には、ネットワークスキャナーツールのプロファイルを使用してスキャンした ファイルや、フォルダーショートカット作成時や監視フォルダープロファイル作成時に新着ファイルを 表示するように設定したファイルが表示されます。詳しくはユーザーズマニュアルの「2.3 新しいファ イルを確認する」をご覧ください。

Chapter

付録

4.1 よくあるご質問

Sharpdeskのインストールや設定で困ったときに、まずお読みください。

Sharpdeskの操作方法などで困ったときは、別冊のユーザーズマニュアルに記載されている「9.2 よくある ご質問」をお読みください。

また、お客様サポートページでは、最新のサポート情報やよくあるご質問とその回答等を調べることがで きます。

> **シャープ** オフィスソリューション お客様サポートページ https://jp.sharp/business/print/support/

Q 質問

Sharpdesk Ver.5.2をインストール中に「Sharpdeskをインストールするには、.NET Framework 4.7 以上が必要になります。」と表示される。

A 回答

Sharpdesk Ver.5.2をインストールするには、.NET Frameworkのバージョン4.7以上がパソコン にインストールされている必要があります。

マイクロソフト社のウェブサイトで「.NET Framework 4.7」をダウンロードして、インストールしてください。

Q 質問

ネットワークスキャナーツールLiteで作成したプロファイルをSharpdesk Ver.5.2へ引き継げますか?

A 回答

ネットワークスキャナーツールLite Ver.1.2/1.5/2.0のプロファイルはSharpdesk Ver.5.2へ引き継 げません。事前にネットワークスキャナーツールLiteに登録されているプロファイルからファイルの保 存先を確認し、必要に応じてファイルのバックアップをしてください。

● 質問

Sharpdesk Ver.5.2をインストールする場合、ネットワークスキャナーツールLiteをアンインストールす る必要がありますか?

A 回答

ご利用のパソコンにネットワークスキャナーツールLiteがインストールされている場合は、 Sharpdeskをインストールすることができません。先にネットワークスキャナーツールLiteをアンイ ンストールしてから、Sharpdeskをインストールしてください。

Q 質問

プロダクトキー申請番号を入力してもエラーになる。

A 回答

プロダクトキー申請番号が正しく入力されているかご確認ください。

4.2 用語集

ネットワークスキャナーツールをご使用になる際は、以下の用語とその定義を覚えておいてください。

用語	定義
ネットワークスキャナー	ネットワークでつないだシャープ製複合機からパソコンにFTPプロトコルを
ツール	使った画像の取り込みを行うためのソフトウェア。
FTPプロトコル	ファイルをインターネット経由で転送する際の一般的なプロトコル。
プロファイル	ネットワークスキャナーツールの用語。ネットワークスキャナー搭載のシャー プ製複合機から受け取った画像に対して、お使いのパソコン上で自動的に
	実行されるコマンド一式を指します。
FTPポート	接続を監視するためにFTPサーバーによって使用されるTCP/IPポート。このポートは、通常設定からカスタム値に変更することができ、それにより、同じパソコン上で2つ以上のFTPサーバーが動作している場合の競合を回避することができます。
スキャナー	シャープ製複合機