

タッチディスプレイ ^{形名} PN-LA862 PN-LA752 PN-LA652

S フォーマットコマンド取扱説明書

PN-LA862-LA752-LA652 OM1 JP(2)

コンピューターで本機を制御する(RS-232C)

コンピューターの RS-232C(COM ポート)を利用して、コ ンピューターから本機を制御することができます。

- ご参考
- RS-232C を利用して本機を制御するときは、「管理者設定」→ 「制御機能」の「コマンド(RS-232C)」をオンに設定してください。

接続のしかた

入力端子

コンピューターの COM ポート (RS-232C コネクター) と本 機の RS-232C 入力端子を RS-232C ケーブル (ストレート) で 接続します。



(市販品)

通信仕様

コンピューター側の RS-232C 通信仕様を次のように設定してください。

ボーレート	9600bps	ストップビット	1ビット
データ長	8ビット	フロー制御	なし
パリティ	なし		

コンピューターで本機を制御する (LAN)

本機をネットワークに接続し、ネットワーク上のコンピ ューターから本機を制御することができます。

ご参考

- 本機をネットワークに接続する必要があります。
 設定メニューの「管理者設定」→「通信設定」の「LAN ポート」をオンにし、「LAN 設定」でネットワークの設定してください。
- 設定メニューの「管理者設定」→「制御機能」の「コマンド (LAN)」をオンにします。
- LAN コマンドの設定は Web ページの「NETWORK -COMMAND」で設定します。

コマンドによる制御

ターミナルソフトなどを使い、S フォーマットコマンド (5ページ)で本機を制御することができます。 ターミナルソフトの説明書も併せてお読みください。

通常接続のコマンド設定

ログイン名、パスワードを設定して使用するユーザーを制 限することができます。

- 1. 設定メニューの「管理者設定」→「制御機能」の 「HTTP サーバー」をオンにします。
- INFORMATION ボタンを押し、製品情報2で本機の IP アドレスを確認します。
- 3. Web ブラウザで本機の IP アドレスを入力するとログイ ンページが表示されます。
- USER NAME: admin / PASSWORD: {初期値: 初回電源 投入時に登録した値}を入力して管理者としてログイン します。
- 5. 「NETWORK-COMMAND」メニューを表示します。
- 6. 「COMMAND CONTROL」を ENABLE に設定しま す。
- 7. 「SECURE PROTOCOL」を DISABLE(初期値)に設 定します。
- 8. 「LOGIN AUTHENTICATION (S-FORMAT)」を ENABLE (初期値) に設定します。
- 9. APPLY ボタンを押します。

通常接続によるコマンド制御

- 1. 本機と接続する。
 - IP アドレス、データポート番号(初期値:10008) を指定し、本機と接続します。
 - 接続に成功すると、「Login:」が返信されます。
 - ユーザー名を送信する。
 - 「ユーザー名」+「□」を送信してください。
 - 送信に成功すると、「□ Password:」が返信されます。
 - ③ パスワードを送信する。
 - •「パスワード」+「□」を送信してください。
 - パスワードを設定していない場合は、
 「」」を送信してください。
 - 送信に成功すると、「OK」」」が返信されます。
- 2. コマンドを送信し、本機を制御する。
 - コマンドは RS-232C と同じです。通信手順(3 ページ)に従い操作してください。
 - Sフォーマットコマンド一覧(5ページ)にあるコマンドが使えます。

ご参考

- 「USER NAME / PASSWORD」で登録されたユーザー 名とパスワードでログインすることができます。ユーザ ー名の初期値は、user1 もしくは user2 です。パスワー ドの初期値は初回電源投入時に登録した値が設定されて います。
- ログインユーザーを制限しない場合は「LOGIN AUTHENTICATION (S-FORMAT)」を DISABLE にし てください。その場合、ユーザー名、パスワードには 「□」を送信してください。
- 「AUTO LOGOUT」が ENABLE の場合は、コマンド通信のない時間が 15 分経過すると、切断されます。
- 同時に3つまで接続できます。

通信手順

■ コマンドフォーマット コンピューターから本機にコマンドを送ると、それに

応じたレスポンスが返ってきます。



[例]	
VOLM ? ? ? ? ?	→ コンピューターから本機へ
VOLM : : : :	(現在の音量設定値は?)
30	_ 本機からコンピューターへ
	(設定値:30)

■ レスポンス

コマンドが正しく実行された場合



コマンドの終了後、返信されます。

コマンドが実行できなかった場合



ご参考

- 該当するコマンドがない場合や、現在の状態で使用でき ないコマンドを使用した場合などに「ERR」が返信され ます。
- コマンド部分に小文字英字のみを使用した場合、何も返 信されません(「ERR」も返信されません)。
- コンピューターと本機の接続が不完全な場合など、通信 自体が成立しない状態では、「ERR」を含め返信はありま せん。
- 周囲環境によるノイズ等が原因で、正しくコマンドが 受信できず「ERR」が返信される場合があります。シ ステムやソフトウェアで、コマンドの再送信(リトラ イ)を行う等配慮してください。

コマンドの実行に時間がかかっている場合

W	А	Ι	Т	_ L	改行コード
					$(0D_{\rm H}, 0A_{\rm H})$

「WAIT」が返ってた場合、しばらく待つとレスポンスが返ってきます。レスポンスが 返ってくるまでは、コマンドを 送信しないでください。

■ 通信間隔について

- コマンドレスポンスに対するタイムアウト時間を設 定するときは、10秒以上に設定してください。
- コマンドレスポンスから次のコマンド送信までは、100ms以上の間隔を空けてください。



ご参考

- オールリセットを実行したときは、再起動します。1
 分以上経過してから次のコマンドを送信してください。
- 電源「入」または「切」コマンドを送信するときは、
 送信するアプリケーション側でバッファをクリアすることをお勧めします。
- 電源「入」または「切」コマンドを実行したときは、
 1 分以上経過してから次のコマンドを送信してください。

コマンド一覧表

※∶

コマンド一覧表の見かた

- コマンド: コマンド部分(4 ページ)
- 方向: W 「パラメーター」をパラメーター部分(4ページ)に設定して使用することにより、「制御/返信内容」 に書かれたように機能します。
 - Rパラメーター部分(4 ページ)に「????」または「____?」を使用することにより、「返信」 に示す返り値が得られます。
- パラメーター: パラメーター部分 (引数) (4ページ)
- 返信: レスポンス(返り値)
 - ●:電源「入」と電源待機状態、入力信号待機状態で使えます。
 - ○:電源「入」と入力信号待機状態で使えます。
 - △:電源「入」と電源待機状態で使えます。
 - -:電源「入」で使えます。

電源制御/入力切換

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
電源制御	POWR	W	0		電源待機状態へ移行	
			1		電源待機状態から復帰	
		R		0	電源待機状態	
				1	通常動作状態	
				2	信号入力待機状態	
入力切換	INPS	W	0		トグルで入力切換。	•
		WR	10	10	HDMI1	
			13	13	HDMI2	
			14	14	Display Port	
			21	21	OPTION	
			27	27	USB-C	

映像調整メニュー

		機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
ピクチャ	ーモー	۴	BMOD	WR	0	0	標準	
					2	2	あざやか	
					3	3	sRGB	
					4	4	高照度	
				8	8	カスタム		
					20	20	会議室	
					21	21	サイネージ	
明るさ			VLMP	WR	0-31	0-31		
バックラ	イトデ	イミング	BADI	WR	0~1	0~1	0:オフ、1:オン	
バックラ	イトオ	7	BOMD	WR	0~1	0~1	0: バックライトオフ, 1: バックライトオン	
コントラ	スト		CONT	WR	0~60	0~60		
黒レベル	/		BLVL	WR	0~60	0~60		
色あい			TINT	WR	0~60	0~60		
色の濃さ			COLR	WR	0~60	0~60		
シャーブ	゚ネス		SHRP	WR	0~24	0~24		
色温度			WHBL	WR	0~2	0~2	0:調整しない、1:プリセット、2:ユーザー設定	
	プリセ	ェット	CTMP	WR			1: 3000K ~ 15: 10000K (500K step),	1
					1 00	1 00	16: 5600K, 17 9300K, 18: 3200K,	
					1~28	1~28	19: 10500K \sim 28: 15000K (500 step)	
							色温度がプリセットに設定されていないときは ERR が返る	
	ユー	赤色コントラスト	CRTR	WR	0~256	0~256	色温度がユーザー設定に設定されているときのコントラストとオフ設置値。	
	ザー	緑色コントラスト	CRTG	WR	0~256	$0 \sim 256$	色温度がユーザー設定に設定されていないときは ERR が返る	
	設定	青色コントラスト	CRTB	WR	0~256	0~256		•1
		赤色オフセット	OFSR	WR	-127~127	-127~127		•1
		緑色オフセット	OFSG	WR	-127~127	-127~127		
		青色オフセット	OFSB	WR	-127~127	-127~127		
	プリセ	マット値コピー	CPTU	W	0		プリセット値をユーザー設定にコピーする	

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
ガンマ	GAMM	WR	1	1	2.2	
			2	2	2.4	
			3	3	DICOM SIMULATION	
			10	10	NATIVE	
カラーコントロール-色相-R	CMHR	WR	-10~10	-10~10	+方向でY(黄)に近づく 	
カラーコントロール-色相-Y	CMHY	WR	-10~10	-10~10	- 方向でG(緑)に近づく	_
					-方向で R(赤)に近づく	
カラーコントロール-色相-G	CMHG	WR	-10~10	-10~10	+方向で C(シアン)に近づく -方向で Y(黄)に近づく	
カラーコントロール-色相-C	СМНС	WR	-10~10	-10~10	+方向で B(青)に近づく	
					-方向で G(緑)に近づく	
カラーコントロール-色相-B	CMHB	WR	-10~10	-10~10	+方向で M(マゼンタ)に近づく - 方向で C(シアン)に近づく	
 カラーコントロール-色相-M	CMHM	WR	-10~10	-10~10	- 方向で $R(赤)$ に近づく	- •
	Chillin		10 10	10 10	-方向で B(青)に近づく	
カラーコントロール-彩度-R	CMSR	WR	-10~10	-10~10	+方向で R(赤)の彩度が上がる(色が濃くなる)	
					-方向で R(赤)の彩度が下がる(色が薄くなる)	
カラーコントロール-彩度-Y	CMSY	WR	-10~10	-10~10	+方向でY(黄)の彩度が上がる(色が濃くなる)	
					-方向で Y(黄)の彩度が下がる(色が薄くなる)	_
カラーコントロール-彩度-G	CMSG	WR	-10~10	-10~10	+方向で G(緑)の彩度が上がる(色が濃くなる)	
カラ コントロ * 彩座 C	CMSC	WD	10 - 10	10- 10	- 万回で G(線)の杉皮か下かる(巴が得くなる)	_
カノーコンドロール-杉皮-C	CMSC	VV IX	-10~10	-10~10	+方向で $C(y) = y = 0$ の形度が上がる(巴が震くなる) -方向で $C(y = y)$ の彩度が下がる(色が満くたる)	
カラーコントロール-彩度-B	CMSB	WR	-10~10	-10~10	+方向で B(書)の彩度が上がる(色が濃くなる)	
	0.100		10 10	10 10	-方向で B(青)の彩度が下がる(色が薄くなる)	
カラーコントロール-彩度-M	CMSM	WR	-10~10	-10~10	+方向で M(マゼンタ)の彩度が上がる(色が濃くなる)	
					-方向で M(マゼンタ)の彩度が下がる(色が薄くなる)	
カラーコントロール-リセット	CRST	W	1		色相リセット	
			2		彩度リセット	•1
ノイズリダクション	TDNR	WR	0~2	0~2	0:しない、1:弱、2:強	-
RGB 入力レンジ	INPR	WR	0~2	0~2	0:自動、1:フル、2:リミテッド	•
DisplayPort ストリーム	DPST	WR	0,2	0,2	0 : SST1(DP Ver1.1)、2 : SST2(DP Ver1.2)	
HDMI モード-HDMI1	HD1M	WR	0~1	0~1	0:モード1、1:モード2	
HDMI モード-HDMI2	HD2M	WR	0~1	0~1	0:モード1、1:モード2	_
HDMI モード-OPTION	OPTM	WR	0~1	0~1	0:モード1、1:モード2	
HDR	HDRS	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	0
PQ 輝度	PQLU	WR	0~2	0~2	0:低、1:中、2:高	
外光センサー - モード	ALSM	WR	0~1	0~1	0:オフ、1:オン	
外光センサー - 明るい時 - 照度	AIBI	WR	0~100	0~100		
外光センサー - 明るい時 – 明るさ	AIBB	WR	0~31	0~31		
外光センサー – 暗い時 - 照度	AIDI	WR	0~100	0~100		
外光センサー -暗い時 – 明るさ	AIDB	WR	0~31	0~31		•
外光センサー状況 - 照度	ASIL	R		0~100		
外光センサー状況 – 明るさ	ASBR	R		0~31		
モーションセンサー - モード	HUSM	WR	0~1	0~1	0:オフ、1:オン	
モーションセンサー -オートオフ時間	HAOT	WR	1~4	1~4	1:1時間、2:2時間、3:3時間、4:4時間	
パターン表示	PTDF	WR	0~4.99	0~4.99	0:オフ、1:白、2:赤、3:緑、4:青、99:ユーザー設定	0
パターン表示-ユーザー設定-R	PTDR	WR	0~255	0~255	混合色を表示する時のRのレベルを設定する。	
			0 200	0 200	パターン表示が「ユーザー設定」以外の時、無効となる。	
パターン表示-ユーザー設定-G	PTDG	WR	0~255	$0 \sim 255$	混合色を表示する時の G のレベルを設定する。	
		ļ			パターン表示が「ユーザー設定」以外の時、無効となる。	
パターン表示-ユーザー設定-B	PTDB	WR	0~255	0~255	混合色を表示する時の B のレベルを設定する。 バターン表示が「ユーザー設定」以外の時、無効となる。	
パターン表示-レベル	PTDL	WR	0~255	0~255	単色パターン(白/赤/緑/青)を表示する時の RGB レベルを設定する。	
					パターン表示が「白/赤/緑/青」以外の時、無効となる。	
USB-C 設定	USBC	WR	0~1	0~1	0: DP 2 Lane (推奨)、 1: DP 4 Lane / USB2.0	•
リセット	ARST	W	2		映像調整リセット	—
*1 - 1- 2 O			1 28 E 2 He			

*1これらのコマンドは「パワーセーブモード」が「オン」時の電源待機状態では使えません。

音声調整メニュー

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
音声モード	AUMO	WR	0~3	0~3	0:標準、1:会議室、2:サイネージ、3:カスタム	
音量	VOLM	WR	0~31	0~31		
高音	AUTR	WR	-5~5	-5~5		•
低音	AUBS	WR	-5~5	-5~5		
バランス	AUBL	WR	-10~10	-10~10		
消音	MUTE	WR	0~1	0~1	0:オフ、1:オン	0
音声出力	AOUT	WR	0~1	0~1	0:可変1、1:固定、2:可変2	
音声モノラル	MONO	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	•
FREEZE 消音	FRAO	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	
リセット	ARST	W	3		音声調整リセット	-

マルチ/PIP メニュー

	機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
PIP	モード	MWIN	WR	0~3	0~3	0:オフ、1:PIP、2:PbyP、3:PbyP2	
	画面サイズ	MPSZ	WR	1~64	1~64		
	サブ画面位置長辺方向	MHPS	WR	0~100	0~100		
	サブ画面位置短辺方向	MVPS	WR	0~100	0~100		
	サブ画面位置一括指定	MPOS	WR	хххууу	хххууу	xxx:長辺方向 0~100、yyy:短編方向 0~100	
	サブ画面透過	MWBL	WR	0~7	0~7		
	サブ画面入力信号	MWIP	WR	10	10	HDMI1	
				13	13	HDMI2	•
				14	14	DisplayPort	
				21	21	OPTION	
				27	27	USB-C	
	音声選択	MWAD	WR	1~2	1~2	1 : MAIN、2 : SUB	
	PbyP/PbyP2 メイン画面位	MWPP	WR	0~1	0~1	0:POS1、1:POS2	
	置						
	PbyP2 サブ画面位置	MW2P	WR	0~2	0~2	0 : POS1、1 : POS2、2 : POS3	
4 画面	設定	MSCS	WR	1,4	1,4	1:しない、4:4画面	\triangle
	初期画面構成ポジション1	MSP1	WR	0	0	AUTO	
	初期画面構成ポジション 2	MSP2	WR	10	10	HDM11 HDM12	
				13	13	DisplayPort	
	初期画面構成ボジション3	MSP3	WR	21	21	OPTION	
	初期画面構成ポジション4	MSP4	WR	27	27	USB-C	
	自動選択優先順位	MPDP	WR	0~10	0~10	0:自動選択対象外、1~10:優先順位	
	DisplayPort						•
	自動選択優先順位 HDMI1	MPH1	WR	0~10	0~10	0:自動選択対象外、1~10:優先順位	
	自動選択優先順位 HDMI2	MPH2	WR	0~10	0~10	0:自動選択対象外、1~10:優先順位	
	自動選択優先順位 USB-C	MPUS	WR	0~10	0~10	0:自動選択対象外、1~10:優先順位	
	ラスト入力構成保持	MSLI	WR	0~1	0~1	0: しない、1: する	
	音声選択/入力切替対象	MSAO	WR	1~4	1~4	1:ポジション1の入力、2:ポジション2の入力、	
						3:ポジション3の入力、4:ポジション4の入力	

タッチパネルメニュー

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
タッチ出力設定(DisplayPort)	USDP	WR	1~2	1~2	0:無効、1:TOUCH PANEL、2:USB-C	
タッチ出力設定(HDMI1)	USHD	WR	1~2	1~2	0:無効、1:TOUCH PANEL、2:USB-C	
タッチ出力設定(HDMI2)	USH2	WR	1~2	1~2	0:無効、1:TOUCH PANEL、2:USB-C	1
タッチ出力設定(USB-C)	USUC	WR	1~2	1~2	0:無効、1:TOUCH PANEL、2:USB-C	1
タッチ出力設定(OPTION)	USOP	WR	0, 3	0, 3	0:無効、3:OPTION	•
タッチ出力無効アイコン表示	TOPI	WR	0~1	0~1	0: しない、1: する	1
タッチ出力無効アイコン表示位置	TOIP	WR	0~3	0~3	0:右上、1:左上、2:右下、3:左下	1
タッチ動作モード	TOMD	WR	0~2	0~2	0:自動、1:タッチスクリーンモード、2:マウスモード	1
タッチパネルモード	GMDP	WR	0~1	0~1	0: しない、1: する]
タッチ操作設定	TPEN	WR	0~1	0~1	0:無効、1:有効	-

管理者設定メニュー

	機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容
言語選択		LANG	WR	1	1	
				2	2	フランス語
				3	3	イタリア語
				4	4	スペイン語
				6	6	
				7	7	中国語
				14	14	英語
日付・時刻設定		DATE	WR	YYMMDDhhmm	YYMMDDhhmm	YY:年、MM:月、DD:日、hh:時、mm:分
タイムゾーン		TIZO	WR	0~48	0~48	0: UTC -12:00
						1: UTC -11:30
						23: UTC -0:30
						24: UTC -0:00
						25: UTC +0:30
						47: UTC +11:30
1.1.1.	11-21 1	INTE	WD	0 1	0 1	48: UTC +12:00
1 ンターネット	时刻 アーハー	IN15	WK	U~I	U~l	リ・オノ、1・オジ 目土 120 立安の時期単一パタ
インターネット	・「「「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、	TSAD	WR			取入 120 入子の時刻 アーハ 石
日付表示形式		DTFT	WR	の へいに 文子列	の れるしⅡ 文子列	0:YYYY/MM/DD 1:MM/DD/YYYY 2:DD/MM/YYYY
時刻表示形式		TMFT	WR	0~1	0~1	0:24 時間制 1:12 時間制
サマータイト	設定	DISA	WR	0~1	0~1	0:オフ 1:オン
, , , , , A	開始日	DSBM	WR	1.19	1.19	1:1日 ••• 12:12日
	開始日(周)	DSBW	WR	0~1	0~1	0·第1週 1·第2週 2·第2週 3·第4週 4·是終週
	開始口(週口)	DSPD	WD	0-4	0-4	0·日曜 ····· 6·日曜
	開始時初	DSPT	WD	0.00	0.00	0,00,00 22,22,00
		DSEM	WR	0~23	0~23	0:00:00, 23: 23:00
	松丁月	DSEM	WR	1-12	1-12	
	於「日(週) 	DSEW	WK	0~4	0~4	0· 弗1週、1· 弗2週、2· 弗3週、3· 弗4週、4· 取給週 0· 日曜
	於「日(曜日)	DSED	WR	0~6	0~6	0:月曜 6:日曜
	終了時刻	DSET	WR	0~23	0~23	
	時差	DSTD	WR	22~26	22~26	22: -1:00, 23: -0:30, 24: 0:00, 25: +0;30, 26: +1:00
スケジュール1		SC01	WR	ale ale de	*****	1 桁日 スゲジュール設正 0:オフ、1:オン 2 応日 電源 0:オフ、1:オン
スケジュール 2		SC02	WR	-		2 们日 电际 0・4 ノ、1・4 ノ 3 桁日 曜日1 0:1 回のみ 1:毎週 2:毎日
スケジュール3		SC03	WR	-		4桁目 曜日2 0:日曜 6:土曜、9:曜日設定無("毎日"設定
スケジュール4		SC04	WR	-		時)
スケジュール 5		SC05	WR	-		5 桁目 曜日3 0:日曜 6:土曜、9:曜日設定無("1回のみ""
スケジュール6		SC06	WR	-		每日"設定時)
スケジュール7		SC07	WR	-		6、7 桁日 時間 00-23 8 0 桁日 公 00 50
スケジュール 8		SC08	WR			0、911日 万 00-39
						1 : HDMI1
						2 : HDMI2
						6 : DisplayPort
						8: OPTION(オプション装着時有効)
7 4 2 3 1	細府調教	CD01	WD	0.01.00	0.01.00	A・USB-U
スケジュール1	理) 理 度 調 整	SB01	WK	0~31,99	0~31,99	U-31: 設止 ダる明るさ 99- 明ス * 設定無効
スケジュール2	理 戊調整 細度調整	SB02	WK	4		
ヘクンユール3	岬反調 登	5B03	WK	-		
スクシュール4	呼 皮 調 登 細 府 細 故	SB04	WK	4		
スケシュール5	陴 庋調整	5B05	WK	-		
スケシュール6	牌度調整	SB06	WR	-		
スケシュール7	興度調整	SB07	WR	-		
スケシュール8	牌度調整	SB08	WR			0.14450.093 1.4000.093
紙/		STDR	WR	0~1	0~1	U: 傾設直、I: 縦設直
水半設置		MLAY	WR	0~1	0~1	0:しない、1:上向き
USD 表示	1.000	LOSD	WR	0~2	0~2	0:する 1、1:しない、2:する 2
USD 画面水平(立直	OSDH	WR	0~100	0~100	
OSD 画面垂直(立置	OSDV	WR	0~100	0~100	
電源ランプ		OFLD	WR	0~1	0~1	0: LED ON, 1: LED OFF
ロゴ画面表示		BTSC	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する
リモコン番号		RCNO	WR	0~9	0~9	

	機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
入力モード名設定	定 DisplayPort	INDP	WR	0~30	0~30	0:設定なし	
						1 : PC1	
						2 : PC2	
						3 : PC3	
						4・1V 5・ビデオ	
入力モード名設定	定 HDMI1	INH1	WR			6 : DVD	
						7 : HDD	
						8 : DVR	
						9 : BD	
						10:カメラ	
						11:書画カメラ	
入力モード名設筑	定 HDMI2	INH2	WR			12:ビデオカメラ	
						13:TV 会議	
						14:ワイヤレス	
						15:STB	
						$10 \cdot 37 \times 10 - 7 - 17 \cdot 37 \times 10^{-10}$	
				-		$17 \cdot 27 + 57 + 57 + 57 + 57 + 57 + 57 + 57 +$	
入力モード名設筑	定 OPTION	INOP	WR			19 : RGB	
						20:入力1	
						21:入力2	
						22:入力3	
						23:入力4	
ユニュードクヨレ		DULO	IUD	-		24:入力5	
人力モート名設	E USB-C	INUC	WR			25:入力6	
						26:サテライト	
						27:ケーブル	
						28:カムコーダー	
						29:タフレット	
1カイ ビタム	7 7 7 1	INTE	WD	早十 10 立今オズ	見十 10 立向すべ	30. 監視ルメノ	-
八万モード石 カ		INTE	WI	取入 10 又于まで の ASCII 文字列	取入 10 又于まで の ASCII 文字列	行効な又于は十円天奴士と記ち 設定の退合 設定する文字の前と後るに「"」を書く	
人力モート名カ	X X X Z	INZE	WR	U ASCII XTM	い A3CH 大子川	例·"ABCD"	
人力モード名カ	スタム3	IN3E	WR	-			
入力モード名 カ	スタム 4	IN4E	WR				
入力モード名 カ	スタム 5	IN5E	WR				
入力モード名 カ	スタム 6	IN6E	WR				
接続時自動入力也	切換	AICO	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する]
無信号検出自動	入力切換	AINO	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	1
自動入力切換優先	先順位 DisplayPort	APDP	WR	0~10	0~10	0:自動選択対象外、1~10:優先順位	1
自動入力切換優生	先順位 HDMI1	APH1	WR	0~10	0~10	0:自動選択対象外、1~10:優先順位	-
白動入力切換優生	先順位 HDMI2	APH2	WR	0~10	0~10	0:自動選択対象外 1~10:優先順位	-
白動入力切換區	先順位 OPTION	APOP	WR	0~10	0~10	0:自動選択対象外 1~10:優先順位	-
白動八刀切換陵	九順位 OF HON	ADUC	WI	0.010	0.010		-
日動人力切換優大	元順位 USB-C	APUC	WK	0~10	0~10	0.日期迭折对家外、1~10.陵尤順位	-
HDMI CEC 連動	ŋ	CELK	WR	0~1	0~1	0:しない、1:目動	_
CEC 電源連動設	定	ATPO	WR	0~1	0~1	0:無効、1:有効	
CEC AUDIO RE	ECEIVER	AURE	WR	0~1	0~1	0:無効、1:有効	
起動時入力モー	F.	SUIM	WR	1~4,10,27	1~4,10,27	1:ラスト入力モード、2:DisplayPort、3:HDMI1、4:HDMI2、	
						10 : OPTION、27 : USB-C	
ロック USB-C 診	没定	LKUC	WR	0~1	0~1	0:オフ、1:オン	
制御機能コマン	ド(LAN)	CFCL	WR	0~1	0~1	0:オフ、1:オン	_
制御機能 コマン	ド(RS-232C)	CFCR	WR	0~1	0~1	0:オフ、1:オン	
制御機能 HTTP	サーバー	CFHS	WR	0~1	0~1	0:オフ、1:オン	
パワーマネージ	メント	PMNG	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	
パワーセーブモ・	ード	STBM	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	1
クイック起動		OUST	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	
	A THINK	~			ů I		•*2
パワーオンディ	レイ設定	PODS	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	4
パワーオンディー	レイ間隔	PWOD	WR	0~60	0~60	パワーオンディレイ時間(秒)	
調整ロック		ALCK	WR	0~2	0~2	0:オフ、1:する1、2:する2	
調整ロック対象		ALTG	WR	0~2	0~2	0:リモコン、1:本体ボタン、2:リモコン&本体ボタン	
温度異常表示		TALT	WR	0~2	0~2	0:しない、1:OSD & LED、2:LED	
ステータス通知		SALT	WR	0~2	0~2	0:しない、1:OSD & LED、2:LED	1
USB ポート(サー	- ビス)	UPFS	WR	0~1	0~1	0:オフ 1:オン	-
信号広気レベル	/	HDUC	WR	1~200	1~200		1
	DIAVMODE	MDDM	WD	1.~200	1.~200	0. +7 1. + 1	-
MULTIPLE DIS	FLAI MODE	MPDM	WK	0~1	0~1	U·4/、I·4/ 受選 OPE	+
OPTION	电源操作	CPOW	WR	0	0	电源 OFF	-
SLUI			WR	1	1	電源 ON	~
			W	5555		強制電源 OFF	
			W	9999		リセット	
	オートシャットダウン	CCOP	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	
	オートディスプレイオ	OPAD	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	
	フ						
	信号選択	OASS	WR	0~2	0~2	0:自動、1:DisplayPort、2:TMDS	•
	選択可能な信号	OAIC	R	0~3	0~3	0:なし、1:DisplayPort、2:TMDS、3:DisplayPort, TMDS	Ĩ
型名		INF1	R		値		1
製造番号		SRNO	R		値		1

*2 このコマンドは「パワーセーブモード」が「オン」時には使えません。

特別機能メニュー

機能	コマンド	方向	パラメーター	返信	制御 / 返信内容	*
オールリセット	RSET	W	$0 \sim 1$		0:全て初期化、1:LAN 関係以外初期化	-

その他

44.484		يكر مار	0 -		制御(后台市会	24/
機能	コマント	力回	ハフメーター	返信	制御 / 返信內容	*
画面サイズ	WIDE	WR	1~4	1~4	1:ワイド、2:Normal、3:Dot by Dot、4:Zoom	
FREEZE	FRMD	WR	0~1	0~1	0:しない、1:する	
解像度チェック	PXCK	R		-	現在の解像度を〇〇〇、〇〇〇の形で返信] _
温度異常監視	DSTA	R		$0 \sim 4$	 0:内部温度正常、1:内部温度異常(電源待機状態)、 2:内部温度異常(現在は正常だが、使用中に温度異常が発生) 3:内部温度異常(バックライト輝度低下状態) 4:温度センサー異常 	
温度取得	ERRT	R		値	温度センサーの値	
最後の電源待機状態理由	STCA	RW	0		内容初期化	
		R		1	リモコン/本体電源ボタンで電源待機状態	
		R		2	主電源スイッチで電源待機状態	
		R		3	RS-232C/LAN で電源待機状態	
		R		4	No Signal で信号入力待機状態	
		R		6	温度異常で電源待機状態	
		R		8	スケジュールで電源待機状態	
		R		10	HDMI CEC で電源待機状態	
		R		11	Crestron で電源待機状態	
		R		12	無信号による電源待機状態	
		R		21	モーションセンサーAutoBacklightOff 状態	