# SHARP

# 取扱説明書(操作・設定編)

ネットワークカメラ

# 形名 YK-F12AB



このたびは、シャープ製ネットワークカメラ YK-F12AB (以下、本製品)をお買いあげいただき、 まことにありがとうございました。

この取扱説明書(以下、本書)および、本製品に同梱されている取扱説明書(基本編)をよくお 読みのうえ、安全に正しくお使いください。

### ご使用前に、本製品に同梱されている取扱説明書(基本編)に記載の「安全上のご注意」を必ず お読みください。

お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

本書の内容は、改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

取扱説明書 (基本編)、および、ソフトウェアは下記 URL よりダウンロードすることができます。 https://jp.sharp/business/security-camera/

# もくじ

lよしめに	
■取扱説明書について	
■本製品でできること	
■ご使用になる前に確認してください	5
アクヤスしてパスワードを設定する	
■事前準備	
■ ActiveX コントロールを許可する	
■プロキシサーバーを無効にする	7
<ul> <li>■カメラにアクセスしてパスワードを設定する</li> </ul>	
	,
■ 画面の見かた	
<ul> <li>□ □ □</li></ul>	
<ul> <li>■ スナップショットを撮影すろ</li> </ul>	10
■ (アノノノノノノノー こ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	11
	10
■ リイノヒユー呋酸を加入衣小りる	12
■ロクア·フト9る	12
設定する	
■設定	13
基本設定	14
	····· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
■システム設定	
■システム設定 一般設定	
■システム設定	
<ul> <li>■システム設定</li></ul>	
<ul> <li>■システム設定</li></ul>	
<ul> <li>■システム設定</li> <li>一般設定</li> <li>ユーザー設定</li> <li>日時設定</li> <li>OSD設定</li> <li>■ 映像/音声設定</li> </ul>	
<ul> <li>■システム設定</li></ul>	
<ul> <li>■システム設定</li></ul>	
<ul> <li>システム設定</li></ul>	
<ul> <li>システム設定</li></ul>	
<ul> <li>システム設定</li> <li>一般設定</li> <li>ユーザー設定</li> <li>日時設定</li> <li>OSD設定</li> <li>映像/音声設定</li> <li>ストリーム設定</li> <li>スマート機能</li> <li>画質の基本設定</li> <li>ネットワーク設定</li> <li>一般設定</li> <li>IPv6 設定</li> </ul>	
<ul> <li>システム設定</li></ul>	14 
<ul> <li>システム設定</li></ul>	14 
<ul> <li>システム設定</li> <li>一般設定</li> <li>ユーザー設定</li> <li>日時設定</li> <li>O S D 設定</li> <li>●映像/音声設定</li> <li>ストリーム設定</li> <li>スマート機能</li> <li>画質の基本設定</li> <li>ネットワーク設定</li> <li>一般設定</li> <li>IPv6 設定</li> <li>HTTP/RTSP</li> <li>HTTPS</li> <li>DDNS</li> </ul>	
<ul> <li>システム設定         <ul> <li>一般設定</li></ul></li></ul>	
<ul> <li>●システム設定         <ul> <li>一般設定</li></ul></li></ul>	14 
<ul> <li>システム設定         <ul> <li>一般設定</li></ul></li></ul>	

システム再起動	
工場出荷時設定	
詳細設定	
■ システム設定	
システムログ	
■映像/音声設定	
画質の詳細設定	
ホワイトバランス調整	
デイナイト	
プライバシーマスク	
音声	
■ネットワーク設定	
マルチキャスト	
IP アドレスフィルター	
U P n P	
Bonjour	41
SDDP/ハートビート	41
MACアドレスフィルター	41
IEEE 802.1x	
■スマートイベント	43
スマートイベント	43
I V S	45
モーション検知	
妨害検知	
高度なモーション検知	
ラインクロス検知/カラー検知	47
カウント機能	
音声検知	
アラーム検知	
ネットワーク障害検知	
■通知	52
FTP 転送	
メール通知	53
HTTP 通知	
SD カード録画	55
SD カードバックアップ	
Samba サービス	
MQTT サービス	

# はじめに

# ■取扱説明書について

### 構成について

本製品の取扱説明書は、次の構成になっています。

- 取扱説明書(基本編):本製品同梱 安全上のご注意、設置時や使用時のお願い事項について記載しています。 本製品を使用する前に必ずお読みください。
- **取扱説明書(操作・設定編):本書** 本製品を使用するにあたっての設定および操作方法について記載しています。

#### 表記について

本書では、説明を簡単にするために「ネットワークカメラ」を「カメラ」、「ネットワーク・ビデオ・レコーダー」を「NVR」と表記します。本書では Microsoft Edge IE モードでの表示方式/設定方法で記載しています。

#### 商標について

- Microsoft、Windows、Microsoft Edge、ActiveX は、米国 Microsoft Corporation の米国および その他の国における登録商標または商標です。
- その他、本書に記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

#### 免責事項

本書に記載の仕様、外観、画面表示などは予告なしに変更する場合があります。また、本書に記載の内容は本製品の仕様すべてを網羅するものではありません。あらかじめご了承ください。

# ■本製品でできること

#### 製品概要

本製品は、マイクを内蔵した全方位タイプの屋外対応ネットワークカメラです。

形名	画素数	焦点距離 <sup>※2</sup>	防水・防塵性	圧縮形式
YK-F12AB	約 1200 万画素 <sup>※1</sup>	1.2mm	IP67	H.264/H.265

※1 有効画素数は 1200 万画素となりますが、映像出力時は 3008×3000 となります。 ※2 レンズの中心からイメージセンサーまでの距離となります。

#### 特長

#### ●高圧縮

最新の動画圧縮規格 H.265 に準拠しており、H.264/H.265 形式でのマルチストリーミングが可能です。

#### ● PoE 給電対応

PoE 給電に対応。ネットワークケーブルで電源を供給できるため、配線処理作業を効率化できます。

● Web ブラウザー対応 Microsoft Edge IE モードに対応しています。

#### 主な機能

- 動画圧縮規格 H.264 および H.265 形式に準拠
- メールまたは FTP を介したスナップショットアラーム通知
- デイモード/ナイトモード機能を搭載
- モーション検知機能を搭載
- ネットワークタイムプロトコル (NTP) に対応
- ONVIF プロトコルに対応

■ご使用になる前に確認してください

#### 接続する機器の推奨仕様について

本製品と接続して使用する機器の推奨仕様は、次のとおりです。

#### ●パソコンの推奨仕様

対応 OS	: Windows10
Web ブラウザー	: Microsoft Edge IE $\pm - \Bbbk$
CPU	: Core i5
メモリ	:8GB 以上
グラフィックボード	: NVIDIA

#### ●LAN ケーブルの推奨仕様

カテゴリ	:5e 以上
長さ	:100m 以下
	100m を超える場合は PoE ハブ等の電源供給機を併用ください。

#### ●記録媒体の推奨仕様

種類	:microSD メモリーカード
容量	:128GB 以下
SD スピードクラス	: CLASS10
フォーマット形式	: FAT32(本製品にてフォーマットいただくことを推奨します。)

#### ユーザータイプ

本製品は、誤操作や不正な操作を防ぐため、ユーザーごとに操作できる機能を制限できます。 ユーザーは次の3タイプに分けられます。詳しくは、本書「ユーザー設定」(P.15)をご確認くだ さい。

#### ●管理者

すべての操作・設定を実行できます。

#### ●操作者

管理者権限、クイックボタン操作権限を選択できます。デフォルトはクイックボタン操作権限の チェックボックスがオンになっています。

●ゲスト

ライブビューの視聴とプロファイルの変更のみできます。

#### 使用時の制約事項

本製品では、各操作や機能において次のような制約事項があります。内容をよくご確認の上、ご 使用ください。

#### ●再起動について

システムに過度の負荷がかかったとき、本製品は自動的に再起動する場合があります。

#### ●動画(ライブビュー/再生)の表示について

フレームレート、解像度などの設定組み合わせ、あるいは、パソコンの性能によってはなめらか に表示されない場合があります。

#### ●遠隔視聴サービス「シャープモバイルビューイング」について

本製品は、弊社が提供している遠隔視聴サービス「シャープモバイルビューイング」の公式アプ リ「SHARP ビュー」に非対応です。本製品の映像を離れた場所から視聴される場合は、本製品 をインターネットに接続した上で、パソコンの Web ブラウザーからアクセスしてください。あ るいは、本製品を弊社製 NVR に接続した上で、NVR をインターネットに接続し、パソコン、あ るいはモバイル機器の Web ブラウザーからアクセスしてください。 遠隔視聴の詳しい設定方法については、お買いあげの販売店または弊社営業担当にご確認ください。

# アクセスしてパスワードを設定する

### ■事前準備

- 取扱説明書(基本編)の「システム構成」に記載の構成で、カメラ、パソコンおよび PoE 給電 機能付きネットワークスイッチ(NVR でも可)等を接続してください。
   ※本製品の消費電力は 10.6W です。NVR の1ポートあたりの供給電力が 10.6W を下回る場合、別途 PoE 給電 装置が必要となります。
- 本製品にアクセスする前に、LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

# ■ActiveX コントロールを許可する

ライブビューを視聴するためには ActiveX コントロールが必要です。ActiveX コントロールのパ ソコン上での動作を許可するために、次の設定を実施してください。

#### 1. パソコンの [セキュリティ設定] 画面を開きます。

パソコンの [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] から、[インターネットオプショ ン] > [セキュリティ] > [レベルのカスタマイズ] を開きます。

#### 2. [ActiveX コントロールとプラグイン] の項目を設定します。

[ActiveX コントロールとプラグインの実行] で[有効にする]を選択し、[署名された ActiveX コントロールのダウンロード] で[ダイアログを表示する]を選択し、設定を保存します。



(Windows10 設定画面)

- メモ:
- ご使用のパソコンによって設定画面や項目名称が異なります。

# ■プロキシサーバーを無効にする

ネットワークの設定でプロキシサーバーが有効になっていると、カメラに正常にログインできま せん。以下の手順でプロキシサーバーを無効にしてください。

#### 1. Windows の [設定] を開きます。

۵	ドキュメント
3	ピクチャ
ŝ	設定
↺	電源
-	₽ とこに入力して検索

2. [ネットワークとインターネット] を開きます。



3. [プロキシ] を開きます。

<b>%</b>	VPN	
цЪ	機内モード	
(ip)	モパイル ホットスポット	
⊕	プロキシ	

プロキシサーバーを無効にします。
 プロキシの [プロキシサーバーを使う] をオフにします。



ご注意: 上記手順は、Windows10の場合の操作となります。

# ■カメラにアクセスしてパスワードを設定する

パソコンのWebブラウザーを介してカメラにアクセスします。 セキュリティの観点から、カメラにはじめてアクセスした際にユーザー名とパスワードを作成す る必要があります。

#### 1. パソコンとカメラを同一ネットワークに接続します。

パソコンのネットワーク設定方法については、パソコンの取扱説明書をご確認ください。

2. パソコンで Web ブラウザーを起動し、アドレスバーにカメラの初期 IP アドレスを入力後、エンターキーを押します。本製品の初期 IP アドレスは 192.168.0.200 です。 カメラのパスワード作成画面が表示されれば、アクセス成功です。

ご注意:

ネットワークのプロキシサーバーを無効にしてください。プロキシサーバーが有効になっていると正常にログインできません。

メモ:

- Web ブラウザーは Microsoft Edge IE モードをご使用ください。
- JPEG またはフル HD ビデオを表示するには、ActiveX コントロールが必要です。インストールを要求する警告ダイアログが表示された場合は、画面の表示に従ってインストールしてください。
- 使用可能な IP アドレスについては、ネットワーク管理者にご確認ください。
- 3. パスワード作成画面で、ユーザー名とパスワードを入力します。

<b>8</b> ユーザー名	
🔒 パスワード(確認)	
パスワードを作成	

4. [パスワードを作成] ボタンをクリックしてパスワードを設定します。

メモ:

- 設定したユーザーが管理者権限を持ちます。
- アルファベットの大文字と小文字は識別されます。
- パスワードは、8文字以上、かつ、アルファベットの大文字、小文字、数字(0~9)、記号(~?/+=,:;. ' @ # ¥ % ^ & \*()\_-)の中から3種類以上の文字を含める必要があります。

#### ご注意:

- ユーザー名およびパスワードといった認証情報はお客様ご自身の責任で適切に保管して ください。
- 万一認証情報を忘れた場合は本書「工場出荷時設定」(P.31)に記載の手順で工場出荷時 状態にリセットしてください。

#### 5. ActiveX コントロールをダウンロードします。

カメラに初めてアクセスした際、ActiveX コントロール(video.cab)に関するセキュリティ警告 ダイアログが表示される場合があります。表示された場合は[インストール]をクリックし、 ActiveX コントロールをインストールしてください。

この Web サイトは、'IP Video Co., Ltd' からのアドオン 'video.cab' をインストールしようとしています。	危険性の説明(W)	インストール(I)	×	
---	-----------	-----------	---	--

# 操作する

# ■画面の見かた

本製品のメイン画面の構成について説明します。



1 ライブビュー画面	: ストリーミング映像を表示します。
②プロファイル	: プロファイルを切り替えます。
3設定	:設定画面を表示します。
④ クイックボタン	:各機能を実行します。
<u>⑤</u> ログアウト	: ログアウトします。

#### メモ:

- 選択できるプロファイルは、[設定] > [映像/音声] > [ストリーム] から設定できます。
- 操作者ユーザーの場合、設定によっては「設定」ボタンやクイックボタンが表示されません。
- ゲストユーザーの場合、「設定」ボタン、クイックボタンは表示されません。

# ■クイックボタン

クイックボタンの各機能は次の通りです。

アイコン	説明
ō.	スナップショットを撮影します。
	録画を開始/停止します。
ŧ	録画を一時停止します。
	スピーカーの有効/無効を切り替えます。
₽ ₽	PC のマイクの有効/無効を切り替えます。
丘 🔯	アラーム出力の有効/無効を切り替えます。
<b>(</b>	ライブビュー画面の拡大表示/通常表示を切り替 えます。

メモ:

- スナップショットおよび録画を開始するには、Microsoft Edge の IE モードの設定で、カメラを信頼済みサイトに登録しておく必要があります。
   信頼済みサイトに登録するには、コントロールパネル> [インターネットオプション] > [セキュリティ]を開きます。[信頼済みサイト] > [サイト] ボタンを選択し、「この Web サイトをゾーンに追加する」の入力欄に登録するカメラのアドレスを入力し、[追加] ボタンをクリックしてください。ブラウザーの再起動を行ってから、カメラに再度ログインしてください。
- アラーム出力を有効にすることにより、アラーム端子からアラームを出力させることができます。
- PCのマイクを有効にすることにより、カメラに外付けスピーカーを取り付け時、PCからの音声を発生させることができます。

■スナップショットを撮影する

スナップショットを撮影する方法は2通りあります。

- クイックボタンの 🔯 をクリックする
- ライブビュー画面上で右クリックし、メニューから [スナップショット] をクリックする

2	ストレージ設定
	スナップショット
	録画開始

ご注意:

• 管理者権限が無い場合、メニューが表示されません。

取得したスナップショットは、[ストレージ設定]で設定しているフォルダに保存されます。

ストレージ設定	×
スナップショットデータ保存場所	
C:\IPVideo\Snapshots	
C:\IPVideo\Recordings	
録画容量(10MB~2000MB) 50	
☞ ハードウェアアクセラレーションを有効にする	
フォント OK キャンセル	,

- スナップショットデータ保存場所:スナップショットの保存フォルダを設定します。
- 録画データ保存場所:録画データの保存フォルダを設定します。
- 録画容量:保存ファイルのデータサイズを設定します。
- ハードウェアアクセラレーションを有効にする:有効の場合、録画処理を効率化します。
- フォント:フォント設定画面が表示されます。設定内容は ActiveX OSD 表示に適用されます。

メモ:

- データ保存場所のパスは半角英数字の必要があります。
- 使用しているパソコンの環境によっては、ハードウェアアクセラレーションを有効にする と正しく動作しない場合があります。
- ActiveX OSD 表示は、[設定] > [システム] > [一般設定] の「ActiveX OSD 表示」を 有効にすることで表示されます。

# ■録画を開始/停止する

録画を開始/停止する方法は2通りあります。

- クイックボタンの 図 をクリックすると録画を開始します。
   録画中にクイックボタンの 図 をクリックすると録画が停止します。
- ライブビュー画面上で右クリックして、表示されるメニューから [録画開始] をクリックする と録画を開始します。録画中にライブビュー画面上で右クリックして [録画停止] をクリック することで、録画が停止します。

ご注意:

• 管理者権限が無い場合、メニューが表示されません。

3	ストレージ設定	
	スナップショット	
	録画開始	

取得した録画データは、[ストレージ設定]で設定しているフォルダに保存されます。

■ライブビュー映像を拡大表示する

ライブビュー画面を大きく表示する方法は3通りあります。

- ライブビュー画面をダブルクリックする
   ライブビュー画面がモニターに全画面表示されます。再度ダブルクリックすると、元の表示に 戻ります。
- ライブビュー画面の中でドラッグする ドラッグした範囲の左上を起点として、一定の範囲をデジタルズームして拡大表示します。右 下に表示される枠内で緑の外枠を移動させることで、拡大箇所を変更することもできます。右 クリックすると元の表示に戻ります。



クイックボタンの 2 をクリックする
 ライブビュー画面が大きく表示されます。 クイックボタンの 2 をクリックすると元の表示に 戻ります。

■ログアウトする

メイン画面の [ログアウト] ボタンをクリックしてログアウトします。

設定 | ログアウト

# 設定する

# ■設定

管理者または管理者権限のある操作者でログインしている場合、Web ブラウザーから本製品の 設定を変更することができます。

メイン画面の [設定] ボタンをクリックして設定画面を表示します。

		設定 ログアウト
プロファイル	クイックボタン	接続ユーザー数
H.264 / 1920x1080 🗸		H.264 / H.265 : 1 MJPEG : 0

メモ:

- ゲストユーザーまたは管理者権限のない操作者ユーザーの場合は、設定ボタンが表示されません。
- 設定画面に移る際には、ライブビュー画面でのマイク/スピーカーは OFF にしてください。

本製品の設定には「基本モード」と「詳細モード」があります。

「基本モード」は「詳細モード」の項目のうち、使用頻度の高い項目を設定できます。本書では、 まず「基本モード」について説明し、その後、「詳細モード」にしかない設定項目について説明し ます。

<基本モード>

		ライブ   基本モード	詳細モード   言語   ログアウト
システム	映像/音声	ネットワーク	メンテナンス
<ul> <li>一般設定</li> <li>ユーザー</li> <li>日時</li> </ul>	基本 >> システム >> 一般設定		
OSD	MACアドレス ファームウェア Ver.		

<詳細モード>

			ライブ   基本:	モード 詳細モー	-ド   言語   ログアウト
システム	映像/音声	ネットワーク	【スマートイベント】	通知	メンテナンス
<ul> <li>一般設定</li> <li>ユーザー</li> <li>日時</li> <li>OSD</li> <li>システムログ</li> </ul>	詳細 >> MACアド ファーム:	システム >> 一般設 レス ウェア Ver.	定		

基本設定

#### 基本的な設定について説明します。

設定画面の [基本モード] を選択します。

		ライブ   基本モード	詳細モード   言語   ログアウト
システム	映像/音声	ネットワーク	メンテナンス

■システム設定

システムについて設定するには、設定画面の「システム」タブを選択します。

左側に表示される「一般設定」「ユーザー」「日時」「OSD」のメニューから確認または設定する 項目を選択します。

<u>ک</u> حجک	映像/音声	ネットワーク	メンテナンス
- 般設定 ユーザー 日時 OSD	·		

#### 一般設定

[システム]>[一般設定]より、MAC アドレス、ファームウェアバージョン、OS バージョン、 システム起動時間、デバイス名などのサーバーシステム情報を閲覧することができます。デバイ ス名は、本画面から変更できます。

基本 >> システム >> 一般	設定
MACアドレス	
ファームウェア Ver.	
OS Ver.	Linux 3.10.104+(Mon Oct 25 15:43:42 CST 2021)
システム起動時間	2021/11/16 09:16:34
デバイス名	YK-F12AB
ActiveX OSD表示	○ 有効 ● 無効
ActiveX OSD名	YK-F12AB
ブラウザページタイトル	YK-F12AB
ActiveX 低遅延モード	○ 有効 ● 無効
	適用

- ・ MAC アドレス
- ファームウェア Ver.
- OS Ver.
- ・ システム起動時間
- ・デバイス名

- : カメラの MAC アドレスを表示します。
- : カメラのファームウェアバージョンを表示します。
- : カメラの OS バージョンを表示します。
- :最後にシステムが起動された日時を表示します。
- : デバイス名はユーザーがカメラを識別するために使用します。 デバイス名を変更するには、カメラの新しい名前を入力し、 [適用] をクリックします。

- ActiveX OSD 表示

   : 有効の場合「Active X OSD 名」をライブビュー画面に表示 します。また、この文字列は、ライブビュー画面での録画の際 のファイル名の一部として使われます。
- ActiveX OSD 名 : ライブビュー画面に表示する文字列を入力します。
- ブラウザページタイトル : Web ブラウザーのタブに表示する文字列を変更できます。
- ActiveX 低遅延モード : 有効の場合、ライブビューの遅延を低減します。

#### ユーザー設定

本製品には、最大で10名分のユーザーアカウントを登録することができます。アカウントごと に個別にユーザーグループ(アクセス権限)を設定することが可能です。

[システム] > [ユーザー] を選択し、ユーザー設定画面を表示します。



#### ・ユーザーアカウントを追加する

新しいユーザーアカウントを追加するには、ユーザー設定画面で[ユーザー追加]を選択します。



ユーザー名とパスワードを入力し、パスワード確認欄に再度パスワードを入力します。 次に、ユーザーグループを管理者/操作者/ゲストから選択します。[適用]をクリックして ユーザーを追加します。

ユーザー名	
新しいパスワード	
	パスワードは以下の基準に従って設定してください:
	(1)8文字以上
	(2)アルファベットの大文字、小文字、数字、記号
	(3)3種類以上の文字を含む
パスワード確認	
ユーザーグループ	○管理者,●操作者,○ゲスト
管理者権限	
クイックボタン操作権限	
	適用 キャンセル

メモ:

操作者の場合、権限の範囲を設定できます。

「管理者権限」のチェックボックスがオンの場合、クイックボタン操作以外はすべての操 作、設定ができます。

ライブビュー画面上での右クリック動作は、「管理者権限」のチェックボックスがオンの 場合のみ使用可能です。

「クイックボタン操作権限」のチェックボックスがオンの場合、ライブビュー画面にクイ ックボタンが表示され、スナップショット、録画などの操作ができます。

• ゲストの場合、ライブビュー映像は視聴できますが、その他の操作・設定はできません。

#### ・ユーザーアカウントを編集する

ユーザーアカウントの編集では、ユーザーのパスワードおよびユーザーグループを変更できます。 ユーザーが操作者の場合は、その権限の範囲を変更できます。

[ユーザー]のドロップダウンリストから該当するユーザーを選択し、[ユーザー編集]をクリックします。ユーザー情報を編集後、[適用]をクリックしてユーザー情報を保存します。

ユーザー名	Guest
新しいパスワード	•••••
	パスワードは以下の基準に従って設定してください:
	(1)6×チ以上 (2)アルファベットの大文字、小文字、数字、記号 (3)3種類以上の文字を含む
パスワード確認	•••••
ユーザーグループ	○管理者,○操作者,●ゲスト
管理者権限	
クイックボタン操作権限	
	適用キャンセル

#### ・ユーザーアカウントを削除する

ユーザーを削除するには、[ユーザー]のドロップダウンリストから該当するユーザーを選択し [ユーザー削除]をクリックします。確認ダイアログで[OK]をクリックしユーザーを削除しま す。



#### 日時設定

[システム]>[日時]から、本製品の日時設定を変更できます。

#### ・NTP サーバーと同期する

NTP サーバーと同期させるには、NTP サーバーと同期を「1 時間毎」に変更し、使用する NTP サーバーを選択します。本製品のシステム日時が 1 時間毎に NTP サーバーと同期されるようになります。

サーバー時刻	Wed, 15 Sep 2021 16:14:51 GMT+0900
NTPサーバーと同期	● 1時間毎 ○ オフ
NTPサーバー	User define V ntp.nict.jp
タイムゾーン	(GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
日付と時刻	2021 ~/9 ~/15 ~ 16 ~:14 ~:51 ~ パソコンと時間を合わせる
サマータイム	○ オン ◉ オフ
サマータイム 開始日時	1 ✔/1 ✔ 0 ✔ (月/日/時)
サマータイム 終了日時	12 🗸 / 31 🗸 23 🗸 (月/日/時)
休日リストを有効	

#### メモ:

- この機能を利用するには本製品をインターネットに接続してください。
- NTP サーバーの初期値は「ntp.nict.jp」です。

### ・時刻を手動設定する/パソコンと時刻を合わせる

日付と時刻のドロップダウンメニューから日付と時刻を選択し、[OK]をクリックして適用します。「パソコンと時間を合わせる」をクリックすると、自動的にパソコンの時刻が入力されます。

サーバー時刻	Wed, 15 Sep 2021 16:14:51 GMT+0900
NTPサーバーと同期	○ 1時間毎 ● オフ
NTPサーバー	User define V ntp.nict.jp
タイムゾーン	(GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo 🗸 🗸
日付と時刻	2021 ~ / 9 ~ / 15 ~ 16 ~ 14 ~ 51 ~ パソコンと時間を合わせる
サマータイム	◎ オン ◎ オフ
サマータイム 開始日時	1 ~/1 ~ 0 ~ (月/日/時)
サマータイム 終了日時	12 ~/ 31 ~ 23 ~ (月/日/時)
休日リストを有効	

メモ:

• この機能を利用するには NTP サーバーと同期をオフにしてください。

#### ・サマータイムを設定する

サマータイムを有効にするには、サマータイムで「オン」を選択します。開始日時と終了日時を 設定します。[適用]をクリックして設定を適用します。

基本 >> システム >> 日時					
サーバー時刻 NTPサーバーと同期	Wed, 15 Sep 2021 16:14:51 GMT+0900 ● 1時間毎 〇 オフ				
NTPサーバー	User define V ntp.nict.jp				
タイムゾーン	(GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo 🗸 🗸				
日付と時刻	2021 ~/9 ~/15 ~ 16 ~:14 ~:51 ~ パソコンと時間を合わせる				
サマータイム サマータイム 開始日時 サマータイム 終了日時 休日リストを有効	○ オン <sup>●</sup> オフ $7 \lor 1 \lor 0 \lor (月/日/時)$ $9 \lor 1 \lor 23 \lor (月/日/時)$ □				
	適用				

ご注意:

• NTP が有効でないとサマータイムの項目は設定できません。

# ・休日リストを有効にする

[休日リストを有効] のチェックボックスをオンにすると、休日リストを設定できます。

休日リストは、詳細モードにおいて、スマートイベントのスケジュールに反映することができま す。設定しておくことで、スマートイベントで複数のトリガーを設定する場合に、スケジュール 設定を簡略化できます。

休日リス	トを有効 🛛													
選択	名前	圜	始日	時	(月-日	目時	:分	}		終了日	時	(月-日	時:分	)
		1	~	- [	1 🗸	0	~	0	$\sim$	12 🗸	-	31 🗸	23 🗸	: 59 🗸
		1	~	]-[	1 🗸	0	~	0	$\sim$	12 🗸	]-	31 🗸	23 🗸	: 59 🗸
		1	~	- [	1 🗸	0	~	0	$\sim$	12 🗸	]-	31 🗸	23 🗸	: 59 🗸
		1	~	İ- [	1 🗸	0	~	0	$\sim$	12 🗸	j-	31 🗸	23 🗸	: 59 🗸
		1	~	- [	1 🗸	0	~	0	$\sim$	12 🗸	-	31 🗸	23 🗸	59 🗸
		1	~	- [	1 🗸	0	~	0	$\sim$	12 🗸	-	31 🗸	23 🗸	59 🗸
		1	~	-	1 🗸	0	~	0	~	12 🗸	j-	31 🗸	23 🗸	: 59 🗸
		1	~	-	1 🗸	0	~	0	~	12 🗸	-	31 🗸	23 🗸	59 🗸
		1	~	-	1 🗸	0	~	0	~	12 🗸	-	31 🗸	23 🗸	59 🗸
		1	~	İ- İ	1 🗸	0	~	0	~	12 🗸	j-	31 🗸	23 🗸	: 59 🗸
		1	~	- [	1 4	0	~	0	~	12 🗸	-	31 🗸	23 🗸	59 🗸
		1	~	- [	1 🗸	0	~	0	~	12 🗸	]-	31 🗸	23 🗸	59 🗸

• 名前 :休日リストの名前を入力します。

• 開始日時 : 開始日時を設定します。

• 終了日時 :終了日時を設定します。

### OSD設定

OSD(On Screen Display)とは、映像上にシステム情報を表示する機能です。

[システム]> [OSD] から、日付、カメラ ID、ステータスおよび透かしについて、OSD の表示/非表示の切り替えや、文字の色を設定することができます。

基本 >> システム >> OSD
Hợt
OSD 文字サイズ
日付 カメラID ステータス 透かし
OSD     ● 有効 ○ 無効       文字 カラー     白 ∨       透過度     144       OSD 時刻タイプ     YY/MM/DD ∨ (Y:年,M:月,D:日)

- OSD 文字サイズ : OSD テキストのサイズを選択します。
- 元の位置に戻す : OSD 表示の位置を初期の位置に戻します。 表示位置は、画面上で各 OSD 表示位置をドラッグすることで変更 できます。

OSD 表示について、次の項目を設定できます。

- **OSD** : 有効/無効を選択します。
- 文字カラー : テキストの色を選択します。
- 透過度 : 背景の透過度を選択します。255 にすると不透過になります。

日時については、[OSD 時刻タイプ] で年月日の表示方法を選択できます。 ステータスについては、文字カラー(白)は固定となり選択できません。 透かしは、データ種類を「ユーザー定義」「透かしデータ」から選択できます。

# ■映像/音声設定

映像/音声について設定するには、設定画面の「映像/音声」タブを選択します。左側に表示される「ストリーム」「画質 基本」のメニューから、確認または設定する項目を選択してください。



#### ストリーム設定

[映像/音声] > [ストリーム] からストリーム情報を設定できます。

インターネットなど、帯域幅の狭いネットワークを介して映像を送信する場合は、実際にアップ ロードを実行する帯域幅に近いビットレートを設定してください。本製品はビットレート設定に 基づいてフレームをエンコードします。

基本 >> 映像 / 音声 >	»ストリーム	エンコーダー2	
H.264プロファイル : 〇 エンコーダー2 : ④ エンコーダー3 : 〇; 蛍光灯ちらつき低減 : ④(	メインプロファイル ●ハイプロファイル 有効 ○ 無効 有効 ● 無効 50Hz ○ 50Hz	プロファイル 解像度 フレームレート キーフレーム間隔 ビットレート制御設定	H.264 V 736x720 V 15 V VBR V
		ヒットレート	1 Mbps 🗸
エンコーダー1		RTSP URL	rtsp://192.168.0.200:554/stream1
プロファイル	H.264 V		
解像度 フレームレート キーフレーム間隔	3008x3000 ✓ 25 ✓ 25 ✓	エンコーダー3	サービスなし.
ビットレート制御設定	VBR 🗸	エンコーダー4	
ビットレート	5 Mbps 🗸	プロファイル	JPEG V
RTSP URL	rtsp://192.168.0.200:554/stream0	解像度	352x240 ✓
		フレームレート	15 🗸
		画質	80 V
		RTSP URL	rtsp://192.168.0.200:554/stream3
		適用	初期値に戻す

ストリーム全体について、以下の項目を設定できます。

- ・ H.264 プロファイル
- ・エンコーダー2
- : エンコーダー2の有効/無効を選択します。

: メインプロファイルかハイプロファイルを選択します。

- ・エンコーダー3
- ・蛍光灯ちらつき低減
- :エンコーダー3の有効/無効を選択します。
- :本製品を使用する地域の電源周波数を選択します。 蛍光灯による 映像のちらつきを低減します。

エンコーダー1から4の各プロファイルについて設定できます。

- ・プロファイル
   :映像圧縮規格を JPEG/H.264/H.265 から選択します。エンコ ーダー4 は JPEG のみしか選択できません。
- 解像度 : 映像ストリームの解像度を選択します。
- **フレームレート** : 映像のフレームレートを選択してください。
- キーフレーム間隔
   : キーフレーム間のフレーム数を選択してください。
   値が大きくなる程圧縮率が高くなり、値が小さくなる程動きの速
- ・ビットレート制御設定
   ・ビットレート制御設定
   : VBR(可変ビットレート)/CBR(固定ビットレート)/ スマートから選択してください。CBRより VBR の方が使用する 帯域幅を抑えることができます。スマートを選択すると映像をよ り圧縮することができます。
- ビットレート : 画質、録画時間、ネットワーク環境から最適なビットレートを 設定します。
- RTSP URL : RTSP (Real Time Streaming Protocol) を介して映像ストリーム にアクセスする際の URL を設定します。

ご注意:

• 本製品を NVR に接続している場合、NVR 側の設定が優先されます。

メモ:

- 解像度は、設定値と実際の解像度に若干の差異が生じる場合があります。
- ビットレート制御設定で「スマート」を選択すると、後述の「スマート機能」を有効化します。圧縮化する際の指標となる項目を設定できます。

設定後、[適用]をクリックして設定内容を保存します。

#### スマート機能

本製品では、「スマート機能」を使ってより高い圧縮率を実現できます。

「スマート機能」を有効化するには、「映像/音声」>「ストリーム」の「ビットレート制御 設定」で「スマート」を選択します。

エンコーダー1	
プロファイル	H.264 🗸
解像度	3008x3000 🗸
フレームレート	25 🗸
キーフレーム間隔	25 🗸
ビットレート制御設定	スマート 🗸
スマートモード	自動 🖌
文字 画質	0 ✔ (高:-15~低:15)
背景 画質	0 ✔ (高:-15~低:15)
感度	30 🗸 (高:1~低:99)
ビットレート	5 Mbps 🗸
RTSP URL	rtsp://192.168.0.200:554/stream0

- スマートモード : 自動/エリア/ハイブリッドから選択します。自動は移動している物体 を検知しそれ以外の領域を高圧縮します。エリアはウィンドウで設定し た関心領域以外の領域を高圧縮します。ハイブリッドは移動体および関 心領域以外の領域を高圧縮します。
- 文字 画質 : 関心領域や移動体の圧縮の程度を設定します。数値が大きいほど圧縮率 が高くなります。
- 背景 画質 : 関心領域以外の領域や動きが少ない領域の圧縮の程度を設定します。 数値が大きいほど圧縮率が高くなります。
- 感度 :移動している物体を検知する感度を設定します。感度が高い(数値が小さい)ほど圧縮率が高くなります。

スマートモードで「エリア」または「ハイブリッド」を選択すると、カメラ映像が表示され、ウ ィンドウ有効エリア(関心領域)を設定できます。



ウィンドウ有効エリア(関心領域)は4箇所まで設定できます。ウィンドウ有効のチェックボックスをオンにし、領域を設定してください。領域は、カメラ映像上でマウスを操作することでサイズや位置を変更できます。

#### 画質の基本設定

[映像/音声]> [画質 基本]からデイモード、ナイトモードそれぞれについて、3Dノイズ リダクション、明るさ、コントラスト、色合い、彩度、およびシャープネスを設定できます。デ イモード、ナイトモードで設定を独立させることで、それぞれで最適な映像画質が得られます。

基本 >> 映像 / 音声 >> 画質 基本
デイモード ナイトモード
3Dノイズリダクション:10(低/高)
明るさ:50(低/高)
コントラスト:50(低/高)
色合い:50(低/高)
◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2017 - 20
シャープネス:12(低/高)
初期値に戻す

[デイモード][ナイトモード]ボタンで設定するモードを選択します。デイモードはカラー映像、ナイトモードはモノクロ映像となります。

• 3D ノイズリダクション : 暗所のノイズが目立つ場合、必要に応じて高く設定します。

- **明るさ**:明るさを調整します。
- **コントラスト** : コントラストを調整します。
- **色合い** : 色合いを調整します。
- 彩度 : 彩度を調整します。
- シャープネス :シャープネス (輪郭の強調)を調整します。

各項目の設定を変更すると、設定した内容が適用されます。

# ■ネットワーク設定

ネットワークについて設定するには、設定画面の「ネットワーク」タブを選択します。左側に表示される「一般設定」「IPv6 設定」「HTTP/RTSP」「HTTPS」「DDNS」「SNMP」のメニューから、確認または設定したい項目を選択してください。

		ライブ   基本モード	詳細モード   言語   ログアウト
システム	映像/音声	ネットワーク	メンテナンス
一般設定 IPv6設定 HTTP/RTSP HTTPS DDNS SNMP			

#### 一般設定

[ネットワーク]>[一般設定]では、本製品をネットワークに接続するための基本設定を行います。お使いのパソコンと本製品を同一ネットワークに接続し、Web ブラウザーにこの IP アドレスを入力することで、パソコンから本製品にアクセスできます。

基本 >> ネットワー	ク >> 一般設定
ネットワーク	● 固定 ○ DHCP ○ PPP₀E
IPアドレス	192.168.0.200
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイ	192.168.0.1
プライマリDNS	168.95.1.1
セカンダリDNS	168.95.1.1
ユーザー名	account@pppoe.com
パスワード	******
QoS(DSCP)	0 (0~63)
2番目のIPアドレス	○ 有効 ◉ 無効
2番目のIPアドレス	192.168.0.200
2番目のサブネットマス ク	255.255.255.0
3番目のIPアドレス	○ 有効 ◉ 無効
3番目のIPアドレス	192.168.0.200
3番目のサブネットマス ク	255.255.255.0
	適用

本製品のローカルエリアネットワークを設定するには、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、および DNS を入力した後、[適用]をクリックします。

- ネットワーク : 固定/DHCP/PPPoE から選択します。
- IP アドレス : IP アドレスを設定します。デフォルトは 192.168.0.200 です。
- サブネットマスク : サブネットマスクを設定します。デフォルトは 255.255.255.0 です。
- ゲートウェイ : ゲートウェイを設定します。デフォルトは 192.168.0.1 です。
- ・プライマリ DNS : 1番目の DNS サーバーの IP アドレスを設定します。
- セカンダリ DNS :予備として使用される、プライマリ DNS に対する 2 番目の DNS サーバーの IP アドレスを設定します。
- **ユーザー名** : PPPoE 選択した場合、ユーザー名を設定します。
- パスワード : PPPoE 選択した場合、パスワードを設定します。
- QoS(DSCP) : DSCP 基準に基づいて TCP/IP パケットヘッダを設定し、パケットの 優先度を指定します。

・ 2 番目の IP アドレス	:2番目の IP アドレスの有効/無効を設定します。
・ 2 番目の IP アドレス	: 2 番目の IP アドレスを設定します。 デフォルトは 192.168.0.200 です。
・2番目のサブネットマスク	: 2 番目のサブネットマスクを設定します。 デフォルトは 255.255.255.0 です。
・ 3 番目の IP アドレス	:3 番目の IP アドレスの有効/無効を設定します。
・ 3 番目の IP アドレス	: 3 番目の IP アドレスを設定します。 デフォルトは 192.168.0.200 です。
・3番目のサブネットマスク	: 3 番目のサブネットマスクを設定します。 デフォルトは 255.255.255.0 です。

#### IPv6 設定

[ネットワーク] > [IPv6 設定] では、本製品の IPv6 アドレスを設定できます。 IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、プライマリ DNS を入力し、[適用] をクリックします。

基本 >> ネット	ワーク >> IPv6設定
ネットワーク	○オン◎オフ
IPアドレス	fe80::000f:fc52:92fa
デフォルトゲート ウェイ	
プライマリDNS	
	適用
:	 Pv6 アドレスのオン/オフを設定します

: IPv6 アドレスを設定します。

- ・ ネットワーク ・ IP アドレス
- デフォルトゲートウェイ : ゲートウェイを設定します。
- ・プライマリ DNS
- : IPv6 サービスの 1 番目 DNS サーバーの IP アドレスを設定 します。

#### HTTP/RTSP

HTTP および RTSP は、信頼性の高い映像ストリーミングプロトコルです。ポート転送を設定することで、映像をインターネットで送信することができます。HTTP ポート番号の変更については、ネットワーク管理者にお尋ねください。

[ネットワーク] > [HTTP/RTSP] から、HTTP、RTSP で使用するポートを設定します。[適用] をクリックして変更を反映します。

基本 >> ネットワーク >> HTTP/RTSP				
НТТРポート	80			
RTSPボート	554			
ONVIF検索	◎ オン〇 オフ			
RTCPチェック	◉ オン〇 オフ			
RTSPIELE	◉ オン〇 オフ			
エンコーダー1	stream0			
エンコーダー2	stream1			
エンコーダー3 (サービスなし)	stream2			
エンコーダー4	stream3			
	適用			

- HTTP ポート : HTTP 接続で使用するポート番号を設定します。
- **RTSP ポート** : RTSP 接続で使用するポート番号を設定します。
- ONVIF 検索 : オンにすると外部機器からの ONVIF 検索を有効にします。
- RTCP チェック : オンにすると RTCP パッケージの送信を有効化し通信を最適化します。
- RTSP 認証 : オンにすると RTSP 接続時にユーザー名とパスワードを要求します。
- エンコーダー : エンコーダーの名前を変更します。

#### HTTPS

本製品は HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) サービスに対応しています。HTTPS と は、データがユーザーのコンピューターやウェブサイト間を行き来する際に、データの統合性や 秘匿性を確保するためのインターネットプロトコルです。どのようなウェブサイトを閲覧する場 合でも、オンラインにおいては安全性とプライベート性の確保が重要視されます。

HTTPS は、HTTP のセキュリティを強化したものです。セキュリティ認証として、SSL プロトコルが追加されています。送信される情報が暗号化されるため、セキュリティの向上を図れます。

本製品で HTTPS を有効するには、「ネットワーク」> [HTTPS] の [HTTPS」で「有効」を選択し、「保存」をクリックします。

基本 >> ネットワーク >> HTTPS		
HTTPS	◉ 有効 ○ 無効	
	保存	

HTTPS サービスには、2つの設定方法があります。

1つ目の設定方法は、自己署名証明書の作成です。[方法]の項目で[自己署名証明書の作成]を 選択し、都道府県などの空欄に必要事項を入力した後[証明書を作成]をクリックします。

[証明書作成中]の画面が表示された後、ステータスが [未設定] から [有効] に変更されます。

基本 >> ネットワーク >> HTTPS		基本 >> ネットワ	トワーク >> HTTPS	
HTTPS HTTPSポート	<ul> <li>● 有効 ○ 無効</li> <li>443</li> </ul>	нттрs нттрsポート	● 有効○ 無効 443	
ステータス		ステータス	有効	
方法	自己署名証明書の作成	方法	自己署名証明書の作成	
田	JP	E	IP	
都道府県	Tokyo		51	
市区町村	Shinjuku	都道府県	Tokyo	
組織名	Sharp	市区町村	Shinjuku	
部署名	Business	組織名	Sharp	
コモンネーム		部署名	Business	
有効期限	365	コモンネーム		
	証明書を作成		証明書を削除	

2つ目の設定方法は、SSL 証明書を購入する方法です。[方法]の項目で [証明書の要求を作成お よびインストールする] を選択し、必要事項を入力した後 [証明書の作成] をクリックします。

第三者機関からSSL証明書を購入後、お使いのパソコンからSSL証明書をダウンロードします。 ダウンロードが成功すると、ステータスが [未設定] から [有効] に変更されます。

基本 >> ネットワ	ーク>> HTTPS
HTTPS	● 有効 ○ 無効
HTTPSポート	443
ステータス	未設定
方法	証明書の要求を作成およびインストールする。 🗸
Ш	JP
都道府県	Tokyo
市区町村	Shinjuku
組織名	Sharp
部署名	Business
コモンネーム	×
	証明書を作成

基本 >> ネットワーク >> HTTPS			
HTTPS	◉ 有効 ○ 無効		
HTTPSポート	443		
ステータス	認証待ち		
ファイルのダウンロード	ダウンロード		
証明書の選択	参照		
方法	証明書の要求を作成およびインストールする。		
田	JP		
都道府県	Tokyo		
市区町村	Shinjuku		
組織名	Sharp		
部署名	Business		
コモンネーム			
	証明書を削除		

#### DDNS

本製品は、DDNS(Dynamic Domain Name Service)サービスに対応しています。DDNS サービスを使用することで、DNS サーバーを自動的にアップデートできます。

DDNS サービスを利用するには、「ネットワーク」> [DDNS] を選択し、「DDNS」で「有効] を選択します。

DDNS サーバーを選択してから必要事項を入力の上、[適用] をクリックし、変更を反映します。

基本 >> ネットワーク >> DI	DNS	
DDNSサーバーアドレス	http://www.no-ip.com	
ユーザー名	● 4300 ○ mix00 5292fc	
パスワード	••••	
ホスト名	5292fc http://5292fc	
WAN側IPアドレス		
		更新
	週用	

- DDNS サーバーアドレス :使用する DDNS サーバーを選択します。
- DDNS
- ・ユーザー名
- ・パスワード
- ・ ホスト名
- ・ WAN 側 IP アドレス
- : DDNS サービスを利用する場合「有効」を選択します。
- : DDNS で使用するユーザー名を設定します。
- : DDNS で使用するパスワードを設定します。
- : DDNS ホスト名を設定します。
- :WAN の IP アドレスを設定します。

メモ:

- DDNS サービスを利用するには、インターネットに接続する必要があります。
- DDNS サーバーアドレスの http://www.dyndns.org を選択すると、WAN 側 IP アドレスの 項目と [更新] ボタンがなくなります。

#### SNMP

本製品は、SNMP(Simple Network Management Protocol)に対応しています。SNMP を利用することで、本製品および周辺のネットワーク機器(ルーターなど)にネットワーク障害が発生した場合に、どの機器に障害が発生したのかわかるようになります。

SNMP を利用するには、[ネットワーク] > [SNMP] の「SNMP」で[有効]を選択します。

使用する SNMP の種類(SNMP v1/v2 または SNMP v3)に応じて各項目を編集し、[適用] をク リックして変更を反映します。

基本 >> ネットワーク >> SNMP			
SNMP	○ 有効 ◉ 無効		
SNMP v1/v2			
読み出し専用コミュニティー	private		
読み出し/書込みコミュニティー	public		
SNMP v3			
ユーザー名	admin		
認証バスワード (MD5)	password		
プライバシーバスワード (DES)	password		
読み出し/書込みセキュリティ名	admin		
読み出し専用のセキュリティ名	admin		
SNMP ハートビート	○ 有効 ◉ 無効		
SNMP ハートビートサーバ	255.255.255.255		
SNMP ハートピート間隔	1 🗸 秒		
	適用		

• SNMP	: SNMP を利用する場合 [有効] を選択します。SNMP v1/v2 を利用する場合、以下の項目の設定が必要に なります。
・ 読み出し専用コミュニティー	: 読み出し専用のコミュニティー名を設定します。
・ 読み出し/書込みコミュニティー	: 読み出し/書込み用のコミュニティー名を設定します。 SNMP v3 を利用する場合、以下の項目の設定が必要に なります。
・ユーザー名	:ユーザー名を設定します。
・ 認証パスワード(MD5)	: MD5 認証で使用するパスワードを設定します。
・プライバシーパスワード(DES)	:DES 認証で使用するパスワードを設定します。
・ 読み出し/書込みセキュリティ名	: 読み出し/書込み用のセキュリティ名を設定します。
• 読み出し専用セキュリティ名	: 読み出し専用のセキュリティ名を設定します。SNMP ハートビートを利用する場合、以下の項目の設定が 必要になります。
・ SNMP ハートビート	: [有効] にすると SNMP ハートビートを利用できます
・ SNMP ハートビートサーバ	: SNMP ハートビートサーバを設定します。
・ SNMP ハートビート間隔	: SNMP ハートビート間隔を1~60 秒から選択します。



本製品のファームウェアを更新したり、本製品を初期化する(工場出荷時の設定に戻す)には、 設定画面の [メンテナンス] タブを選択します。

		ライブ   基本モード   詳細モード   言語   ログアウト		
システム	映像/音声	ネットワーク	メンテナンス	
ファームウェア更新				

#### ファームウェア更新

本製品のファームウェアを更新するには、[参照...]をクリックし、アップデートファイルの保存 場所を指定します。[適用]をクリックしてファームウェア更新を開始します。

基本 >> メンテナンス >> ファームウェア更新		
アップデートが完了するまでカメラの電源を切らないでください。 flashS3L.bin:アプリケーションファームウェア		
参照 適用 Upload 0%		

ご注意:

• 更新中は本製品の電源を切らないでください。本製品に修復不可能な損傷が発生する恐れ があります。

メモ:

• アップデートファイルは下記 URL からダウンロードすることができます。 https://jp.sharp/business/security-camera/

#### 設定のエクスポート/インポート

本機の設定を他機にエクスポートするには、「設定のエクスポート」の [エクスポート] をクリックします。

他機から設定をインポートするには、[参照...]をクリックしてインポートするファイルを指定し、 [インポート]をクリックします。

設定のエクスポート エクスポート		
設定のインポート	参照	インポート

#### システム再起動

[システム再起動]をクリックすると、システムを再起動します。

システム再起動

システム再起動

#### 工場出荷時設定

ユーザー設定や日時などのシステム設定および IP アドレス等のネットワーク設定を保持したまま、その他の設定項目を工場出荷時の設定(初期設定)に戻したい場合、[ネットワーク設定を保持したまま]を選択し、[初期値に戻す]をクリックします。

システム設定およびネットワーク設定を含むすべての設定を工場出荷時設定(初期設定)に戻す には、[全て工場出荷時の設定に戻す]を選択し、[初期値に戻す]をクリックします。

工場出荷設定	
◉ ネットワーク設定を保持したまま	
○全て工場出荷時の設定に戻す	初期値に戻す

ご注意:

 「全て工場出荷時の設定に戻す」を選択した場合、カメラの IP アドレスが初期値 (192.168.0.200)に戻り、ユーザーアカウントもすべて消去されます。新しいユーザー アカウントを設定してください。

ログインパスワードを忘れた場合など、Web ブラウザーにアクセスできない場合、本体のリセットボタンから本製品を工場出荷時の状態に戻すことができます。

メモ:

 本体のリセットボタンの位置は、本製品に同梱されている取扱説明書(基本編)の「本体 各部のなまえと付属品」をご参照ください。

以下の手順を実行してください。

- 1. 電源が供給されている状態で本体の「リセットボタン」を 20 秒以上押し続けます。
- 2. リセットボタンから手を離します。
- 3. 約 40 秒後、設定が初期化され、自動的に再起動します。
- 4. Web ブラウザーから本製品にアクセスします。初期 IP アドレスは 192.168.0.200 です。
- 5. セキュリティ確保のため、初回ログイン時にユーザー名とパスワードを作成してください。

# 詳細設定

基本の設定よりも高度な設定について説明します。

設定画面の [詳細モード] を選択します。 [基本モード] では表示されなかった [スマートイベント] と [通知] のタブが表示されます。また、基本モードから表示されていた [システム] [映像/音声] [ネットワーク] のタブにも設定項目が追加されます。本章では、 [基本モード] から追加された項 目について説明します。

		ライブ 基本	モード   詳細モー	ド   言語   ログアウト
システム	映像/音声	ネットワーク スマートイベント	通知	メンテナンス

# ■システム設定

詳細モードでは、項目に「システムログ」が追加されます。

			ライブ   基本=	Eード   詳細モー	ド   言語   ログアウト
<u>システム</u>	映像/音声	ネットワーク	スマートイベント	通知	メンテナンス
<ul> <li>一般設定</li> <li>ユーザー</li> </ul>	詳細 >>	システム >> 一般語	设定		
日時 OSD	масァド	レス	00:0f:fc:53:02:14		
システムログ	ブ ファーム・	ウェア Ver.	7.1.94.10084		

# システムログ

[システムログ] では、システムが生成したログ情報を閲覧することができます。

[保存]をクリックすると、ログを CSV 形式でエクスポートできます。また、「検索」の入力欄 にキーワードを入力してログファイルを検索することができます。

ſ	詳細 >> システム >> システムログ				
	検索 ページ 1 <b>V</b>				
	<b>IP</b> アドレス	ユーザー	日時	ログ詳細	
	192.168.0.100	admin	2021/09/15 16:14:47	STREAM LOGOUT ENCODER 1 (SYSTEM MESSAGE)	
	192.168.0.100	admin	2021/09/15 16:12:57	USER LOGIN ENCODER 1 (SYSTEM MESSAGE)	
			2021/09/15 16:06:34	POWER ON (SYSTEM MESSAGE)	

# ■映像/音声設定

詳細モードでは、「画質 詳細」「ホワイトバランス調整」「デイナイト」「プライバシーマスク」 「音声」が加わります。

システム	映像 / 音声	ネットワーク	【スマートイベント】	通知	メンテナンス
ストリーム	$\overline{}$				
画質 基本					
画質 詳細					
ホワイトバランス調整	と				
デイナイト					
フライバシーマスク					
首尸					

#### 画質の詳細設定

[映像/音声]> [画質 詳細] から BLC、露出値、WDR、Auto Gain Control などの設定を 行い、カメラの映像品質を調整することができます。

本製品では、デイモード、ナイトモードそれぞれについて映像品質を調整することができま す。感度アップ機能を有効にすることで、特に暗所での映像を明るくすることができます。デ イモード、ナイトモードの切り替えについては、後述のデイナイトから設定することができま す。



- BLC
  - : 逆光補正を調節します。詳しくは後述します。
- : 露出の値を調節します。値が大きいほど映像が明るくなります。 露出値
- WDR
- : ワイドダイナミックレンジ(逆光環境でより鮮明な映像を撮影 する機能)を設定します。オフ、自動、×2、×3、×4から選択 します。
- ・シャッタースピード(秒):シャッタースピードの最小値と最大値を設定します。 Auto を選択すると自動でシャッタースピードを調整します。
- Auto Gain Control : Auto Gain Control を調節します。詳しくは後述します。
- 感度アップ : 感度アップ(暗所でより明るい映像を撮影する機能)を調整し ます。値が大きい程映像が明るくなります。
- ・カラーモード :映像のカラー/白黒を切り替えします。
- 赤外線 LED :赤外線 LED の明るさを調節します。
- 赤外線カットフィルター :赤外線カットフィルターのオン/オフを切り替えします。
- 過剰露出軽減 :赤外線の反射など強い光を軽減します。
- 初期値に戻す :設定を初期値に戻します。ただし、BLCの範囲は保存されます。

 編集を開始したら、編集を終了するまでデイモード/ナイトモードを変更しないでくだ さい。

#### ●BLC(Back Light Compensation: 逆光補正)

本製品には、BLC 逆光補正機能が搭載されています。

「BLC」の[編集]をクリックすると、補正範囲設定画面が表示されます。明るく表示させたい エリアをクリックまたはドラッグして範囲を設定します。選択を解除する場合は、該当エリアを 再度クリックします。[全て削除]をクリックするとすべての選択エリアを解除します。

設定後、[編集終了]をクリックすると元の画面に戻ります。



ご注意:

### • Auto Gain Control (AGC)

Auto Gain Control (AGC) とは低光量の環境下でも良好な画質の映像を得ることができる機能です。デイモード/ナイトモードそれぞれ設定ができます。

AGC は、6/12/18/24/30/36/42 から選択でき、低光量の場合は大きい値を設定することで、より明るい映像を得ることができます。

AGC を使用しても映像が暗い場合は、感度アップをオンにしてください。ただし、感度アップを 使用すると低光量下でモーションブラーが起きることがあります。



< 6 dB >



<42dB>

#### ●感度アップ

感度アップはスローシャッターで映像を明るく補正する機能です。特に低光量の環境下で効果を 得られます。







<×16>

#### ホワイトバランス調整

本製品には、ホワイトバランス調整機能が搭載されており、デイモード/ナイトモードそれぞれ設定ができます。

デイモード	ナイトモード	ATW-NARROW	
ホワイトバラン	ス調整	AWC(手動)	
自	動調整		
R-G	ain 128		(1~255)
B-G	ain 128		(1~255)

- ホワイトバランス調整
   : ホワイトバランス調整の方法を ATW-NARROW(自動/狭範囲) /ATW-FULL(自動/広範囲)/AWC(手動)から選択します。
   手動を選択した場合、次の項目を調整します。
- R-Gain : ホワイトバランスの赤ゲインを調整します。
- B-Gain : ホワイトバランスの青ゲインを調整します。

[自動調整]をクリックすると、自動でホワイトバランスを調整します。

#### デイナイト

[映像/音声]> [デイナイト] から、デイモード(カラー)とナイトモード(モノクロ)の切り替えについて設定できます。

詳細 >> 映像 >> デイナイト	
● 自動 , 切替遅延時間 2 ✔ 秒	
現在の明るさ 100	
デイからナイトへの切替閾値 6	<ul> <li>Image: A set of the</li></ul>
ナイトからデイへの切替閾値 12	<ul> <li></li> </ul>
○ デイモード	
○ ナイトモード	
○ スケジュール	
デイナイト切替時のモーション検知	● 無効 ○ 有効
デイナイト切替時のモーション検知無効時間	10 🗸 秒
適用	3

「自動」(自動切り替え)、「デイモード」(デイモードに固定)、「ナイトモード」(ナイトモードに 固定)、「スケジュール」(スケジュール切り替え)の中から選択できます。

- ・自動 : 光センサーからの信号に従って自動でデイモードとナイトモードを 切り替えます。切替遅延時間は、周囲の明るさが変わってからモードを 切り替えるまでの時間です。 切替閾値を基準として、デイモード/ナイトモードそれぞれに切り替わ ります。
- デイモード : 赤外線カットフィルターが常にオンとなります。映像は常時カラーで 表示します。
- ナイトモード : 赤外線カットフィルターが常にオフになります。映像は常時モノクロで 表示します。
- スケジュール : 指定された時刻に自動でデイモードとナイトモードを切り替わります。

「デイナイト切替時のモーション検知」を有効にすると、デイモードとナイトモードを切り替え る際にもモーション検知が有効になります。誤検知の可能性があるため、無効を推奨します。

デイナイト切替時のモーション検知無効時間は、「デイナイト切替時のモーション検知」が無効の場合にモーション検知機能を無効化する時間です。5/10/15/20/25/30 秒から選択できます。

# プライバシーマスク

本製品の映像上に、最大4箇所までプライバシーマスクを設定することができます。 |設定画面「映像/音声] > 「プライバシーマスク」を選択し、有効/無効のタブで有効を選択しま す。マスク番号(1~4)を選択し、映像上でマスクしたい部分をドラッグして指定します。

[削除] ボタンをクリックすると、選択しているマスク番号のマスクを削除します。[全て削除] ボタンをクリックすると、すべてのマスクを削除します。



#### 音声

 ・
 ・
 音声入力

「映像/音声]>「音声]から音声機能を設定できます。

	詳細 >> 映像 / 音声 >>	→音声	
	音声	◉ 有効○ 無効	
	内蔵マイク音量	50 🗸	
	音声入力	○ 外部入力 ◉ 内蔵マイク	
	音声入力増幅	+26 dB 🗸	
	音声入力フィルター	1 🗸	
	音声出力音量	50 🗸	
	音声コーディング形式	$ullet$ G711 u-law $\bigcirc$ AAC	
	サンプリングレート	8000 Hz 🗸	
	ビットレート	16 kbit/s	
		適用	
• 音声	:音声を利用す	するには、「音声」を有	効にします。
• 内蔵マイク音量	: 内蔵マイクの 収音できます	)音量を調整します。値 が、その分、ノイズも	を大きくすると小さい音まで 5大きくなります。

- くなります。 :内蔵マイクを有効にするか、カメラに繋いだ外部入力音声を有効
- 音声入力增幅 :入力された音声を増幅することができます。0/20/26/32dB から選択します。

にするかを選択します。

- 音声入力フィルター : ノイズを制限するレベル値です。環境に応じて3通りの 入力フィルターのレベルを設定します。
- 音声出力音量 : 音声出力のボリュームを設定します。
- 音声コーディング形式 : コーデック方式を選択します。
- ・サンプリングレート : サンプリングレートを設定します。

#### ご注意:

- 音声、音声コーディング形式、サンプリングレートの設定切り替え後、[適用] をクリック すると再起動します。
- 音声コーディング形式やサンプリングレートについては、接続する機器によって制限があ る場合があります。

# ■ネットワーク設定

詳細モードでは、「マルチキャスト」「IP アドレスフィルター」「UPnP」「Bonjour」「SDDP/ ハートビート」「MAC アドレスフィルター」「IEEE 802.1x」が加わります。

			ライブ	基本モード	詳細モード	言語   ログアウト
<u>کرج</u> ک	映像/音声	ネットワーク	スマートイベ	ント	通知	メンテナンス
一般設定	)					
IPv6設定						
HTTP/RTSP	)					
HTTPS						
マルチキャスト						
IPアドレスフィルター						
DDNS						
UPnP						
Bonjour						
SDDP/ハートビート						
SNMP						
MACアドレスフィル						
9-						
IEEE 802.1x			:			

### マルチキャスト

マルチキャストを有効にすることで、一つのストリームを複製して複数のクライアントに配信することが可能になります。

[ネットワーク] > [マルチキャスト] から、各ストリームのマルチキャストの有効/無効、

IP アドレス、ポート番号(映像/音声)、TTL を設定できます。

エンコーダー1	マルチキャスト	○ 有効 ◉ 無効
	IPアドレス	239.0.0.0
	映像ポート	1234 (2~65534)
	映像ポート(RTCP)	1235 (2~65534)
	音声ポート	1236 (2~65534)
	音声ポート(RTCP)	1237 (2~65534)
	TTL	5 (1~255)
エンコーダー2	マルチキャスト	○ 有効 ● 無効
	IPアドレス	239.0.0.1
	映像ポート	1238 (2~65534)
	映像ポート(RTCP)	1239 (2~65534)
	音声ポート	1240 (2~65534)
	音声ポート(RTCP)	1241 (2~65534)
	TTL	5 (1~255)
<b>Eンコーダー3</b>	サービスなし	
ニンコーダー4	マルチキャスト	○ 有効 ● 無効
	IPアドレス	239.0.0.3
	映像ポート	5572 (2~65534)
	映像ポート(RTCP)	5573 (2~65534)
	音声ポート	5574 (2~65534)
	音声ポート(RTCP)	5575 (2~65534)
	TTL	5 (1~255)

39

#### IP アドレスフィルター

IP アドレスフィルターを設定することで、本製品のセキュリティを高めることができます。 本機能を利用するには、「IP アドレスフィルター」を有効にします。

特定の IP アドレスからのアクセスだけを許可する場合は、「許可/拒否」で「許可」を選択し、 許可する IP アドレスを入力して [適用] をクリックします。

#### ご注意:

 「許可」する IP アドレスとして、本製品にアクセスしているパソコン以外の IP アドレス を設定すると、自動的にログアウトしカメラにアクセスできなくなりますのでご注意くだ さい。

特定の IP アドレスからのアクセスを拒否する場合は、「許可/拒否」で「拒否」を選択し、拒否 する IP アドレスを入力して [適用] をクリックします。

適用されると、設定した IP アドレスがリストに表示されます。

詳細 >> ネットワー?	ク>> IPアドレスフィルター
IPアドレスフィルター 許可 / 拒否 IPアドレス	<ul> <li>● 有効 ○ 無効</li> <li>○ 許可 ● 拒否</li> </ul>
192.168.0.100	THE LINE
	適用 削除

設定を取消したい場合は、リストから該当する IP アドレスを選択して [削除] をクリックします。

#### UPnP

UPnP サービスは、ローカルネットワーク環境においてお使いのパソコンでネットワークカメラ を識別できるようにするネットワークプロトコルです。

UPnP サービスを有効化するには、「ネットワーク」> [UPnP] の「UPnP サービス」を有効に 設定し、「適用」をクリックします。

詳細 >> ネットワーク >> UPnP			
UPnPサービス 装置名	● 有効 〇 無効 UPnP IPCam Device		
	適用		

UPnP(Universal Plug and Play)サービスとは、ネットワークに接続する機器同士を、接続しやすくする機能です。

メモ:

• 本サービスは Windows パソコン以外では利用できません。

#### Bonjour

Bonjour は Apple によって実装されたゼロ・コンフィグレーション・ネットワークプロトコルです。

Bonjour サービスを有効化するには、[ネットワーク] > [Bonjour] の「Bonjour」を有効に設定し、装置名を入力して[適用]をクリックします。



### SDDP/ハートビート

本製品は SDDP/ハートビートに対応しており、同サービスを介して対応デバイスと接続できます。

デバイスと接続する前に、[ネットワーク] > [SDDP/ハートビート] から [SDDP] および [ハ ートビート] を有効してください。



#### MACアドレスフィルター

MAC アドレスフィルターを設定することで、本製品のセキュリティを高めることができます。 本機能を利用するには、「MAC アドレスフィルター」を有効にします。

特定の MAC アドレスからのアクセスだけを許可する場合は、「許可/拒否」で「許可」を選択し、 許可する MAC アドレスを入力して [適用] をクリックします。

#### ご注意:

 「許可」する MAC アドレスに、本製品にアクセスしているパソコンの MAC アドレス以 外のみ設定すると、自動的にログアウトしカメラにアクセスできなくなりますのでご注意 ください。

特定の MAC アドレスからのアクセスを拒否する場合は、「許可/拒否」で「拒否」を選択し、拒否する MAC アドレスを入力して [適用] をクリックします。

適用されると、設定した MAC アドレスがリストに表示されます。

詳細 >> ネットワーク >> MACアドレスフィルター		
MACアドレスフィルター 許可 / 拒否 MACアドレス	<ul> <li>● 有効 ○ 無効</li> <li>○ 許可 ● 拒否</li> </ul>	]
		1
	適用 削除	

設定を取消したい場合は、リストから該当する MAC アドレスを選択して [削除] をクリックします。

# IEEE 802.1x

IEEE 802.1x を設定することで、本製品のセキュリティを高めることができます。

詳細 >> ネットワーク >>	IEEE 802.1x	
IEEE 802.1x	◉ 有効 ○ 無効	
IEEE 802.1x ステータス	未認証	
EAP方式	EAP-PEAP 🗸	
ID		
パスワード		
パスワード確認		
CA証明書		参照 アップロード 削除
ステータス		
	適用	

- IEEE 802.1x
- ・ IEEE 802.1x ステータス
- ・ EAP 方式
- ID
- ・パスワード
- ・パスワード確認
- ・ CA 証明書
- ・ステータス

- : IEEE 802.1x の有効/無効を設定します。
- : IEEE 802.1x ステータスを表示します。
- : EAP 方式を EAP-PEAP / EAP-TLS から選択します。
- : ID を設定します。
- :パスワードを設定します。
- :パスワードを確認します。
- : CA 証明書をアップロードします。
- : ステータスを表示します。

# ■スマートイベント

スマートイベントでは、カメラが動体や妨害、ネットワーク異常などを検知した際にメール通知 や FTP 転送などのアクションを実行するように設定することができます。

本製品の検知機能には、モーション検知、アラーム検知、ネットワーク障害検知、妨害検知、ラ インクロス検知、カラー検知、カウント機能があります。また、イベントが発生した際のアクシ ョンには、FTP 転送、メール通知、SD カード録画などがあります。

スマートイベントを設定するには、まず、利用する検知機能を [IVS] から選択してください。その後、利用する検知機能について、機能の有効化および検知エリアや感度などを設定し、スマートイベントで、検知スケジュールや実行するアクションについて設定してください。実行するアクションの詳細については、[通知] から設定できます。

			ライブ  基本モード   詳細モード   言語   ロ			
システム	映像/音声	ネットワーク	スマートイベント	通知	メンテナンス	
スマートイベント IVS モーション検知 防害検知 アラーム検知						

メモ:

- [スマートイベント] で左側に表示されるメニューは、[IVS] で設定する内容によって変わります。工場出荷時状態では [IVS] で「モーション検知」が選択されており、上図のようにメニューが表示されます。
- [アラーム検知] [ネットワーク障害検知] メニューは、[IVS] の設定内容に関わらず常に表示されます。

#### スマートイベント

[スマートイベント]> [スマートイベント] から、イベントが発生した場合のアクションなど を設定/変更できます。

イベントは5つまで登録でき、各イベントについて有効/無効、イベント名、条件(1~5)、ス ケジュール、実行(設定した条件の内容が発生した際のアクション)を設定できます。

イベントを設定するには、設定するイベントを1~5から選択して[編集]をクリックします。

詳細 >> スマ	'ートイベント	>> スマート	イベント	
イベント1	イベント2	イベント3	イベント4	イベント5
編集				

「イベントを有効」にチェックを入れ、[イベント名]および[条件名]を入力し、[トリガー] のタブを選択し、検知する条件(トリガー)や検知時間、休止時間を設定します。

ベントを有	前 🖌				
ベント名	イベント1		]		
条件1	条件2	条件3	条件4	条件5	
条件名	条件	<b>†</b> 1			
トリガ	ー スケジュー	ル実行	Ē		
検知時	間 1 ♥秒	休止時間	0 ∨ ₹	0	
有効	トリガー		トリガーを反転	ŧ	
$\checkmark$	アラーム検知				
	モーション検知				
	妨害検知				
	音声検知				
	ネットワーク障害	5. 人名			
		1	ベントを保存		

- 検知時間 :検知するまでの判定時間を設定します。
- •休止時間:検知してから、次の判定を開始するまでの休止時間を設定します。

メモ:

- [スマートイベント] > [IVS] で選択している検知機能によって、表示される検知条件 (トリガー)が異なります。有効にしたい条件(トリガー)が表示されていない場合は、 [IVS] で検知機能を変更してください。
- 複数の条件を設定した場合、全ての条件が満たされる必要があります。複数のトリガーを 有効にした場合、全てのトリガーが満たされたとき、実行動作をします。

検知スケジュールを設定するには、[スケジュール]のタブを選択し、イベント検知を有効にしたい時間帯を設定します。[休日リストを有効]のチェックボックスをオンにすると、[日時]で設定した休日リストのスケジュールに合わせてイベント検知が有効になります。

トリナ	j—	スケジュ・	ール		実行			
休日り	ストを	自効						
選択	スケジ	ュール	開始	時刻		終了時刻		
$\checkmark$	毎日	$\sim$	0	♥:0	$\sim$	23 🗸 : 59 🗸	]	
	毎日	$\sim$	0	∨:0	$\sim$	23 🗸 : 59 🗸	]	
	毎日	$\sim$	0	∨:0	$\sim$	23 🗸 : 59 🗸	]	
	毎日	$\sim$	0	∨:0	$\sim$	23 💙 : 59 🗸	]	
	毎日	$\sim$	0	✓: 0	$\sim$	23 💙 : 59 💙	]	
	毎日	$\sim$	0	∨:0	$\sim$	23 🗸 : 59 🗸	]	
	毎日	$\sim$	0	∀:0	$\sim$	23 💙 : 59 🗸	]	
	毎日	$\sim$	0	V:0	$\sim$	23 💙 : 59 💙	]	
	毎日	$\sim$	0	V:0	$\sim$	23 💙 : 59 🗸	]	
	毎日	$\sim$	0	V:0	$\sim$	23 🗸 : 59 🗸		
	毎日	$\sim$	0	V:0	$\checkmark$	23 🗸 : 59 🗸		
	毎日	$\sim$	0	V:0	$\checkmark$	23 🗸 : 59 🗸	]	
					イベン	トを保存		

イベント検知した際のアクションを設定するには、[実行]のタブを選択し、条件が発生した場合 のアクションを設定します。すべて設定して[イベントを保存]をクリックします。

トリガー スケジュール	実行
実 行 □ FTP転送	休止時間 1 マ 秒
EI メール運用 II SDカード録画 □ Sambattービス	休止時間 5 2 秒
□ アラーム出力 □ HTTP通知	休止時間 1 V 秒 休止時間 1 V 秒
□ SNMPトラップサービス	イベントを保存

- ・ FTP 転送
- : FTP サーバーにスナップショットを送信します。
- ・メール通知
- ・ SD カード録画
- ・ Samba サービス
- ・アラーム出力
- HTTP 通知
- 休止時間

- スナップショットをメールで送信します。
- :SD カードに動画データを保存します。
- : Samba サーバーに動画データを保存します。
- : アラーム端子にアラームを出力します。
- :指定したウェブサイトにアラームを通知します。
- SNMP トラップサービス : SNMP トラップを送信します。
  - : 各アクションを実行してから、次の判定を開始するまでの 休止時間を設定します。

#### IVS

スマートイベントで利用する検知機能を[スマートイベント]> [IVS] から選択します。 検知機能を選択し、「適用〕をクリックします。

詳細 >> スマートイベント >> IVS
● モーション検知,妨害検知
○ 高度なモーション検知 (夜間の誤検知を低減します)
○ ラインクロス,カラー検知
○ カウント機能
適用

#### メモ:

- 高度なモーション検知は、夜間におけるモーション検知の誤検知を低減します。
- 選択した内容に応じて、[スマートイベント]のメニューや、[スマートイベント]設定の 条件の内容が変更されます。
- IVS の設定を変更すると、システムが自動的に再起動します。

#### モーション検知

モーション検知を設定するには、[スマートイベント]> [モーション検知]を選択します。

検知エリアを、マウスのダブルクリックまたはドラッグで設定します。赤く表示されたエリアが 検知エリアです。選択を解除するには、再度ダブルクリックするか、マウスの右ボタンでドラッ グします。[削除]をクリックすると、すべての選択エリアを解除します。



- モーション検知 : モーション検知の有効/無効を選択します。
- 動作感度 : 検知感度を設定します。数値が小さい程、小さい動きでも検知します。

#### ご注意:

• 対象物、および照度などで精度に影響があります。

設定後、[適用]をクリックして設定内容を保存します。

#### 妨害検知

妨害検知では、カメラの向き(視野)が変更されたり、レンズが布や塗料などで覆われたりして 視野が遮られたことを検知します。

妨害検知を設定するには、[スマートイベント]> [妨害検知]を選択します。



- 妨害検知 : 妨害検知の有効/無効を選択します。
- 検知時間 : 妨害が発生してから検知するまでの判定時間を設定します。
- 休止時間 : 妨害を検知してから、次の判定を開始するまでの休止時間を設定します。検知の ODS表示を有効にしている場合、休止時間の間「T」マークが表示されます。

設定後、[適用]をクリックして設定内容を保存します。

#### 高度なモーション検知

高度なモーション検知では、特殊なフィルターを用いて動体を識別することで、より高精度の 動体検知を実現します。これにより、誤検知の発生を軽減することができます。

高度なモーション検知を設定するには、[スマートイベント]> [高度なモーション検知]を選択 します。

メモ:

• [スマートイベント] > [IVS] で [高度なモーション検知] が選択されていない場合、メ ニューに「高度なモーション検知」は表示されません。

検知エリアを、マウスのダブルクリックまたはドラッグで設定します。赤く表示されたエリアが 検知エリアです。選択を解除するには、再度ダブルクリックするか、マウスの右クリックでドラ ッグします。[削除] をクリックすると、すべての選択エリアを解除します。



• 高度なモーション検知

: 高度なモーション検知の有効/無効を選択します。

• 動作感度

:検知感度を設定します。数値が小さい程、小さい動きでも 検知します。

#### ラインクロス検知/カラー検知

ラインクロス検知は、あらかじめ設定したラインを動体が横切ったことを検知します。カラー検知は、映像に赤/青/黄/緑が映ったことを検知します。

ラインクロス検知を設定するには、[スマートイベント] > [ラインクロス, カラー検知] を選択 します。

メモ:

• [スマートイベント] > [IVS] で [ラインクロス, カラー検知] が選択されていない場合、メニューに「ラインクロス, カラー検知」は表示されません。

[編集]をクリックして、設定を編集します。



- ラインクロス/カラー検知
- ラインクロス/カラー検知方式

: ラインクロス/カラー検知の有効/無効を選択します。 : ラインクロス/カラー検知を選択します。

#### ●ラインクロス検知

検知エリアの形状を、ゾーン(ライン)または四角形から選択できます。ゾーンの場合、設定したラインを動体が横切ったことを検知します。四角形の場合、設定した四角形の枠内に動体が侵入したことを検知します。





- **エリア選択** : ゾーンまたは四角形から選択します。カメラ映像上でマウスをドラッグ して検知エリア(ラインまたは四角形)を設定します。
- 感度 : 高/中/低から検知感度を選択します。

#### ●カラー検知

検知エリアの形状を、ゾーン(ライン)または四角形から選択できます。ゾーンの場合、設定したライン上に指定色が映ると検知します。四角形の場合、設定した四角形の枠内に指定色が映ると検知します。

指定色は赤/黄/緑/青から選択できます。



- **エリア選択** : ゾーンまたは四角形から選択します。カメラ映像上でマウスをドラッグ して検知エリア(ラインまたは四角形)を設定します。
- 感度 : 高/中/低から検知感度を選択します。
- 指定色 : 赤/黄/緑/青から選択します。
- 色識別精度 : 色の識別精度を設定します。数値が小さい程検知しやすくなります。

ご注意:

カラー検知はデイモード時の機能となります。対象物、および照度などで精度に影響があります。

カウント機能

カウント機能は、設定したラインを指定の方向およびその反対方向に横切った動体をカウントする機能です。

カウント機能を設定するには、[スマートイベント] > [カウント機能]を選択します。

メモ:

• [スマートイベント] > [IVS] で [カウント機能] が選択されていない場合、メニューに 「カウント機能」は表示されません。

[編集]をクリックして、設定を編集します。

カウント機能 <sup>©</sup> 有効 <sup>®</sup> 無効	カウント機能 〇 有効 <sup>④</sup> 無効
方式 <u>垂直 </u> <sup>V</sup>	方式 <u>垂直 ~</u>
方向変更 カウンターリセット 編集	方向変更 カウンターリセット 週用
I#細 >> スマートイベント >> カウント Image: State of the state of the	<ul> <li>機能</li> <li>「「「」」」</li> <li>ビット</li> <li>適用</li> </ul>

- ・カウント機能
- ・方式
- 方向変更
- ・カウンターリセット
- :カウント機能の有効/無効を選択します。
- : カウントするラインの向きを垂直/水平から選択します。
- : カウントを実行する方向を選択します。
- : カウント数(Counter IN/OUT)を0 にリセットします。 Counter IN は指定の方向、Counter OUT はその反対方向に 横切った動体のカウント数です。

#### 音声検知

検知した音が音声検知トリガレベルを超えると、音声検知が作動します。 音声検知を設定するには、[スマートイベント]>[音声検知]を選択します。



- 音声検知
- ・ 音声検知 OSD
- 音声検知トリガレベル
- 音声検知感度
- : 音声検知の有効/無効を選択します。
- : 音声検知 OSD の有効/無効を選択します。
- : 音声検知が作動するレベルを設定できます。
- : 音声を検知する感度を設定できます。

#### アラーム検知

本製品は NO (ノーマルオープン) および NC (ノーマルクローズ) コントロールインターフェー スに対応しています。

本製品にセンサーなどの外部アラーム入力機器を接続します。次に、[スマートイベント] > [ア ラーム検知] から、接続する機器に合わせて NO(ノーマルオープン)か NC(ノーマルクロー ズ)かを選択します。



#### ネットワーク障害検知

ネットワーク障害検知では、ネットワーク遮断を検知することができます。

詳細 >> スマートイベン	›ト >> ネットワーク障害検知
ネットワーク障害検知	<ul> <li>● 無効</li> <li>○ ネットワークの検出なし</li> <li>○ ストリーム接続の検出なし</li> </ul>
	適用

50

ネットワークの障害検知は以下から選択できます。

- 無効 : ネットワーク障害検知を無効にします。
- ネットワークの検出なし : 外部とのネットワーク接続が遮断されたことを検知します。
- ストリーム接続の検出なし: NVR などの映像受信機に映像ストリームを送信できないことを 検知します。

メモ:

PoEからカメラに電源供給している為、ネットワーク接続が遮断されると同時に電源も遮断されます。スマートイベントで検出後のアクションを設定していても実際には実行できません。ただし、カメラのシステムログに、ネットワーク障害を検知した記録は残ります。

# ■通知

通知では、[スマートイベント]の「実行」で設定したアクションの詳細条件を設定することができます。

通知について設定するには、[通知]を選択し、左側に表示される[FTP 転送][メール通知][HTTP 通知] [SD カード録画] [SD カードバックアップ] [Samba サービス] [MQTT サービス] メニ ューから、設定したい項目を選択してください。

			ライブ   基本	はし イーチス	<b>モード   言語   ログアウト</b>
<u>システム</u>	映像/音声	ネットワーク	スマートイベント	通知	メンテナンス
FTP転送 メール通知	詳細 >> 追	叠知 >> FTP転送			
HTTP通知	FTPサーバー	-名 FTPサ	ーバーアドレス	ポート	
SDカード <sub>球画</sub> SDカードバックアップ	FTPServe	rName ftp.se	rver.com	21	
Sambaサービス	FTP2Serve	erName ftp.sei	ver2.com	21	
MQTTサービス	FTP3Serve	erName ftp.sei	ver3.com	21	

#### FTP 転送

スナップショットを FTP サーバーに送信することができます。[通知] > [FTP 転送] から設定 する FTP サーバーを選択し、必要な FTP 情報を入力します。

FTPサーバー名	FTP#-パ-	ーアドレス	ボート
FTP ServerName	ftp.server.	.com	21
FTP2ServerName	ftp.server2	.com	21
FTP3ServerName	ftp.server3	.com	21
FTPサーバーNo.		1 🗸	
FTPサーバー名		FTPServerName	
FTPサーバーアドレス		ftp.server.com	
FTPサーバーボート		21	
アカウント		Account	
パスワード		•••••	
ディレクトリ		/alarm_jpeg/	
日付形式		YYMMDD_hhmmss	~
ブレフィックス			
サフィックス			
ファイル形式		エンコーダー4 🗸	
FTP自動転送		○ 有効 ⑧ 無効	
FTP自動転送間隔		1時 ¥	

FTP サーバーとして、3 つの FTP サーバーが設定できます。

- ・ FTP サーバーNo.
- ・ FTP サーバー名
- : FTP 転送のサーバーNo.を選択します。 : FTP サーバーの名前を設定します。
- FTP サーバーアドレス : FTP サーバーのアドレスを設定します。
- FTP サーバーポート : FTP サーバーのポート番号を設定します。
- アカウント :FTP サーバーにログインするためのユーザーアカウント名を設定します。
- パスワード : アカウントのパスワードを設定します。
- ディレクトリ : JPEG スナップショットを保存するファイルパスを設定します。
- 日付形式 :送信ファイル名(日付)の表示形式を選択します。

- ・プレフィックス : JPEG ファイル名のプレフィックス(接頭辞)を設定します。
- ・サフィックス : JPEG ファイル名のサフィックス(接尾辞)を設定します。
- ・ファイル形式 :FTP 転送するエンコーダーを選択します。
- :FTP 自動転送(一定の時間間隔で FTP 転送を実行します)の有効/無効 • FTP 自動転送 を選択します。
- FTP 自動転送間隔: FTP 自動転送する時間間隔を選択します(1秒~1日)。

# メモ:

• ディレクトリのファイルパスは、半角英数字で設定する必要があります。

#### メール通知

JPEG スナップショットによるアラーム通知を e メールで実施することができます。 [通知] > [メール通知] を選択し、必要な情報を入力してください。

詳細 >> 通知 >> メール通知	]
メール受信者 設定	
メールアドレス1	receiver@mail.com
メールアドレス2	
メールアドレス3	
メールアドレス4	
メールアドレス5	
メール送信者 設定	
メールアドレス	sender@mail.com
SMTPサーバーアドレス	mail.com
	◎ ログイン認証
SMTP認証	○ SSLIZE
	○ TLS認証
SMTPポート	25
R	○ 有効 ◉ 無効
認証アカウント	sender
認証パスワード	••••
適用	テストメール送信

メール受信者 設定

メールアドレス 1~5

#### メール送信者 設定

- ・メールアドレス
- ・ SMTP サーバーアドレス
- SMTP 認証
- ・ SMTP ポート
- 認証
- 認証アカウント
- 認証パスワード

- : 受信するメールアドレスを設定します。最大5件まで 設定できます。
- :送信するメールアドレスを設定します。
- :メールサーバーのアドレスを入力します。
- :認証方式を選択します。
- :ポート番号を設定します。初期ポート番号は25(メールサー バーポート) です。
  - :メールサーバー認証の有効/無効を選択します。
  - : メールサーバーのアカウント名(ユーザー名)を入力します。
  - : メールサーバーのパスワードを入力します。

[テストメール送信] で正しく設定されているか確認できます。

#### HTTP 通知

• HTTP POST サーバー名

POST プロトコルを介してウェブサイト上に通知することができます。[通知] > [HTTP 通知] を選択し、設定する HTTP POST サーバーを選択します。

No.	HTTP POST サーバー名	HTTP POSTサーバーアドレス	ボート	添付ファイルフォーマ ト
	httpservername	httpserver.com	80	テキスト
2	http2servername	httpserver.com	80	テキスト
3	http3servername	httpserver.com	80	テキスト
4	http4servername	httpserver.com	80	テキスト
5	http5servername	httpserver.com	80	テキスト
6	http6servername	httpserver.com	80	テキスト
7	http7servername	httpserver.com	80	テキスト
8	http8servername	httpserver.com	80	テキスト
9	http9servername	httpserver.com	80	テキスト
10	http10servername	httpserver.com	80	テキスト

HTTP POST サーバー名	httpservername	]
HTTP POSTサーバーアドレス	httpserver.com	]
HTTP POSTサーバーボート	80	
アカウント	admin	]
パスワード	••••	
HTTP POST URL	/url	]
添付ファイルフォーマット	○ JPEG <sup>®</sup> テキスト	
	/json	~
HTTP POST JSON		
		~
	週用	

:HTTP POST サーバーを設定します。 ・ HTTP POST サーバーアドレス : HTTP POST サーバーの IP アドレスを設定します。 : HTTP POST サーバーのポート番号を設定します。 ・ HTTP POST サーバーポート アカウント : アカウント名を入力します。 ・パスワード :パスワードを入力します。 • HTTP POST URL : HTTP POST を送信するための CGI コマンドを設定 します。利用可能な記号は次ページを参照してください。 添付ファイルフォーマット :送信ファイルの形式を JPEG/テキストから 選択します。 : テキスト選択時、送信するメッセージを設定します。 HTTP POST JSON 利用可能な記号は次ページを参照してください。 : JPEG 選択時、送信するエンコーダーを選択します。 ファイル形式 ・ JPEG ファイルフォーマット : JPEG 選択時、一定/日付を選択します。一定は、 ファイル名のまま、日付はファイル名の前に日時が 追加されます。 JPEG ファイル名 : JPEG 選択時、送信するファイル名を設定します。

HTTP POST URL および HTTP POST JSON 利用可能な記号とメッセージ例は次のとおりです。 %mac\_addr% => MAC アドレス %YYYY% => 年 %MM% => 月 %DD% => 日 %hh% => 時 %mm% => 分

%ss% => 秒

HTTP POST URL メッセージ例を以下に示します。

HTTP POST JSON メッセージ例を以下に示します。 {MAC\_Address:"%mac\_addr%",YEAR="%YYYY%"}

{MAC\_Address:"\*\*:\*\*:\*\*:\*\*:\*\*,YEAR="2021"}

\*\*:\*\*:\*\*:\*\*:\*\*:\*\* : MAC アドレス

#### SD カード録画

[通知] > [SD カード録画] を選択し、[SD 録画] を [オン] にすることで、イベント発生時、 自動で録画を開始することができます。

SD 録画を有効化する前に、本製品に SD カードが適切に挿入されていることを確認してください。

詳細 >> 通知 >> SDカード録画				
SD録画	◎ オン	・ オフ		
SD録画OSD	○ オン	● オフ		
SDカード常時録画	○ オン	● オフ		
録画形式	エンコータ	/−1 ∨		
プレ録画時間	5 🗸 秒	2		
SDカード状態	NORMAL			
SDカードスロット	SDカード未挿入			
SDカード容量	0 MBytes			
SDカード空き容量	0 MBytes			
適用	マウント解除	マウント	フォーマット	

- SD 録画
- ・ SD 録画 OSD
- SD カード常時録画
- 録画形式
- ・プレ録画時間
- ・ SD カード状態

- : SD 録画のオン/オフを選択します。
- : ライブ画面上の SD 録画表記のオン/オフを選択します。
- :SD カード常時録画のオン/オフを選択します。
- :SD カードに録画するエンコーダーを選択します。
- :イベント発生時、イベント発生直前の映像を SD カードに録画 する時間を選択します。
- : SD カードの状態を表示します。

- ・ SD カードスロット
- : SD カードの挿入/未挿入を表示します。
- SD カード容量
- :SD カードの録画容量を表示します。
- SD カード空き容量
- :SD カード録画容量のうち、録画可能な容量を表示します。

ご注意:

SD カードを取り出す前に必ず [マウント解除] をクリックしてください。SD カードがマウントされた状態で取り出すと、ファイルシステムが壊れる可能性があります。

SD カードバックアップ

SD カードに録画されたデータのうち、特定のクリップをパソコンにバックアップすることがで きます。[通知] > [SD カードバックアップ] を選択し、該当ファイルをクリックして動画デー 夕をパソコンに保存します。

録画されたデータを削除したい場合、該当ファイルにチェックを入れて [削除] ボタンをクリックします。[更新] ボタンをクリックすると、リストが更新されます。

また、該当ファイルの右側に表示されるアイコンをクリックして、映像を確認(再生/停止)することができます。(映像のプレビューですので、音声は再生されません。)



メモ:

• SD カードが未挿入の場合、[削除] [更新] ボタンのみ表示します。

#### Samba サービス

Samba サービスは、Microsoft の Windows ネットワークを実装したフリーソフトウェアで、 Windows のファイルサーバーやドメインコントローラ機能などを提供するサービスです。

本製品のストリーミング映像を Samba サーバーに録画できます。常時録画とプレアラーム録画 が利用可能です。

この機能を使用するには、[通知] > [Samba サービス] を選択し、Samba サービスの必要情報 を入力します。常時録画の設定が可能で、Samba サーバーの容量が一杯になった場合は、最も古 い録画ファイルに上書きして保存します。

詳細 >> 通知 >> Sambaサ-	ービス	
Samba 録画	◎ オン ◉ オフ	
Samba 録画OSD	○ オン ◉ オフ	
Samba 常時録画	○ オン ◉ オフ	
録画形式	エンコーダー1 🗸	
プレ録画時間	5 🗸 秒	
Samba サーバーアドレス	192.168.0.100	
Samba サーバーポート	5000	
Samba サーバーアカウント	admin	
Samba サーバーパスワード	••••	
Samba サーバーディレクトリ	/Public	
Samba 状態	NORMAL	
Samba 接続状況	Samba 未接続	
Samba 容量	0 MBytes	
Samba 空き領域	0 MBytes	
	http://192.168.0.100:5000	
	適用 接続解除 接続	

- Samba 録画
- Samba 録画 OSD
- Samba 常時録画
- 録画形式
- ・プレ録画時間
- Samba サーバーアドレス
- Samba サーバーポート
- Samba サーバーアカウント
- Samba サーバーパスワード
- Samba サーバーディレクトリ
- Samba 状態
- Samba 接続状況
- Samba 容量
- Samba 空き領域

- : Samba 録画のオン/オフを選択します。
- : ライブ画面上の Samba 録画表記のオン/オフを選択 します。
- : Samba 常時録画のオン/オフを選択します。
- :エンコーダーを選択します。
  - :イベント発生時、イベント発生直前の映像を Samba サーバーに録画する時間を選択します。
- : Samba サーバーの IP アドレスを設定します。
  - : Samba サーバーのポート番号を設定します。
  - : Samba サーバーのアカウントを設定します。
  - : Samba サーバーのパスワードを設定します。
  - : Samba サーバー上の録画ファイル保存先のディレクト リパスを設定します。
  - : Samba サーバーの状態を表示します。
  - : Samba サーバーの接続ステータスを表示します。
  - : Samba サーバーのストレージ容量を表示します。
- : Samba サーバーの空きストレージ容量を表示します。

#### メモ:

• Samba サーバーディレクトリのファイルパスは、半角英数字で設定する必要があります。

#### MQTT サービス

本製品は、(1)イベント通知、(2)コントロール、(3)リターンの3つの MQTT サービスに対応しています。また、Publish と Subscribe のサービスに対応しています。

この機能を使用するには、[通知] > [MQTT サービス] を選択し、MQTT サービスの必要情報を入力します。

詳細 >> 通知 >> MQTTサービス			
MQTT ステータス	○ 有効 ම 無効		
MQTT サーバ	mqtt.cc		
MQTT ポート	1883		
MQTTクライアントID	000ffc5292fa		
MQTT UUID	646_000ffc5292fa		
認証	○ 有効 ④ 無効		
ユーザー名	admin		
パスワード	pass		
	適用		
Publish:			
ipcam/646_000ffc5292fa/device/event			
Subscribe:			
ipcam/646_000ffc5292fa/device/event			

- ・ MQTT ステータス
- ・ MQTT サーバ
- ・ MQTT ポート
- ・ MQTT クライアント ID
- MQTT UUID
- 認証
- ・ユーザー名
- ・パスワード

- : MQTT サービスの有効/無効を設定します。
- : MQTT サーバー名を設定します。
- : MQTT サービスで使用するポートを設定します。
- :カメラ固有のクライアント ID を設定します。
- : カメラの MQTT ID を設定します。
- :認証機能の有効/無効を設定します。
- : MQTT サーバー認証用のユーザー名を入力します。
- : MQTT サーバー認証用のパスワードを入力します。

# お客様ご相談窓口のご案内

本製品の使い方など一般のご相談ならびに修理についてのご相談・ご依頼は、お買いあげの販売店もしくは下記ご相談窓口へご連絡ください。

#### 修理ご相談窓口

シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社

<全国共通>

0570-006-008

◎ ■受付時間 月曜~土曜:9:00~17:40 (日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます)

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

携帯電話からもご利用いただけます。

**IP 電話をご利用の方は…** 043-332-9957(東日本)

06-6794-9677(西日本)

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいて おります。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・ 提供いたしません。

#### 個人情報の取り扱いの詳細については、 https://corporate.jp.sharp/privacy-j.html をご参照ください。

電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。(2022年6月現在)

#### シャープ株式会社

〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地