

AQUOS

液晶カラーテレビ 形名 エルシー LC-37DS3 エルシー エス ディーエス ディーエス ディーエス エス ディーエス エス エス エス アレシー





● 接続・設定について詳しくは、▶別冊の取扱説明書(2~11ページの「AQUOSクイックガイド」)をあわせてご覧ください。

			お	はなリモコンボタンの	はたらきです。
画面表示		オフタイマー	- F:	テレビを見よう」と併せ	てご覧ください。
■見ている番組のチャンネル	: 画面 読 オフ・イマー 3桁入力	●指定した時間後	に電源を切くて	の他のボタンについて	は、
番号や画面情報を表示しま	CATV ●録画 再生	ります。	に追ぶとり	冊の「取扱説明書 を	
j.				をとださい	
		l			
		デジタル放送の操作	に使います		
CATV		3桁入力			7 2
•CATVのチャンネル選局の		 デジタル放送の)3桁のチャ		16
ときに使います。		ンネル番号を選	局するとき		
10/		に使います。		$ \langle \rangle\rangle$	
かい - tr	地上D BS CS				
	音量 選局 テレビ/ラジオ/	~ 入力切換		MY	
 音を一時的に消します。 プ⁻⁹/2 (d) 		テレビにつない	いだビデオ		λ
消音	f 入力切換	デッキ、DVDプ	レーヤーな		
		どの映像を見る	ときに使い		
	爱組表 裏番組	ます。			
		×=¬-		L	
「FPG)を表示します。			ま云します		
	▲ (決定))		KUVOR 9 °		
一覧を表示します。	展る	一戻る			
【上·下·左·右 決定 】		(EPG)、データ	す」 番組衣 放送などで		AUX
• メニューや項目を選びます。		一つ前の画面に	戻ります。		
●決定ボタンで、設定内容や					
選択項目を確定します。	AQUUS				
		リモコン裏側	使い方や	▶修理のご相談など	
デジタル放送の操作に使います	ŕ	●リモコンは、乾電池を			<u>م + ۱۳۰</u> 9'00 م
カラーボタン		入れて使います。		談センター」 受付 ^{乃唯} 001 - 251 時間 ^{日曜}	·祝日:9:00~17:00
 デジタル放送の電子番組表 	SHARP	テレヒを見るにのの かんたん初期設定!の			〈年末年始を除く〉
(EPG)や、テータ放送の操 作をします		右上をご覧ください。	C頁向やス http://	/www.sharp.co.jp	/support/
11-20690)		*詳約	囲は、取扱説明書の裏表紙をご覧	えださい。

アンテナや録画機器をつなぐ

 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。



終了したときは、メニューから選んでやり直します。





「本体設定|-「チャンネル設定|-「地上アナログ|-「地上アナログー個別|



故障かな?

こんなときに	ここをお確かめください	取扱説明書の ページ
映像も音声も出ない・受信できない	・BS・CSアンテナは正しく設置されていますか。 ・B-CASカードは正しく挿入されていますか。	31 36
テレビが映らない・映りが悪い	・アンテナ線が外れていませんか。	30~31
音声が出ない	・D端子・S端子は、映像専用です。音声ケーブルも接続してください。 ・「入力2端子設定」が「モニター出力(可変)」になっていませんか。	88~89 103
リモコンが動作しない	・リモコンの乾電池が消耗していませんか。	37
リモコン操作を受け付けなくなった 落雷の後、電源が入らなくなった	・電源コードを抜いて約1分間経過後、再度電源を入れてみてください。	32•37

電子番組表(EPG)を使ってみよう

