

ここでは、本機およびディスフ 接続/設定を説明しています。 本機をとにかく使ってみたいと ださい。本機の基本的な機能が 扱説明書をご覧ください。



この印刷物は、エコマーク認定の再生紙を使用しています。

ここでは、本機およびディスプレイの接続/設置と、インターネットへの 接続/設定を説明しています。

本機をとにかく使ってみたいときは、まずこの接続/設定などを行ってく ださい。本機の基本的な機能が使える状態になります。詳しくは別冊の取

準備2:インターネット回線を選んでつなぐ





準備3:インターネット回線を設定する

お使いのルータの設定状況に合わせた値(英数字)を入 インターネット設定をする 力します。プロバイダによって入力が必要な項目が異な ります。詳しくは、裏面の「ネットワーク設定チェック シート」、またはご利用のプロバイダからの資料などを ご覧ください。 0 0 💬





設定メニューボタンを押し、▲/▼で ネット ワーク設定]を選び、決定ボタンを押す。

ディスプレイを接続し、本機の電源を入れる。

「ネットワーク設定を確認中です」というメッセージ が表示されたあと、ネットワーク設定画面が表示さ れ、正しく設定されている項目の先頭に 🔘 マークが 付きます。



以降、 ▲ マークの項目を設定します。

▲/▼で [インターネット設定]を選び、決定ボ J タンを押す。



・[イーサネット速度] が [自動] になっている か確認する。

ルータやハブとうまく接続できない場合は

▲/▼で [イーサネット速度] を選び、決定ボタンを 押したあと、▲/▼で [100Mbps] または [10Mbps] を選び、決定ボタンを押す。

•[DHCP] が [全て自動設定] になっているか 確認する。

DHCPの設定を手動で行うには

- 1▲/▼で [DNSのみ手動設定] または [全て手動設 定〕を選び、決定ボタンを押す。
- 2▲/▼で項目 [DNSのみ手動設定] を選んだときは 裏面の「ネットワーク設定チェックシート」の⑥~ ⑦、〔全て手動設定〕を選んだときは裏面の「ネッ トワーク設定チェックシート」の③~⑦)を選び、 決定ボタンを押す。
- 3 ◀/▶でカーソルを合わせ、▲/▼で数値を選 び、決定ボタンを押す。
- ▲/▼で [設定反映] を選び、決定ボタンを押す。 設定の反映が行われます。
- ◀/▶で [閉じる] を選び、決定ボタンを押す。

メール設定をする

▲/▼で [メール設定]を選び、決定ボタンを押す。 ○ メール設定 名前(表示名) メールアカウント メールパスワード 送信元メールアドレス 返信先メールアドレス 受信メールサーバ (POP3) 送信メールサーバ(SMTP) 受信メールをサーバに 残さない 元に戻す) 閉じる ◆◆◆◆で選び (1) で選択してください 10:10AM

7	▲/▼で設定項目を選ひ、決定ホタンを押す。	イン
1	文字入力画面が表示されます。 [受信メールをサーバ に残す/残さない] を選んだときは、プルダウンメ ニューが表示されます。	15
8	文字を入力し、決定ボタンを押す。	
0	[受信メールをサーバに残す/残さない]を選んだ ときは ▲/▼で頂日を選び 決定ボタンを押す。	
	手順8から9をくり返し、各設定項目(裏面の	
	ネットワーク設定チェックシート](8)~(5))を 設定する。	
9	▲/ ▼/ ◀/ ▶で _ 閉じる」を選ひ、決定ホタン を押す。	
	「設定は次のメールの起動後に有効になります。」が	16
	表示されます。	
40	決定ボタンを押す。	
10		
	ムルシューチャー	
73	リザ設正を9る ▲/▼ズ「ゴニウザ訊中」を選び、油中ギタンを	
11	■/▼C[ノノリリ設定]を選び、決定ホランを 押す。	
	0 750489	
	× (△	
		17
	元に戻す 開じる	
	◆◆◆◆で選び (10) で選択して < ださい 10:10AM	18
40	「インターネットへ]が「直接接続]になってい	
12	るか確認する。	
	ブラウザをプロキシサーバ経由で接続するには	19
	1 決定ホタンを押し、▲/▼で「フロキシ経由で接続」を選び、もう一度決定ボタンを押す。	
	2 ▲/▼で項目(裏面の「ネットワーク設定チェック	
	 シート」 (1)~(10) を選び、 決定ホダノを押す。 3 立字を入力し、 決定ボタンを囲す 	途 中
		また
13	▲/ ▼/◀/▶で _閉じる」を選び、決定ボタン を押す。	ネッ
	「設定は次のブラウザの起動後に有効になります。」	▲ /`
	が表示されます。	設定
14	決定ボタンを押す。	イン
Т		

- 押す。

ネットワーク状態確認をする

▲/▼で [ネットワーク状態確認]を選び、決定 ボタンを押す。

□ 本機	未確認	詳細
🖵 DHCP	未確認	詳細
早 デフォルトゲートウェイ	未確認	詳細
모 DNS1	未確認	詳細
모 DNS2	未確認	詳細
👌 送信メールサーバ (SMTP)	未設定	詳細
🖻 受信メールサーバ (POP3)	未設定	詳細
旦 プロキシサーバ	未確認	詳細
試行)	中止)	閉じる)

◀/▶で [試行]を選び、決定ボタンを押す。

ネットワーク状態の確認が始まります。 確認が終わると [OK] または [NG] が表示されます。 すべて [OK] が表示されたら:手順19へ [NG] が表示されたら:手順17へ

🗔 本機	OK	詳細
🖵 DHCP	OK	岩羊赤田
宗 デフォルトゲートウェイ	OK	詳細
🖵 DNS1	NG	詳細
🖵 DNS2	NG	詳細
👌 送信メールサーバ (SMTP)	未設定	詳細
🖻 受信メールサーバ (POP3)	未設定	詳細
🖵 プロキシサーバ	未確認	詳細
は行	中止)	閉じる)

▲/▼/▶で [NG] – [詳細] を選び、決定ボタ ンを押す。

画面の指示にしたがって接続や設定をやり直 し、すべて [OK] と表示されるまで、手順16 から18をくり返す。

▲/▼/◀/▶で [閉じる] を選び、決定ボタン を押したあと、もう一度▲/▼で[閉じる]を選 び、決定ボタンを押す。または、戻るボタンを 押す。

中でやめる

′▼/◀/▶で[閉じる]を選び、決定ボタンを押す。 たは、戻るボタンを押す。

ットワーク状態確認を途中でやめる

'▼/◀/▶で[中止]を選び、決定ボタンを押す。

定を変更前の状態に戻す

ンターネット設定、メール設定、ブラウザ設定の途中で ▲/▼/◀/▶を押して [元に戻す] を選び、決定ボタンを

文字入力のしかた

本機のリモコンで文字入力できます。詳しくは取扱説明書 (CPP.33)をご覧ください。



ネットワーク設定チェックシート

インターネット回線を設定するときにご覧ください

ご契約されているプロバイダの設定に関する資料から、必要な設定項目(下表「インターネット設定項目」)を「お客様の設定値」の欄に 書き留めておくと便利です。

「お客様の設定値」に書き込む内容は、お客様の個人情報です。取り扱いには充分ご注意ください。 このシートは、将来、設定し直さなければならないときなどに活用できますので、大切に保管しておいてください。

インターネット設定項目	説明	お客様の設定値	設定値の内容
①イーサネット速度	本機とルータ間で送受信するデータの速度		[自動] (推奨) ルータやハブとうまく接続できない (本機裏のイーサネットケーブル端子 LED が点灯 / 点滅しない) 場合、[100Mbps] または [10Mbps]
© DHCP	インターネット接続に必要な設定値を本機 に自動的に割り当てるためのしくみ		[全て自動設定](推奨)全て自動設定で3~7が 正常に割り当てられない場合、[DNSのみ手動設定] または[全て手動設定]
③ IPアドレス (全て手動設定の場合)	インターネットに接続するコンピュータに 割り当てられる固有番号		ご契約のプロバイダの設定項目をご記入ください (プロバイダによってはこの設定項目が記載 されていないことがたいます)
④ サブネットマスク (全て手動設定の場合)	ネットワークを区切るためにコンピュータ に割り当てるIPアドレスの範囲を限定する しくみ		C11C11/2012C11/2012 & 9)
⑤ デフォルトゲートウェイ (全て手動設定の場合)	所属するネットワークの外のコンピュータ ヘアクセスする際に使用する「出入り口」 の代表となるコンピュータやルータ機器		
 ⑥ DNS1 (全て手動設定または DNSのみ手動設定の場合) 	ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能 を持つサーバのIPアドレス(優先度高)		ご契約のプロバイダの設定項目をご記入ください
 ⑦ DNS2 (全て手動設定または DNSのみ手動設定の場合) 	ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能 を持つサーバのIPアドレス(優先度低)		

メール設定項目	説明	お客様の設定値	設定値の内容
⑧ 名前(表示名)	お客様が送るメールの差出人の欄に表示さ れる名前		お客様のお名前
⑨ メールアカウント	メールの送信者が利用者本人であることを 確認する設定値		ご契約のプロバイダの設定項目をご記入ください
⑩ メールパスワード	メールの送受信者が利用者本人であること を確認するためのパスワード		取り扱いにご注意ください
⑪ 送信元メールアドレス	受取人がメールを開いたときに表示される 差出人メールアドレス		
⑫ 返信先メールアドレス	受取人がメールを返信するときに表示され る返信先メールアドレス		
⑬ 受信メールサーバ (POP3)	メール受信用サーバ		
⑭ 送信メールサーバ (SMTP)	メール送信用サーバ		
⑮ 受信メールをサーバに残す	受信したメールを他の機器でも受信できる ようにするかどうか		[残さない] (推奨) ほかの機器でも同じメールを受信したい場合 [残す]
ブラウザ設定項目	説明	お客様の設定値	設定の内容
16 インターネットへ	インターネットへ直接接続するかプロキシ		

ブラウザ設定項目	説明	お客様の設定値	設定の内容
⑥インターネットへ	インターネットへ直接接続するかプロキシ を経由するか		[直接接続](推奨)ご契約のプロバイダから指定が ある場合[プロキシ経由で接続]
 ⑦ プロキシサーバ (プロキシ経由で接続の場合) 	ブラウザの代わりに目的のサーバにアクセ スし、ファイヤーウォール(外部からの不 正進入防護壁)を超えてブラウザにデータ を送ってくれる中継サーバ		ご契約のプロバイダの設定項目をご記入ください
1 [®] ポート (プロキシ経由で接続の場合)	コンピュータ上で動いているたくさんのア プリケーションの中から通信先のアプリ ケーションを特定するために必要な情報		
			2003年5月現在