

TU-UD1000:ソフトウェア更新の手順書

以下の手順に沿って、ソフトウェアのアップデートをお願いします。

- 1) 本体の **電源** ボタンを押し、電源を入にしてください。(4K放送以外のチャンネルに選局してください)
本体の「HDD」ランプが点滅から点灯に変わるまでしばらくお待ちください。

まず、メインソフトウェアをアップデートします。

- 2) 本体前面ドアを開き、「データ送受信」端子にアップデート用USBメモリを差し込んでください。
- 3) リモコンの **ホーム** ボタンを押し、ホームメニュー画面を表示してください。
- 4) カーソル左右ボタンで「設定」を選び **決定** ボタンを押してください。
- 5) カーソル左右ボタンで「初期化・更新」を選んでください。
- 6) カーソル上下ボタンで「ソフトウェアの更新」を選び、**決定** ボタンを押してください。
- 7) 「USBメモリー」を選び、**決定** ボタンを押してください。
- 8) 確認画面が表示されますので、**決定** ボタンを押してください。
- 9) カーソル左右ボタンで「開始する」を選び、**決定** ボタンを押してください。
- 10) 確認画面が表示されますので、**決定** ボタンを押してください。
・自動的に電源が切となったあと、再度自動的に電源が入りバージョンアップ動作に入ります。
・バージョンアップ動作中は、本体表示部に「V-UP」表示、本体の「+HDD」「HDD」ランプが点滅、画面には「アップデートを行っています。しばらくこのままお待ちください。」が表示されます。
・バージョンアップには約5～6分ほどかかります。
- 11) バージョンアップが終了すると、画面に「アップデートが完了しました。一旦電源を切にしてからご使用ください」が表示されますので、本体の **電源** ボタンを押し電源を切にしてください。
- 12) 電源切となりましたら、本体前面の「データ送受信」端子に差し込んだアップデート用USBメモリを抜いてください。

次に、サブソフトウェアをアップデートします。

- 13) 本体表示部の「PW-OFF」表示が消灯しましたら、本体の **電源** ボタンを押し、電源を入にしてください。本体の「HDD」ランプが点滅から点灯に変わるまでしばらくお待ちください。
- 14) 点灯に変わってから、約2分程度お待ちになり、本体後面の「メンテナンス用」端子にアップデート用USBメモリを差し込んでください。
- 15) 上記のメインソフトのアップデート手順3)～11)を行ってください。
・サブソフトウェアのアップデートは約1～2分ほどで完了します。
- 16) 本体後面の「メンテナンス用」端子に差し込んだアップデート用USBメモリを抜いてください。

最後に、アップデートが完了しているか確認をします。

- 17) 本体表示部の「PW-OFF」表示が消灯しましたら、本体の **電源** ボタンを押し、電源を入にしてください。本体の「HDD」ランプが点滅から点灯に変わるまでしばらくお待ちください。
- 18) 上記のメインソフトウェアのアップデート手順3)～5)を行ってください。
- 19) カーソル上下ボタンで「システム動作テスト」を選び、**決定** ボタンを押してください。
- 20) 表示されるバージョン番号が、メイン「**BK1604180**」、サブ「**15022400**」となっていればアップデートは正常に完了していますので、**終了** ボタンを押してお使いください。
表示されたバージョン番号が異なっていた場合は、異なっている側(メインorサブ)のアップデートを上記手順に基づき再度行ってください。