



レコーダーのリモコンを用意して

BDランプが点灯するように 「BD/HDD」を押す

「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプと HDDランプの点灯が切り換わります



<u>BDランプが白色に点灯する</u>









