D-AC-RSV03-W5x





レコーダーのリモコン 「番組表」を押す

■番組表 【BSデジタル … テレビ】			SE • # [0] • # [0] • # [0] • # [0] • # [0] • # [0] • # [0]							**/** [*]	午前++:++	
server SHK ES1 111 111 国目世界の風車が見える街												
	今日	 午前)9時	9 4 8	j10時	• fi	前11時	午後 0時	U 48	11時	0 4 8	೬ 2時 ▶
SHK BS1	0 101	第二大リーグ・ゴロー出場予定試合						置 <中断> 2:…		世界の風…		世界の風…
🎽 SHK BS2	2) 102	開一 開一 開… 開… 国 俳句の王様			王禄	■ 罰初めての将…		题 大相撲七所場所			器·图大相撲七…	
SHK h	3 103	第二ッポン温泉巡り			■生…	2 12 21	1出の…	■回名曲リクエスト20 疑惑20			0 4 NNN杯医糖…	
	④ 141			5505	8808	ENB	880×	NNB1477	-			テレビ
2本テレビ		電 ング	ショッキ	316	315	型ロナイ	3街	里 タヌーン	記過信	四全国グル	日本レメの腋	ショッキ
	143			毛球の副	×07	F.0	地球の武	9992				29
	6) 161			an 1		ヘルス 週刊						
AAAFUE		同男者の食卓		記覧い物上手		記ダイ 記おか		国 世界の絶景スペシャル			数 ポール	
	153					175 9						
	6 161	コレク	vv						vv			anad
BSS 888		のション	2237	🕅 Sunda	y Love	纪 纪 V V	ショッピー	認コレクション F	アショッ	₹ = a -	スパーク	sty-
	163	·	225						679			
	0 171	野 リ・ショップ		11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日		釣リーグルメ 翌			TC Marter			
A68 111								・ 罰 J-ショップ 回ダイレ		型 ^{体現 9} 記幸せお使り		
	178								21			
<⇒ で選択 満局は(22)	を押す	30 T	前の目前に	20 C E	で終了	1 0	書相情報を	見る ム でジャンル	教術 目 て	3時枝素 🛛	副で予約	リスト

テレビ画面に番組表が映る

D-AC-RSV03-W5x レコーダーのリモコン トップメニュー 上下左右の三角矢印で 決え 終了 雇る 録画する番組を選び С 黄 「決定」を押す 決定 おたすけ博士 スタート ? アルバム 相設 [037997] 副 AAA テレビ & 1 午後 2:00~午後 3:00 0 **∢**決定) 再生 早戻 早送 ⊲ (決定) S 121 2 0 1 ■●時停止 • 記録い物上で AAATUE ヘルス 通行 ビダイ 記名(エット ごろ) ■ 停止 選んでいる番組は黄色で表示されます ●録画 録画停止 予約の内容を設定してください 終了時刻 録画先 録画日 開始時刻 我面面質 AQUOS **/** [*] 午後 ? 10 ~ 午後 ? 10 HDD HD/SD 切 HI-VISION RECORDER 今回の予約時間: 1時間11分 HDD 残時間:※時間※分 SHARP 完了 詳細設定 レコーダーのリモコン テレビ画面が予約内容表示に換わる











