

デジタルオーディオプレーヤー

^{形名} MP-E200 MP-E300



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いく ださい。

ご使用の前に「安全にお使いいただくために」を必ず お読みください。

この取扱説明書は、お客様ご相談窓口のご案内とと もに、いつでも見ることができる場所に必ず保存して ください。

音楽を聴く	
-------	--



この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



図記号の意味 絵表示の一例です。



本製品について



⚠ 注意

製品を分解・改造しない。

火災・感電・けがの原因になります。

雨が当たる所や、風呂場・台所など水や液体がかかる所、湿気の多い所では 使用しない。

火災・事故・故障の原因になります。

油煙や湯気が当たる所では使用しない。

火災・事故・故障の原因になります。

日の当たる自動車内、直射日光の当たる所、火や暖房器具のそばなど、高温 (60℃以上)になる所に置かない。

火災・事故の原因になることや、変形・変色することがあります。

ホコリの多い所、海辺や砂地など内部に砂が入りやすい所で使用しない。 発火・故障の原因になることがあります。

miniSD カードの取り付け・取り外しをするときはカードの挿入口を顔のほうに向けない。

急に指を離すとカードが顔に向かって飛び出してくることがあります。

次のことをお守りください。内蔵されている充電池の発熱、発火、破裂の原 因となることがあります。

- ・ 充電は必ず 0~40℃の範囲で行ってください。
- 充電方法については、本取扱説明書をよくお読みください。
- 使用した後は、必ず本製品の電源を切ってください。

AC アダプターの取り扱いについて

<u> 警告</u>

0

本製品には、必ず付属の AC アダプター EA-77 を接続する。 EA-77 い外の AC アダプターを接続すると小災の原因になります。

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外で使用しない。

表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因になります。

AC アダプターはコンセントに直接接続する。

タコ足配線は過熱し、火災の原因になります。

AC アダプターを使うときは次のことを守る。

お守りいただかないと、火災や感電の原因になります。

- ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない。
- AC アダプターを水や、ほかの液体につけたり、ぬらしたりしない。
- AC アダプターおよび本製品の上やそばに、液体の入った容器を置かない。
 倒れて水などがかかると、火災や感電の原因になります。
- お客様による改造や分解・修理は行わない。
- AC アダプターに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
- AC アダプターに針金などの金属を差し込んだりしない。
- AC アダプターを抜くとき、コードを引っ張らない。
- コードを傷つけたり、加工したり、破損させたりしない。
- コードに重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしない。
- コードなどが傷ついたり破損している AC アダプターを使用しない。



ヘッドホンの取り扱いについて

1 警告

事故を防ぐため、次のことを必ず守る。

- ・自動車やバイク、自転車の運転中はヘッドホンを絶対に使わないでください。
- ・歩行中は周囲の音が聞こえなくなるほど音量を上げ過ぎないでください。
 特に、踏切りや横断歩道などでは、十分に気をつけてください。

⚠ 注意

ヘッドホンで聴くときは音量の設定に気をつける。 ・思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因になることがあります。また、耳をあ まり刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または 不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご 相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、 その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法 令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、 あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

記憶内容保存のお願い

この製品は使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・修理 のときは、お客様が記憶させた内容が変化・消失する場合があります。 録音したファイルなど重要なデータは、パソコンに必ずコピー (バックアップ)してく ださい。(132 ページ)

ご注意

 お客様が録音されたデータは、個人の使用の範囲を超えて利用されると著作権法 に違反しますので、そのような行為は厳重にお控えください。

● もくじ

安全にお使いいただくために1
本製品について2
AC アダプターの取り扱いについて…4
ヘッドホンの取り扱いについて6
使用上のご注意10
本書の読み方13
はじめに14
本機の特長 15
付属品を確認しましょう
充電のしかた18
電源を入れる/切る21
各部のなまえとはたらき
表示画面の見かた 26
miniSD カードを使う
パソコンと接続する31
付属プログラムをインストールする 35
音楽を聴く42
音楽を聴く前の準備43
音楽を録音する 44

音楽を聴く	70
お気に入りの音楽を登録して聴く	76
プレイリストで曲を聴く	78
聴くときの設定を変える	79
音楽データ(WMA)が	
再生できないときは	81
録音した音楽を削除する	82
本体/カード間で音楽を移動する	83
FM トランスミッターを使う	86
FM トランスミッターを使う前に	87
FM トランスミッターで送信する	88
ボイスレコーダーを使う	92
ボイスレコーダーを使う前に	93
録音する	93
録音した音声を聴く	96
録音した音声を削除する	98
本体/カード間で音声を移動する	99

FM ラジオを聴く102	
FM 放送を聴く前に103	
FM 放送を受信する103	
よく聴く放送局を登録して受信する105	
FM 放送を録音する108	
録音した FM 放送を聴く 110	
録音した FM 放送を削除する 112	
本体/カード間で	
FM 録音データを移動する 113	家庭環境で使用す
設定メニュー116	ますが、この装置 ン受信機に近接し
設定メニューを表示させる 117	障害を引き起こす
付 録124	説明書に従って正
パソコン接続時のフォルダ	ださい。
構成について 125	正しい取り扱いを
充電池について 126	よりフシオ、ナレ に影響を及ぼすこ
仕様 127	うなときは、次の
アフターサービスについて	 この製品本体を
よくあるご質問131	受信機から十分に
故障かな?と思ったら	● AC アダフターと 、一座信機を回の「
異常が発生したときの処理	ください。
保証書 (保証規定)139	 使用されるケーフ
	用してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自
主規制協議会(VCCI)の基準に基づくク
ラスB 情報技術装置です。この装置は、
家庭環境で使用することを目的としてい
ますが、この装置がラジオやテレビジョ
ン受信機に近接して使用されると、受信
障害を引き起こすことがあります。取扱
説明書に従って正しい取り扱いをしてく
ださい。
正しい取り扱いをしても、電波の状況に
よりラジオ、テレビジョン受信機の受信
に影響を及ぼすことがあります。そのよ
うなときは、次の点にご注意ください。
•この製品本体をラジオ、テレビジョン
受信機から十分に離してください。
• AC アダプターとラジオ、テレビジョ
ン受信機を別のコンセントに接続して
ください。
• 使用されるケーブルは指定のものを使



正しく安全にお使いいただくために次のことは必ずお守りください。

取り扱いのご注意

持ち運ぶときは

ズボンのポケットに入れたり、満員電
 車などで強く押されるような所に入れ
 たりしないでください。
 製品に強い力が加わり、変形や故障、
 破損の原因になります。

取り扱いはていねいに

 落としたり、強い衝撃や振動を与えた りしないでください。故障の原因とな ります。持ち運びや移動の際にもご注 意ください。

他の機器との接続について

 本製品に接続して使用する機器の取扱 説明書もよくお読みください。また、
 取扱説明書はいつでも見ることができる場所に必ず保存しておいてください。

屋外で使用する場合のご注意

雨天での使用

 雨天・降雪中など、ぬれる恐れのある 場所では使用しないでください。

海辺での使用

 砂浜や砂地など、砂ぼこりの多い所に 置いたり、使用したりしないでください。内部に砂などが入ると故障や発火の原因になります。

使用場所のご注意

日本国内でご使用ください

本製品は日本国内での使用を目的に設計されています。
 海外ではご使用にならないよう、お願いいたします。

高温や低温の場所では使用しない

●周囲の温度は 0℃~ 40℃、湿度は 30%
 ~ 80%の範囲内でお使いください。

電磁波の強い場所や機器の近くでは使用 しない

- 高圧線や携帯電話など、電磁波の強い 場所や機器の近くで録音すると雑音が 入りますので使用しないでください。
- 病院や飛行機の中では電源をお切りくだ さい
- 病院や飛行機の中など、使用が制限または禁止されている場所では、電源をお切りください。

事故の原因になる恐れがあります。

保管場所のご注意

磁気にご注意

 本製品に磁石・電気時計・磁石を使用 したおもちゃなど、磁気をもっている ものを近づけないでください。磁気の 影響を受けて、大切な記録が消えるこ とがあります。

FM トランスミッターについて

本製品のFMトランスミッター機能は電 波法上、無線局の免許を必要としない微 弱電波を使用しています。このため

- ・アンテナの種類や形状
- ・設置環境(車の場合、車種およびアン テナが設置されている場 所)
- ・周囲環境(車の場合、走行環境を含む) ・混信などの雷波環境

などに影響されやすく、ノイズ、音のひ ずみ、音の途切れ、受信困難などの状況 が発生する場合があります。

本製品に同梱のヘッドホンのコードは FMトランスミッター使用時のアンテナ を兼ねていますので、ヘッドホンをしっ かり接続し、コードを伸ばしてご使用く ださい。

海外では使用できません

FMトランスミッター機能は日本の電波の 使用に関する法律に基づき、日本国内で使用 されることを前提として設計しています。 他の国では電波の使用方法が異なるため、そ の国の法律に抵触する可能性がありますの で絶対に海外では使用しないでください。

著作権に関するご注意

本製品を利用して著作権の対象となって いる著作物を複製、編集などすることは、 著作権法上、個人的にまたは家庭内でそ の複製物や編集物を使用する場合に限っ て許されています。利田者白身が複製 対象物について著作権などを有している か、あるいは複製などについて著作権者 などから許諾を受けているなどの事情が 無いにもかかわらず、この範囲を招えて 複製・編集や複製物・編集物を使用した 場合には、著作権などを侵害することと なります。また、本製品の FM トランス ミッター機能を利用して著作権の対象と なっている著作物を他人に聴かせるため に送信することも, 著作権者などからの 許諾を受けているなどの事情がない限り は、著作権を侵害するおそれがあります。 上記のような利用方法は 著作権者など から指害賠償などを請求されることとな りますので、そのような利用方法は厳重 にお控えください。

商標について

- Microsoft、Windows、Windows Media は、米国 Microsoft Corporationの米国お よびその他の国における登録商標です。
- Intel、Celeronは、米国 Intel Corporation の登録商標です。
- Adobe、Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステム ズ社)の商標です。
- miniSD™はSDアソシエーションの商標 です。
- その他記載されている会社名、製品名 は各社の商標または登録商標です。



本書で使用している記号について



故障の原因になる注意事項を記載しています。

参考情報や関連事項、操作上の制限事項などを記載しています。

ボタンの表示について

ボタンを枠で囲んで表記しています。

例) MENU を長押ししてモード選択画面を表示させます。

画面上のメニュー項目などについて

メニュー項目などを「」で囲んで表記しています。

例)「続きから再生」を選びます。

はじめに

接続する機器によっては市販のケーブルが必要になる場合があります。

(こんなときに)

- 直接オーディオ機器から本機に録音したいとき
- 録りためたMDやカセットテープの音楽を本機に移したいとき

- 本機に録音した音楽をスピーカーなどで楽しみたいとき
- 車にFMラジオはあるけど CDやMDが聴けないとき

お手持ちのオーディオ機器で パソコンいらずのダイレクト録音

本機とMDプレーヤーなどのオーディオ機器を、付属のケーブル で直接接続して録音できます*。パソコン操作なしで好きな音楽を 録音できます。

(こんなときに)

車やお部屋で FMトランスミッター機能を使って音楽を楽しむ

本機に内蔵されたメモリに音楽を録音でき、メモリに録音しきれなか~ た分は市販のminiSDカードに録音して持ち出すこともできます。

録音した音声を ワイヤレスでFMラジオに送信できます。カーオー

ディオやお部屋のオーディオ機器で、お気に入りの音楽を楽しめます。

お出かけに

こんなときに







音楽を手軽に持ち歩く

雷宙やバスでの移動中に 多くの音楽を持ち歩きたいとき

インターネットを利用して 音楽データをダウンロード

音楽配信サイトに契約すると、お好きな曲をダウンロードして、本機 で楽しむことができます。

(こんなときに)

- お手持ちの音楽CD以外の曲を録音したいとき
- 最新のヒット曲を購入したいとき

打ち合わせ時やアイデアを思いついた時に ボイスレコーダーとして使う

内蔵マイクを使って、音声などを録音することができます。

(こんなときに)

- 打ち合わせの備忘録として
- メモしておきたいことを声で録音し、ボイスメモとして使いたいとき

外出時に FMラジオ放送を楽しむ

76.0MHz~90.0MHzのFM周波数帯でFMラジオ放送を楽しむ ことができ、録音することもできます。

こんなときに

- 最新音楽のチェックやスポーツ観戦に
- 外出時・災害時の携帯用ラジオとして









ヘッドホン(3.5¢)





ヘッドホン変換ケーブル(2.5¢-3.5¢) ヘッドホン(3.5¢)を使うときに、 このヘッドホン変換ケーブルを使用 します。



取扱説明書(保証書付)*

クイックスタートガイド*

※日本語以外の説明書はございません。

AC アダプター(EA-77)





CD-ROM (音楽 CD データ転送ソフト)





本機を使用するときは、内蔵の充電池を最初に充電する必要があります。

• AC アダプターは付属の EA-77 をお使いください。

AC アダプターで充電する

- 本機の電源が切れていることを確認します。
 切れていない場合は、本体右側の POWER/HOLD を POWER 側に約3秒間ス ライドさせて電源を切ります。
- **2** AC アダプターをコンセントに差し込みます。(①)
- 3 本体上面のカバーを開けます。(②)



4 AC アダプターのプラグを本機に接続 します。(③)

AC アダプターのプラグの **全** マークがある 面を上に向けて差し込みます。

画面右下に **上回**が表示(充電中画面)され、 充電が始まります。

充電が開始されないときは、ACアダプター が正しく接続されているか確認してください。 ^{画面右下の表示}





5 奈雷が終てすると コロ が 二つ に変わります。

充電は 約4時間で終了しますが 使用温度や使用状況により変動します。

6 充電が終てしたら、下記のとおりに AC アダプターを外します。

ご注意

- 本体上面のカバーを開けるときに、無理な力を加えないでください。また、カバー を開けて使用しているときに本体を上から押さえたりしないでください。故障や 破損の原因になります。
- AC アダプターを外すときは、必ず本機の電源を切り、本機からプラグを抜いた 後、コンセント側を抜いてください。
- AC アダプターのプラグを逆向きに差し込まないでください。故障の原因になります。



・ 充雷池について 本体内蔵の充電池は、本機を使用しなくても少しずつ自然放電していきます。 長期間使用しないときは、定期的に(約2ヵ月に1回程度)充電することをおす すめします。

パソコンに接続して充電することもできます。(32ページ)

充電池の残量の日安

充雷池の残量は、画面右下に表示される雷池マークを目安にしてください。



- [] : 少なくなりました。充電することをおすすめします。
 - ■:とても少なくなりました。充電してください。

AC アダプターで使用する

AC アダプターを正しく接続し、POWER/HOLD で電源を入れれば、充 電しながら本機を使用することができます。 充電は長くかかることがあります。電源を切って充電することをおすすめします。



- AC アダプターを接続して音楽プレーヤー/FM ラジオ/ボイスレコーダーを使用すると、電源の状態によっては再生/録音時にノイズが入る場合があります。
- 録音中に AC アダプターを抜くと、録音中のデータが壊れたり記録されないことがあります。
- AC アダプターを接続した状態ではダイレクト(LINE-IN)録音ができません。



- 充電中や長時間使用しているときは、AC アダプターや本体が温かくなりますが、 故障ではありません。
- AC アダブターを接続した状態で電源を切ると、いったん画面が消えた後、充電中の画面が表示されます。



電源を入れる

電源が切れているとき、本体右側の POWER/HOLD を POWER 側にスライド させ、離します。

電源が入り、モード選択画面が表示されます。 ※はじめて使用されるときは、日付・時刻設定画 面が表示されますので日付と時刻を設定してく ださい。(22ページ)

日付・時刻設定画面は、日付と時刻を設定する まで、電源を入れるたびに表示されます。



電源を切る

電源が入っているとき、本体右側の
 POWER/HOLD を POWER 側に約3秒
 間スライドさせます。
 電源が切れます。



21

画面が見えにくいときは

表示部に太陽光などの強い光が当たると、画面が見えにくくなります。このようなときは、建物の影になった場所に移動するか、表示部を手でおおって表示部に影がかかる状態にすると見やすくなります。 また、表示部の明るさを調整してみてください。(120ページ)

日付・時刻の設定

日付と時刻を設定しておくと、録音時に自動的に作成されるフォルダ名などに反映されます。 画面には時刻(24時間制)が表示されます。



本体メモリを初期化すると、日付・時刻の設定も初期状態に戻ります。

📄 各部のなまえとはたらき





(1) ヘッドホン端子

ヘッドホン(付属)を接続したヘッドホン 変換ケーブル(付属)を差し込みます。 ヘッドホンは、音楽を聴く以外に、 FM ラジオや FM トランスミッター のアンテナになります。

ヘッドホンのプラグは、奥までしっ かりと差し込んでください。



- (2) AC アダプター / LINE-IN / USB 対応ケーブル接続端子
 - 本機を充電するときは、ACアダ プターを接続します。
 - 音楽をダイレクト録音するときは、 付属のLINE-INケーブルを接続します。
 - 本機をパソコンと接続するときは、 USB対応ケーブルを接続します。

(3) miniSD カードスロット

miniSD カード(市販)を挿入します。 miniSD カードに録音したり、miniSD カードに録音した音楽を聴いたりで きます。

miniSD カードと本体メモリ間でデー タを移動することもできます。

(4) 表示部

(5) ▶ II ボタン

- 音楽や音声を再生/一時停止します。
- 音楽や音声の再生時に長押しする と、再生速度を切り替えることが できます。(再生速度切替がオンの 場合。80ページ)
- オーディオ機器からのダイレクト 録音、ボイスレコーダー、FM 放 送受信時は録音/一時停止ボタン としてはたらきます。
- メニュー画面やリスト画面など、 項目を選択する画面で押すと、選ばれている項目が決定されます。

(6) BACK ボタン

 メニュー画面やリスト画面など、 項目を選択する画面で押すと、ひ とつ前の画面に戻ります。 ファイル・フォルダ名変更画面で 押すと、文字入力をキャンセルし て、ひとつ前の画面に戻ります。

(7) ┥ ボタン

- 再生中に押すと、曲の先頭に戻ります。曲の先頭で押すと、前の曲の先頭で移動します。
- 再生中、押したままにすると、曲
 を巻き戻しします。
- メニュー画面やリスト画面など、 項目を選択する画面で押すと、ひ とつ前の画面に戻ります。

▶▶ ボタン

- 再生中に押すと、次の曲の先頭に 移動します。
- 再生中、押したままにすると、曲
 を早送りします。
- メニュー画面やリスト画面など、 項目を選択する画面で押すと、選ばれている項目が決定されます。
- (8) 🔳 ボタン
 - 再生または録音を停止します。
 - ダイレクト録音、ボイスレコーダー 使用時、FM 放送受信時に押すと、
 再生リストが表示されます。 24

(9) VOL+ ボタン

- 音量が大きくなります。
- メニュー画面やリスト画面など、 項目を選択する画面で押すと、ひ とつ上の項目が選ばれます。
- モード選択画面でモードを選ぶときに押します。

VOL- ボタン

- ・
 音量が小さくなります。
- メニュー画面やリスト画面など、 項目を選択する画面で押すと、ひ とつ下の項目が選ばれます。
- モード選択画面でモードを選ぶときに押します。

(10) MENU ボタン

- 本機の状態に応じて、いろいろな メニュー画面が表示されます。
- 長押しすると、モード選択画面が 表示されます。

(11) ゴ ボタン

miniSD カードを挿入している場 合、使用するメモリ(本体メモリ/ miniSD カード)を選びます。

(12) 内蔵マイク

ボイスレコーダーで音声を録音する ときに使用します。

(13) POWER/HOLD スイッチ

- POWER 側にスライドさせると、
 電源の入/切ができます。
- HOLD 側にスライドさせてロック すると、本機がボタン操作を受け 付けなくなります。誤ってボタン が押され、動作することを防ぎま す。解除するには、スイッチのロッ クを外します。

(14) ストラップ取り付け穴

市販のストラップを取り付けます。 (40ページ)

(15) RESET スイッチ

正常に表示しない、正しく操作でき ないなどの異常が発生したときに ボールペンなどで押します。(138 ページ)



ボタン操作について
 本機では、ボタンを押して離した
 ときに機能が働きます。



モード選択画面



この画面は、電源を入れてしばらくする と表示されます。

他の画面からモード選択画面を表示する には、 MENU を長押しします。

 Vol+、Vol-でモードアイコン (絵)を選び▶■を押すと、各モー ドの画面になります。

各モードについて

- (1) 音楽モード: パソコンから取り込んだ音楽データな どを再生したり、LINE-IN 端子から音 率などを録音したりするモードです。
- (2) ボイスレコーダーモード: ボイスレコーダーとして、音声を録 音するモードです。
- (3) FM ラジオモード: FM ラジオとして、FM 放送を聴い たり、録音したりするモードです。
- (4) 設定モード: 本機の全体に関係する設定を行う モードです。
- (5) 電池マーク: 充電池の残量の目安を示すマークで す。(19ページ)

表示画面について

本書に記載されている画面例は、実際の製品で表示される画面と異なる 場合があります。 再生画面など



音楽などを再生するときに表示される画 面です(ただし、一部省略しています)。

(1) アルバム名・アーティスト名・曲名

(2) 現時点の再生時間

- (3) 全体の再生時間
- (4) FM トランスミッター送信状態
- (5) 動作状態



- (6) 曲番/曲数表示
- (7)音量表示
- (8) モード表示
 百 楽] ボイス] 「FM]
- (9) miniSD カード使用状態

 Image: miniSD カード挿入状態

 Image: miniSD カードに設定している状態
- (10) 時計表示
- (11) イコライザー表示
 NOR:ノーマル CLAS:ケラシック
 JAZZ:ジャズ POP:ポップ
 ROCK:ロック BASS:バス
- (12) リピート再生状態
 - □ :1曲リピート
 - 🔁 : 全曲リピート
- (13) ホールド状態
- (14) シャッフル再生状態

再生、録音、設定モードのメニューについて

MERU を押すと、本機の状態に応じて、いろいろなメニューが表示されます。たとえば、 ボイスレコーダーの録音待機中画面で MERU を押すと、「録音レベル」、「録音音質」のメ ニューが表示され、録音レベルや録音音質の設定が可能になります。 下の図は、再生、録音、設定の各モードで表示されるメニューをまとめたものです。

(本機の状態によっては、表示されないメニューがあります)

音楽モード	ボイスレコーダーモード	FMラジオモード	設定モード
再生前·再生中	再生前·再生中	FM放送受信中	設定
再生 イコライザー リピート シャッフル 再生速度切替 ブログラム再生に追加 FMトランスミッター 削除 リストから削除 移動 プレイリストを削除 ファイル・フォルダ名変更	続きから再生 イコライザー リピート 再生速度切替 FMトランスミッター 削除 移動 ファイル・フォルダ名変更 録音けペル 録音音質	- ブリセット呼出 オートブリセット ブリセット保存 ブリセット設定削除 ステレオ 録音レベル 録音音質	オートパワーオフ スリーブタイマー 省電力設定 明るさ 日付・時刻設定 本体メモリ初期化 設定の初期化 製品情報
録音待機中 - 録音レベル - 録音音質 - ジンクロ録音		 再生速度切替 FMトランスミッター 削除 移動 ファイル・フォルダ名変更 	

🔲 miniSD カードを使う

miniSD カード(市販)に録音することで、本体メモリに録音しきれない音楽を手軽に持ち歩くことができます。

本機で使える miniSD カードについて

この製品では、128MB~2GBの容量のminiSDカードが使用できます。 動作確認ができているカードについては、サポートページ(http://www.sharp.co.jp/ support/mp/index.html)でご確認ください。サポートページがご覧頂けない場合は、 裏表紙のお客様相談センターへお問い合わせください。

容量が 128MB より小さい miniSD カードや、一部の miniSD カードは正しく動作しないことがあります。あらかじめご了承ください。

miniSD カードを挿入する



• miniSD カードは、本機の電源が入った状態でも挿入できます。

1 本体上面の miniSD カードスロットのカバーを開けます(①)。

2 miniSD カードの表面が本機の背面を向 くようにして、「カチッ」と音がするまで しっかりと挿入します(②)。

> miniSD カードを挿入すると、画面 下部に 🛐 が表示されます。



3 miniSD カードスロットのカバーを閉じます(③)。



- miniSD カードスロットのカバーを図の方向以外に無理に開閉しないでください。故障の原因になります。
- miniSD カードは、必ず図の向きに挿入してください。誤った向きで無理に挿入 すると、故障の原因になります。

miniSD カードを取り出す

- 1 miniSDカードを使って録音/再生していないこと、およびファイルの 削除中/移動中でないことを確認します。
- **2** 本体上面の miniSD カードスロットのカバーを 開けます(①)。
- 3 miniSD カードを「カチッ」と音がするまで押し込むと、miniSD カードが出てきますので取り出します(②)。

4 miniSD カードスロットのカバーを 閉じます(③)。

※カードの挿入、取り外し時に、爪でカードを 弾くように指を離すと、カードが飛び出すこ とがありますので、ゆっくり押して、ゆっくり 離してください。



miniSD カードを使って録音/再生しているときおよびファイルの削除中/移動中は、miniSD カードを取り出さないでください。録音/再生中およびファイルの削除中/移動中に取り出すと、故障の原因になったり、miniSD カードや音楽データが破損することがあります。



パソコンと接続することで、パソコンから本機に音楽データを取り込んだり、録音し た音楽データを削除したりすることができます。

必要なパソコンのシステム構成

音楽データの取り込みなどを行うには、以下のシステムが必要です。

対応機種	IBM PC/AT 互換機
OS	Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition (SP2)
	Microsoft [®] Windows [®] XP Professional (SP2)
その他	Microsoft [®] Windows Media [®] Player 10
	USB インターフェース、CD-ROM ドライブ

パソコンと接続する

1 パソコンの電源を入れます。

2 本体上面のカバーを開けます。(①)



3 USB 対応ケーブル(付属)を使って、図の②③の順に本機とパソコンを 接続します。



ご注意

- USB対応ケーブルが差し込みにくいときは、コネクタの向きを確認してください。誤った向きで無理に差し込むと、故障の原因になります。
- パソコンと接続中は、RESETを含め本機のすべてのボタンが無効になります。
 ボタン操作をしないでください。

本機がパソコンに接続されると、「MTP メ ディア プレーヤー」画面が表示されます。

4 音楽 CD データ転送ソフトを使う場合は、「何もしない」をクリックして 選択し、[OK]をクリックします。 Windows Media[®] Player 10を使う場合は、「メディア ファイルをこの デバイスに同期させます」をクリックして れて選択し、「OK]をクリックします。





はじめてパソコンと接続したときは

- 音楽 CD データ転送ソフトを使う場合は、「付属プログラムをインストールする」
 (35 ページ)に進んでください。
- Windows Media[®] Player 10を使う場合は、「Windows Media[®] Player 10の 設定をする」の手順4(49ページ)に進んでください。

ご注意

音楽データの取り込み中にUSB対応ケーブルを抜かないでください。本機に保存しているデータが破損することがあります。



パソコンの電源を通して、充電も同時に行われます。 充電は AC アダプター使用時より長くかかります。

パソコンから取り外す

1 パソコンから本機を取り外します。

取り外すと、本機の電源は自動的に切れます。



 ・音楽データの取り込み中にUSB対応ケーブルを抜かないでください。本機に保存しているデータが破損することがあります。



- 本機から USB 対応ケーブルを抜いても、パソコンと接続中の画面が消えないことがまれにあります。この場合は、裏面の RESET スイッチをボールペンなどで押してから、POWER/HOLD を POWER 側にスライドさせて離し、電源を入れてください。
- パソコンで本機をフォーマットされた場合は、USB対応ケーブルを抜いてから本機の電源を入れてください。



CD-ROM (付属)には、パソコンと組み合わせて本機をお使いいただくためのプログラムが収録されています。

付属プログラムの種類とおもな働き

音楽 CD データ転送ソフト

音楽データを本機に取り込むためのソフトです。 パソコンに音楽 CD をセットすると、自動的に本機に音楽データが転送されますので、 パソコン操作に不慣れな方におすすめします。

※ このソフトは Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition および Microsoft[®] Windows[®] XP Professional 以外の OS ではインス トールできません。 また、Windows Media[®] Player 10 がインストールされている必 要があります。
音楽 CD データ転送ソフトの動作に必要なパソコンのシステム構成

対応機種	IBM PC/AT 互換機
OS	Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition (SP2)
	Microsoft [®] Windows [®] XP Professional (SP2)
CPU	Intel [®] Celeron [®] 500MHz 以上
HDD	20MB 以上の空き容量
メモリ	256MB 以上
ディスプレイ	SVGA (800 × 600 ドット)以上およびハイカラー(65,536 色)
	以上の解像度を持つカラーディスプレイ
その他	USB インターフェース、CD-ROM ドライブ、マウス、
	Windows Media® Player 10、
	Adobe® Acrobat® Reader™、または Adobe® Reader™



- インターネットに接続できる状態であれば、音楽 CD から音楽データを取り込んだ場合に、インターネットから情報を取得して自動的に曲名などを付加することができます(情報のない曲もあります)。
- パソコンのハードディスクに、音楽 CD に収録された音楽データを保存するための空き領域が別途必要です。

インストールのしかた

1 パソコンの CD-ROM ドライ ブに CD-ROM (付属)をセッ トします。

右の画面が表示されます。 この画面が表示されないときは、 「マイコンピュータ」画面の「CD ドライブ」をダブルクリックして ください。(それでも開かないと きは、「Launch.exe」をダブルク リックしてください。)



2 [音楽 CD データ転送ソフトのインストール]をクリックします。

インストールが始まりますので、画面の指示に従ってください。

- **3** インストールが完了したら、[完了]をクリックします。 必要に応じてパソコンを再起動してください。 同じ操作で必要なソフトをインストールします。
- 4 [閉じる]をクリックします。

これでソフトのインストールは完了です。



 パソコンに Windows Media[®] Player 10 がインストールされていないときは、 音楽 CD データ転送ソフトをインストールできません。パソコンがインターネットに接続していることを確認した後、[Windows Media[®] Player のダウンロード]をクリックします。Windows Media[®] Player のダウンロードページが表示されますので、表示されたページから Windows Media[®] Player 10をダウンロード、インストールしてからあらためて音楽 CD データ転送ソフトをインストールしてください。

音楽 CD データ転送ソフトを使うときは

「音楽 CD データ転送ソフトを使って音楽データを取り込む」(45 ページ)をご覧ください。

市販のストラップを取り付ける

市販のストラップを取り付けることができます。 図のように本体の取り付け穴に通して取り付けてください。





本機にストラップを取り付けて、ストラップを持って振り回したり、強く引っぱるなど、ストラップに過重のかかる行為は行わないでください。故障や破損の原因となります。





音楽を聴く前の準備





3種類の録音方法があります。

■音楽CDデータ転送ソフトを使って 音楽データを取り込む

パソコンを使って音楽CDに収録されている 音楽データを、簡単な操作で本機に取り込む ことができます。





Windows Media[®] Playerを使って音楽CD からパソコンにデータを取り込んだ後、本機 に取り込むことができます。 インターネットの音楽サイトから音楽データを 購入した場合も、この方法で本機に取り込み ます。



■ CD/MDプレーヤーから録音する

LINE-INケーブル(付属)を使って、お手持ちのオーディオ機器から本機に直接録音することができます。



本機は、MP3/WMA/AAC (拡張子が m4a のもの)形式の音楽データを再生できますが、 AAC 形式の音楽データは、Windows Media[®] Player や音楽 CD データ転送ソフトでは取 り扱うことはできません。直接本機にドラッグ& ドロップして転送します。(125 ページ) なお、保護のかかった AAC 形式のデータは再生できません。

音楽著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無 断で使用できません。

音楽 CD データ転送ソフトを使って音楽データを取り込む

ここでは、ほとんどの操作が自動化される「自動転送」機能を使った取り込み方法を説明します。

- 「自動転送」は、本体メモリへの転送のみです。miniSDカードへの転送は、「通常転送」で行います。転送方法の切り換え方法および「通常転送」の使い方は、パソコンに インストールされている「音楽CDデータ転送ソフトの使いかた」をご覧ください。「ス タート」をクリックし、「すべてのプログラム」-「SHARP 音楽CDデータ転送ソフト for MP-Eシリーズ」-「音楽CDデータ転送ソフトの使いかた」をクリックすると 表示されます。
- パソコンがインターネットに接続できることを確認してください。音楽 CD のアルバ ム名、曲名、アーティスト名などが、インターネットを通じて自動的に取得されます。
- コピー防止機能を備えた音楽 CD は取り込めません。
- 1 パソコンの電源を入れます。

2 本機とパソコンを接続します。(32 ページ)

3 パソコンのデスクトップの 逊 「音楽 CD データ転送ソフ ト for MP-F シリーズ をダブ ルクリックします。





音楽 CD データ転送ソフトが記動します。

はじめて記動したときは、設定画 面が表示されます。好みに応じて 音質を設定し、「プレーヤーを接 続した状能で…」にチェックマー クを付け、[OK]をクリックして ください。



4 パソコンの CD-ROM ドライブに音楽 CD をセットします。

約5秒後、転送を開始する確認画面が数秒間表示 された後、右のような画面が表示され、自動的に 音楽データが本機の本体メモリに転送されます。 転送が完了するまで、しばらくお待ちください。 転送が完了すると、確認画面が数秒間表示され、 自動的に消えます。

音楽CDデータ転送ソフト	
音楽CDデータの取り込み中は/11)。	
	キャンセル

5 [閉じる]をクリックして音楽 CD データ転送ソフトを終了します。

6 本機をパソコンから取り外します。(34 ページ)

これで音楽データの取り込みは完了です。

音楽 CD データ転送ソフトの詳しい使い方は

音楽 CD データ転送ソフトは、曲を選んで転送したり、曲名を編集したりすることもできます。

音楽 CD データ転送ソフトの詳しい使い方は、「音楽 CD データ転送ソフトの使いかた」 をご覧ください。

[スタート]をクリックし、「すべてのプログラム」-「SHARP 音楽 CD データ転送ソフト for MP-E シリーズ」-「音楽 CD データ転送ソフトの使いかた」をクリックすると表示されます。



 「音楽 CD データ転送ソフトの使いかた」を見るには、Adobe® Acrobat® Reader ™ または Adobe® Reader ™が必要です。必要に応じて、アドビシステムズ社のサイ ト(http://www.adobe.com/jp)からダウンロードしてインストールしてください。

Windows Media® Player を使って音楽データを取り込む

Windows Media[®] Player 10 の設定をした後、パソコンに音楽 CD の音楽を取り込み、 取り込んだ音楽データを本機、または miniSD カードに転送します。

Windows Media[®] Player 10 の設定をする

本機にうまく音楽を取り込むためには、Windows Media[®] Player 10 を正しく設定 する必要があります。この設定ははじめて音楽を取り込むときや、本機をフォーマットしたときに必要です。次回からは必要ありません。

- 1 パソコンの電源を入れます。
- 2 本機とパソコンを接続します。(32 ページ)
- **3** [メディア ファイルをこのデバ イスに同期させます」をクリック して選択し、[OK]をクリックし ます。

Windows Media® Player 10 が起 動します。

しばらくすると、デバイスの設定画 面が表示されます。

אל MTP	ディア ブレーヤー
a	このデバイスに接続するたびに、Windows は同じ動作を実行できます。
Lode	Windows が実行する動作を選んでください。(W)
	レディア ファイルをこのデバイスに同期させます Windows Media Player使用
	◎ 何もしない
	□常に選択した動作を実行する(A)
	OK キャンセル

「手動」をクリックして選び、[完了]をクリックします。



画面右上の (アプリケーションメニューにアクセスします)をクリックし、「ツール」-「オプション」をクリックします。



「オプション」画面が表示されます。

6 「音楽の取り込み」タブをクリック し、「取り込んだ音楽を保護する」を クリックしてチェックマークを付け ます。

7 必要に応じて音質を設定します。

を選択してください。

音質のスライダーを左右に動かして設

定します。 通常は 128kbps か 64kbps



キャンカフル

通用(A)

ヘルプ



・音質は数値が大きいほど音質が良くなりますが、データサイズが大きくなるため、本機に取り込める曲数が少なくなります。

8 「プライバシー」タブをクリックし、 「インターネットからメディア情報 を取得する」と「追加のメディア情報 をインターネットから取得して音楽 ファイルを更新する」をクリックしてチェックマークを付けます。

音楽 CD のアルバム名、曲名、アーティ スト名などが、インターネットを通じ て自動的に取得されるようになります。



10 デバイスへの同期の設定をします。

この設定をすることで、Windows Media[®] Player の同期リストと本機が自動 的に同期せず、誤った操作が行われないようにします

オナション

プレッ

プラグイ

9

ER HE

うくらいこの設定を指定します。

一行バイスの時計を自動的に設定する()の

機能とデバイスの拡張 (^」クーネットからメディア情報を取得するの

ついたいい ゴロバイガ サービスの地理

品質改進のプロガラしへの協力

プライバシーの詳細について参照する。

「ファイルな」UPLの展展をブレーヤー(-(2存する(5))

CD_DVD_およびデバイスのキャッシュを演去します。

OF

デバイス パフォーマンス

やをっリティー ファイルの種類 DVD

etu/JJディアは個なく、カニウットから取得して空泡コッイルを東新する(D)

□マイクロソフトのソフトウェアおよびサービスの品質向上に役立てるため、プレーヤーの 使用デークをマイカロソフトに浮使する(40)

キャンヤル

一一意のブレーヤー ID をコンテンツのブロバイダに送信する(U) Cookie (ご聞達するブライバシーの設定を表示または変更 するごは「Cookie」をクリックします。 ライブラリ

ネットワーク

Cookie(O)

履度の消去(日)

キャッシュの消去(C)

ムルプ

请用(A)

 Windows Media[®] Player 10 で画面上部の「同期」タブをクリックし、「同期 の設定」をクリックします。

「同期の設定」画面が表示されます。



- デバイスへの同期を自動的に行う」をクリックして、チェックマークを外し、[OK]をクリックします。
- 11 デバイスのフォルダ階層の設定をします。
 - この設定は、Windows Media[®] Player 10 を起動中に本機をはじめて接続したときや、本機をフォーマットしたときに必要です。
 - ① (プロパティと設定を表示します)をクリックします。

「SHARP Audio のプロパティ」画面が表示され ます。

 デバイスにフォルダ階層を作成 する」に<u>チェックマークが付いて</u> いることを確認して、[OK]を順 にクリックします。

これで Windows Media[®] Player 10 の設定は完了です。







音楽 CD からパソコンに音楽を取り込む



- パソコンでインターネットに接続できることを確認してください。音楽 CD の アルバム名、曲名、アーティスト名などが、インターネットを通じて自動的に取 得されます(情報が誤っていることもあります)。
- コピー防止機能を備えた音楽 CD は取り込めません。
- **1** Windows Media[®] Player 10 で、画面上 部の「取り込み」をクリックします。



2 パソコンの CD-ROM ドライブに音楽 CD をセットします。

音楽 CD の再生が始まったときは、 (●)(停止)をクリックして再生を停止します。 セットした音楽 CD のアルバム名、曲名、アーティスト名などが表示されます。 インターネットに接続されていない場合は、曲名やアーティスト名などが表示さ れず「トラック1~」「アーティスト情報なし」と表示されます。

3 取り込みたい曲にチェックマークが付いていることを確認して、「音楽の取り込み」をクリックします。

Wir Wir	dows Media Player								×
プレイ	ビュー 🔹 ライブラリ	取り込み	書き込み 同	期 ガイド	6	音楽	-	_	
XXX	xxxxx		(🚱 音楽の取り込み	©)• 7	ルバム情報	励検索(<u>A</u>)	🕑 THI	」情報の表示 Φ
	タイトル	長さ	取り込みの状態	アーティスト	作曲者	ジャンル	スタイル	データ提供	
\checkmark	XXXXXXXXXXXXXXX	7:02		アーティスト情報なし		不明			
\checkmark	XXXXXX	7:02		アーティスト情報なし		不明			
\checkmark	XXXXXXXXXX	4:28		アーティスト情報なし		不明			
\checkmark	XXXXXXXXXXXXXX	4:20		アーティスト情報なし		不明			
\checkmark	XXXXXXX	4:56		アーティスト情報なし		不明			
\checkmark	XXXXXXXXXX	4:50		アーティスト情報なし		不明			
\checkmark	XXXXXXXXXXXX	4:12		アーティスト情報なし		不明			
1	XXXXXXXXXXXXX	4:35		アーティスト情報なし		不明			

音楽データの取り込みが始まります。

取り込みたい曲の「取り込みの状態」の欄に「ライブラリに取り込み済み」とすべて 表示されるまで、しばらくお待ちください。

4 画面上部の「ライブラリ」をクリックします。

取り込んだ音楽データが確認できます。



これでパソコンへの音楽データの取り込みは完了です。



- Windows Media[®] Player 10 で、曲を選んで取り込んだり、曲名やアルバム 名などを編集したりすることができます。詳しい使い方は Windows Media[®] Player 10のヘルプをご覧ください。画面右上の ▼(アプリケーションメニュー にアクセスします)をクリックし、「ヘルプ」-「Windows Media Player ヘルプ」 をクリックすると表示されます。
- はじめて音楽を取り込むときは

「音楽の取り込み」をはじめてクリックしたときは、「取り込みオプション」画面が 表示されます。この場合は次の操作を行ってください。

「取り込んだ音楽にコピー防止を追加する」と「CDから取り込む音楽が…」をクリックし、[次へ]をクリックします。





Windows Media Flaverでは、ナーバイウロ・から音楽を取り込むとさに、次の新しい Windows
- ゆにはっ オーデバイオの至いた。4 のでは、水の新しい、平均にらい、上・たまでに、、遠切な
- 彼のからかっかい、サイズになった。4 ののに、小のかっかい
- ゆいのいくのかっかい
- ゆいのいくのいくのかっ
- ゆいのいくのいくのい
- ゆいのいくのいくのい
- ゆいのいくのい
- ゆいのいくのい
- ゆいのいくのい
- ゆいのいくのい
- ゆいのいくのい
- ゆいのいくのい
- ゆいのい

音楽サイトからパソコンに音楽データをダウンロードする



- パソコンがインターネットに接続できていることを確認してください。Windows Media[®] Player 10 を使って音楽サイトから音楽データのダウンロードができます。
- 音楽サイトから音楽データをダウンロードするには、サイトへの登録または契約 が必要な場合があります。
- 1 Windows Media[®] Player 10 で、画面上部右端の▼をクリックします。 プルダウンメニューにオンラインストアのリストが表示されます。



- **2** オンラインストアを選びます。
- 3 画面を見ながら、音楽データをダウンロードします。

Windows Media® Player を使って取り込んだ音楽データを本機に転送する

音楽データを本体メモリ、または miniSD カードに転送します。miniSD カードへ転送 する場合は、あらかじめ本機に miniSD カードを挿入しておいてください。(29 ページ)

- 1 本機をパソコンに接続していない場合は、パソコンと接続します。(32 ページ)
- **2** Windows Media[®] Player 10で、 画面上部の「同期」をクリックします。



3 画面右側の をクリックし、本体メモリ (Internal Storage)、またはminiSD カード(External Storage)に該当する SHARP Audioを選びます。 miniSD ±



本機

4 「再生リストの編集」をクリックします。

「再生リストの編集」画面が表示されます。

5 左側の曲名の一覧から、転送した い曲をクリックして選びます。

選んだ曲が右側の「同期リスト」に表示 されます。

同じ操作で転送したい曲をすべて選び、[OK]をクリックします。



6 「同期の開始」をクリックします。

音楽データの転送が始まります。 転送が完了するまで、しばらくお待ちください。

7 転送した音楽データが右図の位置(「Music」フォルダ)に保存されていることを確認します。

これで本機への音楽データの取り込みは 完了です。



参考••••••

- 本機はパソコンに保存されたAAC形式の音楽データを入れて利用することができます。拡張子がm4aのファイルを本機に該当する「SHARP Audio」の「データ」フォルダに入れください。(125ページ)
- 同期にはWindows Media® playerで作成したプレイリストを含むことができます。

他のソフトウェアで作成した音楽データを取り込む

音楽サイトなどで購入し、Windows Media[®] Player 10 にリストされていない音楽 データや、他のソフトウェアで作成した音楽データは、以下の操作で取り込みます。

- **1** Windows Media[®] Player 10 を起動します。
- 2 画面上部の「ライブラリ」をクリックします。
- **3** 画面左下の「ライブラリに追加」をクリックし、「ファイルまたは再生リ ストを追加」をクリックします。

「ファイルを開く」画面が表示されます。

- 4 購入した音楽データをクリックして選び、[開く]をクリックします。 選んだ音楽データがライブラリに追加されます。(画面左側の「購入した音楽」を クリックすると表示されます)
- •取り込んだ音楽データを本機へ転送する方法については、「Windows Media® Playerを使って取り込んだ音楽データを本機に転送する」(57 ページ)を参照してください。
- AAC 形式の音楽データを本機に転送するときは

AAC形式の音楽データはWindows Media[®] Playerでは取り扱うことができません。 本機の[データ]フォルダに直接ドラッグ&ドロップしてください。(125 ページ)

CD/MD プレーヤーから録音する(ダイレクト録音)

パソコンを使わずに、お手持ちのオーディオ機器から本機に直接録音する方法です。

オーディオ機器と接続する

LINE-IN ケーブル(付属)を使って、本機とオーディオ機器を接続します。 本機とオーディオ機器の電源を切った状態で接続してください。



オーディオ機器の端子が3.5 ゆミニジャック以外の場合は、ヘッドホン変換ケーブル (付属)および必要に応じて抵抗の入っていない変換アダプター(市販品)などをご使用 ください。



ケーブルのプラグは奥までしっかりと差し込んでください。正しく接続されていないと、雑音が入ったり、音が途切れたりします。

録音を始める前に

録音をする前に、必ず試し録音をして、本機で再生音を確認してください。

録音レベルが適切でないと、音が小さすぎたり、大きすぎて音が割れたりします。(録 音レベルの設定のしかた:64 ページ)



- オーディオ機器の LINE-OUT 端子に本機を接続している場合に、録音レベルを 設定してもうまく録音できないときは、オーディオ機器のヘッドホン端子など、 他の音声出力端子に本機を接続してみてください。
- オーディオ機器のヘッドホン端子を使って録音するときは、オーディオ機器に ヘッドホンを接続して、ふだん聴くときよりも音が割れない程度に少し大きめの 音量に調節しておいてください。録音するときの音量はレベルメーターで確認で きます。(65ページの手順3)

オーディオ機器から録音する

本体メモリだけでなく、miniSD カードに直接録音することもできます。 miniSD カードの取りつけかたは「miniSD カードを挿入する」(29 ページ)をご覧くだ さい。

- 1 本機とオーディオ機器を接続します。(60ページ)
- **2** [POWER/HOLD]を POWER 側にスライドさせて離し、電源を入れます。 モード選択画面が表示されます。

3 [vol+]または [vol−] で「音楽」を選び、 ▶ ■ を押します。

音楽モードのリスト選択画面が表示されます。

4 _____ を押します。

録音モードの待機画面が表示されます。 通常時 miniSD カード挿入時





5 必要に応じて、録音レベル、録音音質、シンクロ録音の設定をします。

録音レベルの設定のしかた	:	64 ページ
録音音質の設定のしかた	:	66 ページ
シンクロ録音機能	:	66 ページ



録音が始まります。

8 オーディオ機器で音楽を再生します。

録音を一時停止するには	▶ ■ を押します。 再開するには、再度押します。
録音を停止するには	■を押します。

9 録音が終わったら、本機とオーディオ機器の電源を切り、本機とオーディ オ機器を取り外します。

63



- シンクロ録音中に約30秒以上の無音部があった場合、本機はオーディオ機器の 再生が終了したものと判断して自動的に停止します。
- 周囲の環境により雑音が入ることがあります。
- 録音中、本機に接続したヘッドホンで聴こえる音量は、録音された音量とは異なります。録音レベルは、録音した後の本機の再生音で確認してください。
- ダイレクト録音は、パソコンから転送した場合に比べ音質は低下します。

録音レベルの設定のしかた

録音レベルは「高」「中」「低」の3段階から選びます。 レベルメーターを見ながら設定してください。

- 1 「オーディオ機器から録音する」(61~62ページ)手順1~4の操作で、 録音モードの待機画面を表示させます。
- 2 オーディオ機器で音楽を再生します。

3 レベルメーターがときおり右端まで伸びているかどうか(伸びたままに ならないように)確認します。



- **4** レベルが低すぎるときや高すぎるときは MENU を押します。 録音設定選択画面が表示されます。
- 5 ______ を押します。

録音レベル選択画面が表示されます。

6 録音レベルを選び、▶Ⅲを押します。

レベルが低すぎるとき:「高」または「中」 レベルが高すぎるとき:「低」または「中」



 上記の操作を行っても録音レベルが適切でないときは、オーディオ機器のヘッド ホン端子を使用し、オーディオ機器の音量を調節して録音してください。

録音レベルを設定すると、録音モードの待機画面に戻ります。

録音音質の設定のしかた

録音音質は「高」「中」「低」の3段階から選びます。 「高」を選ぶと音質は良くなりますが、総録音時間は短くなります。

- **1** 「オーディオ機器から録音する」(61 ~ 62 ページ)手順1~4の操作で、 録音モードの待機画面を表示させます。
- **2** MENU を押します。

録音設定選択画面が表示されます。

- **3** VOL+ または VOL− で「録音音質」を選び、 **い** を押します。 録音音質選択画面が表示されます。
- 4 録音音質を選び、▶Ⅱを押します。

高]: 128Kbp

- 「中」: 112Kbps
- 「低」: 96Kbps

録音音質を設定すると、録音モードの待機画面に戻ります。

シンクロ録音機能のオン/オフのしかた

シンクロ録音とは、録音中に約3秒以上の無音部があった場合、その位置を曲の区 切りと判断して1曲(1ファイル)にする機能です。録音中に約30秒の無音部があっ た場合、録音を終了します。

シンクロ録音を「オン」にすると、録音のたびに作成されるフォルダ内に、音楽デー タが1曲(ファイル)ごとに保存されます。 シンクロ録音を「オフ」にすると、日付単位で作成されるフォルダ内に、録音開始~ 終了までが1曲(ファイル)として保存されます。 ご購入時の設定は「オン」です。

- **1** 「オーディオ機器から録音する」(61 ~ 62 ページ)手順1~4の操作で、 録音モードの待機画面を表示させます。
- **2** MENU を押します。

録音設定選択画面が表示されます。

- **3** <u>vol+</u>または <u>vol-</u>で[シンクロ録音]を選び、▶Ⅱ を押します。 シンクロ録音選択画面が表示されます。
- 4 「オン」または「オフ」を選び、 ▶ を押します。

シンクロ録音を設定すると、録音モードの待機画面に戻ります。

ファイル名・フォルダ名を変更する

録音時に自動的につけられるファイル名やフォルダ名は、録音後に変更できます。 新しいファイル名・フォルダ名は、半角 15 字以内(拡張子を除く)でつけることが できます。

ファイル名・フォルダ名を変更できるのは、ダイレクト録音、ボイスレコーダー、
 FM ラジオモードで録音されたデータのみです。

• 入力できる文字は次のとおりです。

アルファベット:半角の「A」~「Z」

数字:半角の[0]~ [9]

記号:半角の「!」「#」「\$」「%」「&」「'」「(」「)」「+」「-」「=」「@」「.」「_」「(スペース)」

1 ファイル名・フォルダ名を表示させます。

音楽モードの場合:

- ①「基本的な再生のしかた」(70~71ページ)手順1~5の操作をします。
- ② <u>Vol</u>+または <u>Vol</u>-で「ダイレクト録音リスト」を選び、 **▶** を押します。 ボイスレコーダーモードの場合:

「録音した音声を聴く」(96 ページ)の手順1~5の操作をします。 FM ラジオモードの場合:

「録音した FM 放送を聴く」(110ページ)の手順1~5の操作をします。

2 フォルダ名を変更するときは、変更したいリストを選び、MENU を押します。

ファイル名を変更するときは、変更したいファイルのあるリストを選んで **ト**

3「ファイル・フォルダ名変更」を選び、 ▶ ■ を押します。

ファイル・フォルダ名変更画面が表示されます。

〈ファイル・フォルダ名変更〉

VR0001.mp3

4 新しいファイル名またはフォルダ名を入力します。

vol+または vol-: 文字の選択
 I<
 または → : 入力位置の選択
 : スペースを選択

5 ▶■ を押します。

入力が確定し、ファイルまたはフォルダリスト画面に戻ります。 入力をキャンセルするときは BACK を押します。



録音した音楽を聴いてみましょう。 録音がまだお済みでないときは、次のいずれかの方法で録音してください。



本機で再生できる音楽データの形式は次のとおりです。

- パソコンから取り込んだ音楽データ(形式: MP3、WMA(DRM9、DRM10対応)、 AAC)
- ●ダイレクト録音した音楽データ(形式:MP3)

基本的な再生のしかた

本体メモリだけでなく、miniSD カードに録音した音楽も再生できます。 miniSD カードの挿入のしかたは「miniSD カードを挿入する」(29ページ)をご覧ください。

1 ヘッドホン(付属)をヘッドホン端子に接続します。

ヘッドホン変換ケーブル(付属)を使用して接続します。

2 POWER/HOLD を POWER 側にスライドさせて離し、電源を入れます。

モード選択画面が表示されます。



4 miniSD カードを挿入している場合は、 ② を押して再生先(本体メモリ/miniSD カード)を選びます。

 本体メモリを選んだとき
 miniSD カードを選んだとき

 音楽 図 月:5 (四)
 音楽 図 月:5 (□)

※ miniSD カードが挿入されていないときは、再生先に miniSD カードを選べません。

5 呕+または呕-で「音楽再生」を選び、▶■を押します。

音楽再生のリストが表示されます。

6 リストの種類を選び、▶■を押します。

アルバムリスト :パソコンから取り込んだ音楽データ

アーティストリスト :パソコンから取り込んだ音楽データ

ダイレクト録音リスト :ダイレクト録音した音楽データ

7 再生するアルバムまたはアーティスト、ダイレクト録音リストを選び、
▶Ⅱを押します。

※アーティストを選んだ場合は、アルバムリストが表示されますので、再生する アルバムを選びます。




曲名が長いときは自動的にスクロールして表示されます。ただし、長すぎると途切れることがあります。

アルバムリストで曲を聴く

1 「基本的な再生のしかた」(70~71ページ)手順1~5の操作をします。

2 vol+または vol-で「アルバムリスト」を選び、 ▶ IIIを押します。

3 再生するアルバムを選び、▶Ⅱを押します。

曲リストが表示され、アルバムの曲順で再生が準備されます。

すべてのアルバムを聴く場合:

「すべてのアルバム」を選びます。曲リストはアルバム単位で曲順に表示されま す。

アルバム内にない曲を聴く場合:

「アルバム情報なし」を選びます。曲リストは曲順に表示されます。

4 再生する曲を選び、▶■を押します。

再生が始まります。

アーティストリストで曲を聴く

1 「基本的な再生のしかた」(70~71ページ)手順1~5の操作をします。

2 vol+ または vol− で「アーティストリスト」を選び、 **■** を押します。



「すべてのアルバム」を選びます。曲リストはアルバム単位で曲順に表示されます。 アルバム内にない曲を聴く場合:

「アルバム情報なし」を選びます。曲リストは曲順に表示されます。

5 再生する曲を選び、▶■を押します。

再生が始まります。

ダイレクト録音リストで曲を聴く

1 「基本的な再生のしかた」(70~71ページ)手順1~5の操作をします。

2 _____または ____ で 「ダイレクト録音リスト」を選び、 ▶ ■ を押します。

3 再生するリストを選び、▶Ⅱを押します。

ダイレクト録音された音楽データは、録音時のシンクロ録音の設定により以下の ように分類されます。なお、ご購入時はシンクロ録音は「オン」に設定されています。 「オン」のとき:同じ日に録音した音楽データはアルバム単位で区別してフォ ルダ作成され、フォルダ名は録音ごとに「070801_001」、 「070801_002」・とつけられます。 「オフ」のとき:日付単位でフォルダが作成されます。

なお、録音済みのフォルダ名、ファイル名は変更することもできます。(67ページ)

4 再生する曲を選び、▶■を押します。

再生が始まります。

続きから聴く

前回途中で停止した曲や音声を、続きから再生します。

1 続きから再生する準備をします。

録音した曲を聴く場合:

「基本的な再生のしかた」(70~71ページ)の手順1~3の操作をします。 ポイスレコーダーで録音した音声を聴く場合:

「録音した音声を聴く」(96ページ)の手順1~4の操作をし、MENU を押します。 録音した FM 放送を聴く場合:

「録音したFM放送を聴く」(110ページ)の手順1~4の操作をし、MENUを押します。

2 ∇01+または∇01-で「続きから再生」を選び、▶Ⅲを押します。

前回途中で停止した曲が、続きから始まります。



 本機内のファイルを削除した場合、プレイリストやプログラム再生リストの変更 /削除、およびファイル名の変更をした場合は、「続きから再生」は画面に表示され ません。(削除やファイル名の変更は、FM ラジオやボイスレコーダーも含みます。)



「プログラム再生リスト」に曲を登録することで、お気に入りの曲だけを登録順に再生 することができます。(最大 200 曲まで)

好みの曲をプログラム再生リストに登録する

- **1** 音楽モードのリスト画面で、^{VOL+}または^{VOL−}で最初に登録する曲を選びます。
- **2** MENU を押します。
- **3** 「プログラム再生に追加」を選び、 ▶ を押します。 追加登録の完了メッセージが表示されます。

4 ▶**■** を押します。

MENUを押したときの画面に戻ります。

5 同じ操作をくり返し、好みの曲を順に登録します。



- 本体メモリの曲とminiSDカードの曲を混在させてプログラム再生リストに登録 することはできません。
- •「これ以上登録できません」と表示されたときは、最大登録曲数を超えています。 必要に応じてプログラム再生リストから曲を削除してください。(77 ページ)

プログラム再生リストで曲を聴く

- 1 「基本的な再生のしかた」(70~71ページ)手順1~4の操作をします。
- 2 [vol+]または[vol-]で[プログラム再生リスト」を選び、 ▶ IIIを押します。

プログラム再生リストが表示されます。

3 聴きたい曲を選び、▶■を押します。

再生が始まります。

プログラム再生リストから曲を削除する

曲の登録を解除します。(音楽データは削除されません) 1曲ずつ解除したり、全曲の登録を一度に解除したりできます。

- **1** 「基本的な再生のしかた」(70~71ページ)手順1~4の操作をします。
- 2 vor+または vor-で「プログラム再生リスト」を選び、▶■を押します。 プログラム再生リストが表示されます。
- 3 登録を解除する曲を選びます。
- **4** MENU を押します。

5 「リストから削除」を選び、▶■を押します。

削除の範囲を選択する画面が表示されます。
 削除 : 選んだ曲だけがプログラム再生リストから削除されます。
 表示リストを削除 : 現在表示されているプログラム再生リストが削除されます。
 キャンセル : 削除を取りやめます。

6 削除の範囲を選び、▶■を押します。

確認画面が表示されます。

7 №+または №-- で「はい」を選び、 ▶ III を押します。

登録が解除されます。

プレイリストで曲を聴く

音楽サイトからダウンロードしたり、Windows Media[®] Player 10 で作成したプレイ リストを転送して使うことができます。

1 「基本的な再生のしかた」(70~71ページ)手順1~4の操作をします。

- **2** vol+または vol-で「プレイリスト」を選び、 ▶ II を押します。 プレイリストが表示されます。
- 3 聴きたいリストを選び、▶Ⅱ を押します。
- 4 再生する曲を選び、▶Ⅱ を押します。

再生が始まります。



くり返し聴く(リピート)

その曲や音声だけをくり返したり、リスト内のすべての曲や音声をくり返したりできます。



順不同に聴く(シャッフル)

リスト内の曲を順不同に再生します。リピートを「全曲」に設定していると、順不同に くり返し再生することもできます。

- 1 曲や音声の再生中に、 MENU を押します。
- **2** ^[V0⊥+]または^[V0⊥-]で「シャッフル」を選び、 **■**^{III}を押します。
- **3**「オフ」になっている場合は、「VOL+または「VOL−で「オン」を選び、 **▶**■を 押します。

シャッフルを解除するには、「オフ」を選び、 🕨 💵 を押します。

再生速度を切り替える

音楽/音声再生時の速度を、標準速度から5段階(約50%、約90%、約110%、約 150%、約200%)のいずれかに切り替えることができます。

1 再生速度切替の値を設定します。

- ① 曲や音声の再生中、またはリスト表示中に、 MENU を押します。
- ② VOL+またはVOL-で「再生速度切替」を選び、 ▶ を押します。
- ③ VOL+またはVOL-で再生速度を選び、 ▶ II を押します。

「オフ」に設定した場合は、再生速度切替は実行されません。

2 再生中に、▶■を長押しします。

長押しするたびに、標準速度と手順1で設定された速度に切り替わります。

再生速度は、電源を切ると標準に戻ります。

音響効果を使う(イコライザー)

聴いている曲や音声に応じて音響効果を使い分けることができます。 「バス」を選ぶと低音が強調されます。

1 曲や音声の再生中、またはリスト表示中に、 MENU を押します。

2 ^{VOL+}または^{VOL-}]で「イコライザー」を選び、 ▶ ■ を押します。

音響効果選択画面が表示されます。

選ばれている音響効果の左にはチェックマークが付いています。

3「ジャズ」「ロック」「クラシック」「ポップ」「バス」のいずれかを選び、 ▶Ⅲを押します。

イコライザーを標準に戻すには、「ノーマル」を選び、▶■を押します。

再生中の曲に、選んだ音響効果が加わります。好みに応じて切り替えてください。

参考•••••

• 曲の停止中でも操作できます。

音楽データ(WMA)が再生できないときは

Windows Media[®] DRM10 で著作権保護された音楽データ(WMA)がエラーを表示して再生できないときは、下記の操作を行ってみてください。

- •「この音楽のライセンスの有効期限が切れました。・・・」 再生可能な有効期限が切れています。その WMA データを購入したパソコンでライ センスを更新し、本機とそのパソコンを接続して同期してください。
- 「この音楽の再生に必要な情報が本機にありません。・・・」
 本機とパソコンを接続して、Windows Media[®] Player 10 と同期してください。



1曲ずつ削除したり、リストを削除したりできます。いったん削除すると、戻すこと はできません。

1 「基本的な再生のしかた」(70~71ページ)手順1~6の操作をします。

2 削除したいリストを選びます。

曲を削除するときは、▶■を押し、曲リストから削除したい曲を選びます。

3 MENU を押します。

4 「削除」を選び、▶■を押します。

削除の範囲を選択する画面が表示されます。

削除 : 選んだ曲だけが削除されます。

- 表示リストを削除 : 手順2で選んだリスト内の全曲が削除されます。
- キャンセル :削除を取りやめます。

5 削除の範囲を選び、▶■を押します。

確認画面が表示されます。

6 vol+または vol- で[はい]を選び、 ▶ III を押します。

音楽データが削除されます。



 曲の再生中でも操作できます。ただし、この場合は削除の範囲を選択する画面は 表示されず、直接、再生中の曲の削除の確認画面が表示されます。



本体メモリと miniSD カードの間で、双方向に曲を移動できます。移動できるのは、 本機でダイレクト録音された音楽データのみです。 ここでは例として本体メモリから miniSD カードに曲を移動します。

- **1** POWER/HOLD を POWER 側にスライドさせて離し、電源を入れます。 モード選択画面が表示されます。
- **2** miniSD カードをスロットに挿入します。(29 ページ)
- 3 □ を押して移動元(ここでは本体メモリ)を選びます。
- **4** <u>vol</u>+ **または** <u>vol</u>- **で**[音楽]を選び、 **■ 間** を押します。 音楽モードのリスト選択画面が表示されます。
- 5 №+または №- で「音楽再生」を選び、 ▶ を押します。
- 6 「ダイレクト録音リスト」を選び、 ▶Ⅲ を押します。
- 7 リストから移動したいフォルダまたは曲を選びます。
- **8** MENU を押します。
- 9「移動」を選び、▶Ⅲを押します。

10 移動の範囲を選び、▶■ を押します。

移動 : 選んだデータを移動します。 表示リストを移動 : 表示されているデータを移動します。 キャンセル : 移動を取りやめます。

11 「はい」を選び、 ▶ ■ を押します。

手順?で選んだリストまたは曲の移動が始まります。 移動中に ■ を押すと、移動中断確認画面が表示されます。「はい」を選ぶと、 移動が中止されます。

移動が完了すると、MENUを押す前の画面に戻ります。



- 移動先に同じ名前の曲やフォルダがある場合は、自動的に別の名前で保存されます。(名前の末尾に「-数字」が付きます) たとえば、移動元のファイル名が「abc.mp3」で移動先にも同じ「abc.mp3」がある場合、移動後のファイル名は「abc-1.mp3」となります。
- 移動はファイル数やファイルサイズにより時間がかかりますので、本機にACア ダプターを接続して行うことをおすすめします。



FM トランスミッター を使う



本機に録音した音楽データなどを、FM 電波で FM ラジオなどの FM 受信機に送信す ることができます。

FM トランスミッター機能を使うときのご注意

- FM 受信機は近くにないと受信できません。
- FM トランスミッター機能は、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用しています。微弱電波は FM 放送などの電波を妨害しないように、極めて低い出力で送信される電波ですので、ごく近くの FM 受信機でのみ受信できます。
- ・付属のヘッドホンのコードがアンテナになります。(他のヘッドホンは使用しないでください)

必ず付属のヘッドホンを正しく接続し、コードをまっすぐ伸ばしてご使用ください。 また、FM 受信機とコード(アンテナ)の角度や位置、周囲の環境(近くに金属物や電 化製品があるなど)によって受信状態が変わりますので、コードの位置や伸ばす方向 などを変えてみてください。

- ●ご使用の FM 受信機によっては、受信状態が良くないことがあります。
- カーラジオを使用する場合、車種によっては雑音が入ることがあります。

ご注意

- 本機能を利用して著作権の対象となっている著作物を他人に聴かせるために送 信することは、著作権者などからの許諾を受けているなどの事情がない限りは、 著作権を侵害する恐れがありますので、厳重にお控えください。
- FMトランスミッター機能は日本の電波の使用に関する法律に基づき、日本国内 で使用されることを前提として設計しています。他の国では電波の使用方法が異 なるため、その国の法律に抵触する可能性がありますので絶対に海外では使用し ないでください。



FM トランスミッター機能のオン/オフは、音楽モード、ポイスレコーダーモード、 FM ラジオモードでそれぞれ設定する必要があります。

- 1 ヘッドホン(付属)をヘッドホン端子に接続します。
- **2** 送信するデータに合わせて、音楽モード、ボイスレコーダーモードまた は FM ラジオモード画面に切り替えます。

音楽モード
 : 音楽再生や曲のリスト画面
 ポイスレコーダーモード
 : ボイス録音のリスト画面
 FM ラジオモード
 : FM 録音のリスト画面

- **3** MENU を押します。
- **4** vol+ または vol- で[FM トランスミッター」を選び、 ▶ を押します。
- 5 「オン」を選び、 ▶ を押します。

送信周波数の選択画面が表示されます。 周波数は、85.1 ~ 88.9MHz (0.2MHz 間隔)の範 囲で選べます。





•ご使用になる地域の FM 放送と重ならない周波数を選ぶ必要があります。

6 周波数を選び、▶Ⅱを押します。

選んだ周波数を覚えておいてください。

7 本機で音楽データなどを再生します。

送信が始まります。

- **8** FM 受信機の周波数を、手順6 で選んだ周波数に合わせます。 FM 受信機で再生音が受信されます。
- 9 受信状態が良くなるように、ヘッドホンのコードの位置を調整します。

音量を調節する

本機、FM 受信機のいずれでも調節できます。

- **1** FM 受信機の音量を、ふだん放送を聴くときの音量に調節します。
- **2** 本機で音楽データを送信し、FM 受信機で受信します。
- **3** FM 受信機からの音量が、手順1の音量と同じ程度になるように、本機の音量を調節します。



 本機の音量を上げすぎると音がひずむことがあります。音がひずんだ場合は、本 機の音量を下げ、FM 受信機で音量を調節してください。

FM トランスミッターを上手に使うために

◎カーラジオで聴く場合

カーラジオは車種により、FM 受信感度が大きく異なります。ご利用の車種で雑音が 多かったり、受信できない場合は、次の点を確認してみてください。

- 1. 車種により、カーラジオのアンテナの位置が異なります。車の取扱説明書や、ディー ラーにお問い合わせいただき、アンテナの位置を確認してください。
- 2.本機にヘッドホン(付属)を接続してコードを伸ばし、カーラジオのアンテナに平行になるようにして、できるだけ近くに置きます。(アンテナから遠いと受信状態が悪くなります)
- 3. 本機からの電波をカーラジオで受信し、受信状態を確認します。

◎ラジカセなどオーディオ機器で聴く場合

オーディオ機器の FM 受信機は、基本的に微弱電波を受信するようになっていませんので、遠く離れると受信できません。

本機にヘッドホンを接続し、オーディオ機器のアンテナのできるだけ近くに、ヘッド ホンのコードを伸ばして置く必要があります。

また、FM 受信機にはノイズ除去機能がついている機種があります。この機能は微弱 電波をノイズと判断して除去してしまい、本機から送信した微弱な FM 電波をまった く受信しない場合があります。この場合は、別の FM 受信機でお試しください。

こんなときは

FM トランスミッター機能で送信した音楽などを FM 受信機で受信したとき 雑音が 多い、モノラルで受信されるなどの状況になる場合は、次の占を確認してみてください。

- 本機のヘッドホン端子にきちんとヘッドホン(付属)が接続されていますか?
 - ➡ ヘッドホンのコードがアンテナになるので、正しく接続しないと雷波が送信さ わません。
- ヘッドホンのコードは伸ばして置かれていますか?
 - ➡ コードが丸まっていたり、折りたたまれていると、雷波は弱くなります。
- ヘッドホンとオーディオ機器やカーラジオの位置関係は適切ですか?
 - ➡ ヘッドホンと FM 受信機のアンテナの方向 は平行になるようにすると受信しやすくな ります。また、距離はできるだけ近づけて ください。



- FM トランスミッターの送信周波数や FM 受信機の周波数は適切ですか?
 - ➡ 送信周波数と受信周波数を合わせないと正しく受信できません。 また、FM 放送局に近い周波数を選択すると雑音が多くなることがあります。 この場合は、送信/受信周波数を変えて、より影響の少ない周波数をお選びく ださい。
- 本機の音量は適切ですか?
 - ➡ FM トランスミッター機能で発信する音量は、本機で調節できます。 FM 受信機で大きな音を出していないのに音が割れたり、ひずんで聴こえる場 合は、本機の音量を下げてみてください。

ボイスレコーダー を使う

92



マイクを内蔵しているため、ボイスレコーダーとして使用できます。 打ち合わせのときや、メモしておきたいことを声で録音するのに便利です。

録音を始める前に

録音をする前に、必ず試し録音をして、本機で再生音を確認してください。 音源からの距離や声の大きさに合わせて録音レベルを調整してください。

録音レベルが適切でないと、音が小さすぎたり、大きすぎて音が割れたりします。(録 音レベルの設定のしかた:64ページ)



本体メモリだけでなく、miniSD カードに直接録音することもできます。 miniSD カードに録音するときは「miniSD カードを挿入する」(29 ページ)をご覧ください。

- **2** <u>vol</u>+ または <u>vol</u>- で「ボイス」を選び、 **■** を押します。

ボイスレコーダーモード画面が表示されます。

3 必要に応じて、録音レベル、録音音質の設定をします。
 録音レベルの設定のしかた : 65 ページの手順3~6の操作をします。
 録音音質の設定のしかた : 66 ページの手順2~4の操作をします。

4 miniSD カードを挿入している場合は、 を押して録音先(本体メモ リ/miniSD カード)を選びます。 本体メモリを選んだとき miniSD カードを選んだとき ボイス 回 目: 5 第一日

※ miniSD カードが挿入されていないときは、録音先に miniSD カードを選べません。

5 ▶■ を押します。

録音が始まります。



録音を一時停止するには	▶ ■ を押します。 再開するには、再度押します。
録音を停止するには	■を押します。



- 録音データは、日付単位で自動的に作成されるフォルダ内に保存されます。フォ ルダ名は「070801」、「070802」・・とつけられます。フォルダ内の音楽データ は「VR0001.mp3」、「VR0002.mp3」、「VR0003.mp3」・・のファイル名で保存 されます。
- ファイル名やフォルダ名は録音後に変更できます。操作方法については、「ファ イル名・フォルダ名を変更する」(67ページ)をご覧ください。
- 周囲の環境により雑音が入ることがあります。
- 録音中、本機に接続したヘッドホンで聴こえる音量は、録音された音量とは異なります。録音レベルは、録音した後の本機の再生音で確認してください。
- ボイスレコーダーでの録音は内蔵マイクでのみ行えます。外部マイクを接続して 録音することはできません。



本体メモリだけでなく、miniSD カードに保存した音声も再生できます。 miniSD カードから再生するときは「miniSD カードを挿入する」(29 ページ)をご覧く ださい。

- 1 ヘッドホン(付属)をヘッドホン端子に接続します。
- **2** [POWER/HOLD]を POWER 側にスライドさせて離し、電源を入れます。 モード選択画面が表示されます。
- **3** VOL+または VOL-で「ボイス」を選び、 ▶Ⅱ を押します。 ボイスレコーダーモード画面が表示されます。
- 4 を押して、再生リストを表示させます。
- **5** miniSD カードを挿入している場合は、 〇 を押して再生先(本体メモリ / miniSD カード)を選びます。

本体メモリを選んだとき miniSD カードを選んだとき

ボイス 💷 🕒 📼 🛛 ボイス 🖾 🖯 📼

※ miniSD カードが挿入されていないときは、再生先に miniSD カードを選べません。

6 リストから聴きたい音声を選び、▶■を押します。

選んだ音声の再生が始まります。

音量を調節するには	VoL+(大きく)または VoL−(小さく)を押します。
再生を一時停止するには	▶ ■ を押します。 再開するには、再度押します。
次の音声/前の音声へ移動する	再生中に▶▶■(次)または ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
には	(音声の先頭で Ⅰ ◀◀ を押すと前の音声に移動し、音声 の途中で押すと、再生中の音声の先頭に移動します。)
早送り/巻き戻しするには	再生中に ▶▶▶ (早送り)または ▶★● (巻き戻し)を 押したままにして好みの位置で指を離します。
再生を停止するには	■を押します。

音声を聴くときの設定を変える

設定を変えていろいろな聴き方ができます。 操作方法については次の各ページをご覧ください。





いったん削除すると、この操作は取り消せませんのでご注意ください。

- 1 「録音した音声を聴く」(96ページ)手順1~5の操作をします。
- 2 削除したい音声を選びます。
- **3** MENU を押します。

4 「削除」を選び、 ▶ ■ を押します。

削除の範囲を選択する画面が表示されます。
 削除 : 選んだ音声が削除されます。
 表示リストを削除 : 現在表示されているリスト内の全音声が削除されます。
 キャンセル : 削除を取りやめます。

5 削除の範囲を選び、▶■を押します。

確認画面が表示されます。

6 vol+ または vol- で[はい]を選び、 ▶ ■ を押します。 音声が削除されます。



本体メモリと miniSD カードの間で、双方向で音声を移動できます。移動できるのは、 本機で録音された音声データのみです。

ここでは例として、本体メモリから miniSD カードに音声を移動します。

- **1**「録音した音声を聴く」(96 ページ)手順1~4の操作をします。
- **2** miniSD カードをスロットに挿入します。(29 ページ)
- 3 □ を押して移動元(ここでは本体メモリ)を選びます。
- 4 リストから、移動したい音声を選びます。
- **5** MENU を押します。
- 6 「移動」を選び、 ▶ を押します。
- 7 移動の範囲を選び、▶■を押します。

移動 : 選んだデータを移動します。 表示リストを移動 : 表示されているデータを移動します。 キャンセル :移動を取りやめます。

8「はい」を選び、 ▶ III を押します。

音声の移動が始まります。
 移動中に ■ を押すと、移動中断確認画面が表示されます。「はい」を選ぶと、
 移動が中止されます。
 移動が完了すると、 MENU を押す前の画面に戻ります。



- 移動先に同じ名前の音声がある場合は、自動的に別の名前で保存されます。(音声名の末尾に「-数字」が付きます) たとえば、移動元のファイル名が「abc.mp3」で移動先にも同じ「abc.mp3」がある場合、移動後のファイル名は「abc-1.mp3」となります。
- 移動はファイル数やファイルサイズにより時間がかかりますので、本機にACア ダプターを接続して行うことをおすすめします。



FM ラジオを聴く



FM 放送を受信するときのご注意

- ・付属のヘッドホンのコードがアンテナになります(他のヘッドホンは使用しないでください)。必ず付属のヘッドホンを正しく接続し、コードをまっすぐ伸ばしてご使用ください。
 受信状態が悪いときは、プラグの差し込み具合を再度確認し、コードを伸ばす方向を変えてみてください。
- AC アダプターを接続した状態で受信すると、雑音が入ることがあります。

FM 放送を受信する ヘッドホン(付属)をヘッドホン端子に接続します。 **2** POWER/HOLD を POWER 側にスライドさせて離し、電源を入れます。 モード選択画面が表示されます。 **3** vol+lまたは vol-l で[FM]を選 80.0 MHz Ė٦ 受信中の周波数 び、▶■を押します。 躍局バー FMモード画面が表示されます。 4 ほぼ または ▶ で選局します。 ᆱ ▶▶■ : 上の周波数へ 留始 □ 再生リスト ||∎∎ :下の周波数へ 13: 15 SD 音量を調節するには vol+(大きく)または vol-(小さく)を押します。

103

自動的に選局する

▶▶ または 【◀◀ を約1秒間押すと、自動選局を開始し、受信できる周波数(放送局) を探します。放送局が見つかれば停止して受信します。 他の放送局を受信するときは、同じ操作をくり返します。

自動選局を途中で止めるときは、 ▶▶▶ で開始した場合は ▶▶ を求します。



ステレオ放送で雑音が多いときは(モノラル受信)

モノラル受信に切り替えると、ノイズが軽減されて聴きやすくなります。

- **1** 「FM 放送を受信する」(103 ページ)手順1~3の操作で、FM モード 画面を表示させます。
- **2** MENU を押します。
- **3** ^{VOL+}または ^{VOL-}で「ステレオ」を選び、 ▶ III を押します。

ステレオ/モノラル選択画面が表示されます。

4 「モノラル」を選び、▶■ を押します。

FM モード画面に戻ります。 受信状態のよい放送局を聴くときは、モノラル受信を解除してください。 FM モード画面からモード選択画面に戻るには、 BACK を押します。



よく聴く放送局を本機に登録しておくと、選局操作が楽になります。

よく聴く放送局を登録する

自動登録機能を使う

自動的に選局して、受信できる放送局をすべて登録します。

- **1** 「FM 放送を受信する」(103 ページ)手順1~3の操作で、FM モード 画面を表示させます。
- **2** MENU を押します。
- **3** [vol+] または[vol-] で[オートプリセット]を選び、▶Ⅱ を押します。 確認画面が表示されます。
- 4 「はい」を選び、 ▶ を押します。

選局・登録動作の後、登録された放送局の周波数が、プリセット呼出画面に表示 されます。



 電波が弱い放送局は登録されないことがあります。また、雑音などにより、放送 局のない周波数が登録されることがあります。この場合は、「手動で登録する」(106 ページ)の操作で登録し直してください。

手動で登録する

- 1局ずつ手動で登録します。
- **1**「FM 放送を受信する」(103 ページ)の操作で、登録したい放送局を受信します。
- **2** MENU を押します。
- 3 ______で「プリセット保存」を選び、 ▶ を押します。
- **4 登録先のチャンネルを選び、**▶**■** を押します。 選んだチャンネルに放送局が登録され、FM モード画面に戻ります。

登録した放送局を聴く

あらかじめ「よく聴く放送局を登録する」(105ページ)の操作をしてください。

- **1** 「FM 放送を受信する」(103 ページ)手順1~3の操作で、FM モード 画面を表示させます。
- **2** MENU を押します。
- **3** [vol+] または [vol-] で[プリセット呼出]を選び、 ▶ III を押します。 プリセット呼出画面が表示されます。
- 4 チャンネルを選び、▶Ⅲを押します。

選んだチャンネルの放送局が受信されます。

登録した放送局を削除する

本機に登録した放送局を削除します。

- **1** 「FM 放送を受信する」(103 ページ)手順1~3の操作で、FM モード 画面を表示させます。
- **2** MENU を押します。

3 ▽□++または ▽□-- で「プリセット設定削除」を選び、 ▶■ を押します。

削除の範囲を選択する画面が表示されます。
 削除 : 選んだチャンネルの登録が削除されます。
 すべて削除 : すべての登録が削除されます。
 キャンセル : 削除を取りやめます。

4 削除の範囲を選び、▶■を押します。

手順3で「削除」を選んだ場合、削除するチャンネルを選び、 ▶ ■ を押します。 登録が削除されます。
FM 放送を録音する

受信中の FM 放送を録音できます。

録音を始める前に「試し録音」をしてください

録音をする前に、必ず試し録音をして、本機で再生音を確認してください。 録音レベルが適切でないと、音が小さすぎたり、大きすぎて音が割れたりします。(録 音レベルの設定のしかた:64 ページ)

1 録音したい FM 放送を受信します。

「FM 放送を受信する」(103 ページ)や「登録した放送局を聴く」(106 ページ)を ご覧ください。

2 ▶■を押して、試し録音を開始します。

レベルメーターが適切かどうか確認してください。(65ページの手順3)

3 ■ を押して試し録音を停止します。

必要に応じて、録音レベル、録音音質の設定をします。 録音レベルの設定のしかた : 65 ページの手順4~6の操作をします。 録音音質の設定のしかた : 66 ページの手順2~4の操作をします。



- •録音するときは、LINE-IN 端子に何も接続しないでください。
- 録音データは、日付単位で自動的に作成されるフォルダ内に保存されます。フォ ルダ名は「070801」、「070802」・・とつけられます。フォルダ内の音楽データ は「FM0001.mp3」、「FM0002.mp3」、「FM0003.mp3」・・のファイル名で保存 されます。

- ファイル名やフォルダ名は録音後に変更できます。操作方法については、「ファ イル名・フォルダ名を変更する」(67ページ)をご覧ください。
- 録音中、本機に接続したヘッドホンで聴こえる音量は、録音された音量とは異なります。録音レベルは、録音した後の本機の再生音で確認してください。
- 周囲の環境により雑音が入ることがあります。
- AC アダプターを接続して録音すると、雑音が入ることがあります。

録音する

本体メモリだけでなく、miniSD カードに直接録音することもできます。 miniSD カードに録音するときは「miniSD カードを挿入する」(29 ページ)をご覧ください。

1 録音したい FM 放送を受信します。

「FM 放送を受信する」(103 ページ)や「登録した放送局を聴く」(106 ページ)を ご覧ください。

2 miniSD カードを挿入している場合は、 〇 を押して録音先(本体メモリ / miniSD カード)を選びます。

本体メモリを選んだとき miniSD カードを選んだとき



※ miniSD カードが挿入されていないときは、録音先に miniSD カードを選べません。

3 ▶**■**を押します。

録音が始まります。

録音を一時停止するには	▶ ■ を押します。 再開するには、再度押します。	
録音を停止するには	■を押します。	

109



本体メモリだけでなく、miniSD カードに保存した FM 録音データも再生できます。 miniSD カードから再生するときは「miniSD カードを挿入する」(29 ページ)をご覧く ださい。

- 1 ヘッドホン(付属)をヘッドホン端子に接続します。
- **2** [POWER/HOLD]を POWER 側にスライドさせて離し、電源を入れます。 モード選択画面が表示されます。
- **3** [vol+] または [vol-]で[FM]を選び、▶Ⅱ を押します。 FM 受信中画面が表示されます。
- 4 を押して、再生リストを表示させます。

 5 miniSDカードを挿入している場合は、□を押して再生先(本体メモリ / miniSDカード)を選びます。
 本体メモリを選んだとき miniSDカードを選んだとき
 FM 回 目:15 C FM 回 日:15 C FM 回 日:15 C
 ※ miniSDカードが挿入されていないときは、再生先に miniSD カードを選べません。
 6 リストから聴きたい FM 録音データを選び、▶■を押します。

選んだ FM 録音データの再生が始まります。

音量を調節するには	VoL+(大きく)または VoL-(小さく)を押します。
再生を一時停止するには	▶ ■を押します。 再開するには、再度押します。
次の FM 録音データ/前の FM 録音データへ移動するには	再生中に ▶▶ (次)または Ⅰ◀ (前)を押します。 (FM 録音データの先頭で Ⅰ◀ を押すと前の FM 録音データに移動し、FM 録音データの途中で押 すと、再生中の FM 録音データの先頭に移動しま す。)
早送り/巻き戻しするには	再生中に ▶▶ (早送り)または ◀◀ (巻き戻し)を押 したままにして好みの位置で指を離します。
再生を停止するには	■を押します。

録音した FM 放送を聴くときの設定を変える

設定を変えていろいろな聴き方ができます。 操作方法については次の各ページをご覧ください。

🕕 録音した FM 放送を削除する

いったん削除すると、この操作は取り消せませんのでご注意ください。

┨「録音した FM 放送を聴く」(110 ページ)手順 1 ~ 5 の操作をします。

2 削除したい FM 録音データを選びます。

3 MENU を押します。

4 「削除」を選び、 ▶ ■ を押します。

削除の範囲を選択する画面が表示されます。 削除 : 選んだ FM 録音データが削除されます。 表示リストを削除 : 現在表示されているリスト内の全 FM 録音データが削除

されます。

キャンセル :削除を取りやめます。

5 削除の範囲を選び、▶Ⅱ を押します。

確認画面が表示されます。

6 vou+または vou-で「はい」を選び、 ▶ III を押します。

FM 録音データが削除されます。



本体メモリと miniSD カードの間で、双方向で FM 録音データを移動できます。移動 できるのは本機で録音された FM 録音データのみです。

ここでは例として、本体メモリから miniSD カードに FM 録音データを移動します。

- **1**「録音した FM 放送を聴く」(110 ページ)手順 1 ~ 4 の操作をします。
- **2** miniSD カードをスロットに挿入します。(29 ページ)
- 3 □ を押して移動元(ここでは本体メモリ)を選びます。
- **4** リストから、移動したい FM 録音データを選びます。
- 5 MENU を押します。
- 6 「移動」を選び、 ▶ を押します。
- 7 移動の範囲を選び、▶■を押します。

移動 : 選んだデータを移動します。 表示リストを移動 : 表示されているデータを移動します。 キャンセル :移動を取りやめます。

8「はい」を選び、 ▶ III を押します。

FM 録音データの移動が始まります。 移動中に ■ を押すと、移動中断確認画面が表示されます。「はい」を選ぶと、 移動が中止されます。 移動が完了すると、MENU を押す前の画面に戻ります。



- 移動先に同じ名前の FM 録音データがある場合は、自動的に別の名前で保存されます(FM 録音データ名の末尾に「-数字」が付きます)。たとえば、移動元のファイル名が「abc.mp3」で移動先にも同じ「abc.mp3」がある場合、移動後のファイル名は「abc-1.mp3」となります。
- 移動はファイル数やファイルサイズにより時間がかかりますので、本機にACア ダプターを接続して行うことをおすすめします。



設定メニュー

116



好みに応じて本機の設定を変更することで、本機がより使いやすくなります。 設定の変更は、設定メニューから行います。

設定メニューの一覧

変更できる設定項目は次のとおりです。

オートパワーオフ	ボタン操作のない状態が続いたとき、本機の電 源が自動的に切れるまでの時間を設定します。	118 ページ
スリープタイマー	録音中・削除中以外の動作で、本機の電源が 自動的に切れるまでの時間を設定します。	119ページ
省電力設定	再生/録音/ FM 受信を行っている際に、ボ タン操作のない状態が続いたとき、表示部の 表示を消すなどの設定をします。	119ページ
明るさ	表示部の明るさを変更します。	120 ページ
日付・時刻設定	年・月・日・時・分を設定します。	121 ページ
本体メモリ初期化	本体メモリを初期化します。	122 ページ
設定の初期化	変更した設定をご購入時の状態に戻します。	122 ページ
製品情報	本機のバージョン情報、本体メモリ・miniSD カードの情報、ファイル数などを表示します。	123 ページ

設定メニューの表示のしかた



オートパワーオフの設定

ボタン操作のない状態が続いたとき、本機の電源が自動的に切れるまでの時間を設定 します。

オフ	オートパワーオフは働きません。	
1分、2分、3分、4分、5分	選んだ時間が経過すると、電源が切れます。	



- 録音中または再生中およびファイルの削除中/移動中は、オートパワーオフは働きません。
- 1 設定メニュー画面で、 (vu+) または (vu-) で「オートパワーオフ」を選び、
 ▶ を押します。

設定画面が表示されます。

2 時間などを選び、▶□ を押します。

設定メニュー画面に戻ります。

スリープタイマーの設定

好みの音楽を聴きながら就寝されるときなどに便利です(録音中・削除中以外の動作で 有効です)。

オフ	スリープタイマーは働きません。	
30 分、45 分、60 分、75 分、90 分	選んだ時間が経過すると、電源が切れます。	

- 参考•••••
 - 設定した時間が来る前に手動で電源を切ると、スリープタイマーは解除され、設定は「オフ」になります。
- 1 設定メニュー画面で、 (v0.+) または (v0.-) で[スリープタイマー」を選び、
 ▶ を押します。

設定画面が表示されます。

2 時間などを選び、▶Ⅱを押します。

設定メニュー画面に戻ります。

省電力設定

再生/録音/FM 受信を行っている際に約15秒間ボタン操作がない場合、消費電力 の節約のために本機を自動的に「省電力モード」または「スクリーンオフ」にすることが できます。

通常モード	通常のリスト画面や再生画面を表示します。
省電力モード	次のボタン操作があるまで表示部の表示が消え、動作中である ことを示すために10秒ごとにアニメーションが表示されます。
スクリーンオフ	次のボタン操作があるまで表示部の表示が消えます。

1 設定メニュー画面で、^{VOL+}または^{VOL-}で「省電力設定」を選び、▶■を 押します。

設定画面が表示されます。

2 表示の種類を選び、▶Ⅱ を押します。

設定メニュー画面に戻ります。

表示部の明るさの調整

周りの明るさに応じて見やすい明るさに調整してください。

1 設定メニュー画面で、 (VOL+) または (VOL-) で「明るさ」を選び、 ▶ ■ を押します。

設定画面が表示されます。

2 vol+ または vol- で明るさを調整します。

ボタンを押したままにすると連続して変化します。

3 調整を終えたら▶■を押します。

設定メニュー画面に戻ります。

日付・時刻の設定

日付と時刻を設定しておくと、録音時に自動的に作成されるフォルダ名などに反映さ れます。画面には時刻が表示されます。

1 設定メニュー画面で、 (VOL+) または (VOL−) で「日付・時刻設定」を選び、 ▶Ⅱ を押します。

設定画面が表示されます。

- 2 _____または ____で「年」の値を選び、 ▶ を押します。
- 3 手順2をくり返し、「月」、「日」、「時」、「分」を設定します。
- **4** ▶ を押します。

設定メニュー画面に戻ります。



本体メモリを初期化すると、日付・時刻の設定も初期状態に戻ります。

本体メモリ初期化

本体メモリをフォーマットし、初期化します。本体のすべてのデータを消去し、設定 も初期状態に戻ります。

- **1** 設定メニュー画面で、^{VOL+}または^{VOL-}で「本体メモリ初期化」を選び、 ▶Ⅱを押します。
- 2「初期化する」を選び、▶Ⅲを押します。

初期化が実行され、日付・時刻設定画面が表示されます。 「キャンセル」を選ぶと、初期化を取りやめます。

設定をご購入時の状態に戻す(リセット)

「音楽」、「ボイス」、「FM」、「設定」の各設定がご購入時の状態に戻ります。(日付・時刻の設定、プログラム再生リストの設定、「続きから再生」の情報は初期化されません)

1 設定メニュー画面で、 ^{VOL+}または ^{VOL−}で「設定の初期化」を選び、 **▶**■ を押します。

初期化画面が表示されます。

2 「初期化する」を選び、▶■を押します。

設定メニュー画面に戻ります。

本機の情報を確認する

本機のパージョン情報、本体メモリ・miniSD カードの情報、ファイル数などを表示します。

1 設定メニュー画面で、 ^{VOL+} または ^{VOL-} で「製品情報」を選び、 ▶ ■ を押します。

製品情報画面が表示されます。

2 vol+または vol-でページを切り替えます。

3 確認を終えたら、▶■を押します。

設定メニュー画面に戻ります。

付録



パソコン接続時のフォルダ構成について

本機をパソコンに接続すると、Windows上では、次のようなフォルダが保存されたポー タブル メディア デパイスとして見えます。本機に miniSD カードが挿入されていない場 合は、本体メモリが「SHARP Audio」として表示されます。miniSD カードが挿入されて いる場合は、本体メモリが「SHARP Audio - Internal Storage」、miniSD カードが別のポー タブル メディア デバイス「SHARP Audio - External Storage」として表示されます。 ファイル操作については 142 ページの「参考」もご覧ください。



「データ」フォルダ

: AAC 形式(拡張子が m4a のもの)の音楽データファイル を入れます。

- **「メディア」フォルダ**:下記のデータが入ります。
- ・「Music」フォルダ
- : WMA や MP3 の音楽データが入ります。 Microsoft[®] Windows Media[®] Player 10 で同期をしたり、音 楽 CD データ転送ソフトで転送した場合、Music フォルダ

の中に(Music フォルダがなければ作成してその中に)、アー ティスト名フォルダが作られ、その中にアルバム名フォルダ が作られて、音楽ファイルが入ります。(音楽などを本機に 取り込む方法は48ページを参照ください)

- ・「Playlists フォルダ :パソコンから転送したプレイリストが入ります。
- ・「**Record**」フォルダ :下記のデータが入ります。
 - •「Fm」フォルダ^{**}: FM 放送を録音した録音データ(ファイル)が入ります。
 - ・「Line-in」フォルダ^{**}:ダイレクト録音した音楽データ(ファイル)が入ります。
 - ・「Voice」フォルダ^{**} :ボイスレコーダーで録音した録音データ(ファイル)が入ります。

※これらのフォルダの名前は変更できません。また、これらのフォルダに音楽データ(ファイル)を入れないでください。

音楽データが入ったフォルダや音楽データは、「音楽リスト」から選択することができます。

⑦ 充電池について

充電池は消耗品です。充放電をくり返すうちに劣化し、使用時間が極端に短くなります。 (常温で約350回が目安です)

充電池の劣化は、使用状況や動作環境によって異なります。

+分に充電しても極端に使用時間が短くなったときは、充電池の寿命ですので交換し てください。本機の充電池は、お客様では交換できませんので、同梱の「お客様ご相談 窓口のご案内」をご覧のうえ、もよりのサービス会社へお申し付けください。 充電池の交換は有償となります。

廃棄するときのお願い

本機に使用しているリチウムポリマー充電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。 本機の廃棄に際しては、もよりのサービス会社へお申し付けください。



本体

形名	MP-E200	MP-E300	
品名	デジタルオーディオプレーヤー		
内蔵メモリ	512MB (ユーザー領域:約 471MB)	1GB (ユーザー領域:約 954MB)	
入出力端子	ヘッドホン端子(<i>ф</i> 2.5)、専用ミニ	LUSB 端子(LINE-IN 端子兼用)	
対応ファイル	ファイル形式 MP3、WMA、WMA	-DRM10、AAC	
取扱ファイル数	最大 2000 ファイル		
取扱フォルダ数	最大 300 フォルダ (階層は 19 段ま	で)	
最大録音時間 ^{※1}	約 10 時間 (録音条件 録音音質:低(96kbps))	約 20 時間 (録音条件 録音音質:低(96kbps))	
FM チューナー	周波数範囲 76.0 ~ 90.0MHz		
FMトランスミッター 送信可能周波数	85.1MHz ~ 88.9MHz の範囲で 0.2MHz 間隔で設定可能		
時計精度	平均月差 ±60秒(25℃のとき)		
使用温度	0°C~ 40°C		
ヘッドホン最大出力	5mW		
使用電源	リチウムポリマー内蔵電池(約 500mAh)		
充電時間	約4時間(AC アダプター使用時)		
消費電力	2.4W		
外形寸法	幅 49mm ×奥行き 87.6mm ×厚さ 7.9mm		
質量	約 62g(電池含む)		
付属品	AC アダプター(EA-77)、ヘッドス ブル(2.5 Φ – 3.5 Φ)、USB 対応 ROM、取扱説明書、クイックスター	ホン(3.5 Φ)、ヘッドホン変換ケー ケーブル、LINE-IN ケーブル、CD- トガイド、お客様ご相談窓口のご案内	

※1:最大録音時間はメモリのユーザー領域をすべて録音に使用した場合です。

充電1回あたりの再生可能時間・録音可能時間

	ファイル形式	可能時間 (本体メモリ)	※可能時間 (miniSD カード)	再生条件/録音条件
再生時間1 (FMトランスミッター:オフ)	MP3 WMA(DRM10) AAC	約 24 時間 約 14 時間 約 15 時間	約 19 時間 約 13 時間 約 13 時間	音量:15 イコライザー:ノーマル 体田温度:25℃
再生時間 2 (FM トランスミッター:オン)	MP3 WMA(DRM10) AAC	約 14 時間 約 9 時間 約 10 時間	約 11 時間 約 8 時間 約 9 時間	役用温度:250 省電力設定:スクリーンオフ 連続再生
録音時間	MP3	約9時間	約8時間	録音レベル:中 録音音質:中 省電力設定:スクリーンオフ 連続録音

使用環境や使用方法により、再生時間、録音時間が短くなることがあります。
 ※(参考値)使用する miniSD カードにより再生/録音時間が短くなることがあります。

AC アダプター (EA-77)

入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	DC5V 500mA

付属ケーブル

USB 対応ケーブル	約 145cm
LINE-IN ケーブル	約 145cm
ヘッドホン	約 80cm
ヘッドホン変換ケーブル	約 30cm

各モードのステレオ/モノラル録音について

	音楽(LINE-IN)	ボイスレコーダー	FM ラジオ
録音チャンネル	ステレオ録音 ^{* 1}	モノラル録音	ステレオ録音 ^{*2}

※1外部音源がステレオ録音されているときのみ

※2受信する FM 放送がステレオ放送で、本機をステレオ受信に設定しているときのみ

各モードの録音初期設定値

	音楽(LINE-IN)	ボイスレコーダー	FM ラジオ
録音音質	高	ф	剾
録音レベル	Ф	ф	ф
ステレオ/モノラル受信	_	_	ステレオ

録音音質と録音時間について

録音音質	高(128kbps)	中 (112kbps)	低(96kbps)
MP-E200	約7時間30分	約8時間30分	約 10 時間
MP-E300	約 15 時間	約 17 時間	約 20 時間

● サポートページではさまざまな情報を掲載しています。下記 URL にアクセスしてい ただきご確認ください。

http://www.sharp.co.jp/support/mp/index.html

ファームウェアのバージョンアップについて

ファームウェアをバージョンアップすることで本製品の機能を改善できることがあ ります。

最新の情報がないか上記のサポートページをご確認ください。

アフターサービスについて

保証について

1.この製品には取扱説明書の巻末に保証 書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入し てお渡しいたしますので、内容をよく お読みのうえ大切に保存してください。

2.保証期間は、お買いあげの日から1年 間です。

保証期間中でも有料になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

3.保証期間後の修理は…

修理によって機能が維持できる場合 は、ご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はデジタルオーディオプレーヤーの補修用性能部品を製品の製造打切後 7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能
 を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- 異常があるときは使用をやめて、お買 いあげの販売店にこの製品をお持込み のうえ、修理をお申しつけください。
 ご自分での修理はしないでください。
- 2.アフターサービスについてわからない ことは・・・

お買いあげの販売店、またはもよりの シャープお客様ご相談窓口にお問い合 わせください。

お問い合わせは

この製品についてのご意見、ご質問は、 もよりのお客様ご相談窓口へお申しつけ ください。

付属の「お客様ご相談窓口のご案内」のと おり、全国にお客様ご相談窓口を設けて おります。

→ よくあるご質問

Q. 音楽配信サイトを利用したいが気をつけることは?

A. WMA 形式の音楽データを配信している音楽配信サイトをご利用ください。(他形式の音楽データを WMA に変換して再生することはできません) 音楽データの検索方法や購入方法は、音楽配信サイトのヘルプ情報などをご覧く

ださい。

音楽サイトをご利用の際は、入会条件や課金についてよくご確認ください。

購入した音楽データは、次の操作で本機に転送できます。

- ① Windows Media[®] Player 10 を起動します。
- ② 画面上部の「ライブラリ」をクリックします。
- ③ 画面左下の「ライブラリに追加」をクリック し、「ファイルまたは再生リストを追加」を クリックします。

「ファイルを開く」画面が表示されます。



- ④ 購入した音楽データをクリックして選び、[開く]をクリックします。
 選んだ音楽データがライブラリに追加されます。(画面左側の「購入した音楽」を クリックすると表示されます)
- ⑤「Windows Media[®] Player を使って取り込んだ音楽データを本機に転送する」 (57ページ)の操作をして本機に転送します。

Q. 録音データをパソコンにバックアップしたいのだが、どうすればいい?

- A. 次の操作でバックアップできます。
 - ① パソコンの電源を入れます。
 - ②本機とパソコンを接続します。(32ページ)
 - ③ 「マイコンピュータ」画面の本機、または miniSD カードに該当する「SHARP Audio」をダブルクリックして開きます。
 - ④次のフォルダをパソコンの任意の場所にコピーします。

「Line-in」フォルダ :オーディオ機器から録音した音楽データ 「Voice」フォルダ :ボイスレコーダーで録音した録音データ 「Fm」フォルダ :FM ラジオを録音した録音データ

- パソコンから転送されたデータはバックアップできません。
- Q. 録音データを miniSD カードにバックアップしたいのだが、どうすれば いい?
- A. 本機に保存されている録音データを miniSD カードに移動してください。(83 ページ、99 ページ、113 ページ)
 - パソコンから転送されたデータはバックアップできません。



→ 故障かな?と思ったら

次のような場合は故障ではないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度 お調べください。それでも具合の悪いときは、130 ページの「アフターサービスについ て」をご覧のうえ修理を依頼してください。

こんなときは	ここをお確かめください
電源が入らない	 充電していますか?
	充電してから電源を入れてください。(18ページ)
自動的に表示が消える	• 省電力設定またはスクリーンオフに設定されていませ
	んか?
	(119 ページ)
ボタンを押しても動作し	• POWER/HOLD がホールド側になっていませんか?
ない。	ホールド側になっていると他のボタンが動きません。
音が出ない	 ヘッドホンのプラグが奥まで差し込まれていますか?
	• 音量が最小になっていませんか?
	• 転送したデータのファイル形式は正しいですか?
	(70 ページ)
	● 著作権違反のデータではありませんか?
	曲の入手元、本機への転送手段を確認してください。
	(43 ページ)
録音できない	• メモリ残量が不足状態になっていませんか?
	不要なデータを削除してください。

こんなときは	ここをお確かめください
FM 放送を受信しにくい	 ヘッドホンのプラグが奥まで差し込まれていますか?
	 ヘッドホンのコードは伸ばして置いていますか?
	● FM 放送を妨害するような電波を発生するもの(電気機
	器)が近くにありませんか?
	● FM 放送を遮断するような障害物がありませんか?
	アンテナ(ヘッドホン)の方向を変えてみてください。
FMトランスミッターで	 ヘッドホンのプラグが奥まで差し込まれていますか?
送信できない	 ヘッドホンのコードは伸ばして置いていますか?
	● 付属のヘッドホンを使用していますか?
	● ヘッドホンと FM 受信機の位置は適切ですか?
	ヘッドホンと FM 受信機のアンテナの方向を平行にし、
	近づけてください。
	● FM トランスミッターは「オン」になっていますか?
	• 妨害電波を発生するものが近くにありませんか?
	● 本機の音量は適切になっていますか?
	● FM 電波を遮断するような障害物がありませんか?
	アンテナ(ヘッドホン)の方向を変えてみてください。
	• 本機の FM トランスミッター送信レベルは、電波法
	で規定された微弱電波になっています。受信している
	FM 受信機を、より感度の高いものに変えてみてくだ
	さい。また、本機と FM 受信機は、できるだけ近づけ
	てください。
	• FM 受信機のノイズ除去機能が働いていませんか?
	別の FM 受信機で試してみてください。

こんなときは	ここをお確かめください
FM トランスミッターで	● FM 放送局に近い周波数を選んでいませんか?
送信できない(つづき)	送信/受信周波数を変えて、影響の少ない周波数を選
	んでください。
FM トランスミッター送	 ヘッドホンのプラグが奥まで差し込まれていますか?
信でノイズ音が発生する	● FM 電波を妨害するような電波発生機器や電波を遮断
	するようなものがありませんか?
	アンテナ(ヘッドホン)の方向を変えてみてください。
	 金属に近づけたり、金属の机の上に置いていませんか?
FM トランスミッター送	 本機の音量が小さい/大きい可能性があります。
信で音が聴こえない / 音	
がひずむ	
Microsoft [®] Windows	● 付属のUSB対応ケーブルが正しく接続されていますか?
Media [®] Player 10 で音	• パソコン側で Microsoft [®] Windows Media [®] Player
楽データが同期できない	10 が正しく動作して本機を認識していますか?
	パソコンを再起動し、本機を接続してみてください。
	Microsoft [®] Windows Media [®] Player 10 が正しくイ
	ンストールできているか確認してください。
	• メモリ残量が不足状態になっていませんか?
	不要なデータを削除してください。
音楽データを正常に再生	•本体メモリをフォーマットしてください。(122ページ)
できない	● 音楽 CD データ転送ソフトや Microsoft [®] Windows
	Media [®] Player 10 を使用せずにコピーしていませんか?
	同期によるコピーでないと、著作権保護されている音
	楽データは再生されません。

こんなときは	ここをお確かめください
外部機器から録音する	 ● 音が小さい場合や、大きすぎて音がひずむ場合は本機
と、音が小さい/ひずむ	の録音レベルを調整してみてください。(64 ページ)
	• それでも適正な録音ができないときは、外部機器のヘッ
	ドホン端子など、他の出力端子を使用してみてくださ
	い。また外部機器の音量を少し小さめに調節してみて
	ください。
パソコンに本機を接続し	 ● 一度外して、再度接続してみてください。
ても認識されない	● USB ハブを使って接続していませんか?
	USB ハブを使うと、パソコンに認識されない場合があ
	ります。USB ハブを外してパソコンと直接接続してく
	ださい。
パソコンで本製品内の	● MTP の規格によるものです。いったんパソコンのフォ
ファイル名などが変更で	ルダなどにコピーしてファイル名などを変更してから、
きない	本製品内に戻してください。
本製品内に新しいフォル	 本製品内に直接新しいフォルダを作ることはできませ
ダが作れない	ん。パソコン側で新しいフォルダを作成し、フォルダ
	名を付けてから、本製品内にドラッグ&ドロップして
	ください。
	なお、「データ」フォルダや「メディア」フォルダと同じ階
	層に別のフォルダやファイルを置くことはできません。

こんなときは	ここをお確かめください
本製品内へファイルのコ	• 「このデバイスではサポートされていません」という趣旨
ピーができない	のメッセージが表示される場合、コピー先のフォルダを 確認してください。「メディア」フォルダには、WMA、 MP3 形式以外の形式のファイルをコピーすることはで キャック
	さません。 •「このファイルは存在しないか、別のプログラムで使用 中です」という趣旨のメッセージが表示される場合は 「データ」フォルダや「メディア」フォルダ内の別のフォル ダに入れてください。
ファイルをダブルクリッ	• 本製品内のファイルを直接開くことはできません。パソ
クするとプロパティが表	コン側のフォルダなどに移してから開いてください。
示される	

異常が発生したときの処理

ご使用中に強度の外来ノイズや強いショックを受けたときなど、ごくまれにすべての ボタンが働かなくなるなどの異常が発生することがあります。

このときは、本機の裏面にある RESET (リセット)スイッチをボールペンなどで押し て離したあと、電源を入れ直してください。

パソコンと接続しているときは、USB 対応ケーブルを抜いてから RESET スイッチを 押してください。



本書は、本書記載内容で無料修理をさせて いただくことをお約束するものです。保証 期間中に故障が発生した場合は、製品と本 書をご持参、ご提示のうえ、お買いあげの 販売店にご依頼ください。お買いあげ年月 日、販売店名など記入もれがありますと無 効となります。必ずご確認いただき、記入 のない場合はお買いあげの販売店にお申 し出ください。

ご転居・ご贈答品でお買いあげの販売店に 修理をご依頼できない場合は、製品に同梱 しております「お客様ご相談窓口のご案内」 をご覧のうえ、もよりのサービス会社へご 持参、またはお送りください。本書は再発 行いたしません。大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注 意書に従った正常な使用状態で、保証 期間内に故障した場合には、お買いあ げ販売店、または当社サービス会社が 無料修理いたします。ただし、郵送い ただく場合の郵送料金・梱包費用など はお客様のご負担となります。
 - なお、故障の内容によりまして、修理 にかえ同等製品と交換させていただく ことがあります。

- 2. 保証期間内でも、次の場合は有料修理 となります。
 - (イ)本書のご提示がない場合。
 - (ロ)本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ)使用上の誤り、または不当な修 理や改造による故障・損傷。
 - (二) お買いあげ後に落とされた場合 などによる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・地震および風水害 その他天災地変など、外部に要 因がある故障・損傷。
 - (へ) 電池の液もれによる故障・損傷。
 - (ト)消耗品(充電池)が損耗し取り替 えを要する場合。
 - (チ)持込修理の対象商品を直接メー カーへ送付した場合の送料など はお客様のご負担となります。 また、出張修理などを行った場 合、出張料はお客様のご負担と なります。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効で す。

(THIS WARRANTY CARD IS ONLY VALID FOR SERVICE IN JAPAN.)

★ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきまして、おわかりにならない場合はお買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

〈郵送についてのお願い〉

郵送される場合には次のことをご注意く ださい。

- 1. 保証期間中であるときは、本書を製品 に同梱ください。
- 製品は緩衝材に包んでボール箱に入れ るか、または郵送用の袋(メールパッ ク:文具店などでお求めいただけます) などに入れ、輸送中の損傷を防ぐよう ご配慮ください。
- 3. 紛失などを防ぐため、簡易書留をご利 用ください。

修理メモ

参考

本製品はパソコンとの接続に MTP (Media Transfer Protocol)という通信規格を 利用しています。

この規格では、パソコンで本製品(ポータブル メディア デバイス(SHARP Audio)) を開いて、ドラッグ&ドロップによりファイルやフォルダをコピーすることができ ます。しかし、本製品内にコピーしたファイルなどの名前を変えたり、ファイルを 開くなど、通常パソコンで行うことができるファイル操作はできません(削除はでき ます)。

これらのファイル操作を行うときは、いったんパソコンのフォルダなどに戻して (コピーして)からファイル操作を行ってください。

ポータブル メディア デバイスの直下には「データ」フォルダと「メディア」フォルダ があります。音楽データなどはすべてこのフォルダに入れますが、次の点に注意 してください。

- ・WMA、MP3形式の音楽データは「メディア」フォルダに入れます。他の形式の 音楽データを「メディア」フォルダに入れることはできません。
- · AAC 形式の音楽データは「データ」フォルダに入れてください。
- ファイルは「データ」フォルダ、「メディア」フォルダ内のフォルダに入れるよう
 にしてください。

● 製品についてのお問い合わせは・・				
お客様相談センター				
00 0120-303-909				
フリーダイヤルがご利用いただけない場合は				
	(TEL)	(FAX)		
東日本相談室	043-351-1822	043-299-8280		
西日本相談室	06-6792-1583	06-6792-5993		
《受付時間》 (年末年始を除く) 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜·祝日:午前10時~午後5時				
● 修理のご相談は・・				

製品に付属の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 情報通信事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492