SHARP

電話帳登録かんたん操作案内 （裏面もご確認ください）

親機の電話帳に名前を登録する

1 電話帳/カナ ○

2 決定/メニュー ○

3 名前を入力

4 決定/メニュー ○

5 電話番号を入力（市外局番から）

6 決定/メニュー ○

【0】～【9】、【＊】を押してカタカナ・英字・数字を入力します。
（下記「文字入力一覧表」参照）

文字種類の切替（カナ / 英 / 数）	電話帳/カナ ○
カーソルの移動（右のみ）	⊙
空白（スペース）の入力	⊙
文字の消去	保留/消去 ○
同じボタンの文字を続けて入力	⊙で右に移動し次の文字を入力
はじめから入力し直す	再生/停止 ○（待機画面に戻ります）

入力例　カガワ

入力文字	カ	ガ	ワ
入力方法	2カ ⊙	2カ ＊゛	0ワ

文字入力一覧表

電話帳/カナ ○ を押して切り替え

	カタカナ [カナ]										英字 [ABC]											数字 [123]
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	
①	ア	イ	ウ	エ	オ	ァ	ィ	ゥ	ェ	ォ	@	.	/	-	_							1
②	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C	a	b	c						2
③	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F	d	e	f						3
④	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I	g	h	i						4
⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L	j	k	l						5
⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O	m	n	o						6
⑦	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S	p	q	r	s				7
⑧	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					T	U	V	t	u	v						8
⑨	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z	w	x	y	z				9
⓪	ワ	ヲ	ン	-	空白						,	:	!	?	&	/	(	)	[	]	空白	0
＊	濁点／半濁点										無　効											＊
#	無　効																					#

※詳しくは、取扱説明書②「操作編」をご覧ください。

SHARP

電話帳登録かんたん操作案内

受話子機 / 子機の電話帳に名前を登録する

1 メニュー/決定

2 ▲音量 / ▼ で選択

```
ﾙｽﾊﾞﾝﾃﾞﾝﾜ
▶ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
```

3 メニュー/決定

4 ▲音量 / ▼ で選択

```
▶ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳﾄｳﾛｸ
ﾜﾝﾀｯﾁ ﾄｳﾛｸ
```

5 メニュー/決定

6 名前を入力

【0】～【9】、【✱】を押してカタカナ・英字・数字を入力します。
（下記「文字入力一覧表」参照）

文字種類の切替（カナ / 英 / 数）	キャッチ/カナ
カーソルの移動	◀ / ▶
文字の消去	保留 内線/消去
同じボタンの文字を続けて入力	▶で右に移動し次の文字を入力
はじめから入力し直す	切 （待機画面に戻ります）

入力例　カガワ

入力文字	カ	ガ	ワ
入力方法	2カ ▶	2カ ✱	0ワ

7 メニュー/決定

8 電話番号を入力（市外局番から）

9 メニュー/決定

文字入力一覧表

キャッチ/カナ を押して切り替え

	カタカナ［カナ］										英字［ABC］														数字［123］
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	13回	14回	
①	ア	イ	ウ	エ	オ	ァ	ィ	ｳ	ｴ	ｫ	無　効														1
②	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C	a	b	c									2
③	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F	d	e	f									3
④	タ	チ	ツ	テ	ト	ｯ					G	H	I	g	h	i									4
⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L	j	k	l									5
⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O	m	n	o									6
⑦	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S	p	q	r	s							7
⑧	ヤ	ユ	ヨ	ｬ	ｭ	ｮ					T	U	V	t	u	v									8
⑨	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z	w	x	y	z							9
⓪	ワ	ヲ	ﾝ	-	空						-	空	/	[	]	:	,	.	!	(	)	&	?	@	0
✱	濁点／半濁点										無　効														✱
#	無　効																								#