電話帳登録かんたん操作案内

電話帳に名前を登録する

1 決定（メニュー）

2 音量（∧ ∨）で選択

```
 ﾙｽﾊﾞﾝﾃﾞﾝﾜ
▶ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
```

3 決定（メニュー）

4 音量（∧ ∨）で選択

```
▶ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳﾄｳﾛｸ
 ｾﾞﾝｹﾝ ﾃﾝｿｳ
```

5 決定（メニュー）

6 名前を入力

【0】～【9】、【＊】を押してカタカナ・英字・数字を入力します。
（下記「文字入力一覧表」参照）

文字種類の切替（カナ / 英 / 数）	キャッチ カナ
カーソルの移動	‹ / ›
文字の消去	保留 内線/消去
同じボタンの文字を続けて入力	›で右に移動し次の文字を入力
はじめから入力し直す	切（待機画面に戻ります）

入力例　カガワ

入力文字	カ	ガ	ワ
入力方法	2カ ›	2カ ＊ダ゛	0ワ

文字入力一覧表　キャッチ カナ を押して切り替え

	カタカナ［カナ］ 1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	英字［ABC］ 1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	13回	14回	数字［123］
①	ア	イ	ウ	エ	オ	ァ	ィ	ゥ	エ	オ	無　効														1
②	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C	a	b	c									2
③	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F	d	e	f									3
④	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I	g	h	i									4
⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L	j	k	l									5
⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O	m	n	o									6
⑦	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S	p	q	r	s							7
⑧	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					T	U	V	t	u	v									8
⑨	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z	w	x	y	z							9
⓪	ワ	ヲ	ン	-	空白						-	空白	/	[	]	:	,	.	!	(	)	&	?	@	0
＊	濁点／半濁点										無　効														＊
＃	無　効																								＃

7 決定（メニュー）

8 電話番号を入力（市外局番から）

9 決定（メニュー）

※詳しくは、取扱説明書②「操作編」をご覧ください。

22K① TCADZ4226SCZZ