

SHARP®

タッチディスプレイ

形名

PN-K322B

Windows Vista/XP用

タッチパネルドライバ 取扱説明書

バージョン 1.0

お願い

- 本ソフトウェアは厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあがりの販売店までご連絡ください。
- お客様もしくは第三者が本ソフトウェアの使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書および本ソフトウェアの内容の全部および一部を、当社に無断で転記、あるいは複製することはお断りします。
- 本取扱説明書および本ソフトウェアは、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書では、Windows XP を例に記載しています。
- 画面の設定や OS のバージョンなどによって内容が異なる場合があります。
- Windows の基本的な操作は説明していません。

商標について

- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- そのほか、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

タッチパネルドライバーをインストールする

Windows XP/Vista ではタッチパネルを使用するには、CD-ROM（付属）からタッチパネルドライバーをインストールする必要があります。

！ご注意

- 本ドライバーソフトは横長設置専用です。
- 管理者権限を持つユーザーで操作してください。
- Windows 7 以降にはインストールしないでください。マルチタッチ操作などができなくなります。
- 本ドライバーソフトでは、右クリック操作（プレスアンドホールド）ができません。
- USB ハブを使うときは、セルフパワーの USB ハブ（500mA の電流供給が可能なもの）をお使いください。バスパワーの USB ハブでは正しく動作しません。

1. **コンピューターを起動する。**
 2. **すべてのアプリケーションソフトを終了する。**
 3. **付属の USB ケーブルで、本機とコンピューターを接続する。**
接続すると本機が自動的に認識されます。
 4. **付属の CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブにセットする。**
 5. **「マイコンピュータ」または「コンピューター」の CD-ROM を開く。**
 6. **インストールファイルをダブルクリックする。**
 - 32 ビット版 OS の場合、¥TouchPanel_Driver¥Only_for_XP_Vista¥Only_for_XP_Vista_Setup32 をダブルクリックしてください。
 - 64 ビット版 OS の場合、¥TouchPanel_Driver¥Only_for_XP_Vista¥Only_for_XP_Vista_Setup64 をダブルクリックしてください。
 - 「セキュリティの警告」画面が表示されたら、「実行」をクリックしてください。
 - 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」または「許可」をクリックしてください。
 7. **「次へ」をクリックする。**
以降、画面の指示に従って操作してください。
 - 「ハードウェアのインストール」や「ソフトウェアのインストール」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。
 8. **インストールの完了画面が表示されたら、「完了」をクリックする。**
- 以上でタッチパネルドライバーのインストールは完了です。

ご参考

- ダブルクリック操作でタッチパネルが反応しにくい場合は、CD-ROM（付属）内の次のファイルをダブルクリックし、コンピュータを再起動してください。
¥TouchPanel_Driver¥Only_for_XP_Vista¥AdjustDoubleClick¥for_4K2K_DoubleClick
元に戻す場合は、次のファイルをダブルクリックし、コンピュータを再起動してください。
¥TouchPanel_Driver¥Only_for_XP_Vista¥AdjustDoubleClick¥for_default_DoubleClick

ドライバーソフトウェアをアンインストールする

！ご注意

- 管理者権限を持つユーザーで操作してください。
1. **「スタート」ボタンから「コントロールパネル」を選ぶ。**
 2. **「プログラムの追加と削除」をクリックする。**
 - Windows Vista の場合は、「プログラムのアンインストール」をクリックしてください。
 - アイコン表示（クラシック表示）では、Windows XP の場合は「プログラムの追加と削除」、Windows Vista の場合は「プログラムと機能」をダブルクリックしてください。
 3. **「Windows ドライバパッケージ - SHARP(shptchdp) HIDClass」を削除する。**
 - 画面の指示に従って操作してください。
 - 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」、「許可」または「続行」をクリックしてください。

以上でアンインストールは終了です。

誤って、Windows 7 以降にタッチパネルドライバーをインストールしてしまった場合

- タッチパネルドライバー（Windows ドライバパッケージ - SHARP(shptchdp) HIDClass）をアンインストールしてください。
- アンインストール終了後、タッチディスプレイの USB ケーブルを一度取り外し、再度取り付けてください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
ビジネスソリューション事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

●住所などは変わることがあります。(2013.6)

PN-K322B D JA13F(1)