



ガンコなエリの皮脂汚れや、
ついうっかりの飛び散り汚れなど。
そんな汚れを手でゴシゴシと、
予洗いしていたこれまでの洗濯。

超音波ウォッシャーなら、
汚れた部分をすーっとなぞるだけ。

毎秒約38,000回の超音波振動で、
困った汚れやシミを素早く弾き飛ばして落とします。
しかもカンタンに使えて、布にもやさしい洗い上がり。
部分汚れの予洗いが、ラクにスマートに変わります。



軽量コンパクトだから
持ち歩きにも便利。

商品についての詳細はWebサイトや動画でご覧ください。

● <http://www.sharp.co.jp/sentakuw/>



■商品ご理解のために ■商品のご使用について ●本カタログに掲載されている製品は日本国内仕様です。電源電圧の異なる国での使用に関するトラブルの責任は負いかねます。●防水仕様ではありません。本体を水洗いしたり、水没させないでください。●洗浄には水が必要です。乾いた衣類には使用しないでください。●超音波ウォッシャーの補修用性能部品の保有期間は製品の製造打切後5年です。■カタログについてのご注意 ●本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。■<QRコードから誘引されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



安全に関する
ご注意

●ご使用前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
●動作中、ホーン部(先端の金属部)には手や指を触れないでください。

愛情点検



長年ご使用の製品はこまめな点検を! こんな症状はありませんか?

●ACアダプターやコードが異常に熱くなる。●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。●その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、充電および使用を止めて、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に



人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS

今すぐ
ご登録!

<https://cocoromembers.jp.sharp>



<https://store.sharp.co.jp/206/>
シャープ いい暮らしストア
OFFICIAL ONLINE SHOPPING

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、右記にアクセスください。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
<http://www.sharp.co.jp/>

■お求めは信用と技術を誇る当店で

■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店で



表示を正しく
家電公取協会員

SHARP

Be Original.

超音波ウォッシャー

<http://www.sharp.co.jp/sentakuw/>

カタログ 2018

なぞって洗う、新スタイル。

いろいろな汚れをすっきり落とす部分洗いアイテム

超音波のチカラで
汚れを弾き飛ばし
すっきり、キレイに



洗濯前の
“予洗い”
にも



UW-S2



UW-A2

超音波のチカラで


落ちにくかった汚れも、素早くきれいに

ワイシャツのエリ汚れも、わずか1分でここまできれいに



Before After

着替えるときに付いた口紅やファンデーションも



Before After

白シャツに飛んだミートソースやコーヒーも



Before After

その他にも、こんなものの汚れがきれいに※2



帽子



ぬいぐるみ



上履き


※1 UW-A2。当社実験による（液体洗剤使用）。衣類の素材、汚れや洗剤の種類によって洗浄効果が異なります。 ※2 水で洗える布製品に限ります。 ※3 汚れた面をパフに当て、汚れを裏側からなぞって、パフに移します。

予洗い、ラクラク

ひたす、なぞる、すすぐ、カンタン3ステップ

STEP 1 ひたす


洗面台に、衣類が軽くつかるぐらいの水をためて衣類をひたす。



STEP 2 なぞる

電源をONにし、汚れた部分にホーン（先端）を当て、軽くゆっくりなぞる。

＊汚れがひどいときは洗濯用液体洗剤を使うと落ちやすくなります。



STEP 3 すすぐ

汚れが落ちたら、きれいな水で衣類をサッとすすぐ。



超音波ウォッシャーのご紹介

<http://www.sharp.co.jp/qr/uw001/>

動画で
チェック!



外出先でも手軽にお手入れ



同梱のパフ※3とパフケース※3を使えば、洗面台のない場所でも手軽に使えます。（UW-S2のみ付属）


●ご使用のときはホーンに触れないでください。やけどの恐れがあります。



（イメージです。）


布傷みが少ない※4 から、デリケートな衣類にも

■洗浄のメカニズム（イメージ図）



衣類の汚れを落とすのに適した、毎秒約38,000回の超音波振動により、水の中に小さな泡が発生。この泡が弾ける力で汚れを弾き飛ばします。布傷みも少ない※4ので、デリケートな衣類も洗えます。

■ウール100%のカーディガン（拡大写真）※4



こすり洗い



超音波ウォッシャー

※4 UW-A2。当社実験による。衣類の素材、厚さ、織り方、編み方により、仕上がりが異なります。UW-S2でも同様の効果があります。

Line Up

UW-A2（オープン価格）

UW-S2（オープン価格）



-V（バイオレット系） -S（シルバー系） -P（ピンク系） -V（バイオレット系） -S（シルバー系） -P（ピンク系）

形名	しっかり洗えるおうちタイプ		携帯に便利なスリムタイプ	
	UW-A2		UW-S2	
先端ホーン幅／ホーン形状	予洗いに適した先端平型（幅約12mm） 		スポット洗いに適した先端丸型（直径約5mm） 	
電源	ニッケル水素蓄電池 DC4.8V 900mAh		ニッケル水素蓄電池 DC4.8V 250mAh	
接続部	USB (B)		USB (B)	
充電時間（約）	5時間		5時間	
使用可能時間（約）	30分（満充電時）		15分（満充電時）	
超音波周波数（約）	38kHz（約38,000回/秒）		38kHz（約38,000回/秒）	
消費電力	7W		5W	
外形寸法（約）	幅40×奥行40×高さ168mm		幅26×奥行22.5×高さ165mm	
質量（約）	200g（本体キャップ除く）		100g（本体キャップ除く）	
付属品（色調は全色共通）				
	USB ケーブル／AC アダプター		USB ケーブル／AC アダプター パフ／パフケース	