

## ■ 会員登録の状態を確認する(JH-RWL6W / RWL7W)

Web モニタリングサービスのお申し込み後に、モニタリングセンターで会員登録が完了しているか確認したいときは、以下の操作で確認できます。




### 1 設定のタブをタップし、設定のトップ画面で **ネットワーク設定** をタップする

ネットワーク設定のメニュー画面が表示されます。



### 2 **会員登録確認** をタップする

会員登録確認画面が表示されます。



### 3 画面の内容を確認して **実行** をタップする

会員登録確認が実行されます。



### 4 結果を確認する

「モニタリング会員登録：登録済み」と表示されたときは、会員登録手続きは完了しています。

「モニタリング会員登録：未登録」と表示されたときは、画面の案内に従ってください。