

## JH-RV11/JH-RVB1の相互接続性確認 対応機種・対応アダプター一覧

2019年2月27日現在  
シャープ株式会社

シャープ製クラウド連携エネルギーコントローラ（JH-RV11/JH-RVB1）のHEMS機能との相互接続確認ができている機種は、以下の通りです。

機器	メーカー名	対応シリーズ名									対応アダプター型名
											有線LAN接続 アダプター
全館空調機	東芝キャリア (株)	2019年 モデル	床置形	室内機	NTS-F1402Y3	NTS-F1602Y3	NTS-F804Y4	NTS-F1124Y4			HEM-TA12A
				室外機	NTS-A712D3 × 2 台	NTS-A802D3 × 2 台	NTS-A402D4 × 2 台	NTS-A562D4 × 2 台			
		2018年 モデル	床置形	室内機	NTS-F1402Y3	NTS-F1602Y3	NTS-F804Y4	NTS-F1124Y4			HEM-TA12A
				室外機	NTS-A712D3 × 2 台	NTS-A802D3 × 2 台	NTS-A402D4 × 2 台	NTS-A562D4 × 2 台			
		2017年 モデル	床置形	室内機	NTS-F1122Y3	NTS-F1402Y3	NTS-F1602Y3	NTS-F1122Y3S	NTS-F1402Y3S		HEM-TA12A
				室外機	NTS-A562D3 × 2 台	NTS-A712D3 × 2 台	NTS-A802D3 × 2 台	NTS-A562D4 × 2 台	NTS-A712D3 × 2 台		
		2016年 モデル	床置形	室内機	NTS-F1122Y3	NTS-F1402Y3	NTS-F1602Y3	NTS-F1122Y3S	NTS-F1402Y3S		HEM-TA12A
				室外機	NTS-A562D3 × 2 台	NTS-A712D3 × 2 台	NTS-A802D3 × 2 台	NTS-A562D4 × 2 台	NTS-A712D3 × 2 台		

※対象機種は単相電源機種のみになります。

- HEMSから設定温度を30℃以上にしても、空調機は29℃（空調機の設定上限）での運転になります。
- HEMSで運転モードを『OFF』にすると、空調機は換気運転状態になります。
- HEMSから『設定温度』と『運転モード』を同時に変更すると、運転モード毎に空調機に記憶された『設定温度』になります。
- 空調機が異常状態になっても、HEMS側の操作画面では異常は表示されません。
- 空調機をセーブモードに設定した時は、HEMS側の操作画面の室温表示部分には実際とは異なる温度が表示されます。
- HEMSでは運転モードを『送風』に設定できません。
- HEMSでは『風量』の設定と表示はできません。
- HEMSで運転モードを『除湿』あるいは『自動』にすると、空調機に記憶されている設定温度で動作します。