

スタートガイド タッチディスプレイリンク

形名 **PN-SL01**

このたびは、タッチディスプレイリンクをお買いあげいただきまことにありがとうございました。
タッチディスプレイリンクをお使いいただく前に、本書と取扱説明書、Readme をよくお読みください。

ご参考

- 本ソフトウェアの使用方法およびインストール方法は、取扱説明書をお読みください。
- 取扱説明書は付属の CD-ROM の Manual フォルダをご覧ください。
(ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。)
- Readme は付属の CD-ROM の直下にあります。

お願い

- タッチディスプレイリンクのペンソフト関連機能を使用するには、ペンソフト バージョン 2.5.2.4 以降がインストールされている必要があります。
- ペンソフトバージョン 2.5.2.4 へのアップデーターは、付属の CD-ROM の PenSoftware フォルダにあります。ペンソフト最新版へのアップデーターやアップデート内容は、下記ホームページに掲載しています。
<http://www.sharp.co.jp/lcd-display/corporate/support/download/pensoft.html> (2012年8月現在)

付属品の確認

- CD-ROM (1 枚) ソフトウェアライセンス証書 (1 枚) スタートガイド (本書) (1 枚)
 お客様サポート登録依頼書 (1 枚)

!ご注意

- タッチディスプレイリンクのインストール時に、ソフトウェア許諾コード (ライセンスコード) が必要となります。
- ソフトウェアご購入の証明となるソフトウェアライセンス証書は、再発行できません。大切に保管してください。

製品のサポートについて

お客様サポートについては、お客様サポート登録依頼書をご確認ください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
ビジネスソリューション事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

●住所などは変わることがあります。(2012.8)