




◇リモコン



①	POWER ON	⑬	VOL + / - (音量調節)
②	STANDBY	⑭	MUTE ボタン
③	入力切替ボタン	⑮	PICTURE MODE
④	数字入力ボタン	⑯	AUDIO INPUT (音声入力切替ボタン)
⑤	ENT ボタン	⑰	ASPECT
⑥	DISPLAY (状態表示)	⑱	STILL ボタン (画面静止ボタン)
⑦	MENU	⑲	ACTIVE PICTURE ボタン
⑧	INPUT ボタン	⑳	MULTI PIC. ボタン
⑨	EXIT ボタン	㉑	セキュリティースロット
⑩	▲ボタン ▼ボタン	㉒	ラベル
⑪	◀ボタン ▶ボタン	㉓	オプションスピーカー用取り付け穴
⑫	SET ボタン	㉔	リモコン受光部

◇センサーユニット詳細図



◇仕様

センサー	検知範囲	人感センサー*	水平	70°
			垂直	70°
	チルト角度(スパーサーなし)	検知距離	3.5m	
		上方角度	50°	
		下方角度	40°	
スパーサー角度			50°	
使用環境条件		温度	0 - 40° C	
		湿度(結露のないこと)	20 - 80%	
保管環境条件		温度	温度-20 - 60° C	
		湿度(結露のないこと)	10 - 80%	

* ディスプレイにより、人感センサー機能が対応していない機種があります。