

## 取扱説明書 LED ディスプレイ用電源コード

形名 VF-AC08

対応機種 (2016年7月現在)	LED ディスプレイ VF-S601
------------------	--------------------

ご購入いただき、まことにありがとうございました。

**この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**

- ご使用前に「安全にお使いいただくために」(下記)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。
- LED ディスプレイへの接続、取り外しについては、お買い上げの販売店または設置業者に依頼してください。
- 使用方法については、LED ディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

### お願い

- ※この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口(LED ディスプレイまたはセンサーボックス取扱説明書に記載)までご連絡ください。
- ※お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ※この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

## 安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を「警告」に区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**図記号の意味** (図記号の一例です。)



記号は、**気をつける必要**があることを表しています。



記号は、**しなければならない**ことを表しています。



記号は、**してはいけない**ことを表しています。



**警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



**対応機種以外には使用しない。改造しない。**  
火災の原因となります。

### !ご注意

- ・電源コードを半径 10cm 以下に曲げないでください。故障の原因となります。

## 付属品

万一、不足のものがありましたら、販売店にご連絡ください。

- 電源コード（100V用・8m）：1本
- 取扱説明書（本書）：1部

# シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地  
ビジネスソリューションカンパニー 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

●住所などは変わることがあります。(2016.7)

Printed in China