

SHARP

冷凍冷蔵庫(家庭用)

取扱説明書 保証書付

形名 **SJ-BD23R**

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。お読みになった後は、いつでも見ることが出来る所に必ず保管してください。

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。



プラズマクラスター

プラズマクラスターイオンが庫内の浮遊菌を除菌※。
クリーンな冷気が循環します。



「製品登録」をお願いします


- 家電製品をWEBでまとめて管理できる！
- 登録製品に関する消耗品などサポート情報へ簡単アクセス！
- 当社製品などが当たる抽選応募用「わくわくポイント」を進呈！
- 会員限定のキャンペーン・イベントに応募ができる！

<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>



各部のなまえ

温度は、周囲温度32℃、温度調節「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの目安です。




ナノ低温脱臭触媒

冷気の通路にあり、においを吸着・分解します。操作・お手入れ・交換は不要です。

ご注意

- 冷気の吹出口(右図)付近に水気の多い食品や野菜を置かない。凍結のおそれがあります。
(缶ビールや炭酸飲料などは、凍ると破裂するおそれがあります。)
- 吹出口や吸込口の前に食品や袋を置かない。冷気が循環せず、冷えが悪くなります。
- 冷蔵室の奥の壁(右図 ■■■部)に食品を当てない。冷えず防止のヒータを内蔵しています。



※ ●試験依頼先:(一財)石川県予防医学協会 ●試験方法:エアサンプラー法(1000Lのボックス内で生菌数を測定。)
●試験対象:浮遊した1種類の菌 ●除菌方法:プラズマクラスターイオンの放出 ●対象場所:冷蔵室内 ●試験結果:約73分で除去率99%以上
実使用空間での実証結果ではありません。使用環境(庫内の食品の量・置き場所など)により、プラズマクラスターイオン効果が異なることがあります。また、食中毒などの予防を保証するものではありません。

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。



注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

電源や電源プラグ・コードは



- コードを持ってプラグを抜かない
- 冷蔵庫でプラグを壁などに押し付けない
- コードを束ねない・傷付けない
- ぬれた手でプラグを触らない
- 傷んだプラグやコード、差し込みがゆるいコンセントは使わない



- 交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う(延長コードの使用、タコ足配線は過熱・発火の原因)
- コードを下向きにし、プラグを根元まで確実に差し込む
- 定期的にプラグに付いたほこりを乾いた布で拭き取る



- お手入れ時や長期間使用しないときは、プラグを抜く

プラグを抜く

ご使用時は



- 液体を入れた容器はのせない
- 冷蔵庫の上に不安定なものを置いたり、重量をかけない
- ドアにのらない、ぶら下がらない、寄りかからない
- ガラス製の棚に衝撃を加えない(割れるとけがの原因)
- 本体や庫内に水をかけない
- 引火しやすい物はいれない
- 可燃性スプレーを近くで使わない
- 庫内で電気製品を使用しない
- 冷却回路(配管)を傷付けないまた、霜取りをするために機械的な器具やその他の手段を使わない(本機は自動霜取りをします)(可燃性冷媒が漏れると発火・爆発の原因)
- 学術試料・薬品を入れない(変質のおそれあり) 温度管理の難しいものは保存できません。薬品によっては、冷却回路腐食による冷媒漏れの原因となり、発火・爆発のおそれがあります。



- 分解・修理・改造しない部品が破損した状態のまま使用しない(けが・感電・火災の原因)
- 都市ガスなどが漏れたら、冷蔵庫に触れずに窓を開け換気する(引火・爆発の原因)
- 冷却回路を傷付けたときは、火気を避け、窓を開けて換気し、販売店に連絡する
- 異常や故障時は、プラグを抜き、使用を中止する
＜異常・故障例＞
電源コードやプラグが異常に熱い、電源コードに傷がある、ピリピリと電気を感じる、焦げくさいにおいがする、など。

廃棄時は



- 廃棄まで保管するときは、ドアパッキンをはずす(幼児が閉じ込められるおそれあり)
- 廃棄時は販売店や市町村に引き渡す(放置すると冷媒漏れによる発火・爆発の原因)



注意

けがを防ぎ、家財を守る

ご使用時は



- ビン・缶を冷凍しない(中身凍結により破裂したり、周辺部品が破損すると、けがの原因)
- 冷凍室内の部品・容器(とくに金属製)・食品にぬれた手や体の一部で触れない(触れると離れなくなり凍傷・けがの原因)
- 冷蔵庫の下や背面の機械部(1ページ)に手や足を入れない(発熱部で火傷、部品に触れてけがのおそれあり)

- 異臭がしたり、変色した食品は食べない(食中毒や病気の原因)
- 食品を棚類からはみ出させない
ポケットの底まで入らない食品(ボトル類)はいれない(食品が落下すると、けがの原因)

ドアを開閉するときは



- ドアを強く開閉しない(食品の落下でけがの原因)
- 他の人が触れているときは、ドアを開閉しない(指をはさむなどのけがの原因)

移動・運搬時は



- 傷付きやすい床での移動にはあらかじめ毛布などを敷く
- 移動用取っ手を持って、2人以上で運ぶ(持ちかたが悪いと手がすべり、けがの原因)



警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

設置時は



- 屋外や軒下など水がかかる所に設置しない
(絶縁が悪くなり、感電・火災の原因)




- 周囲にすき間をあける
(冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の原因)
- 水平で丈夫な所に調節脚でしっかり固定する(不安定な場所は、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れる原因)
- 地震にそなえて転倒防止処置をする(下記)



アース線接続

- 湿気の多い所・水気のある所で使うときは、アース・漏電しゃ断器を取り付ける
(漏電時の感電防止のため)

●水道管・ガス管 **×**
(感電・爆発の危険あり)



- アース線(銅線直径1.6mm)は、お買いあげの販売店などでお買い求めください。
- アース端子がないとき、漏電しゃ断器の取り付けは、お買いあげの販売店、または電気工事店にご依頼ください。

使いはじめ


1 設置場所を確認し、放熱スペースをあける

●設置場所

- 水平で丈夫な所
- 熱気・湿気の少ない所
- 直射日光の当たらない所
(冷却力低下やプラスチック変色の原因)
- じゅうたん・たたみ・クッションフロアなどには丈夫な板または床保護プレート(別売品 8ページ)を敷く。(熱や重みで変形・変色することがあるため)

ご注意 放熱による空気の流れて、周囲の壁が汚れ、変色することがあります。

●放熱スペース (横から見た図)




(上から見た図)

壁がない場合



右に壁がある場合




- 棚やケースを取り出すためには、上図のすきまが必要です。

2 固定する

水平に調整・固定する(左右の調節脚を床につくまで回す)


不安定な据え付けは、振動や騒音、ドアの開閉などによる冷蔵庫転倒の原因になります。がたつくときは、調節脚で調節してください。



地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する

転倒防止用ベルト
(別売品 8ページ)

たるませないでください。たるむとはずれることがあります。



3 庫内を清掃する かたくしぼったふきんで拭く。最後から拭きをし、水分を取り除く。

4 電源プラグを差し込む

交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う。
設置後すぐに差し込んでも大丈夫です。





冷えるまでの時間
通常 約4時間
夏場 24時間以上

5 庫内が冷えたら食品を入れる

- ご注意**
- 使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。においがこもらないように、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
 - 下水管や浄化槽から発生する硫化ガスの影響で配管が腐食することがあります。温泉地域、工業地域周辺も同じです。これによる故障は保証の対象外となります。

操作部



プラズマクラスター


プラズマクラスターは常時運転しています (プラズマクラスターランプ点灯)

- クリーンな冷気は冷凍室にも循環します。
- 操作・お手入れは不要です。プラズマクラスターユニットの交換も必要ありません。

温度調節

冷蔵室温度調節ボタンで、好みの位置に設定する


- 冷蔵室の温度を調節できます。
- 冷凍室の温度も上記調節に合わせて変わります。



	強	中	弱
冷蔵室	「中」より 約2~3℃低め	約2~5℃	「中」より 約2~3℃高め

冷凍室温度調節つまみは、ふだんは「中」に設定

- 冷蔵室と冷凍室の冷気の割合を調節します。
- ふだん(室温10℃以上)は「強」にしないでください。冷蔵室が冷えにくくなります。
- 冬場(室温10℃以下)で冷凍室の冷えが弱いときに「強」側に設定してください。



	強	中	弱
冷凍室	冷凍室に送る 冷気を増やす	通 常	冷凍室に送る 冷気を減らす
設定する 季節	室温10℃以下 (冬場)で冷凍室の 冷えが弱いとき		室温10℃以上 (冬場以外)

冬場に冷凍室が冷えにくくなる理由

この冷蔵庫は、冷蔵室の温度変化に合わせ、冷却運転を入/切します。冷蔵室温度があまり上昇しない冬場は、冷却運転が減るため、冷凍室の温度が上昇する傾向にあります。「強」側にすると、冷蔵室に送る冷気をおさえ、冷凍室に送る冷気をより増やして、これを補正します。

お手入れ

汚れがひどくなる前に…

- 1 電源プラグを抜く。
電源プラグは、いったん抜いたら
6分間は差し込まない。(故障の原因)
- 2 めるま湯を使い、柔らかいふきんで拭く。
汚れが取れにくい場合は、うすめた中性洗剤(食器
用洗剤)を使う。




使わないでください。

(ドアの表面を傷めたり、プラスチック部分の
変色、変形や、傷付き、割れの原因)

- ・アルコール・シンナー・ベンジン・ナイロンたわし
- ・たわし・みがき粉・粉石けん・熱湯(60℃以上)
- ・アルカリ性、弱アルカリ性の洗剤
- ・プラスチックを傷めるおそれのあるもの


次のものもプラスチック部品の割れ・変色
の原因になります。

- ・原液の中性洗剤
必ずうすめて使用し拭き取る。(水拭きして、から拭き)
- ・付着した食用油・かんきつ類の果汁
とくにMCTオイル(中鎖脂肪酸油)は、割れの原因に
なります。すぐに拭き取ってください。



冷蔵室の棚の取り付けかた

突起を奥下側にして取り
付ける。
向きが違うと棚が
落ちることがあります。



年に1度

●脚まわり・背面・床・壁面

ほこりを長期間放置していると、壁などが変色する
ことがあります。

ご注意

- 食品を入れたまま、庫内部品をはずさない。
(部品や食品を落とすと、けがの原因)
- 庫内部品はゆっくりはずし、落としたり強い衝撃
を与えたりしない。(ひびや割れ、傷の原因)
- ふきんは、かたくしぼる。
(水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因)
- 棚(ガラス製)は、確実に取り付ける。
(落下して破損すると、けがの原因)

こんなときは

移動/運搬するとき

- 1 食品を出し、製氷皿・貯氷ケースの、
氷や水を捨てる。
- 2 電源プラグを抜き、アース線ははずす。
- 3 持ち上げて移動する。

テープなどで固定



移動車輪(後部のみ2輪)について

- フローリングなどの柔らかい床
の上では使わない。
床に傷が付くことがあります。
- 横方向への移動はできません。

ご注意

- 通路に保護シートや毛布などを敷く。
床の傷付きを防ぎます。また、蒸発皿
(1 ページ)に水が残っていると、床を汚
すことがあります。
- 横積みをしていない。
機械部(圧縮機など)
の故障で冷えなくな
ることがあります。



停電のとき

- 食品の追加保存、ドアの開閉を控える。
- 温度調節は、停電前の設定を保持します。

長期間使わないとき


- 1 電源プラグ
を抜く。
- 2 庫内を清掃し、2~3日ドアを
開け乾燥させる。(においやカ
ビ・サビを抑えるため)

故障かな？

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。


ホームページもご確認ください。
気になる音を動画で確認できます。




こんなとき	もしかしたら	こうしてください
異常ではありません 冷蔵庫の側面が熱い (夏場に多い) 気になる音がある	庫内の熱を側面から外側へ出すことで、庫内を冷やしています。そのため、側面は約50～55℃(長く手で触れることができないくらい)になることもあります。側面は、鉄製のためかなり熱く感じますが、安全および性能上問題ありません。	
冷え具合 全室がよく冷えない 冷蔵室がよく冷えない 冷凍室がよく冷えない 冷蔵室の食品が凍る	<ul style="list-style-type: none"> ● 冷蔵庫に直接エアコンや温風機 ▶ 熱源から離し直射日光の当たらない、風通しのよい場所へ据え付けの暖気が当たっていませんか？ ▶ けてください。[とくに暑いときは冷却力が低下することがあります] ● 周囲のすき間を詰めていませんか？ …… ▶ 放熱用のすき間をあけてください。(3 ページ) ● 熱い食品を入れていませんか？ …… ▶ 冷ましてから入れてください。 ● 食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や吸込口 …… ▶ 吹出口、吸込口(1 ページ)の位置をふさがらないでください。 ● ドアをひんぱんに開けたり長時間開けたままにしていますか？ …… ▶ ドアの開閉を減らし、食品の袋などがはさまって、半ドアになっていませんか？ ▶ きちんと閉めてください。 ● 冷蔵室温度調節が「弱」寄りになっていませんか？ …… ▶ 「強」寄りにしてください。(4 ページ) <p>以上の確認をしても冷えないときは、いったん電源プラグを抜き、6分後に差し込んで様子を見てください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 冷蔵室温度調節が「弱」寄りになっていませんか？ …… ▶ 冷蔵室を「強」寄りにしてください。(4 ページ) ● 冬場に冷凍室温度調節が「中」になっていませんか？ …… ▶ 冷凍室を「強」寄りにしてください。(4 ページ) ● 水気の多い食品を吹出口近くに置いていませんか？ ▶ 吹出口近くから移動してください。(1 ページ) ● 冷蔵室温度調節が「強」寄りではありませんか？ …… ▶ 「弱」寄りにしてください。(4 ページ) ● 室温が低い(5℃以下)と、冷蔵室が「弱」でも凍ることがあります。
露や霜 庫外や庫内に露や霜が付く 露は乾いた布で拭き取ってください。	<ul style="list-style-type: none"> ● 水気の多い食品をラップしないで入れていませんか？ ▶ ラップしてください。 ● ドアをひんぱんに開けたり、食品の袋などが …… ▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。 ● ドアパッキンが傷んでいませんか？ …… ▶ 販売店に部品交換をご相談ください。 ● 雨の日など湿度が高いときは、本体やドアに露が付くことがあります。 	
その他 氷が丸い ドアを閉めると他のドアが開く 床がぬれて いる 庫内のおい が気になる 複数のランプが 点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ● 長期間貯氷すると、氷が自然に丸くなることがあります。 ● 閉めたときの風圧や食品の量、床の状態などにより一瞬開くことがあります。 ● 冷蔵庫を傾けたり、移動させたり …… ▶ 移動時は保護シートや毛布などを敷いてください。背面の蒸発皿から水がこぼれることがあります。 ● においの強い食品をラップせずに入れていませんか？ …… ▶ ラップしてください。 ● プラズマクラスターのはたらきで発生するオゾンのにおいがすることがあります。オゾンの濃度はごくわずかで、人体に影響のない程度の量です。またすぐに分解し、充満することはありません。 ● ナノ低温脱臭触媒は、すべてのにおいを取り除くことはできません。庫内に付いたにおいは、かたくしぼったふきんで、拭いてください。 ● 電気部品の故障です。修理を依頼してください。冷却運転は続けますが、冷えすぎたり冷えが悪くなる場合があります。(操作パネルは操作できます) 	

異常では
ありません


● プラスチック部品の傷のようなスジ
樹脂材料の合流箇所や金型の接合部
によるもの。強度に
問題なく、割れるこ
とはありません。 スジ



● ドア内側の小さな穴(数カ所)
断熱材の充填時に 穴
内部の空気を逃す
ためのもの。 ドア



● 本体側面の波打ちやゆがみ
内部に埋め込まれた放熱パイプや
断熱材の影響によるもの。
(照明の当たり方などにより見え
ることがあります)



保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

出張修理

- 1 「故障かな？」(6 ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書をご提示ください。保証書の規定に従い修理いたします。
- 保証期間が過ぎている場合は、ご希望により有料で修理いたします。
- 修理料金は、下記内容で構成されます。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金。
部品代	修理に使用する部品代金。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金。

保証書 (裏表紙)

- 保証期間：お買いあげ日から本体は1年間、密閉機械部分(保証書に記載)は5年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 本品は家庭用冷凍冷蔵庫です。特殊用途に使用した場合や食品以外のものを入れた場合、製品の故障および入れた物品の補償はいたしかねます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製品の製造打切後、9年保有しています。

廃棄時のご注意

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・買い替えなどのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。



【会員サービス】「COCORO MEMBERS」入会

ご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品などのサポート情報が手軽にご利用いただけます。

<https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html>



Webサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは

シャープ お問い合わせ

検索

<https://jp.sharp/support/>



修理のご依頼、進捗のご確認は

シャープ 修理相談

検索

<https://jp.sharp/support/repair.html>



使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 7732 - 8086
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

■ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の取扱いの詳細については、<https://jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

愛情点検



長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を!
こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

冷凍冷蔵庫 保証書

出張修理

形名	SJ-BD23R	製造番号	
お客様	ふりがな お名前	様	☎
	ご住所	〒	
取扱販売店名・住所・電話番号			
保証期間	お買いあげ日 年 月 日より 本体は1年間 ただし、密閉機械部分は5年間		

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書やラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書に従い無料修理いたします。
ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地へのお出張修理は、出張に要する実費をいただきます。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
(イ)本書のご提示がない場合。
(ロ)本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やラベルなどの注意書にて弊社が禁止している事項に抵触したことで発生した故障・損傷。
(ニ)お買いあげ後の、引っ越し等による設置場所の移設、輸送、落下などによる故障・損傷。
(ホ)火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)、および地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)・その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ)車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障・損傷。
(ト)お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷。(例：ホコリ、錆、カビ、小動物の侵入・糞尿)

シャープ株式会社

〒541-8522 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目1番25号

本書は、記載内容の範囲で無料修理させていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買いあげの年月日、販売店名など記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、7ページに記載しております「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧ください。お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

本書は、再発行いたしません。大切に保管してください。

- 環境への配慮や修理料金低減のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。
- 製品の状態やその他の事項により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
- 本書に基づき無料修理(製品交換を含む対応)を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- お買いあげの製品が故障により使用できなかったことによる損害(食品など)については補償いたしません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

- ★ 5年間保証の密閉機械部分とは、次のものをいいます。
 - ・放熱器(凝縮器)・圧縮機・毛細管・冷却器・配管。
 - ・冷気循環用または放熱器冷却用のモーターとファン。
- ★ 本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ★ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは7ページをご覧ください。

修理メモ

お問い合わせ先：

固定電話から

☎ 0120-078-178

携帯電話から

☎ 0570-550-449

フリーダイヤル、ナビダイヤルが使用できない場合 050-3852-5405

仕 様

電 源	定 格 電 圧	100V
	定 格 周 波 数	50/60Hz共用
電動機の定格消費電力		55/55W
電熱装置の定格消費電力		132W
消 費 電 力 量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法(幅×奥行×高さ)		544×627×1665mm
質 量 (重 量)		51kg
定 格 内容積 ※1	全内容積	230L
	冷蔵室	143L〈117L〉
	うちフレッシュ野菜ケース	〈18L〉
	冷凍室 (フオスター)	87L 〈67L〉

※1

- ・定格内容積はJIS C 9801-3:2015に基づき、庫内の温度制御に必要なでない部品(棚やケースなど)をはずした状態で算出しています。
- ・()は消費電力量測定における各室の区分を示します。
区分はJIS C 9801-1:2015および9801-3:2015に定められています。
- ・〈 〉は食品収納スペース(貯蔵室ごとの実際に食品を収納することができる空間の容積)の目安です。
JIS C 9801-3:2015に基づき、庫内部品を表紙の図のとおり取り付け付けた状態で算出しています。

■冷凍室の性能

日本産業規格(JIS C9607:2015)の規定による。

性能を表す記号	*** (フオスター)
冷凍室内の負荷(食品)温度	-18℃以下
市販冷凍食品の保存期間の目安	約3ヵ月

■別売品(お求めはお買いあげの販売店へ)

型番・希望小売価格は変わることがあります。

	床保護プレート 「しーとこ」(4枚セット)	転倒防止用ベルト (2本セット)
型番	ST0001	201 939 9339
希望小売価格	2,673円(税込)	2,805円(税込)

(2026年4月現在)

- 当商品は、日本国内向けであり、日本語以外の取扱説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan. The manual is in Japanese only.
- 再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。

シャープ株式会社

本 社 〒541-8522 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目1番25号

