



全館空調

シャープ株式会社

2020年10月2日現在

## JH-RV11/JH-RVB1 相互接続確認済機種・対応アダプター一覧

以下の全館空調エアコンについて、動作を確認済みです。

- 東芝キャリア株式会社製は [こちら](#) をご確認ください。
- 株式会社デンソーエアクール製は [こちら](#) をご確認ください。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ 全館空調の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

機器	メーカー名	対応シリーズ名							対応アダプター型名		
									有線LAN接続 アダプター		
全館空調機	東芝キャリア (株)	2020年 モデル	床置形	室内機	NTS-F804Y5	NTS-F1124Y5	NTS-F1402Y5	NTS-F1602Y5		HEM-TA12A	
				室外機	NTS-A402D4 ×2台	NTS-A562D4 ×2台	NTS-A712D3 ×2台	NTS-A802D3 ×2台			
		2019年 モデル	床置形	室内機	NTS-F1402Y3	NTS-F1602Y3	NTS-F804Y4	NTS-F1124Y4		HEM-TA12A	
				室外機	NTS-A712D3 ×2台	NTS-A802D3 ×2台	NTS-A402D4 ×2台	NTS-A562D4 ×2台			
		2018年 モデル	床置形	室内機	NTS-F1402Y3	NTS-F1602Y3	NTS-F804Y4	NTS-F1124Y4		HEM-TA12A	
				室外機	NTS-A712D3 ×2台	NTS-A802D3 ×2台	NTS-A402D4 ×2台	NTS-A562D4 ×2台			
		2017年 モデル	床置形	室内機	NTS-F1122Y3	NTS-F1402Y3	NTS-F1602Y3	NTS-F1122Y3S	NTS-F1402Y3S		HEM-TA12A
				室外機	NTS-A562D3 ×2台	NTS-A712D3 ×2台	NTS-A802D3 ×2台	NTS-A562D4 ×2台	NTS-A712D3 ×2台		
		2016年 モデル	床置形	室内機	NTS-F1122Y3	NTS-F1402Y3	NTS-F1602Y3	NTS-F1122Y3S	NTS-F1402Y3S		HEM-TA12A
				室外機	NTS-A562D3 ×2台	NTS-A712D3 ×2台	NTS-A802D3 ×2台	NTS-A562D4 ×2台	NTS-A712D3 ×2台		

※対象機種は単相電源機種のみになります。

- HEMS から設定温度を 3.0℃以上にしても、空調機は 2.9℃（空調機の設定上限）での運転になります。
- HEMS で運転モードを『OFF』にすると、空調機は換気運転状態になります。
- HEMS から『設定温度』と『運転モード』を同時に変更すると、運転モード毎に空調機に記憶された『設定温度』になります。
- 空調機が異常状態になっても、HEMS 側の操作画面では異常は表示されません。
- 空調機をセーブモードに設定した時は、HEMS 側の操作画面の室温表示部分には実際とは異なる温度が表示されます。
- HEMS では運転モードを『送風』に設定できません。
- HEMS では『風量』の設定と表示はできません。
- HEMS で運転モードを『除湿』あるいは『自動』にすると、空調機に記憶されている設定温度で動作します。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ 全館空調の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

機器	メーカー名	対応シリーズ名						対応アダプター型名
								有線LAN接続 アダプター
全館空調機	(株)デンソー エアクール	2019年 モデル	GFモデル 天井埋込形	室内機	ARHZP712GF	ARHZP1002GF	ARHZP1252GF	E/L連携用ミドル ウェアアダプタ 483875-4400
				室外機	ARAZP362GF × 2台	ARAZP502GF × 2台	ARAZP632GF × 2台	
			GFモデル 床置形	室内機	ARVZP712GF	ARVZP1002GF	ARVZP1252GF	
				室外機	ARAZP362GF × 2台	ARAZP502GF × 2台	ARAZP632GF × 2台	
		2018年 モデル	GFモデル 天井埋込形	室内機	ARHZP712GF	ARHZP1002GF	ARHZP1252GF	E/L連携用ミドル ウェアアダプタ 483875-4400
				室外機	ARAZP362GF × 2台	ARAZP502GF × 2台	ARAZP632GF × 2台	
			GFモデル 床置形	室内機	ARVZP712GF	ARVZP1002GF	ARVZP1252GF	
				室外機	ARAZP362GF × 2台	ARAZP502GF × 2台	ARAZP632GF × 2台	

- HEMS から設定できる温度範囲は、冷房：22℃～30℃、暖房：18℃～28℃です。
- HEMS では『風量』の設定と表示はできません。
- HEMS で運転モードを『OFF』にすると、空調機は換気運転状態になります。(但し、換気付きの場合のみ)
- HEMS の操作画面に湿度は表示されません。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ 全館空調の接続確認済企業一覧は[こちら](#)