

取扱説明書

形名

エフ ユー エフ

FU-F28



高濃度
プラズマクラスター 7000 *1



高濃度プラズマクラスター7000*1搭載

- ・自然界にあるのと同じイオン
- ・作用メカニズムも解明*2
- ・もちろん安全性も確認済み*3

*1 当技術マークの数字は、この商品を壁際に置いて、風量「強」運転時に高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の部屋の中央付近(床から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。

*2 ドイツアーヘン応用科学大学 アートマン教授
(ウイルス・カビ菌・菌)

広島大学大学院 先端物質科学研究所
(ダニのふん・死がいのアレル物質)

*3 (株)LSIメディエンス



プラズマクラスターTMロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmacluster は、
シャープ株式会社の登録商標です。

もくじ

ページ

はじめに 安全上のご注意

知っていただきたいこと

- 設置について
- フィルターについて

各部のなまえ

ご使用前に

- フィルターの取り付け

使いかた 運転のしかた

- 運転する
- 風量切り換え
- 花粉運転
- ランプ点灯／消灯
- プラズマクラスターイオン入／切

お手入れ

フィルターの交換

必要なときは？

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口のご案内

仕様／別売品

2

3

4

5

6

7

8

10

11

13

14

15

裏表紙

プラズマクラスター空気清浄機の効果については
ホームページからご確認いただけます

<http://www.sharp.co.jp/kuusei/>

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

製品登録のご案内

〈SHARP i CLUB〉に製品登録
いただくと、消耗品(フィルター
など)や製品に関するサポート情
報などをご覧いただけます。
(登録無料)

<https://club.sharp.co.jp/fkc/>



この製品は業務用には使用しないでください。

安全上のご注意

ページの数字は、主な説明のあるページを示しています。
必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。



注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



警 告

火災や感電、
大けがを防ぐ



- 交流100V以外では使わない
日本以外では使わない
(火災・感電の原因)
- 電源コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・
高温部に近づけるなどしない
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 重いものを載せたり挟み込ませない
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 電源コードや、差込プラグが傷んだり、
コンセントの差しこみがゆるいときは、
使わない
(火災・感電・ショートの原因)
- ぬれた手で抜き差ししない
(感電の原因)
- 改造はしない。また、修理技術者以外は、分解・修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店、または
「シャープお客様ご相談窓口」にて相談を。
- お茶や水などをこぼさない
水につけたり、水をかけたりしない
本体に直接水を入れない
(本体内部に水が入り、感電・ショート・
発火の原因)
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
(感電・けがの原因)



- 異常時(こげくさいニオイなど)は、運転を停止して差込プラグを抜く
(火災・感電・けがの原因)
すぐに差込プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」にて相談を。[\(14ページ\)](#)
- 差込プラグのホコリは定期的にとる
(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因)



- お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、差込プラグを抜く
(感電やけがの原因)



注 意

漏電やけがを防ぎ、
財産などを守る



- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを吸入口に近付けない
(発火の原因)
- ベンジン、シンナーで拭いたり殺虫剤をかけない
(ひび割れ・感電・火災の原因)
- 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤使用時は運転しない
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。殺虫剤の使用後は、十分に換気してください、運転してください。
- 本体の上に乗る・寄りかかるなどしない
(転倒によるけがや、故障の原因)
- 美術品や学術資料などの保存、業務用などの特殊用途には使わない
(保存品の品質低下の原因)
- 浴室など、湿気の多い場所・水のかかる場所で使わない
(火災・感電・故障の原因)
- 吹出口や吸入口に、指や棒などを入れない
(感電・故障の原因)
- 本体を傾けたり、不安定な場所や高い所に置かない
(転倒によるけが・故障の原因)



- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに窓を開け、換気をする
当製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。
(換気が不十分の場合、酸素不足による窒息の原因)
- フィルターは取り付けて運転する
(清浄効果が得られない。また、故障の原因)




- 電源コードは必ず差込プラグを持つて抜く
(火災・感電・ショートの原因)
- 長期間使わないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

知りたいこと

設置について

本体を最適な場所に設置してください




壁に3cmまで近づけた状態で使用しても、集じん能力は変わりませんが、周辺の壁や床が汚れるおそれがありますので、できるだけ離してください。

- 約0～35℃のお部屋で使用する
結露によるフィルター寿命の低下や故障の原因。
- 加湿機などから発生する水蒸気が当たるところでは使わない。
また、直接水蒸気を吸い込まない
フィルター寿命の低下や、故障の原因
- 直射日光の当たる場所から離す
変形、変質、変色の原因。
- エアコン、暖房器具の風の当たる場所や窓の近くに置かない
変形、変質、変色の原因。
- 丈夫な場所に置く
床の凹みや傷の原因。
- 本体周辺の壁や家具が汚れる場合は壁から十分に離して使用する
- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下部の床や周辺の壁などの汚れに注意する
ときどき製品を移動し、床なども清掃する。
- テレビやラジオにノイズが入ったり電波時計が正しく時刻表示しないときは、テレビ、ラジオ、電波時計などからできるだけ離してください
- 本体の近くでは、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品など^{※2}は使わない
 - ・本体内部にフッ素樹脂やシリコーンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。

※2 ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアームース・ヘアートリートメントなど)・化粧品・制汗剤・静電気防止剤・防水スプレー・つや出し剤・ガラスクリーナー・化学ぞうきん・ワックスなど

フィルターについて

集じん・脱臭一体型フィルター



取れるもの

- ・花粉やアレル物質(ダニのふん・死がい)
- ・カビ菌
- ・タバコの煙(粒子)
- ・タバコのニオイ
- ・生ゴミのニオイ
- ・ホコリやチリ
- ・ペットの毛
- ・トイレのニオイ
- ・ペットのニオイ

取れないもの

- ・有害なガス成分
(タバコの一酸化炭素など)
- ・常時発生し続けるニオイ成分
(ホルムアルデヒドなどの建材臭・ペット自体のニオイなど)


ご注意

- 強いニオイ(タバコや焼肉など)があるときにお使いになると、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生することがあります。このようなときは「集じん・脱臭一体型フィルター」を交換してください。
- ニオイはホコリに比べて、除去するのに時間がかかります。

各部のなまえ

本体／操作部


操作部



前面



背面



印刷物付属品

● 取扱説明書(保証書付)(1部)

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.


ご使用前に

差込プラグをコンセントに
差し込む前におこなってね!



フィルターの取り付け


1



後ろパネルを
はずし、
フィルターを
取り出す

- 本体の中にフィルターが
入っています。


2



フィルターを
ポリ袋から取り出す

- フィルターは絶対に水洗
いしないでください。
(フィルターの機能を失い
ます)

3





フィルターを本体に
取り付ける



- フィルターはタグのある
面を手前に取り付けてく
ださい。裏表を逆に取り
付けると、清浄効果が得
られません。

4



後ろパネルを
取り付ける

- ①下側のツメを差し込む
- ②中側を押す
- ③上側を押す

運転のしかた

運転する

運転




- お好みで風量が選べます。
- 差込プラグをコンセントに差して初めて運転した時は、風量「中」、プラズマクラスターイオン「入」で運転します。
- 2回目からは、前回と同じ設定で運転します。

停止



風量切り換え

1



お好みの風量を選ぶ

- 強** 風量「強」で連続運転します。(運転音は大きくなります)
- 中** 風量「中」で連続運転します。
- 弱** 風量「弱」で連続運転します。

- 花粉運転中に、風量ボタンを押すと、前の風量に戻ります。

花粉運転

花粉の気になる季節に


運転



- 約10分間、最大風量でプラズマクラスターイオンを放出し、静電気を抑えながら集じんします。その後、弱めの風量と強めの風量をくり返し、花粉を効果的に取り除きます。
- 花粉運転をやめたいときは、風量ボタンや花粉ボタンでお好みの運転モードに切り換えるか、運転入/切ボタンで停止してください。
- プラズマクラスターイオンは、自動的に「入」になり、「切」に設定することはできません。

ランプ点灯／消灯


プラズマクラスターイオンランプがまぶしいときに



- プラズマクラスターイオン「入」の場合、運転を開始したときは、プラズマクラスターイオンランプ点灯で運転します。

プラズマクラスターイオン入／切

プラズマクラスターイオンの入/切を設定したいときに



● ランプ点灯のとき

プラズマクラスターイオン「入」に設定された場合
点灯



プラズマクラスターイオン「切」に設定された場合
消灯



● ランプ消灯のとき

プラズマクラスターイオン「入」に設定された場合
点灯



プラズマクラスターイオン「切」に設定された場合
点滅




- プラズマクラスターイオン「入」の場合は、プラズマクラスターイオンランプが消灯していても、プラズマクラスターイオンは放出されています。

入
/切

お手入れ

本体／フィルター／後ろパネル

ニオイが取れにくくなったと感じたときは、すぐにお手入れしてください。使用環境によって



後ろパネル


吸い取る
または
水洗い



ホコリを掃除機で吸い取る

●力を加えすぎないでください。

汚れがひどいとき



台所用合成洗剤を
溶かした水でつけ
置き洗いをする。



洗剤が残らな
いよう十分に
水ですすぐ。



陰干しをする。

つけ置き時間の目安：約10分間

警告



お手入れ時は、必ず運転を停止し、差込プラグを抜く


プラグを抜く

【感電やけがの原因】

お手入れ時期に差がでます。

本体

ふき取る



表面を柔らかい布でふく

- 水洗いはできません。

汚れがひどいとき

水または、ぬるま湯(40°C以下)を含ませた布でふく。

次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透したりすると、故障の原因)



シンナー
ベンジン
アルコール



オーブンクリーナー
クレンザー
漂白剤



柑橘類由来
成分含有洗剤
(リモネンなど含有)



住宅・家具用
合成洗剤
(アルカリ性)




スプレー式洗剤
金属タワシ

お手入れ

フィルター

軽く吸い取る

(タグのある面のみ)



ホコリを掃除機で吸い取る

- 水洗いはできません。
- お手入れするのはタグのある面だけです。

反対側の面は絶対に掃除しないでください。

(フィルターの性能を失います)

- フィルターを傷めるので、力を加えすぎないでください。



警 告



交換時は、必ず運転を停止し、
差込プラグを抜く

【感電やけがの原因】

フィルターの交換

ホームページからご購入いただけます。 <http://www.sharp.co.jp/kuusei/filter/>

集じん・脱臭一体型フィルター 約2年に1回*


形名: FZ-F28SF

水洗いできません。定期的に交換してください。
(別売品に同梱の取扱説明書に従い、交換してください)

使用環境によっては、数週間から数ヶ月でフィルターからニオイが発生し、フィルター交換が必要となる場合があります。

* 1日にタバコの煙5本相当の粉塵を吸った場合、集じん能力が初期の50%になるまでの時間を目安にしています。

(「日本電機工業会規格(JEM1467)」による)1日にタバコの煙10本相当を吸った場合は約1年が目安です。



- 汚れが周囲に付着しないように、新聞紙などを敷いてください。
- 古いフィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法に従い廃棄してください。
 - ・集じん・脱臭一体型フィルターの材質: ポリプロピレン・ポリエステル・活性炭
- 集じん・脱臭一体型フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前に、
もう一度お調べください。



参照
ページ

こんなとき

確認してください

表示

プラズマクラスターイオンランプが点灯しない。

- ランプ「消灯」に設定されていませんか？
⇒ ランプ点灯/消灯ボタンを押して、ランプ「点灯」に設定してください。
- プラズマクラスターイオンを「切」にしていませんか？
⇒ 風量ボタンを3秒以上押して、プラズマクラスターイオン「入」に設定してください。

7

7

音

プラズマクラスターイオンランプがまぶしい。

- プラズマクラスターイオンランプを消灯することができます。
⇒ ランプ点灯/消灯ボタンを押して、ランプ「消灯」に設定してください。

7

ニオイ

吹出口から「ジー、ジー、ジー」や「チッチッチッ」と音がする。

- プラズマクラスターイオン発生時に出る音で、異常ではありません。音の大きさは、使用環境や運転モードにより大きく感じたり、聞こえにくく感じることがありますが、効果は変わりません。

—

ニオイや煙が取れにくい。

- フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか？
⇒ フィルターをポリ袋から出してください。
- 吹出口からの風が弱まっていますか？
⇒ 後ろパネルやフィルターのゴミやホコリを掃除してください。

5

8,9

吹出口の風のニオイが気になる。

- ニオイの強い部屋で使用していませんか？
タバコや焼肉など、強いニオイがあるときにお使いになると、数週間から数ヶ月でフィルターからニオイが発生し、フィルターの交換が必要な場合があります。
⇒ お部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。
- フィルターの汚れがひどくなっていますか？
⇒ フィルターのお手入れをしてください。それでも気になるときは、フィルターを交換してください。
- プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがあります、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

8~10

8~10

—

フィルターの交換／こんなときは？

こんなときは？ (つづき)

こんなとき

停電後、電力が復帰したときに、自動的に運転を再開させたい。

運転自動復帰

お調べください

参照
ページ

—

運転自動復帰を設定することができます。

- 運転中に差しプラグが抜けたり、ブレーカーが落ちたときでも、通電を再開すれば直前の運転モード・設定で運転を再開します。(出荷時は設定されていません)

運転停止中



強 ● ● ● 強、中、弱ランプが
中 ● ● ● 10秒間点灯します。
弱 ● ● ●

運転停止中



強 ● ● ● 強、中、弱ランプが
中 ● ● ● 3秒間点滅します。
弱 ● ● ●

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理を依頼されるときは [持込修理]

- 修理を依頼される前に「こんなときは？」
(11, 12ページ) を調べてください。
- それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ		お買いあげの際に記入されると便利です。		
販売店名				
電話	()	—	年	月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書(一体)

- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

下記部品は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- ・集じん・脱臭一体型フィルター

補修用性能部品の保有期間

- 当社は空気清浄機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



長期ご使用の場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードに深いキズや変形がある。
- ・さわるとピリピリ電気を感じる。
- ・コケ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ・その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し
差込プラグをコンセントから抜き、必ず
販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店
に、ご相談ください。

左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度
たちましたら、安全のためや能力低下を防
ぐため、点検をおすすめします。点検費用
については、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

使用方法のご相談など【お客様相談センター】 おかけ間違いのないようにご注意ください。



受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル



0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル



0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は…

電話

FAX

06 - 6792 - 1582

06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3-1-72

Webサービス(24時間対応)は、

シャープ お問い合わせ

検索



<http://www.sharp.co.jp/support/>

修理のご相談など【修理相談センター】 おかけ間違いのないようにご注意ください。



受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル



0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル



0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は…

電話

FAX

06 - 6792 - 5511

06 - 6792 - 3221

Webサービス(24時間対応)は、

シャープ 修理相談

検索



<http://www.sharp.co.jp/support/repair.html>

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口(サービスセンター (テクニカルセンター))でも承っております。

受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜～金曜: 9:00～17:40 ただし、★印の窓口は月曜～土曜: 9:00～17:40

北海道	★ 札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	中部	★ 名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	中国	★ 広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
東北	★ 仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区鶴町東3-1-27		静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	四国	高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
関東	宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	近畿	金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	九州	★ 福岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
	★ 東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12		阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	沖縄	那霸 098-861-0866 〒900-0002 那霸市壱2-10-1
	千葉 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区横橋町1629-4		★ 大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-8-25	● お電話は番号をよくお確かめのうえ、 お間違いのないようにおかけください。 ● 在所地・電話番号・受付時間などに ついては、変更になることがあります。 (2015.04)	
	横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅原町48		

「宅配業者引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア：日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

ご転居やご贈答品などで、お買いあげの販売店に修理が依頼できない場合や、上記窓口にお持込みできない場合に、お電話で依頼いただきますと、当社指定の宅配業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅に訪問してお預かりし、弊社で修理完了後ご自宅までお届けするサービスです。

■ご利用料金：当「宅配業者引き取りサービス」のご利用は保証期間内・外共に有料です。

・往復運送費+梱包資材費+代引き手数料がかかります。

(修理料金は、保証期間内は保証書記載の「保証規定」に準じます。また、保証期間外は有料です)

■お引き取りの時間は次の時間帯よりお選びいただけます。 午前中 12:00～14:00 | 14:00～16:00 | 16:00～18:00 | 18:00～21:00

※交通事情などの理由により、ご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

仕様／別売品

形名	FU-F28		
電源	100V 50/60Hz共用		
空気清浄 適用床面積(目安)※1	~13畳(21m ²)		
清浄時間	8畳を21分		
高濃度プラズマ クラスターイオン 適用床面積(目安)※2	約8畳(約13m ²)		
運転モード	強	中	弱
風量(m ³ /分)	2.8	1.8	1.0
消費電力(W)	33/39	19/22	10.5(10.4)/10.5(10.4)※3
1時間あたりの 電気代(円)※4	約0.89/1.05	約0.51/0.59	約0.28/0.28 (0.28)/(0.28)
運転音(dB)	43	33	23
外形寸法(mm)	幅400×奥行182×高さ463		
質量(kg)	約4.0		
電源コード長さ(m)	1.8		
待機消費電力(W)	約0.3		

● 本機は50Hz・60Hzいずれの地域でもご使用になります。転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り替えや、調整の必要はありません。

● 仕様欄の数値はプラズマクラスターイオン「入」のときの値です。

※1 適用床面積は「強」で運転したときの面積です。「日本電機工業会規格(JEM1467)」によるものです。

※2 商品を壁際に置いて、空気清浄「強」運転時に部屋中央付近(床上から高さ約1.2m)で空中に吹き出されるイオン個数が、約7,000個/cm³測定できる部屋の広さです。

※3 ()内の数字は、プラズマクラスターイオンランプ「消灯」での消費電力です。

※4 新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算しています。

待機時消費電力の削減について

この製品は差込プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、仕様欄に記載の待機時消費電力を消費しています。省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは差込プラグを抜いてください。

別売品

お買いあげの販売店でお求めください。(希望小売価格は2015年7月現在)

集じん・脱臭一体型フィルター(1枚) (交換用)

FZ-F28SF 希望小売価格 3,200円+税

使い捨てプレフィルター(6枚)*

FZ-PF28F1 希望小売価格 850円+税

*詳しくはお近くの販売店、またはホームページでご確認ください。

別売品をご購入の際は、お間違いないようご注意ください。

ホームページからご購入いただけます。
<http://www.sharp.co.jp/kuusei/filter/>

■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。

(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)

誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは?」(11,12ページ)を
ご確認ください。



メールでのお問い合わせなど
[シャープサポートページ]

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法のご相談など
[お客様相談センター]

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル
0570-550-449



修理のご相談など
[修理相談センター]

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル
0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書14ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号