


ご使用前に

フィルターをポリ袋から取り出し、本体に取り付けてください。


本体背面



知っていただきたいこと

ルーバーは手動です


- 運転を始める前に、ルーバーを開けてください。
(無理に力を加えないでください)



本体を移動させるとき

- 初めに

タンクとトレーを取りはずす
(水がこぼれないように)




(少し持ち上げて、引き出す)

- 持ち運ぶときは

本体取っ手をしっかり持つ。

吹出口(前)やルーバーを持って移動させない。



上手にお使いいただくために

- 空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイ成分を集める機器ですので、タバコや焼肉など強いニオイがあるときにお使いになると、フィルターにニオイが付着し、数週間から数カ月でニオイが発生する場合があります。このようなときは、「集じん・脱臭一体型フィルター」、「加湿フィルター」のお手入れをしてください。
それでもニオイが取れないときは、各種フィルターの交換をおすすめします。
- 強いニオイがある環境ではお部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。