




フロート・ローラーがはずれたとき

フロート

フロート
(分解しないでください)




①フロートを
この突起の下に入れる



②フロートのツメを
穴に入れる



③反対側の
ツメを穴に
入れる



ローラー

矢印方向へトレイの突起に、
横から引っ掛けてください。

