

## プラズマクラスターイオン発生ユニット

交換の目安：ユニット交換ランプが点滅したとき※

※ 総運転時間が約 17,500 時間（1 日 24 時間運転した場合、約 2 年）経過すると、ユニット交換ランプが点滅します。


（どの運転モードで使用してもユニットの交換時期は同じです）

使い始め

（消灯）

総運転時間

約 17,500 時間



ユニット交換ランプ  
点滅(赤色)

● 交換してください。

総運転時間

約 19,000 時間




ユニット交換ランプ  
速い点滅(赤色)

● プラズマクラスターイオンの発生が停止します。

（ユニットを交換すると、ユニット交換ランプは消灯します）

形名：IZ-C90M

交換用プラズマクラスターイオン  
発生ユニットの保証期間は、お買  
いあげの日から 2 年間です。




燃えないゴミとして廃棄してください

### ユニットの交換

ユニットホルダーから古くなったユニットを  
取り出し、新しいユニットを取り付ける


① ツメをはずし

② 取り出す



ユニットホルダーは交換部品ではありません。  
捨てないでください。

元通り取り付け



ユニットの取り付け  
方向を間違えると  
本体に取り付ける  
ことができません。  
ご注意ください。