



フロート・ローラーがはずれたとき

フロート

フロート
(分解しないでください)



ローラー

矢印方向へトレーの突起に、
横から引っ掛けてください。

