

センサー部


1カ月に1回程度

ホコリを掃除機で吸い取る



汚れがひどいとき

センサーフィルターを水洗いする



センサーフィルター
(表裏はありません)

- 十分に乾かしてから本体に取り付けてください。