

プラズマクラスターイオン発生ユニット

交換の目安：ユニット交換ランプが点滅したとき*

※ 総運転時間が約 17,500 時間（1 日 24 時間運転した場合、約 2 年）経過すると、ユニット交換ランプが点滅します。（どの運転モードで使用してもユニットの交換時期は同じです）

使い始め

（消灯）

総運転時間

約 17,500 時間



ユニット交換ランプ
点滅(赤色)

- 交換してください。

総運転時間

約 19,000 時間




ユニット交換ランプ
速い点滅(赤色)

- プラズマクラスターイオンの発生が停止します。

（ユニットを交換すると、ユニット交換ランプは消灯します）

形名：IZ-C90M

交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットの保証期間は、お買いあげの日から 2 年間です。



燃えないゴミとして廃棄してください


ユニットの交換

ユニットホルダーから古くなったユニットを取り出し、新しいユニットを取り付ける

① ツメをはずし

古くなったユニット


② 取り出す



ユニットホルダー

ユニットホルダーは交換部品ではありません。
捨てないでください。

元通り取り付ける



新しいユニット

ユニットの取り付け方向を間違えると本体に取り付けることができません。
ご注意ください。