

本体の電源を切るとき

本体内部を清潔に保つため、運転停止中も自動洗浄をおこないます。

通常は電源を入れたままご使用ください。


お手入れ時などやむを得ず電源を切る場合は、必ず排水ボタンで排水してから電源を切ってください。

電源の切りかた

① 運転を停止する



② 排水する



「OK」を押すと
元の画面に戻る

ご注意

- 排水ボタンを押すと本体内の循環槽の水を排水しますが、循環槽内の中継槽には水が残ります。完全に排水したい場合は、お買いあげの販売代理店、またはメンテナンス契約先に排水作業を依頼してください。

③ 扉を開けて 本体の電源を「切」にする

