



1. リモコンの「ツール」ボタンを押しメニューを表示する。
2. 上下カーソルの下 ボタンで「AVポジション（画質切換）」に合わせ「決定」を押す。
3. お好みの画質を選び「決定」を押す。

「標準」は、標準的な映像・音声となります。(工場出荷時の設定)  
 「ダイナミック」「ダイナミック(固定)」は、くっきりと色鮮やかな映像になります。

#### 【画質項目】

- ・ぴったりセレクト
- ・標準
- ・映画
- ・ゲーム
- ・PC
- ・フォト
- ・ダイナミック
- ・ダイナミック(固定)