


# ダビングする

## ～ HDDからDVDへダビングする～


<録画されていないディスクへダビングする>

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す




レコーダー



トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き  
「トレイ開/閉」を押す



レコーダー




トレイが閉まる

ディスクは光っている面を下にして置きます

「ディスク読み込み中」と表示されますので  
消えるまで待ちます

初期化していないディスクは続いて初期化も  
行われますので終わるまで待ちます




ダビングする

ダビングしない


ダビング選択画面が表示される

レコーダーのリモコンを用意して

「ダビングする」で  
「決定」を押す



レコーダーのリモコン




ダビング方向を選択してください。

HDD (放送番組)	⇒	BD/DVD
HDD (動画アルバム)	⇒	BD/DVD
HDD (放送番組)	⇒	i.LINK
AVCHD記録DVD	⇒	HDD



テレビ画面にダビング方向選択  
メニューが映る

レコーダーのリモコン

「HDD BD / DVD」で  
「決定」を押す



レコーダーのリモコン



ダビング [HDD ⇒ DVD] \*\*/\*\* [\*\*] 午前 \*\*:\*\*

ディスク複製 (参考) 画質: HDD08

BS 103 SHK h 録音のイタリア観光  
\*\*/\*\* [\*\*] 午後10:00 60分 [DR] 1⇒

[新しい順] \*\*\*\*\*/全\*\*\*\*


番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

テレビ画面に録画リストが表示される

### レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
ダビングする番組を選び  
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、  
一度に15番組まで選ぶことができます




レコーダーのリモコン




選んだ番組に ①➡ が付き、  
以降順に②➡、③➡・・・が付く

### レコーダーのリモコン

ダビングする番組をすべて  
選んだ後に「決定」を押す




レコーダーのリモコン




録画画質の確認画面に変わる

レコーダーのリモコン

「はい」で「決定」を押す




レコーダーのリモコン





ダビング開始選択画面に変わる

レコーダーのリモコン

「すぐにダビング」で「決定」を押す




レコーダーのリモコン



HDDランプが青色に点灯、BDランプがオレンジ色に点灯する

# ダビング終了



ダビングが終了すると、  
HDDランプが白色に点灯、  
BDランプが消灯する