


レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で
取り消したい番組を選んで
「決定」を押す



レコーダーのリモコン

The screenshot shows a TV screen displaying a program schedule. The schedule is a table with columns for '予約日時' (Reservation Date/Time), 'CH' (Channel), '番組名' (Program Name), '録画' (Recording), and '実行' (Execution). One row is highlighted in yellow, indicating the selected program. The highlighted row is: 4 毎日 午後11:00~午後11:30 西 マニュアル流口夫人 録画 実行. Other rows include programs like '朝のイタリア料理', 'K-5格闘技選手権', '新春、芸能人大集合', 'ウィンブルドン2001', '闘魂あつていっせ', '大リーグ中継', '歩道の主権', '音楽のある街', and '世界の絶景スペシャル'.


選んでいる番組は黄色で表示されます





予約番組の取り消し、変更の
選択画面が映る

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「取り消す」を選び
「決定」を押す




レコーダーのリモコン




予約取り消しの確認画面
が表示される

レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す



レコーダーのリモコン




番組名	予約日時	予約時間	予約チャンネル	予約番組	予約日時	予約時間	予約チャンネル	予約番組	予約日時	予約時間	予約チャンネル	予約番組
1	10/10	19:00-19:30	BS11	BS11 11月10日 19時	10/10	19:30-20:00	BS11	BS11 11月10日 19時30分	10/10	20:00-20:30	BS11	BS11 11月10日 20時
2	10/10	19:00-19:30	BS11	BS11 11月10日 19時	10/10	19:30-20:00	BS11	BS11 11月10日 19時30分	10/10	20:00-20:30	BS11	BS11 11月10日 20時
3	10/10	19:00-19:30	BS11	BS11 11月10日 19時	10/10	19:30-20:00	BS11	BS11 11月10日 19時30分	10/10	20:00-20:30	BS11	BS11 11月10日 20時
4	10/10	19:00-19:30	BS11	BS11 11月10日 19時	10/10	19:30-20:00	BS11	BS11 11月10日 19時30分	10/10	20:00-20:30	BS11	BS11 11月10日 20時
5	10/10	19:00-19:30	BS11	BS11 11月10日 19時	10/10	19:30-20:00	BS11	BS11 11月10日 19時30分	10/10	20:00-20:30	BS11	BS11 11月10日 20時
6	10/10	19:00-19:30	BS11	BS11 11月10日 19時	10/10	19:30-20:00	BS11	BS11 11月10日 19時30分	10/10	20:00-20:30	BS11	BS11 11月10日 20時
7	10/10	19:00-19:30	BS11	BS11 11月10日 19時	10/10	19:30-20:00	BS11	BS11 11月10日 19時30分	10/10	20:00-20:30	BS11	BS11 11月10日 20時
8	10/10	19:00-19:30	BS11	BS11 11月10日 19時	10/10	19:30-20:00	BS11	BS11 11月10日 19時30分	10/10	20:00-20:30	BS11	BS11 11月10日 20時
9	10/10	19:00-19:30	BS11	BS11 11月10日 19時	10/10	19:30-20:00	BS11	BS11 11月10日 19時30分	10/10	20:00-20:30	BS11	BS11 11月10日 20時
10	10/10	19:00-19:30	BS11	BS11 11月10日 19時	10/10	19:30-20:00	BS11	BS11 11月10日 19時30分	10/10	20:00-20:30	BS11	BS11 11月10日 20時

予約リストに戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す



レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の取消は完了です