


# ダビングする

## ～ HDDからBDへダビングする～

<録画されていないディスクへダビングする>

レコーダーの前面


「トレイ開/閉」を押す



レコーダー




HDDランプまたはBDランプが白色の点灯になっていることをご確認ください  
(例:HDDランプ点灯の場合)




トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き  
「トレイ開/閉」を押す



レコーダー




ディスクは光っている面を下にして置きます

トレイが閉まる

「ディスク読み込み中」と表示されますので消えるまで待ちます

初期化していないディスクは続いて初期化も行われますので終わるまで待ちます




ダビングする

ダビングしない

ダビング選択画面が表示される

レコーダーのリモコンを用意して

「ダビングする」で  
「決定」を押す




レコーダーのリモコン




テレビ画面にダビング方向選択  
メニューが映る

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「HDD → BD / DVD」を選び  
「決定」を押す




レコーダーのリモコン



テレビ画面に録画リストが表示される

レコーダーのリモコン



レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で  
ダビングする番組を選び  
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、  
一度に10番組まで選ぶことができます



選んだ番組に ①➡ が付き、  
以降順に ②➡、③➡・・・が付く

レコーダーのリモコン



レコーダーのリモコン


ダビングする番組をすべて  
選んだ後に「決定」を押す



ダビング開始選択画面に  
換わる


このような確認画面が表示されたときは、  
ディスクの残り時間が不足していますので  
「はい」で「決定」を押してください

レコーダーのリモコン




レコーダーのリモコン

「すぐにダビング」で  
「決定」を押す



HDDランプが青色に点灯、  
BDランプがオレンジ色に点灯する

ダビング終了



ダビングが終了すると、  
HDDランプが白色に点灯、  
BDランプが消灯する