


ダビングする

～ HDDからBDへダビングする～
<すでに録画されているディスクへダビングする>

レコーダーの前面


「トレイ開/閉」を押す



トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す



レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます




トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「ホーム」を押す




レコーダーのリモコン



テレビ画面にホームメニューが映る

レコーダーのリモコン

左右の三角矢印で
「ダビング」を選び
「決定」を押す




レコーダーのリモコン



テレビ画面にダビング方向選択
メニューが映る

レコーダーのリモコン



レコーダーのリモコン

「HDD (放送番組)
BD / DVD」で
「決定」を押す




テレビ画面に録画リストが表示される



レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
ダビングする番組を選び
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、
一度に15番組まで選ぶことができます





レコーダーのリモコン




選んだ番組に ① が付き、
以降順に ②、③・・・が付く

レコーダーのリモコン

ダビングする番組をすべて
選んだ後に「決定」を押す



ダビング開始選択画面に
換わる





レコーダーのリモコン

このような確認画面が表示されたときは、
ディスクの残り時間が不足していますので
「連動データを削除して実行」を選び「決定」を押してください

レコーダーのリモコン


「すぐにダビング」で
「決定」を押す



レコーダーのリモコン

HDDランプが青色に点灯、
BDランプがオレンジ色に点灯する

ダビング終了



ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯、
BDランプが消灯する