


# ダビングする

## ～ HDDからBDへダビングする～


<すでに録画されているディスクへダビングする>

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す




レコーダー



トレイが開く

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き  
「トレイ開 / 閉」を押す



レコーダー




ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「ホーム」を押す



テレビ画面にホームメニューが映る




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

左右の三角矢印で「ダビング」を選び「決定」を押す




テレビ画面にダビング方向選択メニューが映る




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「HDD (放送番組)  
BD / DVD」で  
「決定」を押す



テレビ画面に録画リストが表示される



レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
ダビングする番組を選び  
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、  
一度に50番組まで選ぶことができます  
チャプター毎にダビングする場合は番組を選び  
「赤」を押して「チャプター単位」に切替えます



選んだ番組に ①➡ が付き、  
以降順に ②➡、③➡・・・が付く




レコーダーのリモコン


ダビングする番組をすべて  
選んだ後に「決定」を押す



ダビング開始選択画面に  
換わる






このような確認画面が表示されたときは、  
ディスクの残り時間が不足していますので  
「連動データを削除して実行」を選び「決定」を押してください




レコーダーのリモコン

「すぐにダビング」で  
「決定」を押す



HDDランプが青色に点灯、  
BDランプがオレンジ色に点灯する

# ダビング終了



ダビングが終了すると、  
HDDランプが白色に点灯、  
BDランプが消灯する